Sistema CAD PLOTAG



Sistema CAD PLOTAG

PLOTAG SISTEMAS E SUPRIMENTOS LTDA

www.plotag.com.br

Resumo do conteúdo

Este manual tem como objetivo fornecer, de forma gráfica, as instruções e modo de utilização das ferramentas do CAD RPLOTAG V9. Desde funções mais simples até as mais complexas, com um profundo estudo em cada uma delas. Gerando assim, um alto valor de referência para alunos da área do vestuário ou interessados na funcionalidade do CAD.

Sumário

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO	15
SEÇÃO 1.1. APRESENTAÇÃO	15
SEÇÃO 1.2. COMO LER O MANUAL DO USUÁRIO	15
SEÇÃO 1.3. RESUMO DAS FUNÇÕES	
Auto design	
Design livre	
Digitalização / Foto	20
Graduação	21
Modificação de Moldes	21
Risco	22
Plotar	23
SEÇÃO 1.4. CONFIGURAÇÕES DO COMPUTADOR E INSTALAÇÃO	24
Configurações do computador	24
Processo de instalação do Software	24
SEÇÃO 1.5. INSTALAÇÃO DO PLOTTER E DIGITALIZADORA.	27
Processo de instalação do Plotter	27
Processo de instalação da digitalizadora	27
SEÇÃO 1.6. TERMOS UTILIZADOS NESTE MANUAL	
	00
CAPITULO 2. SISTEMA DE MODELAGEM RP-DGS	
SEÇÃO 2.1. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE MODELAGEM RP-DGS	29 29
SEÇÃO 2.1. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE MODELAGEM SEÇÃO 2.2. INTERFACE	
CAPITULO 2. SISTEMA DE MODELAGEM RP-DGS Seção 2.1. Introdução ao sistema de modelagem Seção 2.2. Interface Seção 2.3. Atalhos do teclado e do mouse	
CAPITULO 2. SISTEMA DE MODELAGEM RP-DGS SEÇÃO 2.1. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE MODELAGEM SEÇÃO 2.2. INTERFACE SEÇÃO 2.3. ATALHOS DO TECLADO E DO MOUSE SEÇÃO 2.4. AJUDA RÁPIDA - INICIANDO UMA MODELAGEM	
CAPITULO 2. SISTEMA DE MODELAGEM RP-DGS SEÇÃO 2.1. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE MODELAGEM SEÇÃO 2.2. INTERFACE SEÇÃO 2.3. ATALHOS DO TECLADO E DO MOUSE SEÇÃO 2.4. AJUDA RÁPIDA - INICIANDO UMA MODELAGEM Criando estrutura de arquivos	29
CAPITULO 2. SISTEMA DE MODELAGEM RP-DGS. SEÇÃO 2.1. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE MODELAGEM. SEÇÃO 2.2. INTERFACE. SEÇÃO 2.3. ATALHOS DO TECLADO E DO MOUSE SEÇÃO 2.4. AJUDA RÁPIDA - INICIANDO UMA MODELAGEM. Criando estrutura de arquivos Modelagem para Camisa manga longa feminina	29
CAPITULO 2. SISTEMA DE MODELAGEM RP-DGS. SEÇÃO 2.1. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE MODELAGEM. SEÇÃO 2.2. INTERFACE. SEÇÃO 2.3. ATALHOS DO TECLADO E DO MOUSE . SEÇÃO 2.4. AJUDA RÁPIDA - INICIANDO UMA MODELAGEM. Criando estrutura de arquivos . Modelagem para Camisa manga longa feminina SEÇÃO 2.5. BARRA DE ATALHOS .	29
CAPITULO 2. SISTEMA DE MODELAGEM RP-DGS. SEÇÃO 2.1. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE MODELAGEM. SEÇÃO 2.2. INTERFACE. SEÇÃO 2.3. ATALHOS DO TECLADO E DO MOUSE . SEÇÃO 2.4. AJUDA RÁPIDA - INICIANDO UMA MODELAGEM. Criando estrutura de arquivos . Modelagem para Camisa manga longa feminina . SEÇÃO 2.5. BARRA DE ATALHOS . Novo [Ctrl + N].	29
CAPITULO 2. SISTEMA DE MODELAGEM RP-DGS. SEÇÃO 2.1. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE MODELAGEM. SEÇÃO 2.2. INTERFACE. SEÇÃO 2.3. ATALHOS DO TECLADO E DO MOUSE . SEÇÃO 2.4. AJUDA RÁPIDA - INICIANDO UMA MODELAGEM. Criando estrutura de arquivos . Modelagem para Camisa manga longa feminina . SEÇÃO 2.5. BARRA DE ATALHOS . Image: Novo [Ctrl + N] . Image: Abrir [Ctrl + O] .	29
CAPITULO 2. SISTEMA DE MODELAGEM RP-DGS. SEÇÃO 2.1. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE MODELAGEM. SEÇÃO 2.2. INTERFACE. SEÇÃO 2.3. ATALHOS DO TECLADO E DO MOUSE . SEÇÃO 2.4. AJUDA RÁPIDA - INICIANDO UMA MODELAGEM. Criando estrutura de arquivos . Modelagem para Camisa manga longa feminina . SEÇÃO 2.5. BARRA DE ATALHOS. Image: Novo [Ctrl + N]. Abrir [Ctrl + O] . Salvar [Ctrl + S].	29
CAPITULO 2. SISTEMA DE MODELAGEM RP-DGS. SEÇÃO 2.1. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE MODELAGEM. SEÇÃO 2.2. INTERFACE. SEÇÃO 2.3. ATALHOS DO TECLADO E DO MOUSE SEÇÃO 2.4. AJUDA RÁPIDA - INICIANDO UMA MODELAGEM. Criando estrutura de arquivos Modelagem para Camisa manga longa feminina SEÇÃO 2.5. BARRA DE ATALHOS. Image: Novo [Ctrl + N]. Image: Abrir [Ctrl + O] Salvar [Ctrl + S]. Image: Digitalizar	29
CAPITULO 2. SISTEMA DE MODELAGEM RP-DGS. SEÇÃO 2.1. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE MODELAGEM. SEÇÃO 2.2. INTERFACE. SEÇÃO 2.3. ATALHOS DO TECLADO E DO MOUSE . SEÇÃO 2.4. AJUDA RÁPIDA - INICIANDO UMA MODELAGEM. Criando estrutura de arquivos . Modelagem para Camisa manga longa feminina . SEÇÃO 2.5. BARRA DE ATALHOS. Image: Novo [Ctrl + N]. Image: Abrir [Ctrl + O] . Image: Salvar [Ctrl + S]. Image: Digitalizar . Image: Fotografia.	29

Desfazer [Ctrl + Z]	65
Refazer [Ctrl+Y]	65
Exibir/Esconder Medidas	66
Mostrar/Esconder linhas de desenho	67
Exibir/Esconder moldes	67
Exibir somente um molde	68
Guardar molde selecionado	69
Exibir moldes de diferentes condições	70
Tabela de graduação	71
Tabela de grade	78
Graduação por seta	78
Manter forma de graduação	79
O Configuração de Cores	
Parâmetro	82
Cor da Linha	
Formato de Linha	83
Definir formato de linha	84
Assistante de Formato de Linha	
Permitir Elasticidade	85
Demonstração	
SEÇAO 2.6. BARRA DE FERRAMENTAS	86
Modificar	87
Ajustar pontos proporcionalmente;	91
+ Aiustar poptas paralalamento	00
	92

💯 Ajuste de Simetria	95
Mjuste de pence ou plissado	96
لاً Fechar Pence:	97
Comprimento Fixo	
Ajuste de Curva	
💋 Caneta Inteligente [I]	101
Retângulo	111
Arredondar canto	112
Arco de 3 pontos	113
Arco	114
📌 Linha angular	115
P Linha tangente ao arco	117
🗝 Divisor	118
Ponto - P	119
A Compasso	120
Kortar linha	121
+ Conectar/Separar Linhas	122
Borracha	123
Encolhimento de Pence	124
Linha de Pence	125
Inserir Pence	126
Transferir Pence	127
Plissado	129
Expandir Partes	130
Babado	132
🗲 Régua	134
A Medir ângulo	136
🖂 Girar	138

/ Espelho	
B ^B Mover	
Mover e Girar	
Nefinir molde	
Borda Interna	
Definir Cor/Tipo de Linha	
Biblioteca de Imagem	
T Texto	147
	150
Selecione o Ponto de Controle do Molde	
U Linha de Costura	
Costura Acolchoada	
Adicionar Costura	
C Fazer Forro	
🚮 Pique	
X Pique em Conjunto	
+-+ Assistente de Pique	
时 Furo Botão	
Furo	
Plissado	
Pence V	
Pence Fasticiate	
Costurar Moldes	185
Fio	187
Girar Molde	180
M Inverter Molde	
Ajuste Horizontal/Vertical	
🖾 Suavizar Curva	

5	S Copiar Curvatura	193
ð	🔋 Copiar Linhas Assistentes	
E.	Dividir Molde	
	Unir Moldes	
2	Simetria de Molde	
\mathbb{L}	Encolhimento	202
Seçâ	O 2.8. BARRA DE GRADUAÇÃO	203
=	🕈 Graduação paralela à intersecção	204
	🖸 Linha assistente de graduação paralela	205
\sim	Linhas assistentes de graduação	206
	Graduação pela linha paralela e distância	207
Ľ	P Alinhar Tamanho	208
1	🖉 Copiar Valores de Graduação	209
+ 	Graduação de segmento por proporção	210
	Ativar ou desativar graduação automática de linhas assistentes	
Secâ	o 2.9. Barra Personalizada	
	Modificar Paralelas	214
<mark>ہ</mark>	Ajuste Proporcional	215
7	Curva	
_	•••••	
	Juntar Linhas	216
	Juntar Linhas	216
-	Juntar Linhas	216 217
-	Juntar Linhas	216 217 218
- - F	 Juntar Linhas Linha Horizontal ou Vertical Linhas Paralelas Linhas paralelas a partir de duas curvas 	216 217 218 219
- = F	 Juntar Linhas Linha Horizontal ou Vertical Linhas Paralelas Linhas paralelas a partir de duas curvas Alinhar curvas 	216 217 218 219 220
- - F €	 Juntar Linhas Linha Horizontal ou Vertical Linhas Paralelas Linhas paralelas a partir de duas curvas Alinhar curvas Aumentar Zoom 	216 217 218 219 220 220
- F ⊢ €	 Juntar Linhas Linha Horizontal ou Vertical Linhas Paralelas Linhas paralelas a partir de duas curvas Alinhar curvas Aumentar Zoom Mover Molde 	216 217 218 219 220 220 221
- - - €	 Juntar Linhas Linha Horizontal ou Vertical Linhas Paralelas Linhas paralelas a partir de duas curvas Alinhar curvas Aumentar Zoom Mover Molde Definir Quadrado 	216 217 218 219 220 220 221
- - - € 	 Juntar Linhas Linha Horizontal ou Vertical Linhas Paralelas Linhas paralelas a partir de duas curvas Alinhar curvas Aumentar Zoom Mover Molde Definir Quadrado Piques Iguais 	216 217 218 219 220 220 221 221 221

Dobrar Molde Fora	223
Conecta/Ajusta XY	223
Description for the second sec	224
Adicionar ou trocar linhas não paralelas	225
Expansão Arco	226
Linha de corte arco	
+	220
1:10 Facela	
	231
V ⊔ Modificar Tipo de Pique	232
Manter ápice do ângulo	234
Manter ponto extremo de graduação XY	234
Graduação mantendo ângulo	235
0.5 L-1.2 Etiqueta de Informação de Grade	235
💭 Quadrado Paralelo	236
🔼 Trapézio	236
└── Zíper	237
Inserir ou Editar Imagem	238
Definir Molde (com troca de Molde)	239
Fig.	
₽\₽ Dividir	241
A-∆ ⊡⊡ Linha Personalizada	
Graduação Proporcional	
Ângulo Bissetriz	245
Encaixe de Moldes Graduados	
Graduação em Arco	
I apela de Graduação	

Seção 2.10. Barra de Menu	250
Arquivo [Alt + A]	251
Editar [Alt + E]	267
Molde [Alt + M]	274
Tamanho [Alt + T]	286
Visualizar [Alt+V]	289
Opções [Alt + O]	292
Sobre Plotag DGS	302
CAPÍTULO 3. SISTEMA DE ENCAIXE – RP-GMS	
SEÇÃO 3.1. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE ENCAIXE	
Seção 3.2. Interface	
SEÇÃO 3.3. ATALHOS DO TECLADO E DO MOUSE	
Seção 3.4. – Ajuda rápida - Iniciando um encaixe	
Encaixe de enfesto	
Ajuste de Listra	
SEÇÃO 3.5. BARRA DE ATALHOS	314
🖗 Abrir um arquivo de modelagem	
Novo [Ctrl + N]	
6 Abrir [Ctrl + 0]	
Salvar [Ctrl + S]	
Salvar encaixe atual	
Imprimir mini risco	
Plotar	
Visualizar Impressão	
Desfazer [Ctrl + Z]	
Refazer [Ctrl + X]	
Adicionar Molde	
Unidades de Trabalho	
Configurar Parâmetros	
Configurar Cores	
Definições do Encaixe [Ctrl + M]	
A Configurar Fonte	

Encaixe de Referência	
E Fechar barra de exibição de moldes	
🗐 Abrir/Fechar lista de tamanhos	
📰 Informação do Molde [Ctrl + I]	
🖄 Girar Molde	
Virar Molde	
Cortar Molde	
😨 Apagar Moldes	
SEÇÃO 3.6. BARRA DE ENCAIXE	
Selecionar Molde	
🔍 Exibir encaixe pela largura	
💢 Exibir todos os moldes	
🔍 Mostrar tamanho completo do encaixe	
Limitar de Rotação de Molde	
Simite para Virar Molde	
Aumentar zoom do encaixe	
Iimpar Encaixe [Ctrl + C]	
Medir	
Girar Molde Em Qualquer Ângulo	
Girar molde em 90 graus	.351
Girar molde horizontalmente	351
	352
Toxto no moldo	
Agrupar molaes	
Desagrupar moldes	
Definir borda do molde selecionado	
Matualizar	

Seção	3.7. Barra de Encaixe 2	356
ÌQ	Mostrar largura do encaixe auxiliar	357
र्	Exibir todos os moldes no encaixe auxiliar	357
	Exibir todo encaixe auxiliar	357
\bowtie	Desdobrar Moldes	358
	👛 🚍 🚍 Dobrar direita, dobrar esquerda, dobrar inferior e dobrar superior	358
<u></u>	Configurar Ordem de Corte	359
	Desenhar Retângulo	360
4	Verificar moldes sobrepostos	360
Ø	Definir Camada	361
	Encaixe de Bonés	361
2	Mesma proporção entre encaixe e auxiliar	362
2	Colocar Molde no Encaixe Auxiliar	362
×	Limpar encaixe auxiliar	362
	Ver Corte de Molde	363
#	Configuração da Listra de Corte	364
=	Zoom Molde	364
Seção	3.8. Barra de Material	365
SECÃO	3.9. Barra Personalizada	366
(E		367
X	Remover Moldes [Delete] ou [Clique Duplo]	367
*	Arredondar depois de Rotacionar	368
	Abrir/Fechar Régua Guia	368
	Mesclar	368
2	Sobre	369
2	Contexto de Aiuda	360
0		509
	Reduzir Zoom do molde	370
2	Reduzir Zoom do Encaixe Auxiliar	370

Rotacionar molde 90 graus no sentido anti-horário
Girar molde 180 graus
© Girar moldede forma específica
Girar molde pelo ponto central
Moldes incorporados
SEÇÃO 3.10. BARRA SUPER ENCAIXE
Super Encaixe
Vincular Moldes
Moldes Não Vinculados
Fixar posição do molde
Não fixar situação no molde377
SEÇÃO 3.11. MENU
Arquivo [Alt + F]
Molde [Alt+P]
Encaixe [Alt+M]
Opções [Alt+O]
Encaixe Automático [Alt+N]416
Cortador [Alt+C]
Calcular [Alt+L]
Encaixe de Boné [Alt+K]425
Configuração432
Ajuda [Alt+H]433
CONCLUSÃO

Capítulo 1. Introdução

Seção 1.1. Apresentação

CAD Plotag DGS é usado para roupas, lingerie, chapéus, bolsas, sofás e barracas. Aplica-se a todos os jeitos e tecidos para criar/modificar moldes, graduar e desenvolver encaixes e riscos. As funções são muito eficazes, fáceis para operar e estudar. Aprimora o trabalho e a qualidade do produto. O molde pode ser criado através das ferramentas de desenho ou adicionado através de foto ou digitalização, ele também poderá ser modificado e graduado. Através do sistema de encaixe (GMS) os moldes serão encaixados. Todas as ferramentas fornecem mais praticidade e maior ganho de tempo sendo uma ferramenta necessária para indústria fashion.

Seção 1.2. Como ler o manual do usuário

Capítulo 1 - Abrange o conteúdo de cada capítulo, mas se aprofunda nas configurações básicas do sistema, bem como a instalação de software e hardware.

Capítulo 2 - As funções e operações no sistema de modelagem RP-DGS são apresentadas.

Capítulo 3 – Apresentação das operações e funções do sistema de encaixe RP GMS.

Em cada capítulo do manual é mostrado à interface do sistema, com o objetivo do usuário se familiarizar cada vez mais com o ambiente de trabalho.

Na sessão de **Ajuda Rápida** é encontrado todo o fluxo do sistema. Indo através dessa sessão você pode completar uma simples operação. Nas sessões de **Barra de Tarefas** são exibidas as funções e usabilidade detalhada de cada função.

Auto design

RPLOTAG possui diversos moldes prontos que são fáceis de modificar e graduar, também oferecem dados precisos para calcular o material utilizado. Também é possível criar sua própria biblioteca de moldes.

1. Acesse o menu: [Arquivo] → [Design Automático];

🖁 Sistema Plotag DGS - [C:\Plotag\Modelagem\Camiseta.dgs]		
Arquivo Editar Molde Tamanho	Visualizar Opçõ	es Sobre
Novo	Ctrl+N	
Abrir	Ctrl+0	
Salvar	Ctrl+S	
Salvar Como	Ctrl+A	
Salvar imagem em biblioteca		
Restauração segura		
Unir arquivo		
Design automático		
Cancelar arquivo encriptografado		

2. Escolha entre as opções disponíveis e [clique] em [Ok];

Selecionar estilo	×
Agasalho Cam. recorte Básica Raglan	 Base Calças Femininas Camisas Camisas Feminino Masculino Golas Infantil Jaqueta Lingerie Feminino Masculino Mangas Saias Termos
	<u>Q</u> k <u>C</u> ancelar

- 3. Defina os valores das medidas e [*clique*] em [*Ok*];
- **4.** Escolha uma posição da tela e [*clique*] os moldes e suas linhas de desenhos serão criados prontos para uso.

Design livre

1. Caneta Inteligente (I)

A [Caneta Inteligente] inclui mais de vinte funções, podendo alterna-las sem mudar de ferramenta.

- 2. É possível definir as medidas, sem que o diálogo apareça Ao desenhar uma linha reta de design digite o valor da medida desejada.
- 3. Definir a posição em relação a outro ponto Não é necessário clicar na linha, você pode definir a distância apenas visualizando ou digitando a medida desejada. Veja na imagem a seguir:



4. Ponto de divisão automática da linha (ponto verde) É criado pela configuração do sistema, a configuração padrão do sistema é que a linha seja dividida em 2.



5. Aumentar ou diminuir o zoom

Mantenha pressionada a tecla Espaço e gire a roda do mouse.

```
Proporção 1:1
```

Linha de desenho ou molde podem aparecer com o tamanho real na janela;

Configure a largura do seu monitor no menu: [Opções] -> [Configurações] no item [Tamanho da tela] e pressione as teclas [Control + F11];

- Tamanho da tela -		
Largura horizontal	482.0	mm

Linha curva e linha reta se conectam de forma suave 6.

Se houver uma parte curvada e uma parte reta na mesma linha, há uma conexão suavizada.

7. Exibir altura de ajuste

Utilize o atalho [Control + H] para mostrar a altura quando houver ajustes.



8. Mover e Girar

Pode ajustar ao mesmo tempo um grupo de linhas de design e linhas do molde.

9. Ajuste de Simetria.

Alteração realizada em um lado do molde também será feita do lado oposto.

10. Medida

A medida é atualizada automaticamente.

11. Transferência de pence

É possível transferir a pence de um circulo, transferir uma pence para um local onde já tenha a mesma e também transferir em toda a proporção, podendo movê-la ou mantêla.

12. Adicionar prega

Pregas no modelo faca, pregas no modelo caixa, pregas dianteiras ou traseiras. Também é possível criar uma ou mais pregas, sendo inteiras ou pela metade, em linha reta ou em linha curva,

13. Cortar em pedaços

Possibilidade de aumento ou diminuição no tamanho do corte realizado na linha, podendo ser inserido piques ou pregas no lugar designado;



É possível fazer o começo e o fim do babado com a mesma largura ou com larguras diferentes.



Selecione as linhas de criação que compõem o molde e clique no botão direito. A costura já pode ser configurada para ser adicionada a partir da criação do molde. Acesse o menu: *Opções* \longrightarrow *Configurações* \longrightarrow *Parâmetros padrões* item *Valor de costura*.

Valor de costura	
Ver valor de costura	
Valor automático	100 mm



Costuras e as margens do molde estão associadas: se ajustarmos a margem, a costura será atualizada automaticamente e vice-versa.

17. Pique em lugar fixo e diferente 💻



Adicione múltiplos piques em uma ou mais linhas. Definindo distâncias iguais ou diferentes. Há vários tipos de piques que podem ser utilizados. É possível combinar piques de uma única vez de mangas.

18. Criar entretela/forro

Crie entretela/forro automaticamente no molde, apenas colocando as medidas desejadas no molde selecionado.

19. Biblioteca de imagens

O Software oferece centenas de imagens para costura. Sendo possível modificar seu tamanho, sua posição e sua direção.

20. Linha de costura

O sistema oferece diversos tipos de linhas retas e curvas, podendo ser agrupadas livremente. Podendo selecionar linhas simples e cruzada de linha acolchoadas.

21. Redução

Todos os materiais do molde podem ser reduzidos ou somente uma parte dele;

22. Backup automático

O sistema salva automaticamente cada arquivo. Se o arquivo não for salvo por qualquer motivo, ele está salvo na extensão *bak* na mesma pasta que o arquivo original está. O sistema também pode criptografar arquivos, assim, o arquivo não pode ser copiado ou roubado.

23. Importar arquivo ASTM、TIIP

Pode importar arquivos ASTM, TIIP e exportar ASTM.

24. Barra de ferramentas personalizada

As ferramentas podem ser agrupadas livremente. Para configurar a barra de tarefas acesse: $[Opções] \rightarrow [Configurações]$ clique no botão [*Barra de Tarefas*];

Escolha a barra de tarefas e adicione as funções desejadas. Para substituir o nome da barra de tarefas basta digitar o nome desejado sobre o anterior. A única barra que não pode ter seu nome alterado é a **Barra do botão direito**.



Digitalização / Foto

O molde pode ser criado utilizando digitalizadora Confira a seção 2.5, para maiores detalhes.



Graduação

- Valores positivos e negativos
 O sistema reconhece valores positivos ou negativos automaticamente.
- Graduação conjunta Graduar partes quando o valor for o mesmo.
- 3. Graduação igual entre molde, margens e linhas assistentes.
- 4. Linhas assistentes podem ser graduadas juntas ou separadas.
- 5. Valores de medidas fixas

Graduação de acordo com a curva ou pelo comprimento da linha.

- 6. Graduação por grupo
 É possível graduar um grupo ou mais grupos de tamanho.
- 7. Graduação de texto

O mesmo texto pode ser definido em diferentes tamanhos e lugares.

8. Furo / Botão 🤐

Podem ser definidos furos e botões. É possível definir distâncias iguais ou diferentes, também é possível definir diferentes tamanhos das aberturas dos botões e suas quantidades.

9. Cópia de valores

É possível copiar e colar um ou mais valores de graduação, do mesmo molde ou de um molde para o outro.

Modificação de Moldes

1. Sombra

Quando os moldes são modificados, a linha antiga do molde pode ser exibida para a comparação do antes e o depois da modificação; Se modificar mais de uma vez é possível voltar ao original.

2. Mover uma ou mais linhas

É possível ajustar uma ou mais linhas ao mesmo tempo.

- Ajustar outros tamanhos exceto o tamanho base Ao ajustar o molde é possível ajustar somente um ou todos os tamanhos. O ajuste pode ser proporcional ou paralelo.
- Mostrar a medida da linha [F3]
 É possível ver a medida das linhas e ao fazer qualquer alteração, as medias também são atualizadas imediatamente, pressione [F3] para exibir ou esconder as medidas.
- 5. Comparar moldes

Pode-se comparar um molde com o outro, sendo possível combinar e ajustar linhas suavizando-as.

Risco

1. Super encaixe

Eficiência maior em um tempo menor, com cores personalizadas nos moldes para diferenciação de partes da modelagem, conjuntou e/ou tamanhos.

- Calculo do custo de material Auxiliando a redução dos custos das fábricas, o consumo de cada material indicado (incluindo medida e peso) é dado automaticamente.
- 3. O sistema pode separar os materiais, de acordo com os diferentes nomes.
- **4.** A fácil operação para realizar o encaixe manual conta com a possibilidade de girar o molde, cortar o molde, o sobrepor com mouse ou com botões de atalho.
- 5. Listras

As listras seguem o modelo definido no molde ou o sentido definido no encaixe e podem ser feitas manualmente ou automaticamente.

- 6. Verificação de sobreposição
 O sistema pode verificar se há sobreposição de moldes.
- 7. Encaixe duplo

É possível fazer o encaixe na área principal e outro na área auxiliar.

- Encaixe referente
 É possível fazer o encaixe de referência antes do término do encaixe.
- Duplicar / Encaixe reverso
 É possível duplicar ou reverter o encaixe na parte finalizada.
- 10. Encaixe de boné

Visando o modo de encaixe do boné é possível reverter ou intercalar.

11. Associação

Após fazer o encaixe, se houver modificação no molde, haverá também no encaixe.

12. Grupo de risco

Visando o corte é possível mesclar os riscos.

Plotar

- Tipo de saída É possível plotar, cortar completamente e meio corte.
- Plotar tipo de linha
 Diferentes tipos de linha para borda internar e externa e linhas assistentes.
- Plotar página selecionada Plotar o encaixe desejado;
- Detalhes do encaixe
 Os detalhes podem ser definidos no inicio ou final do encaixe.
- Conferir a plotagem
 Se faltar molde, lados não iguais ou diferentes materiais no molde o sistema pode conferir automaticamente.

Configurações do computador

- Pentium 2.0Ghz ou acima;
- 1,00 GB RAM;
- 80GB de disco rígido;
- Placa de vídeo independente (128MB);
- Monitor com 17" ou acima;
- Sistema operacional: Windows 2000 / XP / 7 / 8

Processo de instalação do Software

- 1. Feche todos os programas em andamento.
- 2. Coloque o CD-ROM Plotag de instalação





3. Abra o disco e na pasta "Instalação" execute o "Setup". Siga a caixa de dialogo;



4. Clique "Yes", você seguirá para a seguinte caixa de dialogo.

- 5. Selecione "Single version" e selecione "RP MJ Plotter".
- 6. Clique em "Next".

Setup program	
Single version	
Select plotter type	
AccuPlot310 ElvPen	
Others DME Platter	
RP MJ Plotter	
RP rolling cutter Summit2200	

7. Verifique a pasta destino e clique em "Next" para seguir para a próxima janela.

Setup program		
Setup directory		
Select setup directory		
Destination Folder C:Varquivos de programas\RP Ci	AD V9.0(RELEASE)	Browse

 Após a cópia dos arquivos segue a instalação do "Sentinel Protection". Clique em "Next" para seguir para a próxima janela.



- **9.** Selecione a opção **"I Accept the terms in the license agreement**" para aceitar os termos da instalação e clique em **"Next"** para seguir para a próxima janela.
- **10.** Selecione a opção "**Custom**" para alterar permissões que serão instaladas. Clique em "**Next**" para seguir para a próxima janela.



- **11.** Desative as opções mostradas na imagem abaixo e clique em "**Next**" para seguir para a próxima janela.
- 12. Clique em "Install" para iniciar a instalação.



13. Depois de concluída a instalação clique em [Finish].

	InstallShield Wizard Completed
	The InstallShield Wizard has successfully installed Sentinel Protection Installer 7.6.1. Click Finish to exit the wizard.
Sentinel. Protection Installer	

Para o superencaixe você precisara instalar driver Sentinel Protection(Por favor, não insira a chave quando instalar esse driver).

Processo de instalação do Plotter

- 1. Com o plotter desligado e desconectado insira o CD de instalação.
- Execute a instalação do driver USB de acordo com o sistema operacional: WIN7 para Windows 7 ou superior; WINXP USB para Windows XP;
- **3.** Clique em "*Install*";

🛃 DriverSetup(X64)				
Device Driver Install / UnInstall				
Select INF File :	CH375WDM.INF -			
INSTALL	WCH.CN			
UNINSTALL	U3{14{2U11, 2.6.2U11.U3			
HELP				

- 4. Conecte o plotter ao computador com o cabo USB;
- 5. Ligue o plotter para que o Windows reconheça o driver;
- 6. Execute o programa PlotCenter.exe.

Nota: Não é permitido retirar o cabo serial, paralelo ou USB cabo quando o plotter ou o computador estiverem ligados.

Nota: Mantenha o plotter fechado antes de liga-lo.

Nota: A tomada deve ser conectada corretamente, verifique a voltagem antes de conectar.

Processo de instalação da digitalizadora

- 1. Desligue o computador e a digitalizadora;
- 2. Conecte o cabo serial da digitalizadora ao computador;
- 3. Ligue o computador;
- 4. Ligue a digitalizadora e configure o sistema de acordo com o modelo.

Nota: Não é permitido retirar o cabo serial quando o computador e a digitalizadora estiverem ligados;

Nota: A tomada deve ser conectada corretamente, verifique a voltagem antes de conectar.

Seção 1.6. Termos utilizados neste manual

[Clique] - Pressione o botão esquerdo do mouse e solte-o em seguida;

[*Clique com botão direito*] - Pressione o botão direito mouse e solte-o em seguida. Também significa finalização do comando atual;

[Dois cliques com botão direito] - Clique duas vezes no botão direito do mouse rapidamente;

[Arrastar] - Posicione o mouse sobre um ponto ou linha, pressione e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e em seguida mova o mouse;

[*Clique e arraste*] - Posicione o mouse sobre um ponto, pressione e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e em seguida mova o mouse até o ponto destino soltando-o em seguida; [*Arrastar com o botão direito*] - Posicione o mouse sobre um ponto ou linha, pressione e mantenha pressionado o botão direito do mouse e em seguida mova o mouse;

[*Selecionar*] – Mova o mouse para uma posição da área de trabalho, clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e então selecione o objeto. Se a distancia for muito pequena e se tornar um [*Arrastar*], você pode pressionar o *CONTROL* antes de clicar com o botão esquerdo do mouse.

[Selecionar com o botão direito] – Mova o mouse para uma posição da área de trabalho, clique e mantenha pressionado o botão direito do mouse e então selecione o objeto. Se a distancia for muito pequena e se tornar um [Arrastar com o botão direito], você pode pressionar o CONTROL antes de clicar com o botão direito do mouse.

[Ctrl + (tecla)] - Pressione a tecla CONTROL junto a tecla exibida.

[F1 – F12] – Doze teclas no topo do teclado.

[ESC] - Pressione a tecla ESC no canto esquerdo superior do teclado.

[Delete] - Pressione a tecla DELETE no teclado.

[SETA] - Pressione a tecla seta com a determinada direção.

DGS é um sistema de modelagem profissional. Ele foi desenvolvido para diversos tipos de segmentos entre confecções de roupas, calçados, bolsas e estofados. Com o DGS é possível criar uma modelagem, definir seus tamanhos e ampliações, bem como adicionar costuras e informações relevantes como botões, piques, furos, pences e plissados.



A interface é a ferramenta de trabalho do usuário, se possuir uma interface familiar o ambiente de trabalho também será, melhorando a eficiência.

• Barra de arquivo

Mostra o endereço do arquivo que está aberto.

• Menu

Local para os comandos. Existem diversos comandos em cada menu. Clique no menu desejado que você poderá ver a lista. Clique em um determinado item da lista para executar. Você também pode acessar o menu apertando [*ALT*] no seu teclado. Se pressionar a letra que estará sublinhada no menu a lista também será exibida.

• Barra de atalhos

Os comandos mais utilizados são apresentados de forma gráfica para serem acessados pelo mouse e forma rápida.

• Lista de moldes

Lista dos os moldes já criados exibindo seu nome, número, a cor do material do qual pertence e uma miniatura do molde. A lista pode ser ordenada da maneira desejada, bastando clicar e arrastar os moldes. Para alterar sua posição na janela acesse o menu:

 $[Opções] \rightarrow [Configurações]$ no item [Posição lista de moldes].



• Barra de desenho

Ferramentas para desenhar linhas, curvas; modificar paralelas, arredondar cantos, transferir pence entre outras.

Régua.

Mostra as medidas na unidade desejada da área de trabalho.

• Área de trabalho

A área de trabalho é onde as operações são realizadas, como desenhar linhas, modelar, graduar, selecionar e apagar linhas, inserir pontos e etc.

Status

A barra de status, na parte inferior da janela, exibe informações pertinentes relativa a operação atual.

• Barra de graduação

Algumas ferramentas para graduação estão nesta barra.

Seção 2.3. Atalhos do teclado e do mouse

A - Alterar	B- Borracha
C - Compasso	D - Divisor
I - Caneta Inteligente	J - Conecta linhas
K - Espelho	L- Linha Angular
M - Mover linhas	M - Mover
P- Ponto	R- Régua
S- Ajuste de Simetria	T- Alinhar Curvas
W- Definir Molde	
Ctrl+A - Salvar Como	Ctrl+B - Girar
Ctrl+C - Copiar Molde	Ctrl+D - Apagar Moldes Selecionados
Ctrl+E - Editar tabela de tamanho	Ctrl+F- Exibir pontos de graduação
Ctrl+G - Limpar Graduação	Ctrl+H - Exibir Medidas ao Alterar
Ctrl+J- Exibir Cor de Preenchimento	Ctrl+K – Exibir Pontos Não Graduados
Ctrl+N - Novo	Ctrl+O - Abrir
Ctrl+Q - Criar sombra	Ctrl+R- Redefinir o Fio
Ctrl+S- Salvar	Ctrl+T - Fazer molde
Ctrl+V - Colar molde	Ctrl+X - Recortar molde
Ctrl+Z- Voltar	Ctrl+F7 - Exibir o valor da linha de costura
Ctrl+F11 - Mostra Tela 1:1	Ctrl+F12 Exibir moldes na tela
Shift+C- Cortar Linha	Shift + E- Linhas paralelas 2 curvas
Shift+J- Mover e Girar	Shift+P - Linhas paralelas
Shift+ R- Retângulo	Shift+S- Prolongar/Diminuir/Mover Curva
F3- Ver/Esconder Medidas	F7- Ver/Esconder a linha de costura
F8 – Exibi somente um tamanho	F12- Tirar os moldes da tela

SHIFT: A tecla shift muda a operação da ferramenta;

ESC: Cancelar a operação;

ENTER: Muda de linha na função 'texto'/modificar a posição do ponto na ferramenta 'modificar'/

mostrar tabela de atributo de ponto de controle na ferramenta 'ponto de controle do molde';

SCROLL DO MOUSE: Move a área de trabalho para cima ou para baixo e ao ser clicado uma vez, mostra todos os moldes na tela;

PRESSIONAR O SHIFT: Ao mover o scroll para frente a modelagem ou linhas de desenho vão para direita. Ao mover o scroll para trás a modelagem ou linhas de desenho vão para esquerda;

Teclas +- do teclado =

- Pressionando a tecla '+', a modelagem ou linha de desenho aumenta.
- Pressionando a tecla '-' modelagem ou linha de desenho diminui.

Funções do espaço:

- Aperte o espaço com o mouse em cima do molde para movê-lo.
- Ao usar alguma ferramenta pressione espaço para dar um zoom na ação e mova o scroll do mouse para frente ou para trás,
- Para zoom em ponto específico, pressione o espaço, com o botão esquerdo selecione a área desejada, e finalize com o botão esquerdo novamente. Clique com botão direito do mouse para uma visão ampla.

Seção 2.4. Ajuda rápida - Iniciando uma modelagem

Criando estrutura de arquivos

Abra o Computador , acesse o disco desejado (C:, D:, E:). Clique com o botão direito do mouse em uma área em branco, escolha a opção [Novo diretório]. Escolha um nome como [Plotag], abra-o e clique com o botão direito em uma área em branco e crie um outro diretório da mesma forma com o nome de [Modelagem].

Acesse o sistema [RP-DGS] Acesse o sistema [RP-DGS] Acesse o sistema [RP-DGS] diretório criado anteriormente, escolha o nome do arquivo que será criado e clique em [Salvar].

Modelagem para Camisa manga longa feminina

1. Clique no menu [Tamanho] \rightarrow [Editar Tabela de Tamanho] e insira as medidas e os valores correspondentes a elas.

Editar tabela	de tamanhos				
Tamanho		Я	R		Abrir
Comprimento		64			
Busto		98			Catal.
Ombro		40			Salvar
Colarinho		16			ET EF and
Cava		22.86			
Manga		54			H
Punho		12			8 🕑
					Apagar
					Inserir
					I
					Cancelar
					Ok
	1	. 1 .			
	Cm Sub.	Grupo	ub. no grupo	Base Calculate Importar Limpar vazios N	Ault. Grupo

- 2. Selecione a ferramenta [*Caneta inteligente*] , coloque as medidas de largura e comprimento da blusa.
- 24,5 64 Ok 3. Com a ferramenta de [Retângulo] , defina as medidas do decote traseiro. Retângulo 8 2 Ok Cancelar 4. Com a [Caneta inteligente] faça uma linha reta de uma extremidade a outra do retângulo criado.





5. Ajuste a curva do decote com a ferramenta [Ajuste de Simetria]



6. Posicione a caneta inteligente no meio do ponto traseiro, ao aparecer o ícone vermelho tecle [*Enter*] e insira os valores na caixa de diálogo, para definir o ponto do final do ombro.



7. Trace uma linha reta até o ponto final do decote.




, [Clique] na linha superior do retângulo

8. Com a ferramenta [Caneta inteligente] e arraste para baixo, será exibida uma caixa de diálogo, insira o valor da distância desejada. Faça o mesmo processo para a linha de cintura utilizando a linha inferior do retângulo como base.



9. Para desenhar a base da cava traseira, use a caneta inteligente, clique na parte esquerda da linha do busto e coloque os valores na caixa de diálogo (pode-se calcular o busto/6+2.5=18,8).





10. Com a [*Caneta inteligente*] , clique no ponto final do ombro para iniciar a curva da cava, clique no meio da linha auxiliar criada anteriormente (encontre o meio da linha auxiliar inserindo o número 2 na barra de ferramentas)

2

e finalize clicando no ponto final da linha do busto.

Será formada uma curva, com a ferramenta [*Modificar*] finalize ajustando a curva.



11. Clique no final da cava com a [Caneta inteligente] e em seguida clique no lado direito da linha da cintura para fazer a curvatura da cintura, ao clicar na linha abrirá uma caixa de diálogo, insira o valor "1" para definir a distância da lateral. Complete a curva posicionando o mouse no final da linha lateral e apertando a tecla enter, insira o valor 1cm tanto na horizontal quanto na vertical para posicionar o ponto final da curva, após finalizar a curva feche a barra com uma linha reta e ajuste com a ferramenta [Ajuste de



12. Com a ferramenta [*Mover*] , clique nas linhas do retângulo, da cintura e do busto, clique com o botão direito do mouse para confirmar as linhas selecionadas e em seguida clique com o botão esquerdo em cima da linha para copiá-las.



14. Com a ferramenta [*Retângulo*] faça o decote da frente, marque o comprimento do decote com 9 cm e a largura com 8 cm. Faça a curva do decote dianteiro com a caneta inteligente, e finalize se necessário com a ferramenta de [*Ajuste de Simetria*]





15. Marque a linha do ombro 4,2cm abaixo da linha superior do retângulo, em seguida marque na linha do busto a linha da cava 17.8cm de distância do meio do molde.



16. Utilize a ferramenta [Régua]



frente com a mesma medida. Utilize a ferramenta [*Caneta inteligente*] para fazer o ombro e a cava da frente. (Faça o mesmo processo feito nas costas para fazer a cava



17. Copie a linha da lateral traseira com a ferramenta [*Mover*] . Logo depois, mova o ponto do busto para a linha do busto.



18. Faça um retângulo com 2,5cm de largura a partir do ponto do decote passando 1cm da



19. Coma a ferramenta [*Caneta inteligente*] , crie a linha da pence 4cm abaixo da linha de busto com 10 cm de profundidade EM 17graus de angulação. Compare e grave

as medidas da cava dianteira e traseira utilizando a ferramenta [Régua]





20. Desenha a linha do comprimento e largura da manga com a caneta inteligente, a altura da cabeça da manga deve ser medida com ¹/₃ da medida da circunferência total das

cavas da frente e das costas. Com a ferramenta [*Compasso*] , crie as linhas da cava dianteira e traseira da manga utilizando a altura da cabeça da manga como referência.



21. Desenhe a curva da manga com a caneta. Ajuste a linha com a ferramenta [Modificar]

2



22. Compare os valores das cavas da frente e das costas com a cava da manga com a



23. Desenhe a linha do punho utilizando a medida definida na tabela de medidas. Faça o punho com a caneta inteligente e faça uma linha reta da cava até o punho.



24. Medir frente e traseiro do decote com a ferramenta [*Régua*] , utilize a soma das duas medidas para fazer a gola. Inicie fazendo um retângulo com a ferramenta

[Retângulo]	utilizando a medida da soma dos decotes e largura o	la gola.
L	*	

25. Com a ferramenta [*Caneta inteligente*] retângulo como referência.

desenhe as linhas da gola utilizando o



26. Utilize a ferramenta "Ajuste de [*Ajuste de Simetria*] . para ajustar a curvatura da gola.



27. Utilize a ferramenta [*Definir molde*] , para selecionar as linhas que formarão o molde. Faça uma linha de pence no centro do molde da frente e das costas.



29. Desdobre o molde das costas e do colarinho com a ferramenta [Simetria de moldes]





30. [*Clique*] no menu [*Molde*] → [*Informação de estilo*]. Nesta tabela de diálogo, insira o nome, comentário, ordem, material, cor e os dados da peça. Defina também o sentido do fio.

Informações do e	stilo			
Estilo				
Nome	Camisa Manga Longa 👻 🧭 Material Cor			
Comentário	Manual Tecido			
Cliente	Plotag			
Ordem				
Imagem				
Moldes	4 Definir			
Sentido do fio C 1 via C 2 vias C 4 vias C Qualquer Definir				
Desperdício Definir Definir Definir				
Ok Cancelar Acessórios				

31. Clique duas vezes na lista de moldes ou acesse o menu

[*Molde*] \longrightarrow [*Informações do Molde*]. Na janela de diálogo, insira o nome do molde, material, quantidade de cópias e a orientação. Ao clicar no botão [*Aplicar*], o sistema irá para o próximo molde da lista de moldes. Após inserir as informações em todos os moldes, clique no botão [*Fechar*].

Sentido do fio C 1 via C 2 vias C 4 vias C Qualquer	
_Informações de tamanho	 ação
Tamanho ■ M I Inha de corte	mbas
Perímetro 237.11 cm Área 3223.09 cm2 É Superior/Inferior Esquerda/Direita	



32. Salve o arquivo. Toda vez que fizer um novo arquivo, ao clicar no ícone [*Salvar*] , aparecerá uma janela de diálogo [*Salvar como*], onde você pode selecionar a pasta que deseja salvar o arquivo e o nome do arquivo. Ao modificar o arquivo só precisará clicar



33. Graduação: Acesse o menu [*Tamanho*] → [*Editar tabela de Tamanho*], insira os tamanhos de graduação e escolha as cores de cada tamanho clicando nas cores ao lado do nome de cada tamanho. Selecione o tamanho base clicando na sua janela e logo após clicando no botão [*Base*]. Clique no botão [*Salvar*] para gravar a tabela de tamanhos. Clique no botão [OK] para finalizar.

💽 Editar tabela	de tamanhos								
Tamanho		₽ PP	٧P	® M	₽G	⊠GG			Abrir
				1					Salvar
									Apagar
									Inserir
									Cancelar
									Ok
	cm Sub.	Grupo S	ub. no grupo	Base	e Cal	culate	Importar	Limpar vazios	Mult. Grupo

34. Esconda as linhas de desenho clicando no botão [Exibir/Esconder linhas de desenho]

35. Selecione a ferramenta [*Selecione ponto de controle do molde*] . Selecione os pontos que deseja graduar. Insira 1cm na caixa de texto de qualquer tamanho e clique



. Faça o mesmo com as costas.

[Igual x]

36. Termine a graduação do ombro e colarinho do molde dianteiro e traseiro com a mesma operação, inserindo os valores correspondentes. Clique em [*Igual x*] para que os tamanhos graduem na horizontal, e [*Igual y*] para que os tamanhos graduem na vertical.

Caso a regra tenha que ser invertida clique no botão [Inverter x]

🤚 , ou no botão



37. Confirme no ícone [Sinal Automático]

se as pences foram graduadas.

38. Gradue a manga e o colarinho seguindo as mesmas operações e confira se os valores

Lie C



- **39.** Plotar: coloque todos os moldes na área de trabalho, cheque as informações da linha do fio (Opções >Configurações > Configurar fio).
- **40.** Acesse o menu [*Editar*] \rightarrow [*Auto Organizar*].

41. Cliqu	ue em [<i>Plotar</i>]	e configure os	s tamanhos e a fo	orma de plotagem
Configuração			x	
			1.1	

Interface Unidade de m Salvar automaticamente Co Fio	nedida Parämetros padrões Parämetros de plotagem nfiguração Configuração de banco de dados (XXX) (AP (AP (XXX) (AP (AP	
Consistentiationalization to Caramanho máximo Caramanho máximo mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm	 ✓ Mostrar informações do molde no fio ✓ Tamanho da informação proporcional ao fio ✓ Exbir multiplos tamanhos 	Plotar × Tamanho P
	OK Cancelar Aplicat	Ok Cancelar Configurar



Funções:

Nesta barra, se encontram os atalhos para funções frequentemente usadas como: criar um novo arquivo de modelagem, abrir, salvar um arquivo; Digitalizar; Plotar; Desfazer e Refazer; Exibir ou esconder linhas de modelagem e moldes; Ferramentas de graduação, configuração de cores e linhas; e vídeo de ajuda.



Função

Usado para a criação de um novo arquivo.

Operação:

- 1. [*Clique*] no ícone _____ ou acesse o menu [*Arquivo*] → [*Salvar*] ou tecle [*Ctrl+N*] para criar um novo arquivo.
- 2. Se aberto ainda não foi salvo, a janela de diálogo perguntará se deseja salvar o arquivo atual ou não.

Sistema Plotag DGS		x
Salvar?		
Sim	Não	Cancelar

- 3. [*Clique*] em [*Sim*], selecione o diretório de destino e escreva o nome do arquivo. Se o arquivo já havia sido salvo, somente irá atualiza-lo.
- 4. A área de trabalho ficará vazia, possibilitando o início de uma nova modelagem.



Função

Usado para abrir um arquivo de modelagem (.dgs) salvo anteriormente.

Operação

[*Clique*] no ícone ^[], acesse o menu [*Arquivo*] → [*Abrir...*] ou tecle [*Ctrl+O*]. Você verá a seguinte janela de dialogo. Selecione o arquivo de acordo com a pasta e clique em abrir, assim, você abrirá o arquivo de molde selecionado.

Abrir				×
<u>E</u> xaminar:	🐌 Modelagem 💌	← 🗈 📩 🖬 -		
Nome	A	Data de modificaç	Tipo	
🔒 Camis	eta Femina manga longa.dgs	15/12/2014 17:11	DGS Doc	
🖁 Camiseta.dgs		16/12/2014 10:09	DGS Doc	
				Visualizar
•	III		F	
<u>N</u> ome:	Camiseta.dgs		<u>A</u> brir	
<u>T</u> ipo:	DGS files(*.dgs)	• (Cancelar	Procurar

[Visualizar]: Ao selecionar a opção 'visualizar', irá aparecer o último conteúdo exibido do arquivo.

[Procurar Arquivo]: Irá fornecer opções para a busca de arquivos.

[Aba Lista de arquivo]: Exibirá todos os arquivos dgs no diretório selecionado recentes com "X";

[*Aba Procurar*]: Será possível inerir informações do arquivo, pressionando 'iniciar' para o sistema buscar os arquivos com esses dados.

Procurar arquivo	×	Procurar arquivo
Lista de arquivo Procurar		Lista de arquivo Procurar
Procurar item	Abrir	Procurar item Abrir
Egilo Orgem	Sair	EgilioSairSair
Diferenciar letras maiúsculas de minúsculas	Iniciar	Diferenciar letras maiúsculas de minúsculas
Procure [C:\Pictag:Modelsgem\ Aquive		Procurar C:\Plotagi Modelagem\ B: Image: C: C:\Plotagi Modelagem\Carriesta dgs B: Image: C: C:\Plotagi Modelagem\Carriesta dgs C:\Plotagi Modelagem\Carriesta dgs C:\Plotagi Modelagem\Carriesta dgs



Função:

Usado para salvar as modificações realizadas.

Operação :

1. [*Clique*] no ícone \square , acesse o menu [*Arquivo*] \rightarrow [*Salvar*] ou tecle [*Ctrl*+S].

Nota: Se o arquivo ainda não possuir nome, será necessário escolher uma pasta e um nome para o arquivo.

Atenção: Se o ícone estiver desativado , não há alteração para salvar no arquivo.

🥖 Digitalizar

Função:

Digitalizar o molde forma manual, transferindo para o computador com a mesa digitalizadora e o mouse digitalizador. Veja a lista completa de teclas e funções abaixo.

Operação:

- 1. Leitura básica de molde:
 - a. Posicione o molde na mesa digitalizadora;
 - b. [Clique] no ícone de digitalização 🦪 ;
 - c. Coloque o mouse digitalizador sobre o ponto inicial, de preferência, um ponto após uma linha reta,
 - d. Inicie a digitalização com [1] com o mouse da mesa digitalizadora para ponto reto graduado;
 - e. Siga marcando os pontos da modelagem de acordo com o tipo de ponto desejado:
 - 1 Ponto reto graduado;
 - A Ponto reto não graduado;
 - 7 Ponto curvo graduado;
 - 4 Ponto curvo não graduado;
 - 3 Pique;
 - 6 Furo.
 - f. Para fechar o molde utilize a tecla [2];
 - g. Defina o fio usando a tecla D e clicando nas duas extremidades do fio
 - h. Para salvar o molde e começar um novo use a tecla [B];
 - i. Quando terminar [clique] no botão [Fim].

Dica: Digitalize em sentido horário.

Nota: Furos, fio, pence e plissado podem ser colocados após fechamento do molde.

Digitalizando um molde:

Os círculos do exemplo abaixo definem a tecla que deve ser clicada para a determinada função.

- a. Depois de digitalizar o ponto 4, clicando com 1, selecione a opção de plissado no menu e faça a digitalização do mesmo.
- b. Se o ponto 11 é [*ponto curvo*], clique no 4 e então no 3, sendo um [*ponto reto*] clique 3 diretamente.
- c. Depois de digitalizar o ponto 17 com a tecla 1, digitalize a [pence].
- d. Depois do ponto 31 você deve clicar com 2 para fechar o molde.
- e. Quando estiver digitalizando a [*pence fastiage*] selecione essa opção no menu com a tecla 1. Sendo simétrico somente digitalize metade da pence.
- f. Cada vez que digitalizar linhas assistentes finalize a função com a tecla 2.



2. Digitalize o molde graduado.

Abaixo uma das formas de digitalizar um molde graduado.

- a. Acesse menu [*Tamanho*] > [*Editar tabela de tamanho*]. Coloque os tamanhos que serão digitalizados e confirme o tamanho da base.
- b. Organize os moldes do maior para menor tamanho, alinhe um lado dos moldes e então os coloque na mesa digitalizadora.
- c. Clique no ícone de digitalização 🥒 . Com a tecla 1, marque os pontos de graduação da base, e então pressione E do tamanho menor para o maior. Coloque a medida de graduação correspondente ao ponto de graduação.
- d. Pressione botão 2 para finalizar.



- e. No menu [*Tamanho*], [*clique*] em [*Editar tabela de tamanho*] e insira os tamanhos, por exemplo P, M, G, GG e selecione o tamanho base.
- f. Organize os moldes do maior para o menor tamanho. Alinhe os moldes e então fixe na mesa digitalizadora.
- g. Com o mouse digitalizador, clicando 1, marque o ponto do tamanho base (ponto A). Marque os pontos dos tamanhos seguintes clicando E.
- h. Clique no ponto B com a tecla 1 do mouse digitalizador. Pressione 4 para marcar o tamanho base da curva do colarinho.
- i. Clique no ponto C com tecla 1 do mouse digitalizador e então clique três vezes com a tecla E no ponto correspondente dos outros tamanhos. (Clique uma vez para marcar M, outra para marcar G, uma para marcar GG - Colarinho tem a mesma medida em todos os tamanhos).
- j. Para os outros pontos, siga o mesmo processo.

Função de cada tecla:

1 : Ponto reto graduado	2: Fechar/Finalizar	
3: Pique	4: Ponto curvo não graduado	
5: Pence/prega	6: Furo	
7: Ponto curvo graduado	9: Furo de botão	
A: Ponto reto não graduado	B: Salvar molde	
C: Desfazer	D: Fio	
E: Graduação	F: Mudar status selecionado	

Тіро	Operação
Linha Assistente Aberta	Após fechar o molde, selecione a função . Marque, usando as teclas 1 e 4 o desenho das linhas assistentes. Pressione 2
	não seja fechado, continue com o design aberto.
Linha Assistente Fechada	Após fechar o molde, selecione a função , insira o desenho com os pontos 1 e 4, e clique 2 para finalizar. Use esta opção em caso, por exemplo, de bolsos, para obter um desenho fechado no molde.
Linha interior	Após fechar o molde, selecione a função 🖾, insira ponto de acordo com parâmetro. Pressione 2 para finalizar.
Pence V	Para marcar pence V, inicie a linha com a tecla 1, pressione 5 no primeiro ponto, 4 no meio da linha(caso a pence for curva), 5 no bico da pence e 5 novamente no ponto final. Como a pence é simétrica, só é necessário pressionar o 4 em um lado da pence.
Pence Fastigiate	Para marcar pence fastigiate, inicie a linha com a tecla 1, pressione 5 no ponto inicial, 5 no ponto do meio, 5 no bico da pence e 5 no ponto final. Pressione 4 entre os pontos caso a pence for curva. Como a pence é simétrica só é necessário marcar um lado.
Pence V interior	A operação é mesma de 'pence V'.
Pence Fastigiate interior	A operação é a mesma de 'pence fastigiate'.

Pence losângo	Inicie a linha com a tecla 1, pressione 5 no ponto inicial, 5 no
	ponto do meio, e 5 no ponto final. Pressione 4 entre os pontos
	caso a pence for curva. Como a pence é simétrica só é
	necessário marcar um lado.
Prega	Pressione 5 para conferir a primeira prega e caída de prega.
	Faça isso em todas as pregas.
Ponto	Insira ponto com as teclas 1 (reto graduado), 4 (curvo não
	graduado), 7(curvo graduado).
Linha do fio	Antes ou depois de fechar o molde, pressione D no ponto
	inicial e no ponto final do fio. Caso se esqueça de digitalizar, o
	sistema irá criar uma linha de fio automaticamente.
Furo	Antes ou depois de fechar o molde, pressione 6 para colocar
	furo.
Pique	Antes de fechar o molde, marque o pique com a tecla 3. O
	pique deve ser marcado no sentido horário, juntamente com as
	linhas do molde.

Nota:

Quando marcar as linhas externas e internas, marque em sentido horário. Pence/Prega

- Quando marcar pence ou prega marque também a linha de borda.
- Quando marcar o mesmo tipo de pence ou prega apenas selecione uma vez.

Parâmetro de Digitalização

Pique I Tipo de ponto no pique Ponto graduado de Para escolher o tipo de pique, você pode clicar na

seta ao lado da caixa 'Pique' e selecionar. O tipo de pique selecionado será marcado na digitalização. Para escolher o tipo de ponto no pique, você pode selecionar clicando na seta ao lado da caixa 'Tipo de ponto no pique'.



No botão 'Menu', você pode configurar a posição do menu.

Clique no botão 'novo molde' após termino da digitalização do molde. O molde será salvo, e então você poderá digitalizar uma outra parte.

Novamente O botão 'novamente' volta sua ultima ação. Use essa ferramenta ao errar alguma coisa no processo de digitalização.

Continue Quando molde for salvo, você pode clicar no botão 'continue'. O molde voltará para a tabela de diálogo e então você poderá continuar o digitalizando.

Fim

É usado para o fechamento da tabela de dialogo, conclusão da digitalização.



Função

Importar moldes através de uma fotografia.

Requisitos de fotografia

a. Molde de área: A folha deve ser branca com o contorno em preto. O contorno deve seguir o exemplo abaixo.



- b. A câmera deve possuir 5MP e possuir sensibilidade ISO.
- c. Foto deve ser clara utilizando o maior ISO que há na configuração da câmera.

F **R**lotagem

Função

Usado para criar o arquivo de plotagem dos moldes ou das linhas de desenho.

Operação:

- a. Coloque todos os moldes que precisam ser plotados na área de trabalho, tecle [F10]
 - na 😒

para visualizar a área de plotagem.

- Ī b. [Clique] em [Plotar]
- c. Selecione o tamanho da plotagem (real [1:1] ou escala), selecione os tamanhos e o modo em que os moldes serão impressos.

Plotar
Tamanho © Real(1:1) © Escala 100 2 % G G CC
Modo de plotagem
Qk Cancelar Configurar

d. [Clique] em [Ok].

Configurar o plotter

- 1. [*Clique*] em [*Plotar*]
- 2. [Clique] em [Configurar].

Plotar	
Plotter Atual RP MJ Plotter	■ 0 mm 里 0 mm ■ 30 mm ■ 300 mm
72"%/f²Ö½ ⊂ Outline font ⊂ Pausar	 retrato C Paisagem em cada página □ Ordem otimizada
C 1 C 2	C 3 C 4 C 5(melhor)
<u>O</u> k	<u>C</u> ancelar <u>E</u> rro

- [*Plotter atual*] Selecionar o modelo do plotter, clique na seta para visualizar a lista de plotters disponíveis;
- [Tamanho do papel] Selecionar tamanho do papel. Você também pode personalizar o tamanho do papel em 'definição-usuário';
- Margem esquerda de papel de ploter;
- - Margem direita de papel de ploter;
- Espaço entre duas plotagens;
- Configuração de espaço entre a contra-posição assinada;
- [Retrato] / [Paisagem] Direção da plotagem;
- [Outline font] Usado para fontes orientais;
- [Pausar em cada página] Comando para máquinas de corte;
- [Ordem otimizada] Comando para máquinas de corte;
- [Exportar para arquivo] Opção para escolher um diretório especifico para o arquivo de plotagem;
- [Dados de trabalho] Diretório onde os arquivos de plotagem serão criados;
- [Erro] Configuração da calibração do plotter (quando necessário).

Parâmetros de plotagem

Para configurar tamanho de pique e tipo de linha para borda interna e externa:

- 1. Acesse o menu [Opções] -> [Configurações]
- 2. Abra a aba [Parâmetros de plotagem].
- 3. Configure da maneira apropriada;
- 4. [Clique] em [Ok].

interface	Unidade de n	nedida	Parâmetros padrõe	s Parân	netros de plotagem
Largura linha Ponto	0.35 mm 2 mm		3 mm 2 mm		
Tamanho fixo	3 mm	Corte	8 mm		
C Traço do S C Traço circ	Software ular				
Tipo de pique	na borda extem o mesmo tipo da	a(quando plota borda externa U C I	r) C Caixa		
© T (- v - v				
© ⊺ (Borda externa C Sólida	Pontilhada	Borda inte	ma C Pontilhada]	
© ⊤ (Borda externa ○ Sólida ▼ Borda de co	Pontilhada externa	Borda inte Sólida Desenha Desenha	ma O Pontilhada a pique de costura ar fio		

Ajuste de erro

Para ajuste de plotagem você deve imprimir um quadrado de 1 metro (1000 milímetros) por 1 metro (1000 milímetros).

1. Se a plotagem do quadrado 1mx1m, não estiver exatos 1000mmx1000mm abra as configurações do plotter;

2. [Clique] em [Erro], coloque senha (56789);

- 3. [Clique] em [Ok].
- 4. Na tabela de diálogo, insira as medidas.

Considerando que a plotagem teste tenha o resultado real de um retângulo
 998mmx999mm você deve preencher conforme imagem abaixo.





Função

Cancela a última ação realizada. A cada clique um passo é cancelado.

Operação :

[*Clique*] no ícone \checkmark ou tecle [*Ctrl+Z*].

Nota: Quando ícone de [Desfazer] estiver desativado significa que não há ações para ser desfeita.



Função

Refaz uma ação que foi desfeita. A cada clique um passo é refeito.

Operação :

[Clique] no ícone 💽 ou aperte [Ctrl+Y].

Nota: Quando ícone de [Refazer] estiver desativado significa que não há ações para ser refazer.



Função

Mostrar/Esconder variáveis de medidas. Menu [*Tamanho*] —> [*Variáveis de medidas*] Operação :

1. Selecione a ferramenta [Régua] 📶, clique na(s) linha(s) que deseja registrar.



- 2. [Clique] em [Registrar] e escolha um nome;
- 3. [Clique] em [Ok]

J.	Loudae				
	Variáveis de medidas	1 24.4	0 (14-M)	×	
	Tamanho 🦻 M Manga 🔽 24.	46			Manga24.46
	<u>O</u> k	Cancelar	Deletar		

Nota: As variáveis de medidas são automaticamente atualizadas com qualquer modificação realizada.

Mostrar/Esconder linhas de desenho

Função :

Quando selecionado as linhas de design são exibidas, caso contrário irá esconder a linha. **Operação** :

- 1. [*Clique*] no ícone 🔟 e as linhas de design serão exibidas.
- 2. [*Clique*] novamente 🖽 e as linhas de design serão escondidas.



Função :

Selecione esse ícone para mostrar a modelagem, caso contrário o molde será escondido.

Operação

- 1. [*Clique*] no ícone we e os moldes irão aparecer.
- 2. [*Clique*] novamente we e os moldes irão sumir.



Função :

Bloqueia a exibição de somente um molde na área de trabalho.

Operação :

- 1. [Clique] no ícone de somente o molde selecionado será exibido;
- 2. [*Clique*] novamente no ícone a para retornar a exibição de múltiplos moldes.





Função:

Move o molde da área de trabalho para a lista de moldes.

Operação :

1. Com o molde selecionado [clique] no ícone ârquivo Editar Molde Iamanho Ysualicar Opções Sobre 📗 📨 🗑 😰 🏹 🖍 😒 🟥 🖽 🖗 🏈 🌨 🔛 🗠 🍻 💴 💷 🔘 💽 -**....** | 🐙 | - • ४ 🖉 📷 ५ 🛇 🗇 R -85 45 -40 -35 -30 -25 45 50 55 70 75 cm Manga-M-Tecido X2-2 • NUM cm ide Iamanho Youaliza Opções Sobre 3 🐨 🏹 🗲 🛬 🏥 🗊 🍙 I 🎥 🗈 🕬 💴 🔘 **....** | 💓 1 100 🗉 ----() rente Manga 2 3 (R Manga_M • NUM cm

Nota: Quando ícone estiver desativado significa que não há moldes selecionados.



Função :

Encontre e exiba os moldes por diversos atributos.

Operação :

1. [Clique] no ícone



2. Na aba aberta [*Nome do molde*] você poderá buscar os moldes que possuem nome semelhante ao digitado;



3. A busca também pode ser por material em que o molde faz parte e/ou o número de cópias que ele possui.

ocurar molde
Nome do molde Material Nome Copia Tecido 3 Forro 1
I Search by name and copies I Somente visualizar esses moldes
OK Cancelar Apjicar



Função :

Graduação de moldes pelo sistema cartesiano XY

Operação :

- 1. [Clique] no ícone 📴 ;
- 2. [Clique] em um ponto a ser graduado ou selecione vários com a ferramenta [Selecione

ponto de controle do molde] , assim o DX e o DY estarão ativados.



- 3. Coloque os valores de graduação nos tamanhos (exceto o tamanho base);
- 4. [*Clique*] em IIII quando os valores de X para os outros tamanhos forem iguais, quando os valores de Y forem iguais ou aquando os valores de X e Y forem iguais.

Dica: Se depois de selecionar um ou mais pontos de graduação com a ferramenta [Selecione

ponto de controle do molde] [1], [clique] em uma área vazia da área de trabalho ou tecle [Enter] para cancelar a seleção.

Apresentação :

Na coluna de [*tamanho*], o sinal ∘ significa tamanho base, □ significa os outros tamanhos. Se o tamanho estiver selecionado significa que este será exibido. Se não estiver significa que o tamanho será ocultado.

Copia de valores de graduação



Copiar graduação
 Colar Graduação X e Y
 Colar X
 Colar Y

Função :

É usado para copiar o(s) valor(es) do(s) ponto(s) de graduação. Você pode valores X e/ou Y de graduação de um ponto para outro ou um grupo de pontos para outro grupo.

Operação :

- [Clique] ou selecione pontos já graduados com a ferramenta [Selecione ponto de controle do molde]
 Os valores de graduação serão exibidos na tabela de graduação.
- 2. [*Clique*] no ícone [*Copiar graduação*] impara copiar X e Y ou [*clique*] em impara copiar somente os valores X ou clique em impara copiar os valores Y. Os valores de graduação de todos os tamanhos serão salvos.
- 3. Selecione o(s) ponto(s) de destino e [clique] no ícone [Colar Graduação] 🛱.
Invertendo valores da graduação

∄ŧ ₩ ^{x -x}

∃•E Inverter X

Inverter Y

Inverter X e Y

Função :

É usado para reverter os valores de graduação dos pontos graduados na direção X, Y ou X e Y. Clicando em ^{]+E} o sistema torna os valores positivos em negativos e os negativos em positivos de X.

Operação :

1. [Clique] ou selecione o ponto graduado;

2. [*Clique*] em: 4^{\pm} para inverter os valores X; 4^{\pm} para inverter os valores Y; 2^{\pm} para inverter os valores X e Y.



Mudar exibição de tamanho

Função:

Para alterar a exibição dos valores dos tamanho [clique] em S-L.

Tabela de gra	duação		×
Relativo	© ⊯ ⊭ ≡ ╗ I I	<u>*;</u> ≉ s-∟ ⊞ ⊒ ना Fö	≣= ¥ ∛Ш ≌ €
Tamanho	dX	d۲	
PP	-1	0	
ØР	-1	0	
 м 	0	0	
⊡G	1	0	
⊡GG	1	0	

Tabela de grad	uação		×
Relativo	ª≢⊭; ≣╗ш≣	-∛ <mark>s-∟</mark> ⊞ ≣ ⊒	
Tamanho	dX	dY	
PP-P	-1	0	
₽-M	-1	0	
юм	0	0	
⊡ G-M	1	0	
⊠ GG-G	1	0	

Grupos de graduação



Todo grupo

Função:

Quando os valores de graduação forem os mesmos, se esta ferramenta não estiver selecionada, os valores serão aplicados apenas a um grupo. Se selecionar este ícone a entrada dos valores de graduação valerá para todos os tamanhos em qualquer grupo, melhorando, assim, a eficiência.

Somente tamanho base do grupo

Função:

Selecionando esta ferramenta, somente o tamanho base de um grupo irá aparecer. Quando não selecionada, todos os tamanhos são visualizados.

Graduação angular

🏹 Ângulo

Função :

Na graduação, as coordenadas podem ser definidas livremente. Utilize esta ferramenta para controlar o ângulo. As setas de direção são coordenadas de direções positivas ou negativas, dependendo do tamanho base. Por exemplo, ao graduar um molde base P para M-G-GG, o sistema não aceitará valores negativos, pois a base é o menor tamanho. Já, se estiver graduando um molde base P para PP-M-G-GG, o sistema aceitará valores negativos, pois a base P não é o menor tamanho do molde.



Operação :

- 1. Na [Tabela de Graduação], clique no botão de ângulo 💟;
- 2. Selecione um ponto, defina um ângulo ou clique em Dara alternativas pré-definidas;
- 3. Insira os valores de graduação de acordo com o desejado.

Alternativas pré-definidas:

[Direção do último ponto (P)]: É a direção X definida em relação ao ponto atual com o último ponto de graduação.

[Direção do próximo ponto (N)]: É a direção X definida em relação ao ponto atual com o próximo ponto de graduação.

[90° sentido horário (R)] : É usado para rotação do eixo XY na direção de 90 graus para direita.

[90° sentido anti-horário (L)] : É usado para rotação do eixo XY na direção de 90 graus para esquerda.

Ponto anterior e próximo ponto de graduação

4|**▶**

Função:

É usado para selecionar o ponto de graduação anterior \P ou o próximo ponto \mathbb{P} em relação ao ponto atual.

Nota: Os pontos do contorno dos moldes são feitos em sentido horário.

Definindo valores de graduação



IIII Igual X 🗮 Igual Y 🗊 X e Y iguais IIII Valor X não igual

Valor Y não igual जा Valor X e Y não iguais

Função:

Ao definir um valor X e/ou Y de graduação para determinado(s) ponto(s) e tamanho, você pode fazer com que o sistema aplique esse mesmo valor para os outros tamanhos ou não. Ao selecionar Igual X IIII, o sistema irá aplicar o último valor [dX] alterado para todos os outros tamanhos. Ao selecionar Igual Y \equiv , o sistema irá aplicar o último valor [dY] alterado. Ao selecionar X e Y iguais \equiv , o sistema irá aplicar os valores X e Y do último tamanho alterado.

Ao selecionar as opções de Valor X não igual **III**, Valor Y não igual **Ξ**, Valor X e Y não iguais **¬**, o sistema irá aplicar para cada tamanho o valor definido no campo.

Operação:

- 1. Selecione ponto de graduação;
- 3. Insira o(s) valor(es) de graduação na tabela de diálogo;
- 4. Escolha opção desejada.



Valores de X e Y diferentes

Zerar valores X e Y

F^x Zerar X Jerar Y

Função :

Ferramenta usada para zerar o valor X **F**[®] ou Y [©] de todos os tamanhos.

Sinal automático de graduação

Selecionar o ícone fará que o sistema deva sempre que colocar sinal positivo ou negativo, assim, o programa pode identificar automaticamente, em relação à base, em qual tamanho o valor deve ser positivo ou negativo.





Graduação por seta

Função:

Graduação pelo plano cartesiano XY utilizando setas como forma de aplicação.



Operação :

1

1

1. Com [Selecione ponto de controle do molde] , selecione um ou mais pontos;

- 2. [Clique] no ícone
- 4. [Clique] no sentido desejado.

× • · Valores para o X e o Y.

- Define o valor a ser adicionado ou reduzido, clicando sobre ele valores prédefinidos serão utilizados.

- Definição de valores para realizar a graduação.

Relativo I - Opção para valores relativos ou absolutos.



Função

Use essa ferramenta para manter o tamanho de curva do molde graduado igual ao tamanho de curva do tamanho base.





[Manter forma de graduação] não é usada [Manter forma de graduação] é usada Operação :

1. Com [Selecione ponto de controle do molde] , [clique e arraste] um ponto até o outro ponto, selecionando, assim, a curva a ser trabalhada;

2. [Clique] no ícone

🕌 Altura de graduação igual

Função:

É usado para fazer com que a altura de curvas entre dois pontos graduados se iguale depois de graduados.

[Altura de graduação igual] não é usada	[Altura de graduação igual] é usada

Operação :

- 1. Com [Selecione ponto de controle do molde] , [clique e arraste] um ponto até o outro ponto, selecionando, assim, a curva a ser trabalhada;.
- 2. [Clique] no ícone

O Configuração de Cores

Função :

É usado para definir a cor dos tamanhos, da lista de moldes e da área de trabalho. **Operação** :

1. [*Clique*] no ícone 🤍. Há três abas na tabela.

2. [*Clique*] na aba desejada e selecione o determinado item que seja alterar, em seguida, selecione uma nova cor. [*Clique*] em [*Aplicar*] para mudar a cor do item selecionado. Depois de definir novas cores para todos os itens necessários [*Clique*] em [*OK*].

[Tamanhos]

Função:

É usado para configurar a cor da linha de contorno do molde em cada tamanho.

Operação:

- 1. [Clique] no tamanho desejado
- 2. Selecione a cor para representá-lo
- 3. [Clique] em [Aplicar].



[Lista de Moldes]

Fundo da Lista: Se refere à cor do fundo da lista de moldes.

Molde: Se refere à cor do contorno do molde.

Número do Molde: Se refere à cor do número do molde na lista de moldes.



[Área de Trabalho]

Configuração de cor	×
Tamanhos Lista de moldes Área de	trabalho
 Fundo da janela 1º operação 2º operação 3º operação 4º operação Prompt de medida Comentário 	
Molde Selecionado	Cancelar Aplicar

Fundo da janela: Se refere à cor de fundo da área de trabalho;

1^ª operação: Define a cor da primeira operação das ferramentas;

2^ª operação: Define a cor da segunda operação feita pelo clique direito;

3ª operação: Define a cor da terceira operação feita pelo clique direito;

4ª operação: Define a cor da quarta operação feita pelo clique direito e também é usado para configurar a cor para todas as observações;

Comprimento de Medida: Cor do comprimento da linha;

Comentário: Cor de todos os comentários e observações;

Molde: Define a cor do molde quando não estiver selecionado;

Selecionado: Define cor do molde quando estiver selecionado;

Preenchimento1: Define a cor do preenchimento do primeiro molde na ferramenta [Costurar



Preenchimento2 : Define a cor do preenchimento do segundo molde na ferramenta [Costurar

moldes]

Scan Imag Color: Define a cor de uma imagem scanneada;

Grid Color: Cor da grade adicionada na área de trabalho;

Parâmetro

Função:

2

É usado para dividir a linha de modo igual.

Operação:

1. Coloque a quantidade de vezes que a linha deve ser dividida na caixa de diálogo,

2. [Clique] na ferramenta [Divisor]

3. [*Clique*] ou selecione uma ou mais linhas que devem ser dividas de acordo com o número inserido na caixa de diálogo.

👤 Cor da Linha

Função:

É usado para configurar a cor da linha de design.

Operação :

- 1. Novas linhas:
 - a. [*Clique*] na ferramenta para exibir as cores disponíveis
 - b. [Clique] na cor desejada
 - c .Desenhe com a [Caneta Inteligente]

2. Alterar linhas já desenhadas:

- a. Escolha a cor desejada;
- b. Selecione a ferramenta [Definir cor/tipo da linha]

c. [Clique com o botão direito] ou [Selecione com o botão direito] a(s) linha(s) a serem atualizada(s).

Formato de Linha

Função:

É usado para configurar formato de linha.

Operação:

1. Novas linhas:

- a. [*Clique*] na ferramenta para visualizar os formatos disponíveis;
- b. [Clique] no formato de linha desejado;
- c. Desenhe um alinha de design com o formato escolhido.

2. Alterar linhas já desenhadas:

- a. [*Clique*] na ferramenta para visualizar os formatos disponíveis;
- b. Selecione a ferramenta [Definir cor/tipo da linha]
- c. [Clique] ou [Selecione] a(s) linha(s) a serem atualizada(s).

3. Comprimento/ Distância e Raio/Distância ^{⊭_L}→[•]D*_

a. Para alterar o comprimento do traçado e a distância entre dois traços selecione a

ferramenta [Definir cor/tipo da linha]

b. Veja que o desenho do cursor mudou para comprimento da linha;

I=2cm D=3cm , digite o tamanho do

- c. Tecle [Enter];
- d. Digite a distancia entre 2 traços;
- e. Tecle [Enter].
- f. A mesma operação com "Opo-", sendo R raio e D distância entre círculos.

Definir formato de linha

Função :

É usado para mudança de formato de linha.

Operação:

- 1. Selecione a ferramenta [Definir cor/tipo de linha]
- 2. [Clique] em [Definir formato de linha]
- 3. Escolha o tipo de linha desejado;
- 4. Digite a largura (W), aperte [Enter];
- 5. Digite a altura da curva (H), aperte [Enter];
- 6. [Clique] ou [Selecione] uma ou mais linhas a serem modificadas.

Assistente de Formato de Linha

Função :

É usado para fixação da saída de um assistente de curva. **Operação** :

- 1. Selecione [Definir cor/tipo da linha]
- 2. [Clique] em [Conjunto de assistente de tipo de curva]
- 3. [Clique] para mudar de linha, se você estabelecer um corte de faca um lado da linha assistente irá aparecer a faca. Se colocar metade da faca um tamanho do assistente de linha irá aparecer metade da faca.

Permitir Elasticidade

Operação:

Selecione este ícone e ao desenhá-lo use definição de linha com a caneta inteligente;

Sistema pode ajustar no desenho (como triângulo) a altura e distância de dois desenhos para fazer a linha certa completa. Se não selecionar esse ícone o sistema irá calcular de acordo com a definição da altura e distância.

Demonstração

Função :

É usada para assistir vídeo aula das ferramentas do sistema RPLOTAG.

Operação :

- 1. [Clique] sobre o ícone
- 2. [Clique] na ferramenta que deseja ter uma demonstração;
- 3. Um vídeo executável será executado.



Funções:

Nesta barra, se encontram as ferramenta para criação ou alteração de uma modelagem. Ferramenta como: Alterar; Caneta Inteligente, Compasso; Cortar linha; Borracha; Plissado; Babado; Régua; e Definir Molde estão entre elas.

Nodificar

Função :

Esta ferramenta é usada para ajustar forma de curva, mover, modificar, inserir e deletar pontos e ajustar linhas inteiras.

Operação :

- 1. Mover ponto manualmente:
 - a. Com a ferramenta [Modificar]
 - b. [Clique] sobre o ponto que deseja mover;
 - c. [Clique] na posição desejada.



Dica: A medida "CL" representa o comprimento da curva e "H" representa sua altura em relação à linha base. Para exibir ou esconder a linha base e sua altura utilize o atalho [*Ctrl* + *H*].

Dica: Ao movimentar um ponto próximo a outro ponto ou reta, o sistema entenderá que deseja juntar os pontos, para cancelar esse "imã" mantenha pressionado a tecla [*Ctrl*].

2. Mover um ponto para determinada posição

- a. Com a ferramenta [Modificar] R;
- b. [Posicione] o mouse no ponto que será movido;
- c. Aperte a tecla [Enter];
- d. Insira as coordenadas na tabela de diálogo.
- e. [Clique] em Ok;



Posição	×
14 D	<u>O</u> k
5	Cancelar

Nota: Valores positivos: à direita e para cima. Valores negativos: à esquerda e para baixo.

3. Mover ponto em relação a uma linha:

- a. Com a ferramenta [Modificar]
- b. [Clique] na linha base para selecioná-la;
- c. [Posicione] o mouse sobre o ponto que será movido;
- d. Aperte a tecla [Enter];
- e. Insira o valor da coordenada na caixa de diálogo.
- f. [Clique] em OK;



Nota: Valores positivos: à direita e para cima. Valores negativos: à esquerda e para baixo.

4. Inserir pontos em uma linha com a tecla [Insert]:

- a. Com a ferramenta [Modificar] R;
- b. [Clique] na linha para selecioná-la;
- c. Aperte a tecla [Insert] sobre os locais onde deseja inserir os pontos;



5. Inserir pontos em uma linha com o mouse:

- a. Com a ferramenta [Modificar]
- b. [Selecione] a linha;
- c. [Clique] sobre a posição onde o ponto será criado;
- d. [Clique] novamente para finalizar;

Nota: O ponto será arrastado pelo mouse até o clique de finalização.

6. Apagar pontos com a tecla [Delete]:

- a. Com a ferramenta [Modificar]
- b. [Clique] na linha para selecioná-la;
- c. [Clique] o mouse sobre o ponto;
- d. Aperte a tecla [Delete];
- e. [Clique] novamente para finalizar;



7. Apagar pontos com o botão direito do mouse:

- a. Com a ferramenta [Modificar] R;
- b. [Clique] na linha para selecioná-la;
- c. [Clique com o botão direito] sobre o ponto;
- d. [Clique] novamente para finalizar;

8. Ajustar uma linha inteira:

- a. Com a ferramenta [Modificar]
- b. [Selecione] a linha;
- c. Aperte a tecla [Enter];
- d. Insira o valor da coordenada na tabela de diálogo;



9. Modificar tipo de ponto

- a. Com a ferramenta [Modificar]
- b. [Clique] ou [Selecione] a linha;
- c. [Posicione] o mouse sobre o ponto que deseja alterar;
- d. Pressione a tecla [Shift] para alternar entre ponto de curva ou ponto reto;



10. Dividir a linha em partes iguais

- a. [Clique] na linha desejada;
- b. Digite a quantidade de divisões, sendo a menor quantidade igual a dois.



1 - Divisão em três partes iguais

+ ▲ Ajustar pontos proporcionalmente;

Função :

Usado para mover 2 ou mais pontos proporcionalmente.

Operação:

- 1. Operação linha de desenho:
 - a. Com a ferramenta [Modificar]
 - b. Posicione o mouse sobre a linha, clique sobre o ponto inicial e arraste até o ponto final do trecho que deseja mover para selecionar a ferramenta [*Ajustar pontos paralelamente*]



c. Pressione tecla [Shiff] para mudar para ferramenta [Ajustar pontos

proporcionalmente] $\stackrel{+}{1}$. [Clique] no ponto e arraste. Insira as coordenadas na tabela. [Clique] em OK.



2. Operação para molde:

a. Para alterar pontos proporcionalmente em moldes, a operação é a mesma descrita acima. Mantenha a tecla [*Shift*] pressionada para ajustar em 0, 90 e 45 graus.



+ Ajustar pontos paralelamente.

Função :

Usado para mover 2 ou mais pontos paralelamente.

Operação:

- 1. Operação linha de desenho:
 - a. Com a ferramenta [Modificar]
 - b. Posicione o mouse sobre a linha, clique sobre o ponto inicial e arraste até o ponto final do trecho que deseja mover para selecionar a ferramenta [Ajustar pontos



- c. [Clique] no ponto que deseja mover e arraste para que os outros pontos selecionados movam juntos paralelamente, insira os valores na caixa de diálogo;
- d. [Clique] em [Ok] para finalizar;

			5	چ 1
	Posicionamento	.24		
1 3	2.409	7,749361 graus		1
	🗖 Mover junto		+	
		Cancelar		, v

2. Ajustar todos os pontos de controle selecionados.

- a. [Selecione] a área desejada;
- b. Pressione a tecla [Enter];
- c. Insira o valor das coordenadas na tabela de diálogo.

Posição	×
0	<u>0</u> k
	<u>C</u> ancelar

3. Ajustar linha

- a. [Selecione] a linha desejada;
- b. Aperte tecla [Enter];
- c. Insira o valor das coordenadas;
- d. [Clique] OK.

\longleftrightarrow	//
Posição	
Posição	
Posição	

4. Modificar furo

- a. [Clique] no furo;
- b. Insira o valor das coordenadas na tabela de diálogo;
- c. [Clique] OK para finalizar.





Função :

Ajustar de combinação de linhas. Normalmente utilizado em cavas, barras, decote e ombro. Essa ferramenta pode ser utilizada tanto em linha de desenho como em molde.

Operação:

- 1. Mover e Girar
 - a. Com a ferramenta [*Mover e Girar*] , [*clique*] nas linhas a, b,c,d e para finalizar [*Clique com o botão direito*];
 - b. [Selecione] as linhas base, no caso 1,2,3 e 4. [Clique com o botão direito] para concluir;
 - c. Na caixa de diálogo, [clique] nas opções desejadas;
 - d. [Clique] no ponto da linha que deseja alterar;
 - e. Mova-a até o local em que a linha deve ser fixada. [Clique] para fixar o ponto;
 - f. Quando as curvas estiverem adequadamente alinhadas, [Clique com o botão direito].

[Girar grupo] Selecione este item, selecione as linhas a serem modificadas, e a linha irá Girar



Ajudar combinação	×
 Rotacionar grupo Fixar tamanho 	
Modo de ajuste	



automaticamente.

[Fixar Tamanho] Move e girar as linhas sem alterar as medidas.

[Manual] Selecione este item para ajustar a linha manualmente.

[Automático] Selecione este item, e o sistema fará o ajuste automaticamente, sem necessidade de ajuste manual.



Função:

É usada para ajustar linha através da simetria, normalmente usado para ajuste de gola.

Operação:

1. Ajustar Simetria

- a. Com a ferramenta [Ajuste de Simetria]
- b. [Clique] no ponto inicial e no ponto final da linha;
- c. [Clique] ou selecione as linhas que serão ajustadas, e então clique o botão direito;
- d. Mova a linha guia da maneira como desejar;
- e. [Clique] para fixar;
- f. [Clique com o botão direito] para concluir.

P В 92 cm C Após ajuste

Antes do Ajuste

Ajustando



Função:

É usada para ajuste e demonstração de pence ou plissado fechados. Esta ferramenta funciona apenas em moldes.

Operação:

- 1. Ajustar Pence
 - a. Com a ferramenta [*Ajuste de pence ou plissado*] [Selecione] as pences ou plissados que deseja alterar;
 - b. [Clique com o botão direito] para concluir;
 - c. Faça os ajustes necessários na linha guia que demonstra como a peça ficará quando o plissado ou pence;
 - d. [Clique] para fixar a alteração;
 - e. [Clique com o botão direito] para finalizar.



Nota: Esta ferramenta funciona apenas com pences e plissados criados com as ferramentas



\ddot{V} Fechar Pence:

Função:

Fecha a pence ou muda a largura da pence.

Operação:

- 1. Fechar Pence
 - a. Com a ferramenta [Ajuste de Pence ou Plissado]
 - b. Tecle [Shift] para alterar o cursor para
 - c. [Clique] em um ponto fixo. (Ponto A);
 - d. [Clique] no ponto final da pence. (Ponto B);
 - e. Caso queira fechar a pence, [Clique] no ponto inicial (ponto C);
 - f. Caso queira mudar a largura da pence, [Clique] em um espaço em branco;
 - g. Insira o valor da nova largura e Tecle [Shift] para alterar o cursor para \bigvee em OK.





Função:

É usada para ajustar formato de curva sem mudar a medida do comprimento. Esta ferramenta funciona em Linha de desenho ou molde.

Operação:

- 1. Alterar curvatura mantendo o comprimento
 - a. Com a ferramenta [Comprimento Fixo]
 - b. [Clique] sobre a linha que deseja alterar;
 - c. [Clique] sobre um ponto desta linha;
 - d. Arraste o mouse até o local em que deseja fixar a linha;
 - e. [Clique] sobre um campo vazio para concluir.



🖄 Ajuste de Curva

Função :

Quando o cursor é $\xrightarrow{+}$, a ferramenta é usada para checar ou ajustar o comprimento da curva ou linha reta de dois pontos.

Quando o cursor é , a ferramenta é usada para mover um ponto de uma linha para o lugar desejado. Pode ser utilizada em linha de desenho ou molde.

Mude o cursor de $+ \sqrt{}$ para $+ \sqrt{}$, apertando a tecla [*Shiff*];.

Operação:

- 1. Ajustar Curva
 - a. Com a ferramenta <u>Clique</u> no ponto inicial e final da curva;
 - b. Na caixa de diálogo, selecione as opções e insira os valores desejados;



- c. Insira o valor de incremento e escolha o tipo de curva.
- d. [Clique] em [OK] para concluir.
- e. Pressionando a tecla [*Shift*], [*Selecione*] uma linha. Um ponto dessa linha pode ser movido manualmente.







Antes de modificar

Modificando

Resultado

[Ajuste de Curva] – Parâmetros

🔳 Ajuste d	e curva		×
Tamanho P © M G GG	Comprimento 12 10 8 6	Incremento 0 0 0	 Curvatura C Tamanho C Posição do ponto final C ≪ C ≪ C M C
Ok		Cancelar	Copiar Colar tamanho Dispersão Diferênça

Selecione [*Curvatura*] para curvas. A tabela da 'incremento' mostra o incremento ou a dispersão em relação ao comprimento da linha. Digite o valor nessa tabela. Se quiser aumentar a linha, insira medidas positivas. Se quiser diminuir a linha, insira medidas negativas.

*Move o ponto horizontalmente
 * Move o ponto verticalmente
 * Move o ponto como linha.
 * Não move os pontos, apenas altera o comprimento da curva.

Selecione **[Tamanho]** para linha reta. A tabela 'incremento' mostra o acréscimo ou a diminuição do comprimento da curva selecionada. Digite o valor nessa tabela. Se quiser aumentar a linha, insira medidas positivas. Se quiser diminuir a linha, insira medidas negativas.



Selecione [Posição do Ponto Final]. Insira o valor de DX e DY. Clique em OK.

Copiar Clique para copiar o valor selecionado;

🖉 Caneta Inteligente [/]

Função:

Desenhar linha, linha continua, linha reta com esquadro, fazer retângulo, modificar linha, ajustar curva, unir linhas não paralelas, fechar uma pence, apagar uma ou mais linhas, apagar uma parte de uma estrutura, mover ou copiar linhas de desenho, transferir pence, cortar uma linha, inserir pence em uma linha já desenhada, fazer linha paralela, ligar um ponto a uma linha através do compasso, criar linhas unidas por um ponto a partir de uma linha, criar linhas paralelas mantendo união com as linhas base, criar uma linha esquadrada horizontal ou vertical a partir de uma linha, criar linhas horizontal ou vertical partindo de uma linha, criar linhas horizontal e vertical ou ponto partindo de um ponto, inserir linha a partir de uma ponto de referência.

Operação:

1. Desenhar linha reta

- a. [Clique] no ponto onde deseja iniciar a linha;
- b. Leve o mouse até o ponto onde deseja finalizá-la;
- c. [Clique com o botão direito];
- d. Confirme os valores na caixa de diálogo;
- e. [*Clique*] em OK para concluir;

Ľ	è
Tamanho e Ângulo	×
22.3	Ok
359.48615 grau	us Cancelar

2. Desenhar linha contínua

- a. [Clique] onde deseja iniciar a linha;
- b. Arraste o mouse até outro local onde deseja continuar o desenho da linha;
- c. Continue este procedimento, até atingir o desenho necessário;
- d. [Clique com o botão direito] para finalizar.



Sem pressionar o [*Shift*]. Com o [*Shift*] pressionado. **Dica**: Para escolher entre linhas curvas ou retas, aperte a tecla [*Shift*].

3. Linha reta com esquadro

- a. [Clique] no local onde deseja iniciar a linha;
- b. [Clique com o botão direito];
- c. [Clique] onde deseja finalizar a linha.
- d. Confirme os valores na caixa de diálogo.
- e. [Clique] OK para finalizar.

•		*
Comprimento	×	P1
Comprimento:	26.5	
Ok	Cancelar	

4. Fazer retângulo

- a. [*Clique e arraste*] do ponto onde deseja iniciar o retângulo até o ponto onde deseja encerrar o retângulo, [*Clique*] para confirmar;
- b. Confirme os valores na caixa de diálogo;
- c. [Clique] OK para finalizar.

	Retângulo
	Ok Cancelar
×	

5. Mover Linha

- a. [Selecione] a(s) linha(s) desejada(s);
- b. Pressionando a tecla [Shiff] [Clique com o botão direito];
- c. [Clique] em um ponto para definir a base de movimentação;
- d. [Clique] no ponto destino para concluir.

6. Ajustar Curva

- a. Pressionando a tecla [Shift] [Clique com o botão direito] na linha desejada;
- b. Confirme os valores na caixa de diálogo;
- c. [Clique] em OK para finalizar.

		6	
Ajuste de linha	×		
Anterior	25.22		
Novo	28.22		
Incremento	3		
Ok	Cancelar		

7. Unir linhas não paralelas

a. [Selecione] as linhas;



b. [Clique com o botão direito] em uma região vazia próxima a união.

8. Fechar uma pence

- a. [Selecione] as quatro linhas da pence;
- b. [Clique com o botão direito] ao lado do sentido da pence;



c. [Clique com o botão direito] para concluir.

9. Apagar uma ou mais linhas

- a. [Selecione] as linhas desejadas;
- b. Aperte a tecla [Delete].

10. Apagar uma parte de uma estrutura em T

- a. [Selecione] a estrutura;
- b. [Clique com o botão direito] na área que deseja manter.



11. Mover ou copiar linhas de desenho

- a. [Selecione] a(s) linha(s);
- b. Pressionando a tecla [Shiff] [Clique com o botão direito] para definir;
- c. [Clique] sobre um ponto do desenho;
- d. Arraste-o até o local desejado;
- e. [Clique] para fixar.



Nota: Aperte a tecla [Shiff] para escolher entre mover ou copiar.

12. Transferir Pence

- a. Pressionando a tecla [Shift], [Selecione] todas as linhas do desenho;
- b. [Clique] sobre a linha para onde a pence será transferida;
- c. Solte a tecla [Shiff];
- d. [Clique com o botão direito] para concluir;
- e. [Clique] sobre a primeira linha de união da pence;
- f. [Clique] sobre a segunda linha de união da pence.



13. Cortar uma linha

- a. [Selecione com o botão direito] a linha desejada;
- b. [Clique] no local onde deseja cortar a linha;
- c. Confirme os valores na caixa de diálogo.
- d. [Clique] em [OK].



14. Inserir pence em uma linha já desenhada

- a. Pressionando a tecla [Shiff] [Selecione com o botão direito] a linha base;
- b. Solte a tecla [Shift];
- c. [Selecione] a linha da pence;
- d. [Clique com o botão direito] para confirmar;
- e. Confira os valores na caixa de diálogo;
- f. [Clique] em OK para concluir.





15. Fazer linha paralela

- a. [Clique e arraste] sobre a(s) linha(s) desejada(s);
- b. [Clique] para fixar a linha;
- c. Na caixa de diálogo, coloque os valores desejados;
- d. [Clique] em OK para concluir.



16. Ligar um ponto a uma linha através de compasso

- a. [Clique e arraste] de ponto e até o destino desejado na linha;
- b. Confirme os valores na caixa de diálogo;
- c. [Clique] em OK para concluir.



17. Criar linhas unidas por um ponto a partir de uma linha

- a. [Clique e arraste] de um ponto até o ponto final da linha;
- b. Arraste o cursor até o local desejado e [Clique] para confirmar;
- c. Confirme os valores na caixa de diálogo;
- d. [Clique] em OK para concluir.



18. Criar linha paralela mantendo união com as linhas base

- Pressionando a tecla [Shift] [Clique e arraste] o mouse sobre a linha que será copiada;
- b. [Clique] sobre uma linha base;
- c. [Clique] sobre outra linha base;
- d. [Clique] na distância desejada;
- e. Confirme os valores na caixa de diálogo;
- f. [Clique] em OK para concluir.



19. Inserir linha a partir de um ponto de referência

- a. Posicione o mouse sobre o ponto de referência aperte a tecla [Enter];
- b. Confirme os valores na caixa de diálogo;
- c. Desenhe a linha desejada.


20. Criar uma linha esquadrada vertical ou horizontal a partir de uma linha

- a. Pressionando a tecla [*Shift*] [*Clique e arraste*] o ponto sobre onde a nova linha será criada até a linha de referência;
- b. Solte o botão;
- c. Confirme os valores na caixa de diálogo;
- d. [Clique] em OK para confirmar;
- e. [Clique] novamente sobre o ponto de partida;
- f. Arraste o mouse para o local onde deseja inserir a linha e [*Clique*]; (Observe que esta somente será desenhada na horizontal ou vertical);



21. Criar linhas horizontal e vertical partindo de uma linha

- a. [Clique e arraste com o botão direito] no ponto inicial;
- b. [Clique] no ponto final.



22. Criar linhas horizontal e vertical ou ponto partindo de um canto

- a. Pressionando a tecla [*Shift*] [*Clique e arraste com o botão direito*] sobre o canto desejado até o local onde serão inseridos as retas ou o ponto;
- b. [*Clique com o botão direito*] para escolher entre inserir linha ou ponto (Observe a mudança no desenho do mouse * ; ,);
- c. [Clique] em OK para concluir;



Retângulo

Função:

É usada para fazer um retângulo com linhas de desenho.

1. Criar Retângulo

a. Com a ferramenta [*Retângulo*]

X=11.2cm Y=7.2cm digite

b. [*Clique*] em um espaço vazio. Quando o cursor aparecer como o comprimento e tecle [*Enter*], digite a largura e tecle [*Enter*].



- c. [*Clique*] em um espaço vazio e [*Clique*] em outro espaço vazio. Insira os valores na caixa de diálogo. [*Clique*] em OK.
- d. [*Clique e arraste*] o mouse, [*Clique*] novamente. Insira os valores na caixa de diálogo. [*Clique*] em OK.

The second secon	Retângulo
	16.4 13
	Ok Cancelar

Dica: Faça um retângulo em um molde e ele se tornará uma linha assistente no molde.

krredondar canto

Função:

Arredonda as pontas com distância igual ou diferente em linhas paralelas ou não paralelas. Usada para fazer barras, bolsos. Esta ferramenta pode ser utilizada em linhas de desenho e molde.

- 1. Arredondar canto
 - a. Com a ferramenta ____;
 - b. [Clique] ou [Selecione] as duas linhas que serão modificadas;
 - c. Insira os valores na tabela de diálogo, e [Clique] OK;



Arco de 3 pontos

Função

Desenhe um arco ou círculo partindo de 3 pontos. Esta ferramenta funciona para linha de desenho ou linha assistente em molde.

Operação:

- 1. Criar Arco e Círculo
 - a. Com a ferramenta [Arco de 3 pontos];
 - b. [Clique] em 3 pontos para fazer o círculo com o cursor 🄇
 - c. [Clique] em 3 pontos para fazer o arco com o cursor

Nota: Pressione [Shiff] para alternar entre círculo



Desenhe arco ou círculo. Esta ferramenta funciona apenas como linha de desenho ou linha

assistente. Operação:

1. Criar círculo



- b. [Clique] em qualquer ponto para determinar o centro do círculo;
- c. [Clique] em um espaço vazio e Insira o valor do raio ou do perímetro;
- d. [Clique] em OK para finalizar.



🗈 Raio		
Tamanho	Raio	Perímetro
€М	6.48	40.75
	_	

2. Criar arco

- <u>لام</u>
- b. [Clique] em qualquer ponto para determinar o centro do arco;
- c. [Clique] em qualquer ponto para determinar seu raio;
- d. Insira o tamanho do arco e seu ângulo;
- e. [Clique] em OK para finalizar.

a. Com a ferramenta



Nota: Pressione [*Shift*] para alternar entre o cursor de círculo

📌 Linha angular

Função:

Faz linhas angulares verticais, tangentes (paralelas), horizontais, etc. Esta ferramenta pode ser utilizada em linha de desenho ou molde.

Operação:

- 1. Fazer linha angular em relação a outra
 - a. Com a ferramenta [Linha Angular]
 - b. [Clique] na linha desejada;
 - c. [Clique] no ponto onde deseja inserir a linha;
 - d. Posicione o mouse no sentido que deseja criar a linha
 A = Ângulo e L=Comprimento;
 - e. [Clique] e insira os valores na caixa de diálogo;
 - f. [Clique] em OK para finalizar.



Dica: [Clique com o botão direito] para alternar a orientação do ângulo.



Dica: Pressione [Shift] para alternar o sentido do plano cartesiano;

A=56.22 L=8.31cm ... A=71.23 L=8.31cm

2. Linha vertical a partir de um de um ponto na linha ou fora dela

- a. Com a ferramenta [Linha Angular]
- b. [Clique] na linha desejada;
- c. [Clique] no ponto inicial Ai;
- d. [*Clique*] na linha vertical selecionada. Insira o valor do comprimento da linha vertical na caixa de diálogo;
- e. [Clique] OK para finalizar;



- 3. Linha tangente a partir de um ponto na linha ou de uma linha paralela
 - a. [Clique] na linha;
 - b. [Clique] no ponto em que deseja fazer a linha
 - c. [Clique] na linha vertical selecionada. Insira os valores na caixa de diálogo.
 - d. [Clique] em OK para finalizar.

A	A A	A
	Desenhar linha ângular Tamanho 10 148 Ângulo com direção oposta Ok Cancelar	

🔗 Linha tangente ao arco

Função:

É usada para fazer uma linha tangente entre um ponto e um círculo ou entre dois círculos. Esta ferramenta pode ser utilizada em linhas de desenho e molde.

Operação:

1. Criar Linha Tangente

- a. Com a ferramenta [Linha tangente ao arco]
- b. [Clique] em um ponto de origem da linha;
- c. [*Clique*] sobre a borda do arco.





Adiciona pontos com a mesma distância na linha. Esta ferramenta pode ser usada em linha de desenho ou molde.

Operação:

- 1. Estender dois pontos em medidas iguais
 - a. Com o cursor if , [Clique] no ponto central;
 - b. Mova o mouse pela linha, [Clique] para confirmar;
 - c. Insira os valores na caixa de diálogo;
 - d. [Clique] em OK.



2. Dividir a linha em partes iguais

- a. Com o cursor , digite a quantidade de partes a ser dividido;
- b. Se desejar inserir os pontos na linha toda [Clique] na linha;
- c. Se desejar inserir os pontos apenas em uma parte da linha, [*Clique e arraste*] do ponto inicial até o ponto final.



Nota: Pressione [Shift] para alternar entre cursor [Adicionar pontos iguais na linha]

cursor [Pontos com a mesma distância em direções opostas na linha]

Nota: Se quiser dividir a linha em mais de 10 pontos, insira o valor diretamente pelo teclado.



Adicione ponto em linha ou em espaço vazio. Esta ferramenta pode ser utilizada em linha de desenho ou molde, de modo que, o ponto é introduzido no local desejado, sem necessidade de inserção de valores na caixa de diálogo.

- 1. Inserir Pontos
 - a. Com a ferramenta [Ponto] 🥍;
 - b. [Clique] na linha que deseja adicionar o ponto;
 - c. [Clique] onde deseja adicionar ponto;
 - d. Confirme os valores na caixa de diálogo;
 - e. [Clique] OK.

	*
Posição do ponto	
C Distância 3 Proporção 0.3 Outro ponto como referência	
Ok Cancelar	
•	*



Compasso único: Faz linhas com comprimento fixo a partir de um ponto. Usado normalmente para desenhar ombro, cava, cintura, etc. Compasso duplo: Através de dois pontos, faz duas linhas pontiagudas. Usado para fazer mangas. Esta ferramenta pode ser utilizada em linha de desenho e molde.

Operação:

- 1. Compasso único ligar duas retas por uma novo
 - a. [Clique] no ponto em que deseja começar na linha inicial;
 - b. [Clique] na linha em que deseja finalizar;
 - c. Insira o comprimento da linha na caixa de diálogo;
 - d. [Clique] em OK para finalizar.

Compasso simples
Tamanho 3
Ok Cancelar

- 2. Compasso duplo Criar duas retas unidas por um ponto Operação:
 - a. [Clique] no ponto inicial da linha e depois no ponto final;
 - b. [Arraste] o mouse na direção desejada;
 - c. Insira o valor da primeira e da segunda linha na caixa de diálogo;
 - d. [Clique] em OK para finalizar.



Nota: A função 'compasso duplo' serve para fazer bolsos traseiros de calças. Como mostra a foto abaixo, selecione o ponto A e B, coloque o cursor no ponto C e tecle [*Enter*]. Insira o valor das coordenadas na caixa de diálogo e [*Clique*] em ok para fazer a linha AC-BC.





Corte linha no local indicado, transformando-a em duas linhas, ou conecte linhas a uma linha. Esta ferramenta funciona em linha de desenho e molde.

Operação:

auxiliares.

- 1. Cortar
 - a. [Clique] na linha;
 - b. [Clique] na posição desejada do corte;
 - c. Confirme a posição na caixa de diálogo;
 - d. [Clique] em OK;

Dica: Caso [Clique] em cima de um ponto já existente não haverá necessidade de confirmação.



para definir a exibição de pontos

2. Conectar Linhas

- a. [Clique] ou [Selecione] as linhas que deseja unir
- b. [Clique com o botão direito] para finalizar.

3. Cortar conjunto de linhas

- a. Pressione [Shiff] para mudar o cursor para
- b. [Clique] ou [Selecione] as linhas que serão cortadas (A, B, C, E);
- c. [Clique com o botão direito] para confirmar;
- d. [Selecione] a linha auxiliar do cortea;



+ Conectar/Separar Linhas

Função:

Quando estiver ajustando linhas cruzadas com a ferramenta 'Modificar', utilize esta ferramenta para determinar se as linhas serão ajustadas juntas ou não. Pode ser utilizada em linha assistente ou linha de desenho.

Operação:

- 1. Conectar linhas
 - a. Com o cursor [Conectar] *;
 - b. [*Clique*] no ponto de união das duas linhas ou [*Selecione*] as duas linhas e [*Clique com o botão direito*] para finalizar.



2. Separar linhas

- a. Com o cursor [Separar] *;
- b. [*Clique*] no ponto de união das duas linhas ou [*Selecione*] as duas linhas e [*Clique com o botão direito*] para finalizar.

Nota: Pressione [Shiff] para converter o cursor de [conectar] 🤺 para [Separar] 🔆



Apaga ponto, linha, linha de desenho, linha assistente, pique, furo, pence, etc.

- 1. Apagar
 - a. Com a ferramenta [Borracha]
 - b. [Clique] no objeto que deseja apagar;
 - c. Se desejar apagar mais de um objeto, [Selecione] os objetos que deseja apagar.



Adicione uma pence e crie uma seta confirmando a direção da pence. Esta ferramenta pode ser utilizada apenas em linhas de desenho

- 1. Ajustar curvatura após encolhimento
 - a. Com a ferramenta [Encolhimento de pence]
 - b. [Clique] na linha onde a pence está posicionada, e então [Selecione] a pence;
 - c. Insira a largura na tabela de diálogo e [Clique] em OK;
 - d. [Clique] à direita ou a esquerda da pence para definir sua direção;
 - e. Faça os ajustes necessários;
 - f. [Clique com o botão direito] para finalizar.





Adiciona linha de pence em linhas de desenho.

- 1. Adicionar linha de pence
 - a. Com a ferramenta [Linha de pence]
 - b. [Clique] na linha base (1 / a);
 - c. [Clique] na primeira linha da pence (2 / b);
 - d. [Clique] na segunda linha da pence (3 / c);
 - e. [Clique] na linha base novamente (4 / d).





Insere pences na linha selecionada. Esta ferramenta pode ser utilizada em linha de desenho

e molde. Operação:

- 1. Inserir pence quando há linhas desenhadas
 - a. Com a ferramenta [Inserir Pence]
 - b. [Clique] na linha desejada, e então [Clique com o botão direito];
 - c. [Selecione] as linhas de pence. [Clique com o botão direito];
 - d. Insira os valores na caixa de diálogo, [Clique] OK para concluir.

T. T		
Espalhar pence	×	
Otd. 5 Modo de espalhar © Tamanho C Ángulo Cada 2 Total 10.01 Info. diferente	Modo Pence C Plissado Direção Horário Anti-horário Criar uma linha Modificar ponto Cancelar	

Nota: Pode ser utilizado em linhas de desenho e moldes.

2. Inserir pence quando não há linhas desenhadas

- a. [Selecione] a linha em que as pences serão inseridas;
- b. [Clique com o botão direito];
- c. Confirme os valores na caixa de diálogo;
- d. [Clique] OK para concluir.



Ajustamento	×
Contagem 5	Tamanho 5
Cada 1	Dist. topo
Total 5	Dist. inferior
_Modo	
@ Pence (C Plissado 🛛 C Suave
Ok	Cancelar

1 Transferir Pence

Função:

Cria novas pences ao transferir, tranfere parte da pence, divide pences em partes iguais, e transfere pences para mais de uma nova pence.

Operação:

- 1. Criar novas pences ao transferi
 - a. [Selecione] todas as linhas do desenho;
 - b. [Clique com o botão direito] para concluir a seleção;
 - c. [Clique] sobre a linha para onde a pence será transferida;
 - d. [Clique com o botão direito] para concluir;
 - e. [*Clique*] na linha de união da pence que sofrerá modificação depois [*Clique*] na linha de conexão da pence;



2. Transferir parte da pence

- a. [Selecione] todas as linhas do desenho;
- b. [Clique com o botão direito] para concluir;
- c. [Clique] sobre a linha para onde a pence será transferida;
- d. [Clique com o botão direito] para concluir;
- e. [Clique] sobre a linha de união da pence;
- f. [Clique com o botão direito] para concluir.
- g. Pressionando a tecla CTRL, [Clique] sobre a linha de conexão da pence;
- h. Na caixa de diálogo, insira o valor de transferência (largura ou porcentagem);
- i. [Clique] em OK para concluir;



3. Dividir pences em partes iguais:

- a. [Selecione] todas as linhas de desenho;
- b. [Clique com o botão direito] para concluir;
- c. [Clique] sobre a linha para onde a pence será transferida;
- d. [Clique com o botão direito] para concluir;
- e. [Clique] na linha de união da pence;
- f. [Clique com o botão direito] para concluir;
- g. Aperte o número correspondente a quantidade de novas pences que deverão ser divididas;
- h. [Clique] sobre a linha de conexão da pence.



4. Transferir pence para mais de uma nova pence

- a. [Selecione] os pontos da peça que sofrerá alteração;
- b. [Clique com o botão direito] para concluir;
- c. [Selecione] as linhas para onde a pence inicial será transferida;
- d. [Clique com o botão direito] para concluir;
- e. [*Clique*] sobre a linha de união da pence e após, sobre a linha de união da pence inicial;





É usada para abrir molde e adicionar plissados. Esta ferramenta só pode ser utilizada em linhas de desenho.

Operação:

1. Adicionar plissados

- a. [Selecione] todo o desenho;
- b. [Clique com o botão direito] para concluir;
- c. [Clique] na linha base superior ao plissado;
- d. [Clique] na linha base inferior ao plissado;
- e. [Selecione] a(s) linhas(s) onde será(ão) aplicado(s) o(s) plissado(s);
- f. Insira os valores do plissado na caixa de diálogo;
- g. [Clique] em OK para concluir;





É usada para expandir molde. Esta ferramenta pode ser utilizada em linha de desenho e

molde. Operação:

- 1. Abrir e espalhar um desenho (molde)
 - a. [Selecione] todo o desenho que será alterado;
 - b. [Clique com o botão direito] para concluir;
 - c. [Clique] na linha base superior do desenho;
 - d. [Clique] na linha base inferior do desenho;
 - e. [Selecione] as linhas que serão abertas;
 - f. [Clique com o botão direito] para concluir;
 - g. Insira os valores de expansão na caixa de diálogo;
 - h. [Clique] em OK para finalizar;



2. Abrir e espalhar um desenho (molde) acrescendo a quantidade de linhas que serão expandidas

- a. [Selecione] todo o desenho;
- b. [Clique com o botão direito] com o botão direito do mouse para concluir;
- c. [Clique] sobre a linha base superior do desenho;
- d. [Clique] sobre a linha base inferior do desenho;
- e. [Clique com o botão direito] do mouse para concluir;
- f. Na caixa de diálogo, insira a quantidade de linhas que deseja incluir no desenho (distribuídas proporcionalmente);
- g. Insira os valores de expansão das linhas;
- h. [Clique] em [OK] para concluir.





É usada para fazer babado espiralado. Esta ferramenta só pode ser utilizada em linha de desenho.

- 1. Criar babado espiralado sem base prévia
 - a. [Clique] sobre a área onde deseja inserir o babado;
 - b. Preencha na caixa de diálogo os valores desejados;



Babado
Gap 8.56
Tamanho © Interno 50 • -
C Externo 119.91 📩
Hélice
Diâmetro 5 🛨 -
C Hélice2
Posição inicial
🗆 Criar molde
Ok

2. Criar babado espiralado utilizando um desenho como base

- a. [Selecione] o desenho base;
- b. [Clique com o botão direito] do mouse para concluir;
- c. [Clique] nas linhas base do desenho;
- d. Insira na caixa de diálogo os valores desejados;
- e. [Clique] em OK para concluir.









Babados	×
-Hélice	
C Hélice1	C Hélice2 C Hélice3
Faixas	11
Superior	4.47 -
Inferior	6.91 🛨 — J
Ajuste de gri	ossura J
🔽 Suave	🗖 Criar molde
Ok	Cancelar





É usada para medir comprimento de linha, soma os valores dos comprimentos, compara os comprimentos de linha em cada tamanho, e também mede o comprimento de um ponto para outro.

Operação:

- 1. Medir uma ou mais linhas:
 - a. Com a ferramenta [Régua] 🚰
 - b. [Clique] na linha que deseja medir;
 - c. Confira os valores na tabela de diálogo;
 - d. [Clique] na(s) próxima(s) linha(s) que deseja acumular.

	Régua - so	omar/subtrain	r extensão de lin	has				×
	Tamanho	Total	Dif. p/ base	Dif. p/ prévio	Soma	Subtração	+	1
C±	P	65.5	-2	-2	65.5	0	65.5	
\	®м	67.5	0	0	67.5	0	67.5	
	G	69.5	2	2	69.5	0	69.5	
<u>}</u>	<u> </u>							
\longleftrightarrow	 Extensã 	io CX	ΟY	Limpar	Registrar	Imprin	nir	

Nota: Para medir outra linha, sem que o valor se some ao valor da linha anterior, tecle [*Esc*]. Nota: Caso queira subtrair o comprimento de alguma linha: [*Clique*] na(s) linha(s) a somar, [*Clique com o botão direito*] e [*Clique*] na(s) linha(s) que deseja subtrair.

2. Comparar linhas:

- a. Com a ferramenta [Régua] 🚰;
- b. [Clique] na linha inicial e [Clique com o botão direito]
- c. [Clique] na linha que deseja comparar;
- d. Veja no valor total a diferença entre elas.



Nota: Pressione [Shiff] para mudar o cursor para 'distância entre dois pontos'

[Régua] - Parâmetros

1. Total - representa o valor total da soma e subtração dos comprimentos das linhas.

2. Dif p/base - Mostra o quanto o comprimento da linha cresceu ou diminuiu em cada tamanho em relação à base.

3. Dif. p/ prévio - Mostra o quanto o comprimento da linha cresceu ou diminuiu em cada tamanho em relação ao tamanho anterior.

4. Soma - Representa a soma do comprimento das linhas selecionadas.

5. Subtração- Representa o valor que será subtraído do valor total da soma.

6. Limpar - Limpa todas as medidas, somas e subtrações da tabela.

7. Registrar - Registra a medida no molde.

8. Imprimir - Usado para imprimir a tabela de medida.

[⊢]⊑ Distância entre dois pontos

Função:

Mede a distância entre dois pontos horizontal ou verticalmente.

Operação:

1. Medir distância entre dois pontos

- a. [Clique] no ponto inicial;
- b. [Clique] em outro ponto ou outra linha;
- c. Veja o valor da distância na tabela de diálogo.



Tamanho Distância Horizontal Vertical +							
P	43.4	43.4	0	43.4			
• M	45.4 45.4 0 45.4						
G 47.4 47.4 0 47.4							
Dispersão							

Nota: A operação de soma, subtração e comparação são iguais à na ferramenta [Régua].

[Distância entre dois pontos] - Parâmetros

- Distância - valor da distância entre os dois pontos.

- Horizontal - distância horizontal entre os dois pontos.

- Vertical - distância vertical entre os dois pontos.

- Dispersão- [Selecione] caso queria saber a distância entre os pontos em todos os tamanhos graduados.

🖾 Medir ângulo

Função:

Mede o ângulo entre linha horizontal e vertical; entre dois pontos; entre três pontos; o ângulo horizontal e o ângulo vertical da linha. Pode ser utilizada em molde e linha de desenho.

Operação:

- 1. Verificar ângulo horizontal e vertical:
 - a. [Clique] na linha desejada;
 - b. [Clique com o botão direito] para finalizar;
 - c. Veja os valores do ângulo na horizontal e na vertical na tabela de diálogo.



м	edida angula	r		×				
	Tamanho	Ângulo X	Ângulo Y					
	P	17.57	72.43					
	€м	18.00	72.00					
	G	18.38	71.62					
	01/							
	Ok							

2. Medir ângulo entre duas linhas:

- a. [Clique] ou [Selecione] as linhas desejadas;
- b. [Clique com o botão direito] para finalizar;
- c. Veja o ângulo entre o ombro e a abertura da manga.



	Medida angular
	Tamanho Ângulo
	P 262.06
	G 260.85
TP	
	Ok

Nota: A posição do mouse ao clicar com o botão direito será o sentido do calculo do ângulo: mouse dentro do molde para ângulo interno e quando fora do molde ângulo externo.

3. Medir ângulo entre três pontos:

- a. [Clique] no ponto central (A);
- b. [Clique] no ponto inicial (B);
- c. [Clique] no ponto final (C);
- d. Veja os o ângulo entre os pontos.



4. Medir ângulo horizontal e vertical entre dois pontos:

- a. Mantenha pressionada a tecla [Shift];
- b. [Clique] no ponto inicial (A);
- c. [Clique] no ponto final(B);
- d. Verifique o ângulo horizontal e vertical entre eles.





🖾 Mover / Duplicar Girando

Função:

Esta ferramenta, que pode ser utilizada somente em linha de desenho, serve para girar ou copiar um conjunto de pontos ou linhas.

- 1. Girar
 - a. [Selecione] a(s) linha(s) ou ponto(s) que desejar;
 - b. [Clique com o botão direito] para concluir;
 - c. [Clique] em um ponto para ele se tornar o eixo de rotação;
 - d. [Clique] em outro ponto para ser o ponto de referência;
 - e. Gire o objeto para a posição desejada;
 - f. [Clique] e confirme o ângulo (quando necessário).



 $+ \underbrace{\times 2}{\mathbb{K}}$. Se desejar apenas girar, pressione [Shiff] e use o Nota: Para copiar e girar use o cursor +

cursor



Esta ferramenta é usada para espelhar, copiando ou movendo, linhas de desenho ou molde dependendo do eixo de simetria.

Operação:

- 1. Espelhar
 - a. [*Clique*] em dois pontos da linha ou em dois pontos em um espaço vazio para definir o eixo de simetria;
 - b. [Selecione] a(s) linha(s) que deseja espelhar;
 - c. [Clique com o botão direito] para concluir;



Nota: Se desejar espelhar e copiar use o cursor 4. Se desejar apenas espelhar, pressione

[Shiff] e use o cursor 2.

Nota: Para tornar o ângulo sem restrição de rotação de 45 graus [*Clique com o botão direito*] após a definição do primeiro ponto do eixo de simetria.



Esta ferramenta é usada para copiar ou mover um grupo de ponto ou linha.

Operação:

- 1. Mover
 - a. [Selecione] o ponto ou linha que deseja mover ou copiar;
 - b. [Clique com o botão direito];
 - c. [Clique] em um ponto de referência;
 - d. Arraste o objeto para a posição desejada;
 - e. [Clique com o botão esquerdo];



Nota: Se deseja mover e copiar, use o cursor $\overset{+\times 2}{\mathbb{O}}$. Se deseja apenas mover, pressione

[Shift] e mude o cursor para

Nota: Aperte a tecla CTRL para mover na horizontal ou na vertical.

Nota: Se deseja mover o objeto automaticamente, aperte [*Enter*] para inserir os valores na tabela de diálogo.

Transferir/Dupicar Partes (J)

Função:

Esta ferramenta é usada para mover um grupo de linhas para outro grupo de linhas, como por exemplo, mover a frente para as costas.

- 1. Movimentar
 - a. [Clique] na linha de junção da peça que deseja mover e Girar;
 - b. [Clique] nas linhas que serão transferidas;
 - c. [Clique com o botão direito] para concluir;
 - d. [Clique] no ponto inicial da linha que deseja mover;
 - e. [Clique] no ponto inicial em que este ponto deve ser fixado;
 - f. [Clique] no ponto final da linha que deseja mover;
 - g. [Clique] no ponto final em que a linha deve ser fixada;
 - h. [Clique] nas linhas que serão transferidas;
 - i. [Clique com o botão direito] para concluir;





É usada para extrair moldes de linhas de desenho ou linhas assistentes.

Operação:

- 1. Definir molde:
 - a. [Clique] ou [Selecione] com um quadrado as linhas que formam o molde;
 - b. [*Clique com o botão direito*]. O sistema criará o molde, que automaticamente irá para a 'Caixa de Moldes'. (Método 1)
 - c. Pressione [*Shift*], e clique nas linhas que foram o molde. Conforme clicar nas linhas, a área serão preeenchidas;
 - d. [Clique com o botão direito] para concluir. (Método 2)
 - e. [Clique] em um ponto;
 - f. [Clique] nas linhas que formam o molde no sentido horário até fechar o molde;
 - g. [Clique com o botão direito] para terminar.



Selecionar linhas assisntes

Função:

Define linhas assistentes no molde.

1. Com a ferramenta [Definir Molde] selecionada, [clique com o botão direito] para mudar o

cursor para ⁺ ⁽¹⁾

- 2. [Clique] no molde. A linha de desenho se tornará azul.
- 3. [Clique] ou selecione com um quadrado a linha desejada.
- 4. Se a linha assistente for reta, [clique] no ponto inicial e no ponto final. Caso a linha seja curva, clique em 3 pontos.

Nota: Com essa ferramenta, pressionando [Shift], [clique com o botão direito] para obter a tabela de diálogo [Informações do Molde].



Esta ferramenta é usada para fazer marcações internas vazadas no molde, em forma de linha de desenho ou linha assistente.

Operação:

- 1. Realizar marcação:
 - a. Com a ferramenta [Borda Interna] selecionada;
 - b. [Selecione] as linhas que serão marcadas;
 - c. [Clique com o botão direito] para finalizar.



Nota: A linha de desenho ou linha assistente deve ser FECHADA para conseguir realizar a marcação vazada.



Esta ferramenta é utilizada para definir ou modificar a cor e o tipo d linha de desenho e da

linha assistente. Parâmetros :

Nesta caixa, selecione os formatos sólidos ou pontilhados da linha, clicando na seta

preta ao lado.

Nesta caixa, selecione os formatos artísticos da linha, clicando na seta preta ao lado.

Nesta caixa, defina o formato de linha: defina se é linha de desenho, ou linha de corte. Clicando na seta preta ao lado.

Operação:

- 1. Selecione esta ferramenta para obter, no canto superior direito da tela, as caixas de diálogo.
- 2. Defina a cor da linha, formato sólido ou artístico da linha, etc.
- 3. Para alterar uma linha já existente com as definições escolhidas nas caixas de texto, clique ou selecione a linha e clique com o botão direito para concluir.
- 4. Para alterar altura e largura das linhas artísticas, posicione o mouse sobre a linha. Digite o valor da altura e aperte 'Enter'. Digite o valor da largura e aperte 'Enter' novamente. Clique com o botão esquerdo sob a linha.





W=4cm H=5cm
Biblioteca de Imagem

Função:

Gera uma imagem, que pode ser salva usando o comando "Salvar Imagem na Biblioteca", no menu "Arquivo". Abre e ajusta imagens, copia foto com extensão bitmap.

Operação

- 1. Criar uma imagem:
 - a. Selecione a ferramenta [Biblioteca de Imagem];
 - b. [Clique] ou [Selecione as linhas] que fazem parte da imagem;
 - c. [Clique com o botão direito] para concluir;



- d. No menu "Arquivo", clique em "Salvar Imagem na Biblioteca".
- e. Na caixa de diálogo, insira o nome e o destino do arquivo. Clique em "Salvar" para salvar a imagem na biblioteca.

2. Carregar imagem:

- a. Selecione a ferramenta [Biblioteca de Imagem];
- b. [Clique] em um espaço em branco;
- c. Na tabela de diálogo [Part Lib], [Clique] na imagem que deseja abrir;
- d. [Clique] em [Ok].



a.	Clique e arraste o mouse quando o cursor estiver em forma de cruz,
Mover	movendo a imagem até o local desejado. Clique novamente para
	confirmar.
12	Posicione o mouse sob a borda esquerda/direita da imagem para obter o
Esticar	cursor em forma de flecha de duas pontas. Clique e arraste até a posição
Horizontalmente	necessária e clique novamente para concluir.
5	Posicione o mouse sob a borda superior/inferior da imagem para obter o
Esticar	cursor em forma de flecha de duas pontas. Clique e arraste até a posição
Verticalmente	necessária e clique novamente para concluir.
2	Posicione o mouse sobre as quinas da imagem para obter o cursor em
Girar	forma de círculo. Clique e arraste o mouse, girando a imagem até atingir
	o ângulo desejado e clique novamente para concluir.
1	Posicione o cursor sob a quina do molde e pressione a tecla CTRL para
Esticar	obter o cursor de flecha inclinada de duas pontas. Clique e arraste o
Proporcionalmente	mouse até obter o tamanho desejado e clique novamente para confirmar.

3. Ajustando a imagem proporcionalmente:

- a. Selecione a ferramenta [Biblioteca de Imagem];
- b. [Clique] ou [Selecione as linhas] que fazem parte da imagem;
- c. [Clique com o botão direito] para concluir;
- d. [Clique com o botão direito] novamente para alterar.
- e. Na tabela de diálogo, insira os parâmetros necessários, e clique OK.

ſ	Escala		×
	Tamanho Anterior	Novo tamanho 56 cm	Proporção 100 %
	70	70 cm	100 %
	Ok		Cancelar

4. Abrir Imagem em Molde:

- a. Com esta ferramenta selecionada, [clique] no molde.
- b. Na tabela de diálogo, selecione e clique duas vezes na imagem que deseja abrir.
- c. Pressione [Shiff] para converter o cursor para agrupar a imagem.

Nota: Para agrupar, siga as mesmas instruções da ferramenta 'Ajustar' ou 'Mover e Girar' com a

ferramenta [Modificar]

5. Copiar Imagem Bitmap:

- a. Selecione a imagem;
- b. [Clique com o botão direito] para ativar o comando "Copiar Imagem Bitmap";
- c. [Clique] e copie a imagem, podendo abri-la no Word, Excel, etc.



Adicione texto no molde, podendo editá-lo e movê-lo. Esta ferramenta cria e apaga textos, que podem ser diferentes em cada tamanho.

Operação:

- 1. Adicionar Texto
 - a. Com a ferramenta [*Texto*] **T**, [*Clique*] no local que deseja adicionar o texto, podendo ser em molde, linha de desenho ou espaço vazio;
 - b. Insira o texto na caixa de texto "Linha", ou escolha um texto da caixa de texto

"Biblioteca", para editar o dicionário, clique em 🗾;

- c. Defina 'Altura' e 'Ângulo';
- d. [Clique] em OK para adicionar o texto.

Texto	×
Linha	Biblioteca 🗾
	Corte ímpar Corte par Plotag
Altura 0.29 cm	Ângulo 0.00 grs
Ok Cancelar	Fonte

2. Adicionar Texto com Ângulo

- a. Com a ferramenta [Texto]
- b. [Clique e arraste] o mouse e então solte o mouse;
- c. Insira o texto desejado, texto será inserido de acordo com o ângulo da linha vermelha que foi criada;
- d. [Clique] em OK.



3. Mover Texto

- a. Com a ferramenta [Texto]
- b. [Clique] sobre o texto desejado;
- c. Mova-o para o lugar desejado;
- d. [Clique] para definir sua posição.



Nota: Ao clicar sobre o texto do tamanho base para move-lo, o texto dos outros tamanhos também serão movidos.

4. Editar ou Deletar Texto:

- a. Posicione o mouse sobre o texto;
- b. [Clique com o botão direito] ou tecle [Enter];
- c. Altere o texto ou apague-o;
- d. [Clique] em OK para concluir.

5. Ajustar Direção do Texto:

- a. Posicione o mouse sobre o texto;
- b. [Clique e arraste] no sentido desejado;
- c. O texto será posicionado de acordo com a direção da linha vermelha;
- d. Solte o mouse quando atingir a inclinação desejada.



6. Adicionar Diferentes Textos em Diferentes Tamanhos:

- a. Com a ferramenta [Texto] selecionada;
- b. [Clique] sobre o molde;
- c. [Clique] em [Tamanhos];
- d. Insira, na caixa de texto de cada tamanho, seus respectivos valores;
- e. [Clique] em OK para concluir.



[Texto] – Parâmetros

Linha: Insira o texto desejado nesta caixa x Texto de diálogo. Linha Biblioteca Altura: Insira o valor, em cm, da altura do PLOTAG RPlotag Sistema CAD texto. Ângulo: Insira o ângulo do texto. Fonte: Para definir a fonte, o estilo da Altura 0.29 Ângulo 0.00 cm qrs fonte, tamanho, efeitos, cor, e script. Ok Cancelar Fonte Tamanho: Para adicionar diferentes textos

em diferentes tamanhos.



[Fonte] - Parâmetros



Fonte: Selecione a fonte, visualizando-a na tabela 'Exemplo'.

Estilo da Fonte: Selecione o estilo da fonte, que pode ser normal, itálico, negrito ou sublinhado.

Tamanho: Selecione o tamanho da fonte.

Efeitos: Selecione o efeito da fonte, que pode ser riscado ou sublinhado. Visualize o efeito na tabela 'Exemplo'.

Cor: Clicando na seta preta, selecione a cor do texto.

Script: Selecione, clicando na seta preta, o script do texto, ou seja, que tipo de "alfabeto" deve ser utilizado, podendo ser ocidental, hebraico, árabe, etc.

Modificar fonte em todos os textos: Selecione esta opção para que todos os textos já

adicionados tenham a fonte alterada para a fonte definida nesta caixa de diálogo.

Modificar altura em todos os textos: Selecione esta opção para que



Funções:

Nesta barra, encontram-se as ferramentas de alteração de modelagem como: Adicionar Costura; Fazer Forro; criar Pique, Botões, Furos e Pences; Definir o Fio; Girar e Inverter moldes; Dividir e Unir moldes; e criar Simetria estão entre elas.

Selecione o Ponto de Controle do Molde

Função:

Nesta função você utilizará para fazer a seleção de pontos e assim realizar graduações ou alterar seus tipos sendo eles: ser reto, curvo, ponto de controle, ponto graduado, etc. **Operação:**

Com a ferramenta [Selecione o ponto de controle] Selecionada você poderá:

- 1. Selecionar um ponto:
 - a. [Clique] ou [Selecione] o ponto desejado;
- 2. Selecionar mais de um ponto:
 - a. [Clique] nos pontos desejados com a tecla [Control] pressionada;
 - b. [*Clique e arraste*] do primeiro ao último ponto desejado, todos os pontos entre os dois no sentido horário serão selecionados.



- 3. Desmarcar algum ponto previamente selecionado:
 - a. [Clique] em outro ponto;
 - b. Quando houver mais de um ponto selecionado [*clique*] no ponto que deseja desmarcar com a tecla [*Control*] pressionada;
 - c. Para desmarcar todos tecle [ESC] ou [clique] em um espaço vazio.

4. Modificar as propriedades de um ponto:

Ponto de Segmento - Graduado

- a. [Clique] duas vezes sobre o ponto desejado;
- b. Selecione o(s) ponto(s) desejado(s) e tecle [Enter].

Dica: Na tabela de diálogo [Atributo do Ponto de Controle], selecione o tipo (ponto de segmento, reto, curvo e arco) e se ele é ou não ponto de [Graduação]. [Clique] em [Aplicar], para salvar as alterações.

Atributo de ponto de controle			
Ponto de segmento Reto Curvo Arco	Fechar Aplicar		
🔽 Graduação			







Ponto de Segmento - Não- Graduado

Ponto Curvo - Não- Graduado



Ponto Arco - Não Graduado



Adiciona e modifica linhas de costuras nas bordas do molde.

Operação:

- 1. Criar linhas de costura:
 - a. Com a ferramenta [Linha de Costura] 👢
 - b. [Clique] na(s) borda(s) do molde em que deseja adicionar linha de costura
 - c. [Clique com o botão direito] para finalizar;
 - d. Na tabela de diálogo [*Costura de Ponto*], selecione o tipo da linha, a largura e distância.
 - e. [Clique] [OK] para finalizar.

2. Para apagar linha de costura:

- a. Selecione a ferramenta [Borracha]
- b. [Clique] em cima da linha que deseja apagar.

[Costura de Ponto] - Parâmetros

Costura de ponto		×
Tipo linha: 💻	······ •	Tipo curva:
А1 B1 ДДДДД B2	A1= 0.5	□ A2= 0.5
	B1= 0	□ B2= 0
	C1= 0	□ C2= 0
L 0.6	3 .0	Ext to border
,		Visualizar
🗆 Traço personalizado 🛛 🖷 🖕 🛛 🚽		
<u>O</u> k		<u>C</u> ancelar

Tipo Linha/Tipo Curva - Define o tipo de linha de costura.

A1/A2 - B1/B2 - C1/C2 - Determina a distância entre a borda do molde e o início da linha de costura, a distância entre a primeira linha e segunda linha de costura, a distância entre a segunda e a última linha de costura respectivamente. Para inserir valor diferenciado de A2/B2/C2, selecione a caixa ao lado e insira o valor. Se o valor de A1/B1/C1 for positivo a linha de costura será interna ao molde. Se o valor de A1/B1/C1 é negativo, a linha de costura será externa ao molde.

- Largura da curva 🗔 : Insira o valor da largura da curva.

- Altura da Curva : Este valor é automaticamente calculado de acordo com as medidas de A, B e C. Porém, se necessário, insira o valor da largura da curva.

Traço Personalizado: 🛲 - insira nesta caixa, o comprimento da linha.

- insira nesta caixa, a distância entre duas linhas.

🔤 Costura Acolchoada

Função:

Adicione ou modifique costura acolchoada nos moldes.

Operação:

- 1. Criar costura acolchoada:
 - a. Com a ferramenta [Costura Acolchoada]
 - b. [Selecione] a borda do molde. Logo após, [Selecione] o ponto inicial e o ponto final do segmento, definindo a linha de referência.
 - c. Na tabela de diálogo [*Colcha*], insira os parâmetros como tipo de costura, tipo de linha/curva.
 - d. [*Clique*] em [*OK*] para finalizar.

2. Modificar costura acolchoada:

a. Repita a operação 1.A e 1.B, modificando os dados necessários.

3. Para apagar:

- a. Selecione a ferramenta [Borracha]
- b. [Clique] em cima da linha.

4. Adicionar Dois Tipos de Costura Acolchoada no mesmo molde:

 a. Selecione os pontos onde deseja inserir um tipo de linha de costura, como por exemplo, na imagem abaixo, foram selecionados os pontos A, B, C, D, clicando em um ponto e arrastando o mouse até o outro ponto. Selecione o ponto inicial e final, definindo a linha de referência;



- b. Na tabela de diálogo [*Colcha*], insira os parâmetros como tipo de costura, tipo de linha/curva.
- c. [Clique] em [OK] para finalizar.
- d. Repita a operação nos pontos restantes.

[Colcha] - Parâmetros

Colcha	×
⊂ Cruzar	Ângulo inicial 45 Ângulo cruzado 90
Linha 📰 🖛	Curva
A = 0 $A = 0$ $B = 0$ $C = 0$	Visualizar XXXXXXX ↓ 2 ↓ 0 □ Extender até costura
Personalizado = -	1 0.3 Cancelar

Tipo: Selecione o tipo de costura acolchoada, podendo ser 'Simples' (linhas paralelas) ou 'Cruzar' (linhas cruzadas).

Ângulo Inicial/Ângulo Cruzado: Ao selecionar o tipo de costura "Cruzar", defina o ângulo inicial do cruzamento, e o ângulo cruzado, que é o ângulo no cruzamento das linhas. Ao inserir o valor do ângulo inicial, o valor do ângulo cruzado já é automaticamente calculado, porém, pode ser personalizado.

Linha: Clicando na seta preta, defina o tipo de costura acolchoada que deseja inserir no molde.

Curva: Defina, clicando na seta preta, o tipo de desenho da linha da costura acolchoada.

A: Valor da distância entre a primeira e a segunda linha.

B: Valor da distância entre a segunda e a terceira linha.

C: Valor da distância entre dois grupos de costura.

- largura da curva.

Ext to seam border - Selecione esta opção para que a costura acolchoada estenda até a margem de costura (se houver). Não selecione para que a costura acolchoada se limite às bordas do molde.





Esta ferramenta é utilizada para adicionar margem de costura nos moldes.

Operação:

- 1. Adicionar costura com valor igual no molde inteiro:
 - a. Com a ferramenta [Adicionar Costura]
 - b. [*Clique*] em qualquer quina do molde.
 - c. Na tabela de diálogo [*Costura*] adicione o valor da margem de costura na opção
 [*Tam*] e selecione se deseja adicionar linha de costura: ao molde selecionado, aos moldes na área de trabalho ou aos moldes do estilo.

Costura
Tam. 2
Molde selecionado
C Moldes área de trabalho
C Moldes do estilo
Ok Cancelar

- 2. Adicionar costura igual a um lado ou mais de um ou mais moldes:
 - a. Com a ferramenta [Adicionar Costura]
 - b. [Selecione] os pontos do molde em que deseja adicionar uma de costura igual. Pode até selecionar pontos de dois ou mais moldes diferentes, desde que o tipo de margem de costura seja igual;
 - c. [Clique com o botão direito] para finalizar;
 - d. Escolha o tipo de costura desejada;
 - e. [Clique] em OK.



3. Adicionar margem de costura através do teclado:

- a. Com a ferramenta [Adicionar Costura]
- Insira, usando as teclas numéricas do teclado, o valor da margem de costura que deseja adicionar;
- c. Tecle [Enter];
- d. [*Clique*] na linha do molde e a margem de costura será inserida.





Antes de clicar na linha

Após clicar na linha

Dica: Faça a mesma operação para modificar o valor de uma margem de costura previamente adicionada.

- 4. Adicionar linha de costura na borda do molde:
 - a. Com a ferramenta [Adicionar Costura]
 - b. [Selecione] a borda do molde que deseja adiciona costura;
 - c. Insira os parâmetros na tabela de diálogo [Adicionar Costura];
 - d. [Clique] em OK.
- 5. Adicionar linha de costura selecionando os pontos das extremidades:
 - a. Com a ferramenta [Adicionar Costura]
 - b. [*Clique*] no ponto inicial e arraste o mouse até o ponto final, selecionando todos os pontos entre eles, solte o mouse;
 - c. Insira os valores na tabela de diálogo [Adicionar Costura];
 - d. [Clique] em Ok para finalizar.



6. Adicionar/Modificar Costura de Canto:

- a. Com a ferramenta [Adicionar Costura]
- b. [Clique com o botão direito] no ponto em que deseja adicionar uma costura de canto;
- c. Na tabela de diálogo [Tipo de Costura no Canto] insira os parâmetros desejados;
- d. [Clique] em OK.

Tipo de costura no canto	x
Tamanho 1	
Ok Cancelar	

7. Adicionar costura relacionada:

- a. Com a ferramenta [Adicionar Costura]
- b. Tecle [Shiff] para obter a tabela de diálogo [Costura Relacionada].



[Adicionar Costura] - Parâmetros

Adicionar costura		×
Inicio		
Fim 7.		
Dobra1 final	Z Tamanho 0 Length2 0	
🗖 Costura inicial	2 Tamanho 0 Length2 0	
[Ok	







Esta ferramenta é utilizada para fazer molde de forro ou revel, utilizando o molde como base.

Operação:

- 1. Adicionar forro ou revel em um molde inteiro:
 - a. Com a ferramenta [Fazer Forro]
 - b. [*Clique*] no molde desejado;
 - c. Preencha os valores na caixa [Forro/Revél];
 - d. [Clique] em [Ok].
- 2. Adicionar forro ou revel em parte de um ou mais moldes:
 - a. Com a ferramenta [Fazer Forro] [];
 - b. [Selecione] a borda dos moldes que possuirão o forro ou revél;
 - c. [Clique com botão direito] para concluir seleção;



Nota: Para que o forro seja maior que o molde, insira valores positivos, para interno use valores negativos.

[Forro/Revél] - Parâmetros

Forro/Revél		
Distância 1		
Decremento da costura		
🗹 Manter costura		
Inclinação Configuração		
Nome do molde		
_ Fio		
🕫 Sem mudança		
C Girar 90		
<u>O</u> k <u>C</u> ancelar		

[Distância]: Insira o valor da distância entre o forro e o molde. Para que o forro seja maior que o molde, insira um valor positivo (+). Para que o forro seja menor que o molde, insira um valor negativo (-).

[Decremento da Costura]: Insira valor positivo para que o sistema acrescente margem de costura ao forro. Insira um valor negativo para que o sistema diminua o forro.

[Manter Costura]: Selecione esta ferramenta para que o novo molde (forro) tenha a mesma margem de costura do molde. Quando não selecionado, o forro não terá margem de costura.

[Inclinação]: Selecione esta opção para possibilitar inclinação no novo molde. Clique em 'Configurações' para editar os parâmetros de inclinação.

[Nome do Molde]: Insira, nesta caixa de texto, o nome do novo molde. Por exemplo, se estiver fazendo revel do decote dianteiro, insira nome do molde 'REVEL DIANT'.

[Fio] - Selecione 'Sem Mudança' para que o fio do novo molde se mantenha igual ao do molde que foi extraído. Selecione 'Girar 90' caso desejar que o fio seja girado em 90 graus em relação ao molde original.



Adicione pique no molde, pique de canto, ajuste o tamanho e direção do molde, graduação do pique, e suas propriedades.

Operação:

- 1. Adicionar pique em um ponto de segmento:
 - a. Com a ferramenta [Pique]
 - b. [Clique] no ponto desejado.



1+,<

2. Editar o pique:

- a. Com a ferramenta [Pique]
- b. [Clique com o botão direito] no pique desejado;
- c. Insira os parâmetros desejados.
- d. [Clique] em OK para concluir.

3. Girar e mudar o ângulo do pique:

- a. Com a ferramenta [Pique]
- b. [*Clique*] sobre o pique desejado;
- c. Mova o mouse no novo sentido do pique;
- d. [Clique] para concluir.



4. Adicionar piques separados com medidas iguais entre dois pontos:

- a. Com a ferramenta [Pique]
- b. [Clique e arraste] de um ponto inicial até um final, o(s) pique(s) serão criados no sentido horário da seleção;
- c. Escolha entre as opções [*Dividir*] e [*Pro*porção], sendo a primeira a separação em [*Qtd.*] partes entre os piques e a segunda a separação da linha pela proporção escolhida (em pontos decimais);
- d. [Clique] em OK para finalizar.

Pique	×	
Tamanho Proporsão P 0 M 0 G 0	Localização Imúltiplos piques Proporção Multi_Pique Dividir Gap Qtd. Imulti_Distributos Outro ponto Atributos Ok Cancelar	E
		P
Tamanho Proporsão P 0.5 M 0.5 G 0.5	Localização □ Múltiplos piques	

5. Para adicionar pique em uma ou mais linhas:

- a. Com a ferramenta [Pique]
- b. [Selecione] as linhas desejadas;
- c. [Clique com o botão direito] para confirmar;
- d. Preencha os dados desejados;
- e. [Clique] em OK para finalizar.



6. Para adicionar pique de canto:

- a. Com moldes que possuem costura utilize a ferramenta [Pique]
- b. Tecle [SHIFT] para alterar a ferramenta para
- c. [Clique] sobre o ponto um ponto do molde;
- d. Insira os valores desejados, e altere o tipo e tamanho do pique clicando em
- e. [Clique] em OK, e em todos os cantos do molde serão adicionados piques de canto.





[Editar Pique] - Parâmetros

💽 Editar pique	×
Tamanho Distância ☑P 1 ⓒ M 1.5 ☑G 2 ☑ Do ponto de gradua Escolher ponto ☑ Adicionar ponto de graduação	Outro ponto anterior no ponto ação Tipo: T Conte C Desenho Profund. 1 Largura 0.5 SN 0
Copiar todos □ □ □ □ □ Diferença 0td. 2 Gap	Image: Um lado Image: Angulo Image: Um lado Image: State Stat
<u>O</u> k Atributos	Cancelar Ok Cancelar

Proporção: Para os piques sejam localizados proporcionalmente em relação ao ponto base (selecionado na cor VERDE). Os valores de distância serão ajustados automaticamente. Clique em [*Outro Ponto*] para alterar o ponto base.

Distância do Ponto Anterior: Para o valor de distância seja baseado no ponto anterior ao pique. Selecione [*Do ponto de graduação*] para que o ponto anterior de base seja de graduação. Não selecionando esta opção, o ponto de base será o ponto anterior mais próximo ao pique, sendo graduado ou não.

Distância do Próximo Ponto: Para o valor de distância seja baseado próximo ponto em relação ao pique. Selecione [*Do ponto de graduação*] para que o próximo ponto de base seja de graduação. Não selecionando esta opção, o próximo ponto de base será o ponto mais próximo ao pique, sendo graduado ou não.

Adicionar Ponto de Controle: Para adicionar ponto de controle ao pique.

Ponto de Graduação: Para que o ponto adicionado ao pique seja graduado,

Copiar Todos: Clique para que o valor de distância seja igual em todos os tamanhos.

Dispersão: Se desejar que o pique no tamanho base tenha a distância ZERO, e a distância do pique dos outros tamanhos seja baseado nele.

Diferença: Para que o valor da distância dos piques seja a diferença da distância em relação ao tamanho base. Por exemplo, a distância entre cada pique é 1cm. Selecionando a opção diferença, na tabela [*Distância*], s valores serão apresentados da seguinte maneira:

Múltiplos Piques: Opção para adicionar mais de um pique ao mesmo tempo. Insira a quantidade de piques em [*Qtd*], e no campo [*Gap*], insira o valor do espaçamento entre os piques.

Atributos: [*Clique*] em [*Atributos*] para definir tipo, largura, comprimento (profundidade), e ângulo dos piques.

述 Pique em Conjunto

Função:

Esta ferramenta serve para adicionar pique em cavas e mangas ao mesmo tempo, adicionando, na cava e manga dianteira, um pique, e na cava e manga traseira, dois piques. **Operação:**

- 1. [Clique] na linha da cava da frente (AB), [Clique com o botão direito];
- 2. [Clique] na linha da frente da manga (CD), [Clique com o botão direito];
- 3. [Clique] na linha da cava da traseira (EF) [Clique com o botão direito];
- 4. [Clique] na linha de trás da manga (GH) [Clique com o botão direito];
- 5. Confirme os valores na caixa de diálogo;
- 6. [Clique] [OK] para concluir;



[Adicionar Piques Juntos (manga)] - Parâmetros

Tamanho	Cava	Manga	Gap	Frente	GapMangaFrente	Cava traseira	GapMangaTraseira			
P 48.54 48.54 0						0				
• M 48.54 48.54 0 0 0 0 0						0				
🗹 G 🛛	48.54	48.54	0	0	0	0	0			
I GG 48.54 48.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
Copiar todos Diferença										

Tamanho: Selecione os tamanhos em que deseja adicionar os piques em conjunto.

Cava: É a soma das linhas selecionadas na primeira e na segunda operação.

Manga: É a soma das linhas selecionadas na segunda e na quarta operação.

Gap: É a dispersão entre os pontos dianteiros da manga e a cava dianteira.

Frente: Esta opção se refere à distância do pique da frente e o pique da manga

GapMangaFrente: Refere à dispersão do pique da frente e o pique dianteiro da manga.

CavaTraseira: Refere à distância entre o pique das costas com o pique traseiro da manga.

GapMangaTraseira: Refere- à dispersão do pique das costas com o pique traseiro da manga.

Iniciar do Outro Ponto: Selecione esta opção para que o sistema calcule a distância dos pontos a partir do ponto do ombro. Caso contrário, o sistema irá calcular a partir do ponto da cava.

[Copiar Todos], [Diferença], [Dispersão] - Essas opções foram previamente explicadas na

ferramenta [Pique]



Através desta ferramenta é possível adicionar um pique usando uma linha assistente como referência.

Operação:

- 1. Adicionar pique
 - a. Selecionando ponto de extremidade da linha assistente, o pique será adicionado de acordo com este ponto selecionado.



b. Para inserir pique de acordo com as duas extremidades, selecione o centro da linha.



Nota: Ao adicionar pique, usando uma linha assistente de referência, em um molde com margem de costura, o pique será inserido apenas na margem de costura.



া Furo Botão

Função:

Esta ferramenta é utilizada para marcar e modificar furo de botão em molde. Os furos de botão são inseridos automaticamente e serão graduados automaticamente

Operação:

- 1. Adicionar furo
 - a. Com a ferramenta [Furo de Botão]
 - b. [Clique] o ponto inicial da marcação de furo de botão,
 - Na tabela de diálogo [*Furo*], insira a posição desejada, a quantidade de furos e seus respectivos espaços;
 - d. [Clique] em OK para concluir.

+-	Furo de Botão	
	Posição inicial 1 7.5 0td. 12 12 15 1.5 1.5 1.5 0.6 Ca	
	Image: Second state stat	nanhos

2. Modificar o tipo de furo:

- a. Com a ferramenta [*Furo de Botão*] et al com a ferramenta [*Modificar*] ;
- b. [Clique com o botão direito] sob a marcação do furo;
- c. Utilize a tabela de diálogo [Furo de Botão] para alterar os detalhes desejados;
- d. Se desejar alterar a posição do furo, com a ferramenta [*Modificar*] selecionada, posicione o mouse sobre o furo e tecle [*Enter*].

Qtd. 6 Image: Second er primeiro furo Image: Second er primage: Second er primage: S	Furo de botão	X
E Einen Smerile mele enne	Qtd. 6 1° Espaço 0 □ Esconder primeiro fu 2° Espaço 0 □ Esconder último furo Gap 10 ▼ Espaçamento médio Ángulo 0 graus	ro

[Furo de Botão] - Parâmetros

Furo de Botão		×
Posição inicial Contractor de la contractor de la contra	Tipo ↓ ↓ ↓ ↓.5 ↓ ↓.6 ↓ ↓.5 ↓ ↓.5	Ok Cancelar
		Tamanhos
n Relação	Ângulo -90 graus	Grupo

Posição Inicial:

Insira, nesta caixa de texto, a posição inicial horizontal do furo. Se deseja que o furo seja adicionado à direita do ponto de referência, insira um valor positivo. Se deseja que o furo seja inserido à esquerda do ponto de referência, insira um valor negativo.

Ŧ×

Les Insira, nesta caixa de texto, a posição inicial vertical do furo. Se deseja que o furo seja adicionado acima do ponto de referência, insira um valor positivo. Se deseja que o furo seja inserido abaixo do ponto de referência, insira um valor negativo.

Qtd.

4

Insira, nesta caixa de texto, a quantidade de furo de botão que deseja inserir.

Insira, nesta caixa de texto, a posição horizontal dos demais furos. Se deseja que o furo sejam adicionados à direita do primeiro furo, insira um valor positivo. Se deseja que os demais furos sejam inseridos à esquerda do primeiro furo, insira um valor negativo. Se deseja que eles estejam alinhados, mantenha o valor ZERO.

Insira, nesta caixa de texto, a posição vertical dos demais furos, ou seja, a distância entre eles. Se deseja que os demais furos seja adicionados acima do primeiro furo, insira um valor positivo. Se deseja que os demais furos sejam inseridos abaixo do primeiro furo, insira um valor negativo. Se deseja adicionar vários furos no mesmo lugar, mantenha o valor ZERO.

Ângulo: Insira o ângulo de rotação em que deseja inserir o furo de botão.

Tipo: Clicando na pequena seta preta, selecione um tipo de furo de botão. Logo abaixo, determine as medidas, conforme explicado nos desenhos.

Grupo: Selecione definir grupo, e insira a quantidade de furo de botão por grupo e o espaçamento entre

cada grupo. A quantidade	de grupos é definida na caixa de texto
	□ Definir grupo Quantidade 2 Espaço 1

Tamanhos: Clicando em "Tamanhos", é possível definir a quantidade de furo de botão e os parâmetros de distância por tamanho. Não é uma opção de graduação, e sim, de adicionar diferentes quantidades de furo por tamanho em parâmetros diferentes.

Di	Diferentes tamanhos							
	Tamanho	Qtd.	S_DX	S_DY	DX	DY		
	Р	1	0	0	0	0		
	ΘM	1	0	0	0	0	1	
	G	1	0	0	0	0		
Copiar todos								

DIFERENTES TAMANHOS - Parâmetros

Tamanho: Representa os tamanhos do molde.

Quantidade: Insira nesta caixa de texto, a quantidade de furos de botão em cada tamanho.

S_DX*: Insira, nesta caixa de texto, a posição inicial horizontal do furo.

S_DY*: Insira, nesta caixa de texto, a posição inicial vertical do furo.

DX: Insira, nesta caixa de texto, a posição horizontal dos demais furos. Se deseja que eles estejam alinhados, mantenha o valor ZERO.

DY: Insira, nesta caixa de texto, a posição vertical dos demais furos, ou seja, a distância entre eles.Se deseja adicionar vários furos no mesmo lugar, mantenha o valor ZERO.

Nota: Se deseja que o furo seja adicionado à direita do ponto de referência, insira um valor positivo. Se deseja que o furo seja inserido à esquerda do ponto de referência, insira um valor negativo.

Nota: Se deseja que o furo seja adicionado acima do ponto de referência, insira um valor positivo. Se deseja que o furo seja inserido abaixo do ponto de referência, insira um valor negativo.

Nota: DX (horizontal) e DY (vertical) fazem parte do plano cartesiano, sendo que a linha da esquerda e inferior, representarão os mesmos valores, entretanto negativo.



Esta ferramenta é utilizada para adicionar e modificar furo em moldes, podendo ser furo de pence, de botão, e de marcação interna. Os furos de botão são inseridos automaticamente e serão graduados automaticamente

Operação:

- 1. Adicionar um ou mais furos:
 - a. Com a ferramenta [Furo]
 - b. [Selecione] o ponto inicial da marcação de furo;
 - c. Na tabela de diálogo [Furo], insira os parâmetros requisitados;
 - d. [*Clique*] em [*Ok*] para concluir.

•	Furo	×
	Posição inicial Otd. 1 1 6 0k 1 1 6 0k Cance	elar
	Relação Image: Tamar Atributos Grup	hos po

2. Adicionar furos na linha:

- a. Com a ferramenta [Furo] 😳;
- b. [Clique] na linha desejada;
- c. Na tabela de diálogo [Furo em Linha] insira os dados necessários;
- d. Se a quantidade for maior que 2, serão distribuídos automaticamente, quando a opção [*Espaço Médio*] estiver selecionada. Se desejar definir a distância entre os furos, não selecione a opção [*Espaço Médio*], e insira o valor da distância desejada na caixa de texto [Gap].
- e. Selecione [*Esconder primeiro furo*] e [*Esconder ultimo furo*] se deseja que os furos das extremidades da linha sejam ocultos.

Furo em linha		— X
Otd. 3 1*Espaço 0 2*Espaço 0 Gap 0	Atributos Esconder primeiro furo Esconder último furo Espaço médio	Ok Cancelar Tamanhos Grupo
I⊽ Definir grupo Quantidade 2	Espaço 0.5	

3. Modificar furos:

- a. Com a ferramenta [*Furo*] 🙂 ou com a ferramenta [*Modificar*] 💦;
- b. [Clique com o botão direito] sob a marcação do furo;
- c. Utilize a tabela de diálogo [Atributo de furo] para alterar os detalhes desejados.
- d. Se desejar alterar a posição do furo, com a ferramenta [*Modificar*] selecionada, posicione o mouse sobre o furo e tecle [*Enter*].

Nota: Se, após inserir furo em linha, for necessário fazer alguma modificação no molde, a distância inicial e final dos furos permanecerá a mesma, e a distância entre os furos será automaticamente redefinida, se os furos foram inseridos com a opção 'Espaço Médio' selecionado. Caso o espaço entre eles foi definido manualmente, este valor permanecerá o mesmo, mesmo após alterações na linha ou molde.

[Furo] - Parâmetros

Furo	Operação ☞ Como furo ⓒ Desenho
Posição inicial Otd. Ok Image: Concelar Image: Concelar Cancelar Image: Concelar Image: Concelar Image: Concelar Image: Concelar <td< td=""><td>C M43 ⊕ C M44 ⊕ C M45 ⊕ Raio 0.25 Informação da linha do tecido Num 0 □ X □ Y Modificar todos os furos do molde</td></td<>	C M43 ⊕ C M44 ⊕ C M45 ⊕ Raio 0.25 Informação da linha do tecido Num 0 □ X □ Y Modificar todos os furos do molde



Posição inicial horizontal do furo: à direita valor positivo; à esquerda valor negativo.

Posição inicial vertical do furo: acima valor positivo; abaixo valor negativo.



Quantidade de furos que deseja inserir.

Posição horizontal dos demais furos. Para furos alinhados, mantenha o valor ZERO.

Posição vertical dos demais furos. Para furos alinhados, mantenha o valor ZERO. Atributos: Para definir os atributos: como o tipo e a medida do raio.

Tamanhos: Para definir a quantidade de furos e os parâmetros de distância por tamanho. Não é uma opção de graduação, e sim, de adicionar diferentes quantidades de furo por tamanho em parâmetros diferentes.

Diferentes tamanhos								
Tamanho	Qtd.	S_DX	S_DY	DX	DY			
Р	1	0	0	0	0			
• M	1	0	0	0	0			
G	1	0	0	0	0			
Copiar todos 🗖 Dispersão Ok Cancelar Diferença								

[Diferentes Tamanhos] - Parâmetros

Tamanho: Representa os tamanhos do molde.

Quantidade: Insira nesta caixa de texto, a quantidade de furos em cada tamanho.

S_DX: Insira, nesta caixa de texto, a posição inicial horizontal do furo. Se desejar que o furo seja adicionado à direita do ponto de referência, insira um valor positivo. Se desejar que o furo seja inserido à esquerda do ponto de referência, insira um valor negativo.

S_DY: Insira, nesta caixa de texto, a posição inicial vertical do furo. Se desejar que o furo seja adicionado acima do ponto de referência, insira um valor positivo. Se desejar que o furo seja inserido abaixo do ponto de referência, insira um valor negativo.

DX: Insira, nesta caixa de texto, a posição horizontal dos demais furos. Se desejar que o furo seja adicionado à direita do primeiro furo, insira um valor positivo. Se desejar que os demais furos sejam inseridos à esquerda do primeiro furo, insira um valor negativo. Se desejar que eles estejam alinhados, mantenha o valor ZERO.

DY: Insira, nesta caixa de texto, a posição vertical dos demais furos, ou seja, a distância entre eles. Se desejar que os demais furos sejam adicionados acima do primeiro furo, insira um valor positivo. Se desejar que os demais furos sejam inseridos abaixo do primeiro furo, insira um valor negativo. Se desejar adicionar vários furos no mesmo lugar, mantenha o valor ZERO.

Grupo: Selecione 'definir grupo', e insira a quantidade de furo de botão por grupo e o espaçamento

entre cada grupo. A quantidade de grupos é definida na caixa de texto

-	·	
Quantidade	2	Espaco 1
		_0b.30



Com esta ferramenta, é possível adicionar plissado em molde, podendo ser 'caixa' ou 'faca', utilizando a borda do molde como base ou linhas assistentes.

Operação:

- 1. Adicionar plissado através de uma linha assistente no molde
 - a. Com a ferramenta [Plissado] 🕮;
 - b. [Selecione] as linhas assistentes;
 - c. [Clique com o botão direito];
 - d. Insira a largura inicial e final do plissado, selecione o tipo de plissado;
 - e. [Clique] Ok.
 - f. [Clique com o botão direito] para finalizar.



	Plissado				×
[_ Tipo	Efeito
	Tamanho	Largura 1	Largura 2	O Faca	Atrás
	P	2	2	 Caixa 	C Frente
	• M	2	2		
	G	2	2		1 - u - ath
				Faixa 2	Length
				Atributo pique	
				Diagonal	
				Todos iguais	🗖 Dispersão
	<u>0</u> k		<u>C</u> ancelar	Média	

2. Modificar plissado:

- a. Com a ferramenta [Plissado] 芦
- b. Posicione o mouse sobre o plissado;
- c. [Clique com o botão direito];
- d. Na tabela de diálogo [*Plissado*], modifique as informações necessárias.
 (Para modificar mais de um plissado ao mesmo tempo selecione os plissados desejados fazendo um quadrado de seleção sobre eles).

3. Adicionar plissado através da borda do molde:

- a. Com a ferramenta [Plissado] 芦
- b. [Clique] na primeira linha do molde que irá expandir
- c. [Clique] na segunda linha do molde que irá expandir;
- d. [Clique com o botão direito] para confirmar;
- e. Insira a largura inicial e final do plissado, selecione o tipo de plissado, insira em [*Faixa*] a quantidade de plissados que deseja obter;
- f. [Clique] Ok e faça as alterações necessárias;
- g. [Clique com o botão direito] para finalizar.



Nota: Caso tenha selecionado apenas uma borda do molde, insira na caixa de texto [*Tamanho do Plissado*], o comprimento que deseja que o plissado tenha.



Plissado					_
Tamanho I® M	Largura 1 2	Largura 2 0.7	Tamanho Plissado 15	Tipo ← Faca ← Caixa ← Sobreporno Faixa 2	Efeito
Ok	1	Cancelar	1	Atributo pique Diagonal Todos iguais Média	Dispersão

Nota: O clique com o botão direito define a direção do plissado. Se desejar que o plissado seja fechado para cima, clique com o botão direito para cima. Se desejar que o plissado seja fechado para baixo, clique com o botão direito para baixo.

Nota: Para definir a profundidade do plissado, insira, em largura1 e largura 2, o dobro do valor desejado. Por exemplo, se deseja que o plissado tenha profundidade de 1 cm, insira na largura, 2cm.

[Plissado] - Parâmetros

Plissado					×
				_ Tipo	Efeito
Tamanho	Largura I	Largura 2	Tamanho Plissado	C Faca	Atrás
P	0	0	42.63	 Caixa 	C Frente
ΘM	0	0	42.63		
G	0	0	42.63		_
			Atributo pique	e C M C M C M Dispersão	
<u>k</u>		<u>C</u> ancelar		Média	

Largura 1: Largura inicial do plissado.

Largura 2: Largura final do plissado.

Dica: Para valores iguais em todos os tamanhos, [*Clique*] no nome do campo desejado e insira o valor. Para valores diferentes, inserir um por um, na caixa de texto respectiva de cada tamanho.

Atributo Pique: Para definir o tipo, profundidade e comprimento do pique de marcação do plissado. Diagonal: Para inserir plissado em linhas diagonais, definindo seus atributos.

Todos Iguais: Clique nesta opção para que os valores da caixa de texto selecionada seja igual em todos os tamanhos.

Média: Clique nesta opção para que os valores de largura e tamanho do plissado sejam calculados automaticamente pelo sistema entre o tamanho maior e o menor.

Dispersão: Para que os valores inseridos sejam em relação ao tamanho anterior e não a linha base selecionada.

Famanho	Largura 1	Largura 2	Tamanho Plissado	Tamanho	Largura 1	Largura 2	Tamanho Plissado
• 36	1	2	4	• 36	0	0	0
38	1	2	6	38	0	0	2
40	1	2	8	40	0	0	2

Dispersão - não selecionada

Dispersão Selecionada

Selecione o tipo de plissado:



Selecionando a primeira opção, o plissado iniciará do meio.

Selecionando a segunda opção, o plissado iniciará da esquerda.

Na terceira opção, o plissado iniciará da direita.

Pique	Use linhas diagonais Linhas 3
Largura: 0.5 Profundidade: 1	Inicio 1 Gap 1
Ok	Ok Cancelar



Adicione ou modifique pence V em molde, utilizando uma linha assistente ou se baseando na linha de borda do molde.

Operação:

- 1. Adicionar pence usando uma linha assistente como base:
 - a. Com a ferramenta [Pence V] [];
 - b. [Clique] sobre a linha desejada;
 - c. Na tabela de diálogo [Pence em V], insira a largura da pence no item [*W*] e os outros atributos requisitados.
 - d. [Clique] em OK.
 - e. [Clique com o botão direito] para finalizar.

Pence em V					×
	Tamanho PP P G GG	W 2 2 2 2 2 2	D 9.44 9.44 9.44 9.44 9.44 9.44	Modo Furo, pique Não Corte Adicionar eleve Furo	Sobrepor O Não O Horário O Antihorarário ução tridimensional Pique
c ∨	Copiar todo Diferença	s 🗆 Dis	spersão	Ok	Cancelar
	*v				+v
			Tecido X 1		Tecido X 1
2. Adicionar pence em molde utilizando sua borda como base:

- a. Com a ferramenta [Pence V] 📡 ;
- b. [Clique] na posição da linha em que deseja que a pence inicie;
- c. Arraste a linha vermelha no sentido desejado;
- d. [Clique] para confirmar;
- e. Na tabela de diálogo [*Pence em V*], insira a largura no item [*W*] e profundidade da pence no item [*W*] e os outros atributos requisitados;
- f. [Clique] em Ok;
- g. [Clique com o botão direito] para concluir.

Pence em V						×
	Tamanho PP P M G GG	W 0 0 0 0 0	D 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25		Modo Furo, pique C Não C Corte Adicionar eleva Furo	Sobrepor C Não C Horário C Antihorarário ução tridimensional Pique
	Copiar todos Diferença		spersão		Ok	Cancelar

3. Modificar a pence em V:

- a. Com a ferramenta [Pence V] **P**;
- b. Posicione o mouse sobre a pence desejada;
- c. [Clique com o botão direito];
- d. Na tabela de diálogo [Pence em V], altere as informações necessárias.
- e. [Clique] em Ok para concluir.

4. Tiransformar uma linha de desenho em pence no molde:

- a. Com a ferramenta [Pence V] De;
- b. [Clique] no ponto inicial;
- c. [Clique] no ponto final;
- d. [*Clique*] no ponto de profundidade da pence. Como por exemplo, na imagem abaixo: selecione o ponto A, ponto B e o ponto C;
- e. Na tabela de diálogo, clique em OK e a linha assistente automaticamente se tornará linha de pence em molde;
- f. [Clique com o botão direito] para finalizar.





Pique: [*Clique*] em [*Pique*] para definir os atributos do pique, como tipo, comprimento e profundidade. Para mais informações, consulte a ferramenta [*Pique*].



Adicione com esta ferramenta, uma pence fastigiate ou pence balão no molde.

Operação:

- 1. Adicionar pence fastigiate usando uma linha assistente como base:
 - a. Com a ferramenta [Pence Fastigiate] [] []
 - b. [Clique] na linha;
 - c. Mova o mouse até, aproximadamente, o centro da pence;
 - d. Na tabela de diálogo [Pence Fastigiate], insira as medidas da pence;
 - e. [Clique] em Ok para finalizar.



2. Adicionar pence fastigiate sem usar linha assistente como base:

- a. Com a ferramenta [Pence Fastigiate] 💴;
- b. [Clique] no ponto em que deseja iniciar a pence;
- c. [Clique] no ponto final;
- d. Na tabela de diálogo [Pence Fastigiate], insira as medidas da pence;
- e. [Clique] em Ok para confirmar



[Pence Fastigiate] - Parâmetros

- W1: Representa a medida da abertura final da pence.
- W2: Representa a medida da largura central da pence.
- D1: Representa a distância entre o fim da pence e seu ponto mais largo (central).
- D2: Representa altura da pence.

💶 Costurar Moldes

Função:

Esta ferramenta permite simular costura dos moldes, possibilitando a verificação de piques, curvas que devem ser costuradas juntas, inserir pique, etc.

Operação:

1. Comparar moldes e adicionar piques na união:

- a. Com a ferramenta [Costurar Moldes]
- b. [Clique] no ponto de união do primeiro molde;
- c. [Clique] no ponto de união do segundo molde;
- d. [Clique] sobre a linha para exibir como serão costurado;
- e. Na tabela de diálogo [*Comparação Passo a Passo*] é possível adicionar piques na união dos dois pontos, definir a altura desejada e girar o molde.
- f. Após conferência, [Clique com o botão direito] para finalizar.



Dica: Para girar o molde, aperte a tecle [Ctrl].

[Comparação passo a passo]- Parâmetros

Comparação passo a passo				
Fixo 5.37 Passo	Posição 0 Posição 0			
Adicionar pique 🗖 Pique duplo				
I Girar molde □ Pular valor 1				
🔽 Voltar quando acabar				

Fixo/Passo: Estas caixas de texto servem para adicionar um ponto no molde, tendo como base o ponto inicial. Na caixa de texto "Posição", insira o valor da distância entre o ponto inicial e o ponto a ser inserido. Insira em FIXO se deseja inserir ponto no segundo molde selecionado. Insira o valor em Passo se deseja inserir ponto no primeiro molde selecionado. Se desejar inserir ponto a partir de outro ponto que não seja o inicial, insira o valor na caixa de texto ao lado de Fixo/Passo. As medidas inseridas nas caixas de texto "Posição" terão como base este valor.

Girar Molde: Selecione esta opção para inverter o primeiro molde selecionado. Tire a seleção e o molde voltará a orientação anterior.

Pular Valor: Usado na operação passo a passo.

Voltar Quando Acabar: Selecione esta opção para que, após comparar os moldes, o primeiro molde selecionado volte a posição original. Com esta opção não selecionada, o molde permanecerá na posição de união.



Esta função serve para editar a posição, tamanho, direção e informações do fio do molde.

Operação:

- 1. Definir sentido do fio:
 - a. Com a ferramenta [Fio]
 - b. [Clique] no primeiro ponto do sentido desejado;
 - c. [Clique] no segundo ponto do sentido do fio.



Dica: Não é necessário utilizar pontos já existentes no molde, sendo possível clicar em qualquer parte da tela.

Dica: Clicando com o botão direito em cima do fio, ele irá girar em 45 graus, podendo definir a orientação do fio como vertical, horizontal, ou no viés.

2. Girar o fio em um ângulo específico

- a. Com a ferramenta [Fio] 📴;
- b. [Clique] no molde;
- c. [Clique com o botão direito];
- d. Insira o ângulo desejado para rotação do fio.

Trazeno Feddo X1	Rotacionar fio Ângulo 30 Ok Cancelar	the second secon

3. Mover o fio:

- a. Com a ferramenta [Fio]
- b. [Clique] no meio da linha do fio e o arraste até o local desejado;
- c. [Clique] novamente para concluir.



Nota: Mantenha o fio dentro do molde.

4. Aumentar ou diminuir o fio:

- a. Com a ferramenta [Fio]
- b. [Clique e arraste] na extremidade que deseja aumentar ou reduzir;
- c. [Clique] novamente para concluir.



5. Girar o texto exibido no fio:

- a. Com a ferramenta [Fio]
- b. Pressione e mantenha pressionada a tecla [Shift], o cursor irá assumir a forma
- c. [*Clique*] em dois pontos (locais) para definir o sentido do texto.



Dica: [*Clique com o botão direito*] em cima das informações do fio para girar em 90 graus; Nota: *Ao girar o fio do molde, o molde não será girado junto.*



Use esta ferramenta para girar um ou mais moldes.

Operação:

- 1. Girar molde:
 - a. Com a ferramenta [Girar Molde]



- b. [Clique] no primeiro ponto do eixo de rotação;
- c. [Clique] no segundo ponto do eixo de rotação;
- d. Gire o molde até a posição desejada;
- e. [Clique] para confirmar a posição.



Dica: Mantenha pressionada a tecla [Ctrl] para ignorar a restrição de 45°. Nota: [Clique com o botão direito] para girar em 90º a cada clique.

- 2. Girar o molde em determinar ângulo:
 - a. Com a ferramenta [Girar Molde]
 - b. [Clique] no primeiro ponto do eixo de rotação;
 - c. [Clique] no segundo ponto do eixo de rotação;
 - d. Pressione e mantenha pressionada a tecla [Ctrl];
 - e. [Clique com o botão direito];
 - Na caixa de diálogo insira o ângulo de rotação da linha selecionada; f.
 - g. [Clique] em Ok.

Rotacionar molde			
Ângulo	40		
		Cancelar	
		<u>ancelar</u>	

Dica: Para girar mais de um molde, ao mesmo tempo, em 90º a cada clique selecione eles e [Clique com o botão direito] [Clique] para finalizar.

Nota: Ao girar o molde, o fio também será girado equivalentemente.



Esta ferramenta é utilizada para inverter o molde, horizontal ou verticamente.

Operação:



Dica: Para inverter mais de um molde ao mesmo tempo selecione-os com a ferramenta

[Inverter Molde] 🚻 antes de clicar.

Nota: Se o molde possuir orientação (esquerda ou direita) será solicitado à confirmação ao inverter.



Esta ferramenta é usada para ajustar linhas, aplainar curvas ou endireitar linhas retas, movendo um, dois ou todos os pontos da linha.

Operação:

- 1. Ajustar horizontalmente:
 - a. Com a ferramenta [Inverter Molde]
 - b. Tecle [Shiff] para selecionar a opção;
 - c. [*Clique*] no ponto inicial;
 - d. [Clique] no ponto final da linha que deseja ajustar.

Crecto X27		+
	Ajuste horizontal e vertical	
	Ok Cancelar	

2. Ajustar verticalmente:

a. Com a ferramenta [Inverter Molde]

b. Tecle [Shift] para selecionar a opção

- c. [Clique] no ponto inicial;
- d. [Clique] no ponto final da linha que deseja ajustar;
- e. Escolha quais dos pontos serão movidos para o ajuste (em vermelho), se a opção "Mover 2 pontos" for escolhida os pontos serão alinhados ao meio.

Dica: Você pode clicar sobre a linha que deseja alinhar.

Nota: Ao usar esta ferramenta, o tamanho da linha poderá sofrer alterações, logo, o tamanho do molde será alterado.

📁 Suavizar Curva

Função:

Esta ferramenta é utilizada para ajuste de curva, mantendo os ponto base na sua posição

fixa. Operação:

- 1. Suavizar curva:
 - a. Com a ferramenta [Suavizar Curva]
 - b. [Clique] na curva que deseja ajustar.
 - c. [Clique] em todos os pontos em que deseja que a linha se ajuste;
 - d. Para que a linha não se ajuste a um ponto já selecionado, basta clicar novamente neste ponto;
 - e. Ao selecionar os pontos desejados, [*Clique com botão direito*] em um espaço vazio para concluir.



Dica: Uma nova linha será exibida para visualização do resultado final.



Esta ferramenta transfere uma curvatura em linhas de desenhos, linha de desenho para molde ou transfere a curvatura de um molde para outro.

Operação:

- 1. Copiar uma linha:
 - a. Com a ferramenta [Copiar Curvatura]
 - b. [Clique] na linha em que deseja copiar;
 - c. [*Clique com o botão direito*] caso deseje inverter a linha horizontal e/ou verticalmente;
 - d. [Clique e arraste] do ponto inicial até o ponto final de transferência na linha destino



2. Copiar múltiplas linhas

- a. Com a ferramenta [Copiar Curvatura]
- b. [Selecione] a(s) linha(s) que deseja copiar;
- c. [Clique e arraste] do ponto inicial até o ponto final de transferência na linha destino;



Nota: [Clique com o botão direito] caso deseje inverter a linha horizontal e/ou verticalmente.

3. Converter linhas assistentes em parte do molde:

- a. Com a ferramenta [Copiar Curvatura] 55;
- b. [Clique] ou [Selecione] em uma ou mais linhas assistentes no molde;
- c. O cursor irá mudar para \mathbb{B} ;
- d. [Clique com o botão direito] para confirmar;
- e. A borda do molde irá assumir a forma da linha assistente.





Esta função serve para copiar linhas assistentes ou copia e transforma moldes em linhas

assistentes. Operação:

- 1. Copiar múltiplas linhas
 - a. Com a ferramenta [Copiar Linhas Assistentes]
 - b. [Clique] no molde ou linha assistente que deseja copiar;
 - c. [Clique] no lugar em que deseja inserir esta linha assistente.



Nota: Tecle [Shiff] para alterar entre criar uma ou várias linhas assistentes.



Esta ferramenta serve para dividir um molde, usando pontos ou uma linha assistente como

base.

Operação:

- 1. Dividir molde com linha assistente:
 - a. Com a ferramenta [Dividir Molde]
 - b. [Clique] na linha assistente posicionada onde deseja cortar o molde;
 - c. O molde será dividido de acordo com a linha;
 - d. Caso o molde seja graduado, o sistema abrirá uma caixa de diálogo para confirmar o corte seguindo o tamanho base ou a graduação;
 - e. Selecione SIM se deseja que o molde seja cortado com o tamanho base, não obtendo valores de graduação no ponto de divisão, ou clique NÃO se deseja que os pontos de divisão sejam graduados automaticamente.



2. Dividir molde sem linha assistente:

- a. Com a ferramenta [Dividir Molde] 😤
- b. Desenhe o corte desejado, iniciando e finalizando em pontos de controle;
- c. [Clique com o botão direito] para finalizar





Esta ferramenta uni dois moldes através, tornando-os um só.

Operação:

- 1. Métodos para união de moldes:
 - a. [Clique] em um espaço vazio dos dois moldes.
 - b. [Clique] em um ponto do molde e logo após, no ponto correspondente no outro molde.
 - c. [Clique] na borda de um molde e depois na borda de outro molde.
 - d. [*Clique e arraste*] do ponto inicial de uma linha até o ponto final em um molde, e repita a operação no outro.



Dica: Para juntar dois moldes sem torna-los um só, utilize qualquer dos métodos de união pressionando a tecla [*Ctrl*].



Esta ferramenta é utilizada para espelhar molde dobrado, podendo possibilitar alterações na parte desdobrada, ou alterações proporcionais dos dois lados do molde, ou manter o molde dobrado, inserindo o eixo de simetria.

Operação:

- 1. Espelhar:
 - a. Com a ferramenta [*Espelhar / Desdobrar*] :
 b. Pressione [*Shift*] para obter o cursor : ou selecione nas opções;



c. [Clique] no eixo de simetria ou [Clique] no ponto inicial e no ponto final do eixo.



2. Espelhar com símbolo de simetria

a. Com a ferramenta [*Espelhar / Desdobrar*] :
b. Pressione [*Shift*] para obter o cursor ou selecione nas opções;

🔽 Símbolo de simetria

Ponto inicial de pique

Ponto final de pique

🗹 Mover fio para o eixo





Dica: Quando o molde for para o encaixe ele será desdobrado.

Dica: Selecione 🔽 Símbolo de simetria para que o molde apresente símbolo de simetria;

3. Desdobrar:

- c. [Clique] no eixo de simetria ou [Clique] no ponto inicial e no ponto final do eixo.



4. Remover eixo de simetria:

- a. Com a ferramenta [Espelhar / Desdobrar]
- b. [Clique] sobre a linha eixo;
- c. [Selecione] [Apagar Eixo] na caixa de diálogo.



Nota: Se o molde for assimétrico, ao aplicar simetria, o lado maior do molde será espelhado.





Esta ferramenta é utilizada para encolher o molde inteiro ou apenas uma parte, de acordo

com o material. Operação:

- 1. Encolhimento de um molde inteiro:
 - a. Com a ferramenta [Encolhimento]
 - b. [Clique] no molde;
 - c. [Clique com o botão direito]
 - d. Na tabela de diálogo [Redução] insira os valores desejados;.
 - e. [Clique] em Ok.

Redução(unid:%)				
	N.	1		
	Nome do arqui∨o	Frente		
	Trama anterior	0		
	Urdume anterior	0		
	Tamanho da tramaa antes do encolhimento	25.4		
	Tamanho do urdume antes do encolhimento	64.82		
	No∨o urdume	0		
	Nova trama	0		
	Escala urdume	0		
	Escala trama	0		
	Tamanho da trama depois do encolhimento	25.4		
	Tamanho do urdume depois do encolhimento	64.82		
	Valor de mudança da trama	0		
	Valor de mudança do urdume	0		
6	[™] Molde selecionado Material Tr [™] Moldes na área de trabalho Tdoos mate ▼	ama	Escala trama	
0	Moldes do estilo Ur	rdumi	Escala urdume Cancelar	

2. Encolher parte do molde

- a. Com a ferramenta [Encolhimento]
- b. [Clique] ou [Selecione] as bordas do molde desejadas;
- c. [Clique com o botão direito]
- d. Na tabela de diálogo [Encolhimento parcial] insira os valores desejados;
- e. [Clique] em Ok.

Encolhimento parcial					
Trama 0.0 Urdumi 0.0	Escola trama 0.0 Escala 0.0				
 Mover ponto final Mover 2 pontos 	Mover outro ponto final				
ОК	Cancelar				

Seção 2.8. Barra de Graduação



Funções:

Nesta barra, encontram-se as seguintes ferramentas para graduação:

- Graduação pela intersecção;
- Linha assistente de graduação paralela;
- Linhas assistentes de graduação;
- Graduação pela linha paralela e distância;
- Alinhar tamanho;
- Copiar Valores de graduação;
- Graduação de segmento por proporção;
- Ativar ou desativar graduação automática.



Esta ferramenta é utilizada para graduar borda de moldes. Após usar esta ferramenta, a graduação do ponto de borda selecionado será paralela. Pode ser utilizado na graduação de decotes personalizados, por exemplo.

Operação:

- 1. Tornar graduação paralela:
 - a. Após graduar o molde;
 - b. Com a ferramenta [Graduação paralela à intersecção]
 - c. [Clique] diretamente no ponto em que deseja que a graduação seja paralela.



Antes do uso da ferramenta

Linha assistente de graduação paralela

Função:

Esta ferramenta gradua, paralelamente, linhas assistentes internas do molde.

Operação:

- 1. Paralelizar as linhas internas de acordo com as linhas da borda:
 - a. Após graduar o molde;
 - b. Com a ferramenta [Linha assistente de graduação paralela]
 - c. [Clique] na linha interna;
 - d. [Clique] na linha da borda.



- 2. Estender linhas de graduação internas do molde até as linhas na borda:
 - a. Após graduar o molde;
 - b. Com a ferramenta [Linha assistente de graduação paralela]
 - c. [Clique] na linha interna;
 - d. [Clique] na linha da borda.



🗠 Linhas assistentes de graduação

Função :

Esta ferramenta é utilizada para graduar linhas assistentes internas ao molde, de acordo com o ponto selecionado (não de forma paralela).

Operação:

- 1. Graduar linha assistente:
 - a. Após graduar o molde;
 - b. Com a ferramenta [Linha assistente de graduação]
 - c. [Clique] duas vezes no ponto desejado;
 - d. Insira os valores conforme necessário.
 - e. [Clique] em [Aplicar] para concluir.

Frete TexidoX1	Inha Assistente ✓ Tamanho Comprimento ✓ P -5 ⓒ M 0 Ø G 1.48 ✓ Disperção Copiar todos Mesma graduação Aplicar Fechar	Frente Tectido X1

Linha Assistente - Parâmetros

Comprimento - Medida do comprimento do ponto selecionado até o ponto de referência.
 Locate - Selecione [*Distância*] para que o comprimento seja a distância entre os dois pontos.
 Selecione "Proporção" para que o comprimento seja proporcional à distância. Clique em [*Mudar*]

Referência] para selecionar o ponto de referência. Com o cursor *, clique no ponto que deseja.

Dispersão - ao selecionar esta ferramenta, o valor do comprimento será medido de acordo com a distância ao tamanho anterior. Não selecionando, o valor do comprimento será exibido em relação ao ponto de referência.

Copiar Todos - Insira o valor de comprimento desejado em um dos tamanhos e clique em "Copiar Todos" para que o comprimento seja igual em todos os tamanhos.

Dispersão: Clicando em [*Mesma Graduação*] após inserir valor em algum tamanho, os valores de graduação serão medidos a partir do tamanho anterior.

Não selecionando [*Dispersão*] e clicando em [*Mesma Graduação*] após inserir valor em algum tamanho, todos os tamanhos serão graduados de acordo com o ponto de referência.



Ferramenta utilizada para graduar linha de ombro do molde.

Operação:

- 1. Graduação paralela de ombro:
 - a. Após graduar o molde;
 - b. Com a ferramenta [Graduação pela linha paralela e distância]
 - c. [Clique] nos dois pontos anteriores ao ombro;
 - d. Na tabela de diálogo, insira os parâmetros desejados;
 - e. [Clique] em Ok.



Distância de ponto - Parâmetros

Dis- distância entre ombro e linha de referência.

Paralelo com o ponto de graduação anterior - a graduação será paralela ao ponto de graduação anterior ao ponto selecionado.

Paralelo com o ponto de graduação posterior - a graduação será paralela ao ponto de graduação posterior ao selecionado.

Seja independente - a graduação será independente aos pontos anteriores e posteriores de graduação.



Esta ferramenta é utilizada para alinhar os tamanhos do molde, usando um ponto ou linha como referência, e para restaurar alinhamento original do molde.

Operação:

- 1. Alinhar molde de acordo com um ponto:
 - a. Após graduar o molde;
 - b. Com a ferramenta [Alinhar Tamanho]
 - c. [*Clique*] em um ponto do molde, os tamanhos serão alinhados vertical ou horizontalmente a partir deste ponto.



- 2. Alinhar molde de acordo com uma linha:
 - a. Após graduar o molde;
 - b. Com a ferramenta [Alinhar Tamanho]
 - c. [Clique e arraste] do ponto inicial até o ponto final desta linha.

Dica: Para que o alinhamento seja horizontal, pressione a tecla X antes de selecionar ponto/linha.

Dica: Para que o alinhamento seja vertical, pressione a tecla Y antes de selecionar ponto/linha.

Nota: [Clique com o botão direito] sobre o molde para restaurar o alinhamento original.

Copiar Valores de Graduação

Função:

Esta ferramenta serve para copiar um ou mais ponto de graduação para outro(s) ponto(s),

com os mesmos valores e direção.

Operação:

1. Copiando um ponto de graduação:

- a. Com a ferramenta [Copiar Valores de Graduação]
- b. [Clique] no ponto graduado;
- c. [Clique] no ponto não graduado que deseja transferir estes valores.



2. Copiando dois ou mais pontos de graduação:

- a. Com a ferramenta [Copiar Valores de Graduação]
- b. [Selecione] os pontos graduados
- c. [Selecione] os pontos em que deseja que a graduação seja copiada.



Dica: Para copiar o mesmo valor de graduação para outros pontos continuamente: [*Clique*] no ponto graduado tecle e mantenha pressionada a tecla [*Ctrl*] [*Clique*] em cada ponto que deseja copar o valor.

Dica: Para inverter o valor de X para Y ou de X para –X e Y para –Y utilize a barra de opções.





Gradue dois pontos usando como referência outros dois pontos, para que o molde seja graduado proporcionalmente.

Operação:

- 1. Graduar proporcionalmente:
 - a. Com a ferramenta [Graduação de segmento por proporção]
 - b. [Clique e arraste] do ponto inicial até o final da linha de referência;
 - c. [*Clique*] no ponto em que deseja graduar proporcionalmente à linha, ou então, [*Selecione*] dois pontos.



Provincia de linhas assistentes

Função:

Esta ferramenta ativa a graduação automática de linhas assistentes do molde ou desativa.

Operação:

- 1. Ativar graduação automática de linhas assistentes:
 - a. Pressione [Shift] para mudar o cursor para 🖉 .
 - b. [*Clique*] no meio da linha assistente, e seus dois pontos serão graduados até a borda do molde.
 - c. Selecione apenas um ponto da linha, e apenas um lado será graduado até a borda do molde.

Nota: Após usar esta operação, se modificar o valor de graduação da borda do molde, a linha assistente irá graduar automaticamente.

2. Desativar graduação automática de linhas assistentes:

- a. Pressione [Shift] para mudar o cursor para
- b. Selecionando um lado da linha, apenas o lado selecionado não será graduado automaticamente.
- c. Selecionando o meio da linha, os dois lados não serão graduados automaticamente.



Ferramenta de graduação, normalmente utilizada para graduação de lingerie.

Operação:

- 1. Ativar graduação automática de linhas assistentes:
 - a. [Clique] ou [Selecione] a(s) linha(s) que deseja graduar paralelamente
 - b. [Clique com o botão direito]
 - c. Na tabela de diálogo, insira os valores desejados;
 - d. [Clique] Ok para finalizar.



Seção 2.9. Barra Personalizada



Funções:

Nesta barra, encontram-se as seguintes ferramentas para alteração de modelagem;

Operação:

- 1. Acesse o menu [Opções] → [Configurações];
- 2. [Clique] em [Barra de tarefa];
- 3. Escolha uma barra, escolha um nome para a barra;
- 4. Escolha a(s) ferramentas desejadas;
- 5. [Clique] em [Ok];
- 6. [Clique] em [Ok] novamente;
- 7. Acesse o menu [Visualizar] e escolha a barra de tarefas criada.



Modifique, paralelamente, uma ou mais linhas.

Operação:

1. Modificar paralelas



- a. Com a ferramenta [Modificar Paralelas]
- b. [Clique] um ou arraste um ponto para o outro;
- c. Arraste a linha até a posição desejada;
- d. Na tabela de diálogo [Posicionamento], insira os valores desejados;
- e. [Clique] [Ok] para finalizar.



Dica: Tecle [*Shift*], ao modificar as linhas, para permitir apenas ajuste em 45 graus, tanto horizontal quanto vertical.

Nota: Ao arrastar para outro ponto, a tabela de diálogo não exibirá.



Modifique uma ou mais linhas em proporção.

Operação:

- 1. Ajustar Proporcionalmente:
 - a. Com a ferramenta [Ajuste Proporcional]
 - b. [*Clique*] em um ponto ou [*Clique e arraste*] até outro ponto da curva/linha que deseja mover;
 - c. [Clique] no ponto será alterado;
 - d. Escolha o ponto destino e [Clique];
 - e. Na tabela de diálogo [Posicionamento], insira os parâmetros desejados;
 - f. [*Clique*] em [*Ok*] para concluir.



Nota: Os pontos entre os dois clicados serão selecionados, no sentido horário.



Dica: Pressione [*Shift*] ao arrastar para permitir ajuste proporcional em 45 graus, tanto horizontal quanto verticalmente.



Esta ferramenta é utilizada para desenhar curva ou linha reta livremente.

Operação:

- 1. Desenhar uma linha curva:
 - a. Com a ferramenta [Curva]
 - b. [Clique] para iniciar a linha, podendo ser em molde ou espaço vazio.
 - c. [Clique] a cada ponto que deseja criar, definindo a direção da linha;
 - d. [Clique] Ok para finalizar.

Nota: Caso inicie a linha em uma linha do molde que não existe ponto, confirme a posição do ponto na tabela de diálogo [*Posição do Ponto*];

Nota: [*Clique com o botão direito*] para alterar o cursor para ¹;

Nota: Para criar linhas retas sem a restrição de 45º mantenha pressionado a tecla [Shiff]

📕 Juntar Linhas

Função:

Esta ferramenta estende uma das linha até se juntar com outra, apagando a parte não agrupada.

Operação:

- 1. Desenhar uma linha curva:
 - a. Com a ferramenta [Juntar Linhas]
 - b. [*Clique*] na primeira linha;
 - c. [Clique] na segunda linha.

Nota: As linhas não podem ser paralelas.
Linha Horizontal ou Vertical

Função:

Esta ferramenta forma uma linha angular a partir de uma linha de dois pontos.

- 1. Criar uma nova linha:
 - a. Com a ferramenta [Linha Horizontal ou Vertical]
 - b. [Clique] em uma linha;
 - c. [Clique com o botão direito] para alternar entre a posição vertical ou horizontal;
 - d. [Clique] no outro ponto para finalizar.



— Linhas Paralelas

Função:

Utilize esta ferramenta para desenhar linhas paralelas.

- 1. Criar linhas paralelas:
 - a. Com a ferramenta [Linhas Paralelas]
 - b. [Clique] na linha desejada;
 - c. Arraste o mouse até a posição desejada;
 - d. [Clique com o botão direito].
 - e. Na tabela de diálogo, insira as distâncias;
 - f. [Clique] Ok para finalizar.



igsquirin Linhas paralelas a partir de duas curvas

Função:

Esta ferramenta é utilizada para desenhar linhas paralelas usando duas linhas/curvas como referência, podendo desenhar mais de uma linha ao mesmo tempo.

- 1. Criar linhas paralelas a partir de duas curvas:
 - a. Com a ferramenta [Linhas paralelas a partir de duas curvas]
 - b. [Clique] na linha que deseja copiar;
 - c. [Clique] na primeira linha de referência;
 - d. [Clique] na segunda linha de referência;
 - e. Mova o mouse até a posição desejada;
 - f. [Clique] para confirmar;
 - g. Insira o valor da distância da primeira linha, o GAP entre elas e a quantidade;
 - h. [Clique] OK.



Η Alinhar curvas

Função:

Alinha curvas/retas quando há uma ou duas linha de intersecção.

Operação:

- 1. Alinhar curvas quando houver uma linha de intersecção:
 - a. Com a ferramenta [Alinhas curvas]
 - b. [Selecione] primeiramente as linhas que irão ser alinhadas (no caso, abc);
 - c. [Clique com o botão direito];
 - d. [Selecione] a linha base (d);
 - e. [Clique com o botão direito] para finalizar.



- 2. Alinhar curvas quando houver duas linhas de intersecção:
 - a. Com a ferramenta [Alinhas curvas]
 - b. [Selecione] primeiramente as linhas que irão ser alinhadas (no caso, abc);
 - c. [Clique com o botão direito];
 - d. [Selecione] as linhas bases (d, e);
 - e. [Clique com o botão direito] para finalizar.





Função:

Esta ferramenta é utilizada para aumentar o zoom nos objetos da área de trabalho.

Operação:

1. Pressionando a barra de espaço:

- a. Mantenha pressionada a barras de espaço;
- b. [Clique] e crie a área que deseja dar zoom;
- c. [Clique] e solte a barra de espaço.

Dica: Para mostrar a tela toda, [*Clique com o botão direito*] na tela pressionando a barra de espaço.



Utilize esta ferramenta para mover e posicionar os moldes na área de trabalho.

Operação:

- 1. Mover o molde:
 - a. Com a ferramenta [Mover Molde]



- b. [Clique] sobre ele com esta ferramenta;
- c. Arraste-o até o local desejado;
- d. [Clique] novamente para fixar o molde.



Definir Quadrado

Função:

É usado para criar linhas verticais ou paralelas

- 1. Criar linha a partir de dois pontos::
 - a. Com a ferramenta [Definir Quadrado]
 - b. [Clique] nos dois pontos da linha;
 - c. [Clique] em outro ponto, onde deseja iniciar a linha esquadrada;
 - d. Arraste o mouse na direção horizontal ou vertical, conforme desejado;
 - e. Insira o valor do comprimento na caixa de diálogo;
 - f. [Clique] Ok para finalizar.
- Criar linha a partir de uma linha: 2.
 - a. Com a ferramenta [Definir Quadrado] 监
 - b. [Clique] na linha;
 - c. [Clique] onde a linha será iniciada;
 - d. Arraste o mouse na direção horizontal ou vertical, conforme desejado;
 - e. Insira o valor do comprimento na caixa de diálogo;
 - f. [Clique] Ok para finalizar.

HH Piques Iguais

Função:

Adicione piques em duas linhas ao mesmo tempo.

Operação:

- a. [Clique] na linha inicial e [Clique com o botão direito] para confirmar;
- b. [Clique] na linha final e [Clique com o botão direito] para confirmar;
- c. Na tabela de diálogo [Piques Iguais], insira os parâmetros;
- d. [Clique] Ok para finalizar.



[Piques iguais] - Parâmetros:

Tamanho 1- Comprimento da primeira linha selecionada.

Tamanho 2 - Comprimento da segunda linha selecionada.

Dif. base - Dispersão entre as duas linhas.

Pique 1 - Para o exemplo acima a distancia do pique 1 (AB) é 2 e [*Facilitar*] é 1. Assim o valor do pique 1 para CD é 3.

Pique 2 - Seguindo o mesmo exemplo, a distancia do pique 2 (AB) é 4 e [*Facilitar*] é 0. Assim o valor do pique 2 para CD é 4.

Pique 3 - Por fim, a distancia do pique 3 (AB) é 8 e [*Facilitar*] é 1. Assim o valor do pique 3 para CD é 9.

Facilitar: Distancia a ser adicionado no determinado pique da segunda linha selecionada.

Qtd - Selecione a quantidade de piques.

Ponto final: Selecione qual dos piques será o pique final.

Contagem e Gap: Insira a quantidade de piques em cada pique e os seus espaçamentos.



Esta ferramenta é utilizada para espelhar parte do molde / desdobrar o revestimento. **Operação:**

- a. Com a ferramenta [Desdobrar Revestimento]
- b. [Clique] na linha eixo de simetria (na imagem abaixo linha a);
- c. [Clique] na linha que deseja espelhar (na imagem abaixo linha b);
- d. A parte selecionada será espelhada.



Conecta/Ajusta XY

Função:

Esta ferramenta conecta linhas assistentes à borda do molde, na horizontal ou vertical. **Operação:**

+__+ k_e k_;

- a. Pressione [Shift] para mudar o cursor entre
- b. Selecione a linha que deseja estender;
- c. [Clique com o botão direito];
- d. [Clique] nas bordas do molde.





Ajusta linhas de forma paralela a linha original.

- a. [Clique] ou [Selecione] a linha que deseja ajustar;
- b. [Clique com o botão direito];
- c. [Clique] para confirmar distância;
- d. Na tabela de diálogo [*Distância*], insira o valor desejado, sendo positivo para aumentar e negativo para diminuir.
- e. [Clique] em Ok para finalizar.

Distância 💌		
Distância= 10.48		
Ok Cancelar	└── <u>₩</u>]	



Adicione ou ajuste, utilizando esta ferramenta, uma linha não paralela na borda do molde, ou linha assistente.

- a. [Clique] na linha em que deseja adicionar uma linha não paralela;
- b. [Clique] em um ponto desta linha;
- c. Na tabela de diálogo [*Curva Não Paralela*], escolha a opção [*Adicionar*] se deseja adicionar uma nova linha não paralela ou escolha a opção [*Trocar*] se deseja que a linha selecionada se transforme na linha não paralela. Insira a distância desejada.
- d. [Clique] em [Aplicar].





Esta ferramenta é utilizada para fazer arco a partir de um molde ou linha de desenho.

Operação:

- 1. Em linha de Desenho:
 - a. Com a ferramenta [Expansão Arco]
 - b. [Selecione] as linhas de desenho;
 - c. [Clique com o botão direito] para confirmar;
 - d. [Clique] na linha que manterá o mesmo comprimento;
 - e. [Clique com o botão direito] para confirmar;
 - f. [Clique] na linha que será expandida;
 - g. Na tabela de diálogo, insira o valor do arco;
 - h. [Clique] OK para concluir.



Dica: Ao clicar sobre a linha que será fixada, o ponto de controle mais próximo será usado como eixo da abertura.

Dica: Ao clicar sobre a linha que será expandida, o ponto de controle mais próximo será usado como ponto a ser movido;

2. Em molde

- a. Com a ferramenta [Expansão Arco]
- b. [Clique] na linha que manterá o mesmo comprimento;
- c. [Clique com o botão direito] para confirmar;
- d. [Clique] na linha que será expandida;
- e. Na tabela de diálogo, insira o valor do arco;
- f. [Clique] OK para concluir.

<	$\langle \chi_1 \rangle$
< <u>x1</u> →	
Aumentar em arco	

3. Criar um arco

- a. Com a ferramenta [Expansão Arco]
- b. [Clique] em um espaço em branco da área de trabalho;
- c. Na tabela de diálogo [Arco], insira os valores desejados;
- d. [Clique] em OK para concluir.

Linha de corte arco

Função:

Ferramenta utilizada para unir duas linhas, não paralelas, em forma de arco ou para arredondar a conexão de duas linhas.

Operação:

- 1. Unir linhas:
 - a. Com a ferramenta [Linha de corte arco]
 - b. [Clique] ou [Selecione] as duas linhas que deseja unir;
 - c. Na tabela de diálogo [Arredondamento de Canto], insira o valor do raio (curva que irá unir as linhas).
 - d. [Clique] Ok para concluir.



Nota: Se o tamanho do raio não for grande o suficiente a união não será realizada.

- 2. Arredondar conexão:
 - a. Com a ferramenta [*Linha de corte arco*]
 - b. [Clique] ou [Selecione] as duas linhas que deseja unir;
 - c. Na tabela de diálogo [*Arredondamento de Canto*], insira o valor do raio (curva que irá unir as linhas);



Dica: Selecione [*Não cortar a linha*] para manter o desenho original das linhas após união. Se não estiver selecionada a linha original será apagada.



Gradue uma linha, tendo como base uma linha de referência já graduada.

- a. Com a ferramenta [*Tamanho correspondente / Ajuste tamanho*] $|+||=||^{\uparrow}$;
- b. [Clique] na linha em que deseja graduar.
- c. [Clique] ou [Selecione] a linha de referência.
- d. A linha será graduada de acordo com os valores de graduação da linha de referência.





Esta ferramenta aumenta ou diminui o molde inteiro, mantendo sua forma.

- a. Com a ferramenta [*Aumentar/Diminuir tamanho*]
- b. [Clique] ou [Selecionado] o molde;
- c. [Clique com o botão direito];
- d. Arraste o mouse para fora do molde se deseja aumentar, ou arraste o mouse para dentro do molde se deseja diminuir;
- e. [Clique] para confirmar;
- f. Na tabela de diálogo, insira um valor positivo para aumentar, ou um valor negativo para diminuir o molde;
- g. [Clique] em OK para finalizar.

Increm	nento(+)/Decremento(-)	
	Mudar 3	
	Ok Cancelar	



Aumenta/diminui linhas de desenho ou moldes usando escala proporcional.

Operação

1. Em linha de desenho:

- a. Com a ferramenta [Escala]
- b. [Clique] em uma linha;
- c. Na tabela de diálogo [Escala], insira novo tamanho ou o valor de proporção;
- d. [Clique] Ok para concluir.



2. Operação em molde:

- a. Com a ferramenta [Escala]
- b. [Clique] em uma linha do molde;
- c. Na tabela de diálogo, insira o novo tamanho ou o valor de proporção;
- d. Selecione entre as opções, [Molde Selecionado], [Moldes na área de trabalho] ou [Moldes do estilo].
- e. [*Clique*] em [*Ok*];



Nota: Ao alterar tamanho de molde, as linhas assistentes permanecerão do mesmo tamanho, assim como, ao alterar linha assistente, o molde não sofrerá alterações.

TIU V II Modificar Tipo de Pique

Função:

Modifique um ou mais piques

- 1. Modificar determinado(s) pique(s):
 - a. Com a ferramenta [*Modificar Tipo de Pique*] **V**,
 - b. [Clique] no(s) pique(s) que deseja alterar;
 - c. [Clique com o botão direito];
 - d. Altere o tipo, a altura, largura ou qualquer outra opção desejada;
 - e. [Clique] em [Ok].



2. Modificar diversos piques de diversos moldes:

- ____
- a. Com a ferramenta [Modificar Tipo de Pique] VU;
- b. [Clique] no(s) molde(s) desejado(s);
- c. [Clique] com o botão direito;
- d. Na tabela de diálogo [Modificar Pique]
- e. Selecione entre as opções, [Molde Selecionado], [Moldes na área de trabalho] ou [Moldes do estilo];

TIU

- f. Escolha quais tipos de piques atuais serão substituídos pelas novas informações;
- g. Defina o novo tipo, altura, largura ou opção desejada;
- h. [Clique] em [Ok].





Usando esta ferramenta, é possível ajustar cantos de graduação e manter o mesmo Ângulo em todos os tamanhos. Normalmente utilizada para ajustar decotes e golas. **Operação:**



- b. [Clique] no canto graduado;
- c. O sistema automaticamente irá ajustar a graduação, mantendo o mesmo ângulo em todos os tamanhos.

🇖 Manter ponto extremo de graduação XY

Função:

Ajuste os valores de X e Y em cantos de graduação, fazendo que todos os tamanhos tenham ângulos iguais.

- 1. Com a ferramenta [Manter ponto extremo de graduação XY]
- 2. Pressione [Shiff] para alternar o cursos entre 4 (ajustar eixo x) e 1 (ajustar eixo Y);
- 3. [Selecione] primeiramente o ponto em que deseja manter os ângulos (alongar);
- 4. [Selecione] o ponto da linha que não será alterado;
- 5. [Selecione] a outra extremidade da linha;
- 6. O primeiro ponto selecionado será automaticamente ajustado.





Estenda os cantos de uma linha, graduando todos os tamanhos com o mesmo ângulo.

Operações :

- a. Com a ferramenta [Graduação mantendo ângulo] 芦
- b. [Selecione] o ponto em que deseja manter os ângulos (alongar) (B);
- c. [Selecione] o ponto da linha que não será alterado (A);
- d. [Selecione] a outra extremidade da linha (C);
- e. Na tabela de diálogo [*Distância*], insira os valores da distância entre o primeiro ponto selecionado e a borda do molde em cada tamanho;
- f. [Clique] [Ok] para concluir.



0.5 1.2 Etiqueta de Informação de Grade

Função:

Crie etiqueta com as informações de grade utilizando esta ferramenta.

Operação:

- 1. Criar Etiqueta:
 - a. Com a ferramenta [Etiqueta de Informação Grade] 1.12;
 - b. [Clique] em um espaço vazio da área de trabalho;
 - c. Na tabela de diálogo, selecione se deseja criar etiquetas do molde selecionado, de todos os moldes na área de trabalho, ou de todos os moldes do estilo.

2. Remover Etiqueta:

Q.5

- a. Com a ferramenta [Etiqueta de Informação Grade] 1.2;
- b. Pressione [Shift];
- c. [Clique] em um espaço em branco da área de trabalho.
- d. Na tabela de diálogo, selecione se deseja remover as etiquetas do molde selecionado, de todos os moldes na área de trabalho, ou de todos os moldes do estilo.

/ Quadrado Paralelo

Função:

Ferramenta muito utilizada para confecção de bolsas permite inserir um quadrado/retângulo paralelo.

Operação:

- a. Com a ferramenta [Quadrado Paralelo]
- b. [Clique] em um espaço em branco;
- c. Mova o mouse e [Clique] novamente;
- Na tabela de diálogo, insira os valores de largura, comprimento e ângulo do quadrado paralelo;
- e. [Clique] em [Ok] para inserir.



🛆 Trapézio

Função:

Ferramenta muito utilizada para confecção de bolsas permite inserir um trapézio.

- a. Com a ferramenta [Trapézio]
- b. [Clique] em um espaço em branco;
- c. Mova o mouse e [Clique] novamente;
- Na tabela de diálogo, insira os valores de largura, comprimento das bases e o tipo de trapézio;
- e. [Clique] em [Ok] para inserir.





Utilize esta ferramenta para adicionar marcação de zíper em bolsas ou outras peças.

Operação:

- T T a. Com a ferramenta [*Zíper*]
- b. [Clique] na linha ou no ponto em que deseja inserir o zíper;
- c. Na tabela de diálogo, insira os valores de largura e comprimento;

х

graus

C Centro

Cancelar

d. [Clique] [Ok] para concluir.

	`	
Zipper Window		Zipper Window
2.49		3.09
7.23		7.26
1		1
 1		0.3
Ângulo 0.00 graus		Ângulo 0.00
Ponto de referência		_ ⊢Ponto de referência
Ok Cancelar		Ok

Dica: Pressione [Shift] para alternar entre os dois tipos de zíper;



Inserir ou Editar Imagem

Função :

Insira e edite imagens como logos, estampas, etc.

Operação:

- 1. Inserir uma imagem:
 - a. Com a ferramenta [Inserir ou Editar Imagem]
- ן 🚅
 - b. [Clique] na posição inicial;
 - c. [Clique] na posição final;
 - d. [Clique] em [Procurar] para procurar a imagem que deseja inserir;
 - e. Insira o tamanho, comprimento, ângulo, etc. da imagem;
 - f. [Clique] em [Ok] para a imagem ser inserida no molde.



2. Editar a imagem:

- a. Com a ferramenta [Inserir ou Editar Imagem]
- em] 🥌

- b. [Clique] sobre ela;
- c. Gire clicando nos cantos, modifique o tamanho com o cursor em formato de seta nas laterais das imagens, ou mude a posição da imagem;
- d. [Clique] em um espaço vazio para terminar.
- 3. Apagar imagem:
 - a. Selecione a ferramenta [Borracha] 🞸 ;
 - b. [*Clique*] sobre a imagem.

Definir Molde (com troca de Molde)

Função:

Utilize esta ferramenta para obter um novo molde, podendo substituir molde antigo ou não. **Operação:**

- 1. Com a ferramenta [Definir Molde(com troca de Molde)]
- 2. [Clique] ou [Selecione] as linhas do molde;
- 3. [Clique com o botão direito];
- 4. Na tabela de diálogo [Criar Molde], selecione [Criar novo molde] para criar um novo molde;
 - 5. Insira o número do molde que será substituído.
 - 6. Selecione os dados do molde que deseja manter.
 - 7. [Clique] em [Ok] para concluir.



Criar molde	Criar molde		
⊂ Criar um novo molde	 Criar um novo molde 		
🔽 Editar informações do molde	Editar informações do molde		
c Criar um novo molde e trocar por um anterior	C Criar um novo molde e trocar por um anterior		
Número do molde anterior	Número do molde anterior		
Matenha os dados abaixo	Matenha os dados abaixo		
🗆 Piques 🗖 Textos	🗖 Piques 🗖 Textos		
🗖 Linhas assistentes 🗖 Botões	🗖 Linhas assistentes 🗖 Botões		
🗆 Pontos assistentes 🛛 Furos	🗖 Pontos assistentes 🛛 Furos		
🗖 Imagens	🗖 Imagens		
Ok Cancelar	Ok Cancelar		



Utilize esta ferramenta para definir fio quando diferentes tamanhos de um mesmo molde tem orientações diferentes.

Operação:

- a. Abra a tabela de graduação 📴 ;
- b. Selecione a ferramenta [Fio]
- c. Enquanto a base estiver sendo exibida, o fio dela será a modificada;



d. Retire a seleção da base para que o menor tamanho tenha seu fio modificado;



e. Para mudar os outros tamanhos basta remover a seleção dos menores.



Dica: Em cada tamanho, selecione dois pontos de controle que definirão a posição do fio. Nota: Se, no canto inferior esquerdo da tela, se encontra o ícone [*Combinar todos os tamanhos*],

📴 pressione [F11] para alterar para [Não combinar todos os tamanhos] 🛄



Utilize esta ferramenta para separar furos de botão ou piques inseridos em grupo, permitindo uma graduação individual.

- 1. Com a ferramenta [Dividir]
- 2. [*Clique*] sobre o grupo de furo/pique.



Esta ferramenta é utilizada para criar linhas personalizadas e para modificar suas

propriedades. **Operação:**

peraçao.

- 1. Criar uma linha
 - Para salvar uma linha, desenhe uma linha com o formato desejado e insira um ponto base nesta figura;



- b. [Selecione] as linhas;
- c. [Clique com o botão direito] para confirmar.
- d. [Selecione] o ponto base;
- e. Na tabela de diálogo "Salvar Como", insira o nome e o destino da imagem;
- f. [Clique] em [Salvar].

🚦 Salvar co	omo				×
Salvar em:	퉬 Linha	-	← 🗈 📸 ▼		
Nome	*		Data de modificaç	Тіро	Tamanho
		Nenhum it	em corresponde à pesc	ļuisa.	
Nome:	NovaLinha.clb				Salvar
Tipo:	Biblioteca de linha pe	ersonalizada(*.o	clb)		Cancelar

Nota: O ponto base define a posição da imagem.



2. Modificar propriedades curva definida pelo usuário

- a. Selecione a linha personalizada no item [Formato da linha]
- b. Faça o desenho desejado com a ferramenta [Caneta inteligente] 4/2;
- c. Selecione a ferramenta [Linha Personalizada]
- d. [Clique] sobre a linha desenha e altere suas propriedades.

[Linha personalizada] – Parâmetros

Linha personalizada		×
	Gradual change	
Altura Gap 2	Largura cabeça 0.65 📩 100 📩 %	🗖 Dividir
Auto ✓ Alogamento adaptável	🗖 Altura cabeça 1 🎽 100 🛉 🗴	Ok
C Contagem 2	Largura cauda 0.65 🚊 100 🚊 %	
C Gap	Altura cauda 1 📩 100 📩 %	Cancelar

[Altura]: A maior altura de linha.

[Gap]: Espaço entre a próxima repetição da linha, o espaço é em unidades de desenho.

[Auto]: Regulagem automática de altura e espaço.

[Contagem]: Quantidade de cópias da linha no espaço disponível.

[Altura cabeça]: Altura do desenho no inico da lista.

[Altura cauda]: Altura do desenho no final da lista.

[Dividir]: Separar cada traço em uma linha independente.

Graduação Proporcional

Função:

Esta ferramenta, normalmente utilizada em confecções de produtos de cama, mesa e banho, permite graduar o molde todo proporcionalmente, inserindo valores de X e Y. **Operação:**

- 1. Com a ferramenta [Graduação Proporcional]
- 2. Insira as margens em cada tamanho.

	💽 Graduação proporcional 🛛 🔍						
6							
	Tamanho	dX	dY	Média			
	PP	1	0				
	P	0.5	0	Não média			
	 м 	0	0				
	G	-0.5	0	LimparX			
	GG	LinnerSe					
				Fechar			
	-Moldes						
	 Somenti 	e moldes s	elecionado	s			
	O Todos moldes da área de trabalho						
C Todos moldes do estilo							
🔽 Graduação fora da linha							

Dica: [*Clique*] em [*Não Média*] para que os valores possam ser inseridos de maneira individualmente.

Dica: Se a margem for igual em todos os tamanhos, insira os valores de X e Y no tamanho base e [*clique*] em [*Média*].



Divida cantos de maneira equivalente. Esta ferramenta pode ser utilizada, com a mesma operação, em molde e linha de desenho.

Operação:

- 1. Com a ferramenta [Ângulo Bissetriz]
- 2. [Clique] nas linhas conectadas.



3. Usando o teclado, insira o número de vezes que deseja dividir o canto.

4. Na tabela de diálogo [Ângulo Bissetriz], insira o comprimento e selecione os outros parâmetros.

5. [Clique] em [Ok].





Utilize esta ferramenta para criar um molde graduado através de moldes não graduados.

Operação

- a. Com a ferramenta [Encaixe de Moldes Graduados]
- b. [Clique] no tamanho base;
- c. [Clique] nos outros tamanhos, do maior para o menor.



Nota: A quantidade de moldes selecionados deve ser igual à quantidade de tamanhos na tabela de tamanhos.



Esta ferramenta gradua o ângulo, raio e comprimento de um arco.

Operação:

- 1. Graduar arco:
 - a. Com a ferramenta [Graduação em Arco] (()
 - b. [Clique] no arco;
 - c. Na tabela de diálogo [Graduação em Arco], insira os valores desejados;
 - d. [Clique] em [Aplicar] para salvar.



Gr	Graduação em arco				
	Tamanho	Raio	Ângulo	Tamanho Arco	
	ØP 🚦	15	182.70	47.83	
	⊛м	17.3	182.71	55.17	
	☑G 20 187.80 65.55				
🗖 Todos tamanhos iguais 🛛 🗖 Dispersão					
Mudar ponto Aplicar Fechar					

[Graduação em Arco] - Parâmetros

Todos os tamanhos iguais: Selecione para que os valores inseridos sejam iguais em todos os tamanhos.

Dispersão: Selecione para que os valores sejam exibidos usando como referência a distância do ponto anterior.

Mudar Ponto: [Clique] para alterar o ponto de referência (extremidades do arco).



Esta ferramenta serve para graduar o molde, através de linhas de referência.

Operação:

- 1. Graduar por linhas de referências:
 - a. Na tabela de diálogo [Tabela de Grade] e selecione [Linha Vertical]
 - b. [Clique] no lugar que necessita inserir linha de referência arraste até o ponto final.
 - c. [Clique com o botão direito] para finalizar.
 - d. Selecione "Selecionar Linhas" e clique a linha de referência. Insira os valores de q1, q2 e q3.
 - e. [*Clique*] em Aplicar, e logo após clique em Grade. O molde será graduado de acordo com os valores inseridos.

Nota: Também é possível inserir linha: na horizontal [*Linha horizontal*] 😐 e na diagonal [*Linha Diagonal*] 🗾,

Nota: Para inserir ponto médio, [*clique*] em 🏄 e [*clique*] na linha. Para inserir ponto base,

[Clique] em 💠 e [clique] em um espaço vazio ou em um ponto de controle.

[Tabela de grade]- Parâmetros

Tabela de grad	e			×	
	■ ि q= ☆ 王 田 & ‡ ‡ ≌ • + + ≠ ☆ ↓ ↓ + Absoluto ▼				
Famanho	q1	q2	q3		
⊡ P					
⊙м					
G					
Aplicar Grade					
				<u> </u>	

- 1. Dopia os valores de graduação da linha selecionada.
- 2. Colar os valores de graduação para a linha selecionada.
- 3. **q**= Selecionando esta opção, os valores de q1, q2, q3 serão iguais.
- 4. Selecionando esta opção e clicando em aplicar, os valores de graduação serão inseridos em todas as linhas de referência.
- 5. Eslecionando esta opção, os valores na tabela serão colocados em outros tamanhos de acordo com uma média (intervalo médio).
- 6. Elecionando esta opção, todos os moldes e todos os tamanhos serão graduados.
- 7. Selecionando esta opção, todos os moldes da área de trabalho serão graduados.
- 8. Selecione para visualizar linhas de graduação. Não selecione e as linhas se tornarão invisíveis.
- 9. 🇱 Clique para apagar as linhas de graduação.
- 10. Configurações: clique para definir algumas configurações de graduação.
- 11. Relativo/Absoluto: selecionando 'relativo', o tamanho será a distância do tamanho anterior. Selecionando 'absoluto', o tamanho será a distância em relação ao tamanho base.
- 12. Aplicar: salva os valores da tabela de graduação.
- 13. Grade: Clique para graduar o molde.

Seção 2.10. Barra de Menu

Arquivo Editar Molde Tamanho Visualizar Opções Sobre

Arquivo [Alt + A]

A	1	
Arquivo	J	
No	vo	Ctrl+N
Ab	rir	Ctrl+0
Sal	var	Ctrl+S
Sal	var Como	
Sal	var imagem em biblioteca	
Res	tauração segura	
Un	ir arquivo	
De	sign automático	
Car	ncelar arquivo encriptografado	
Im	portar arquivo AAMA/ASTM	
Im	portar arquivo TIIP	
Im	portar arquivo AutoCAD DXF	
Im	portar arquivo Gerber	
Im	portar arquivo HPGL	
Exp	ortar formato AAMA/ASTM	
Exp	ortar formato DXF Of AutoCAD	
Im	primir tabela de medidas	•
Im	primir informações do molde	
Im	primir informações do estilo	
Im	primir molde	
Co	nfigurar impressora	
Exp	oortar para Excel	
Co	nfigurar digitalizadora	
Re	cente	
Sai	r	

Funções:

O menu [*Arquivo*] possui os comandos para manipulação dos arquivos de modelagem como: [*Novo*], [*Abrir*], [*Salvar*], [*Salvar Como...*], [*Unir Arquivo*] e [*Imprimir informações do molde*]. Também possui funcionalidades como [*Exportar formato DXF*], [*Imprimir informações do estilo*] e [*Imprimir molde*]

Dica: Para acessar o menu utilize o atalho [Alt+A].

Novo [Ctrl + N]

Função:

Utilize esta ferramenta para criar um novo arquivo. Ao utilizar essa função sistema irá limpar a área de trabalho, havendo algum item não salvo na área de trabalho será solicitado se deseja ou não salvar essas alterações antes de criar um novo arquivo.

Operação:

a. Acesse o menu [Arquivo] ightarrow [Novo]

Dica: Utilize o atalho [Ctrl+N].

Abrir... [*Ctrl* + *O*]

Função:

Utilize esta ferramenta para abrir um arquivo criado anteriormente. Se existir algum item não salvo na área de trabalho será solicitado se deseja ou não salvar essas alterações antes de abrir um outro arquivo.

Operação:

a. Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Abrir]. Dica: Utilize o atalho [Ctrl + O].

Salvar [Ctrl + S]

Função:

Utilize esta ferramenta para salvar o arquivo aberto atualmente. Se o arquivo ainda não possuir um nome definido será solicitado um diretório e um nome para o arquivo. O nome recomendado será o mesmo que o nome do estilo (definido no menu [*Molde*] ->[*Informações do estilo*] item [*Nome*]).

Operação:

- a. Acesse o menu [Arquivo] → [Salvar].
- b. [Clique] no ícone

Nota: Se o ícone estiver desativado significa que não há alterações a serem salvas.

Dica: Utilize o atalho [Ctrl +S].
Salvar como... [Ctrl + A]

Função:

Utilize esta ferramenta para salvar o arquivo atual com um determinado nome..

Operação:

- a. Acesse o menu [Arquivo] → [Salvar Como...]
- b. Defina o local de armazenamento e um nome;
- c. [Clique] em [Salvar].

B Salvar como				×
Salvar em: 🔒 1	Modelagem 💌	← 🗈 📸 🖬 -		
Nome	*	Data de modificaç	Tipo	Tamanho
Camiseta Fer	nina manga longa.dgs 5	15/12/2014 17:11 16/12/2014 10:09	DGS Document DGS Document	20 KB 31 KB
Nome:	Calça Plotag.dgs			Salvar
Tipo:	DGS Files(*.dgs)			Cancelar

Nota: Após realizar esta operação, basta clicar no ícone para salvar o arquivo. **Dica**: Utilize o atalho [*Ctrl+A*].

Recomendação: Com o sistema RPlotag DGS é possível salvar os arquivos da forma em que houver interesse; Entretando recomendamos a utilização de um diretório único para todos os outros subdiretórios. Isso fará a procura futura de arquivos mais rápida e mais fácil. Como padrão de instalação, criamos essa pasta no disco C: com o nome de Plotag, dentro dela criamos os diretórios Modelagem e Plotagem. Assim dentro do diretório Modelagem você pode utilizar a forma de organização que sua empresa achar mais conveniente, abaixo alguns exemplos de organização.

- Por ano:
 - C:\Plotag\Modelagem\2014
 - C:\Plotag\Modelagem\2015
- Por estação
 - C:\Plotag\Modelagem\Verão 2014
 - C:\Plotag\Modelagem\Inverno 2014

Salvar Imagem na Biblioteca

Função:

Use para salvar as imagens feitas com a ferramenta

Operação:

- 1. Criar uma imagem:
 - a. Selecione a ferramenta [Biblioteca de imagem]
 - b. Selecione as linhas que compõem a imagem;



- c. [Clique com o botão direito];
- d. Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Salvar imagem em biblioteca];
- e. Escolha um diretório e um nome;
- f. [Clique] em [Salvar].
- 2. Carregar uma imagem:
 - a. Selecione a ferramenta [Biblioteca de imagem]
 - b. [Clique] em uma vazia da área de trabalho;
 - c. Escolha a biblioteca desejada e [*clique*] em [*Ok*];

Dica: Após carregar a imagem, você pode girar/modificar ela ao clicar sobre os pontos da borda em vermelho; Se desejar digitar os valores do tamanho [*Clique com o botão direito*].



Restauração Segura...

Função:

Em casos como de queda de energia, onde perde as alterações de um arquivo, é possível achar seu backup nesta opção.

Operação:

- a. Acesse o menu [Arquivo] → [Restauração Segura...];
- b. Selecione o arquivo que necessita,
- c. [Clique] em [Ok].

Restaração de Segurança	×
Restaurar posição Área de segurança 1 Área de segurança 2 Área de segurança 3 Área de segurança 4 Área de segurança 5	OK Cancelar
Data: 2014-12-17 14:42:21 C:\Plotag\Modelagem\Camiseta.bak	

Nota: Para que o sistema salve os arquivos e possibilite a utilização desta ferramenta, verifique no menu [Opções] \rightarrow [Configurações] na aba [Salvar Automaticamente], se o item [Salvar Automaticamente] está selecionado.

Unir Arquivo...

Função:

Combine dois arquivos diferentes em um só.

Operação:

- 1. Com um dos arquivos abertos, acesse o menu [Arquivo] -> [Unir Arquivo...];
- 2. Escolha o arquivo que deseja unir;
- 3. [Clique] [Abrir];
- 4. [Clique] em uma determinada posição da área de trabalho para importar os moldes.

Nota: Esta ferramenta só une arquivos se os dois arquivos tiverem a mesma tabela de tamanhos.

Design Automático...

Função:

Abra, através desta ferramenta, modelagens já prontas, feitas pelo sistema, onde é possível alterar as medidas e o tamanho base.

- 1. Acesse o menu [Arquivo] -> [Design Automático];
- 2. [Clique] duas vezes na modelagem desejada. Modifique as medidas se desejar;
- 3. [*Clique*] em [*Ok*];
- 4. Posicione as linhas de desenho/moldes na tela.

Selecionar estilo		×
Agasalho Magasalho Masalho Básica	Cam. recorte	- Calças - Calças Femininas - Calças Femininas - Camisas - Feminino - Masculino - Golas - Infantil - Jaqueta - Lingerie - Feminino - Masculino - Mangas - Saias - Termos
Design automático		Ok Cancelar
Estilo Básica Tam.	Arq. Arq. Diferença	M Altura 66.04 Peito 50.8 Ombro 43.81 Colarinho 40.64 Cava 22.86

Cancelar arquivo encriptografado

Função:

Quando a chave de segurança utilizada estiver definida para criptografar os arquivos, não será possível a abertura por outras chaves. Essa função pode ser utilizada para retirar a proteção do arquivo e permitir a abertura em outro sistema.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Arquivo] -> [Cancelar arquivo criptografado];
- 2. Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Salvar Como...];
- 4. Escolha um novo nome e o local a ser armazenado.

Importar arquivo AAMA/ASTM

Função:

O formato DXF AAMA foi desenvolvido pela American Apparel Manufacturers Association para resolver dificuldades na utilização de arquivos DXF. Utilize essa ferramenta para importação desse formato de arquivo.

- 1. Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Importar Arquivo AAMA/ASTM];
- 2. Escolha o arquivo desejado e defina as configurações de importação.

B Abrir					×
Examinar: 🚺	Modelagem 💌	+ 🗈 💣 📰 -			
Nome	*	Data de modificaç	Tipo	Tamanho	
🙆 Camisa Plot	tag.dxf	18/12/2014 17:38	Arquivo AutoCAD	73 KB	
Nome:	Camisa Plotag.dxf			A	brir
Tipo:	AAMA/ASTM (*.dxf,*.aam)			✓ Car	ncelar
Escala 1.0	▼ Fio 2 via ▼ ▼ Text	o 🔲 Somente tamanho	base 🥅 Reconhece	er costura	//

Importar Arquivo TIIP

Função:

Utilize essa ferramenta para importação de arquivos no formato TIIP.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Importar Arquivo TIIP];
- 2. Escolha o arquivo desejado e defina as configurações de importação.

Ba Abrir	12				x	
Examinar: 🚺	Modelagem 🗨	+ 🗈 💣 📰 -				
Nome	*	Data de modificaç	Тіро	Tamanho		
🙆 Camisa Plota	ag.dxf	18/12/2014 17:38	Arquivo AutoCAD	73 KB		
					_	
Nome:	Camisa Plotag.dxf			Abri	ir	
Tipo:	Tipo: TIIP (TIIP)(*.dxf)					
Escala 1.0	Escala 1.0 💌 Fio 2 via 💌 🔽 Texto					

Importar Arquivo AutoCad DXF

Função:

O DXF (*Drawing Exchange Format*), é um arquivo de intercâmbio para modelos de CAD. Utilize essa ferramenta para importação de arquivos no formato AutoCad DXF.

- a. Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Importar Arquivo AutoCad DXF];
- b. Escolha o arquivo desejado e defina as configurações de importação.

B Abrir						×
Examinar:	퉬 Modelagem	-	← 🗈 💣 📰 ◄			
Nome	*		Data de modificaç	Tipo	Tamanho	
🙆 Camis	a Plotag.dxf		18/12/2014 17:38	Arquivo AutoCAD	73 KB	
Nome:	Camisa Plotag.dxf				A	brir
Tipo:	Tipo: Arquivo AutoCAD DXF(*.dxf) Cancelar					
Unidade C	Unidade C mn C m C in Texto Tipo O Molde C Linha de desenho					

Importar arquivo Gerber

Função:

Utilize essa ferramenta para importação de arquivos no formato Gerber.

- a. Acesse o menu [Arquivo] -> [Importar Arquivo Gerber];
- b. Escolha o tipo de arquivo Gerber;
- c. Escolha o local para a busca do arquivo.



Abrir estilo Gerber	×	Abrir arquivo tmp	×
Nome.	Procurar	Caminho Pr	ocurar
	Ok		ок
	Cancelar		incelar
		Criar um novo estilo Nome:	



Importar arquivo HPGL

Função:

HP-GL comumente escrita como HPGL (Hewlett-Packard Graphics Language) é uma linguagem para controle de impressão usada para plotters HP, que posteriormente ficou padrão para todos os plotters. Utilize essa ferramenta para importação de arquivos no formato HPGL. **Operação:**

- 1. Acesse o menu [Arquivo] -> [Importar Arquivo HPGL];
- 2. Escolha o arquivo desejado e defina a unidade do arquivo (0.025, 0,0254 ou 0,01).

B Abrir					×
Examinar:	Modelagem	•	- 🗈 📩 💷 -		
Nome	*		Data de modificaç	Tipo	Tamanho
Camisa Plota	ig.plt		18/12/2014 15:37	Arquivo PLT	72 KB
Nome:	Camisa Plotag.plt				Abrir
Tipo:	Arquivo HPGL (*.plt)				← Cancelar
Selecione a unida	ade do arquivo 0.025 💌] Ga	p mínimo entre tamanhos	50 mm 💌	

Exportar Formato AAMA/ASTM

Função:

Utilize essa ferramenta para exportar um arquivo no formato AAMA/ASTM.

- 1. Acesse o menu [Arquivo] -> [Exportar Arquivo AAMA/ASTM];
- 2. Insira o nome do arquivo e o seu destino;
- 3. [Clique] em [Salvar];
- 4. Escolha entre as opções desejadas;
- 5. [Clique] em [OK].

Exportar arquivo AAMA/ASTM	×
Tipo arquivo	Arquivo
Padrão ASTM	C Somente tamanho base
C Padrão AAMA	 Incluir arquivo de regra Não incluir arquivo de regra
Opções	
Fio	Outros
Level of GrainLine	Expandir moldes simétricos
	Inserir pontos
Opção	🔽 Exportar anotação
 Exportar pique Inserir ponto de 	Caracteres como texto
controle no pique	🗆 Costura como linhas assistentes
C Gibbose	☐ Não exportar moldes sem material
Ok	Cancelar

Exportar Formato DXF Of AutoCad

Função:

Utilize essa ferramenta para exportar um arquivo no formato DXF Of AutoCad.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Arquivo] -> [Exportar Arquivo AAMA/ASTM];
- 2. Insira o nome do arquivo e o seu destino;
- 3. [Clique] em [Salvar];
- 4. Escolha entre as opções desejadas;
- 5. [Clique] em [OK].

Exportar arquivo AutoCAD DXF						
Moldes C Molde selecionado						
C Moldes na área	de trabalho					
Todos moldes of	do estilo					
Modo	Pique					
C Separado						
ОК	Cancelar					

Nota: Repita a mesma operação com as opções de exportação do menu Arquivo.

Imprimir Tabela de Medidas

Função:

Utilize este comando para imprimir ou visualizar a tabela de medidas.

- 1. Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Imprimir Tabela de Medidas];
- 2. Utilize o submenu para [*Imprimir*] \rightarrow [*Visualizar*] a tabela de medidas.

Imprimir tabela de medidas	•	Imprimir
		Visualizar

Imprimir Informações do Molde

Função:

Esta ferramenta serve para imprimir detalhes sobre o molde, como nome, comentários, material, quantidade, etc.

Operação:

1. Acesse o menu [Arquivo] → [Imprimir Informações do Molde];

2. Na tabela de diálogo, escolha se deseja imprimir informações sobre todos os moldes do estilo ou apenas dos moldes na área de trabalho;

3. Escolha se deseja [Imprimir] ou [Visualizar].

Imprimir informações o	do molde	x
 Todos modes Moldes na áre 	s do estilo ea de trabalho	
Imprimir	Visualizar	Cancelar

Imprimir Informações do Estilo

Função:

Esta ferramenta serve para imprimir todas as informações sobre o estilo dos moldes. **Operação:**

1. Acesse o menu [Arquivo] → [Imprimir Informações do Estilo].



[Imprimir Informações do estilo] - Parâmetros

[*Todos os Tamanhos*] - Para imprimir a informação de estilo de todos os tamanhos. Caso deseje imprimir as informações de um tamanho específico, escolha o tamanho na caixa de diálogo abaixo.

[*Todos os Materiais*] - Para imprimir a informação de estilo de todos os materiais. Caso deseje imprimir as informações de um material específico, escolha o material na caixa de diálogo abaixo.

[Visualizar] - [Clique] para visualizar as informações.

[Imprimir] - [Clique] para Imprimir

[Exportar Excel] - [Clique] para salvar as informações em documento compatível com Excel.

Configurar Impressora

Função:

Utilize este comando para configurar o nome da impressora, orientação do papel, margem de impressão e outros detalhes para impressão.

- a. Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Configurar Impressora];
- b. Na tabela de diálogo, defina os parâmetros desejados, como a impressora, margem, tamanho do papel e orientação do papel.

Configurar Impressão	×
Impressora	
Nome: Microsoft XPS Document Writer	Propriedades
Status: Pronta	
Tipo: Microsoft XPS Document Writer	
Onde: XPSPort:	
Comentário:	
Papel	Orientação
Tamanho: A4 🗨	Retrato
Origem: Seleção Automática 💌	A C Paisagem
Rede	OK Cancelar

Configuração da Digitalizadora

Função:

Utilize este comando para configurar a digitalizadora.

Operação:

a. Acesse o menu [Arquivo] → [Configuração da Digitalizadora].

Configuração da digitalizadora	×		
_ Digitalizadora			
Modelo Richpeace A0 16_Key(0123)			
Tamanho A0 (48"x36") ▼ Porta COM1 ▼			
Configuração de botão Botão Função	Ok		
· · ·	Cancelar		
Selecionar botão padrão	Precisão		
Area de digitalização Linha 19 Coluna 8	Imprimir Menu		
Larg. 150.0 mm Altura 90.0 mm	Editar Menu		

Em [Modelo], lista de modelos de mesas digitalizadoras compatíveis.

Em [Tamanho], Tamanho da mesa digitalizadora.

Em [Porta], Porta serial de conexão da mesa digitalizadora.

Em [Configuração de botão], Configuração de função para cada botão da mesa digitalizadora.

Em [Área de digitalização], insira a largura e altura da janela de digitalização.

Use o comando [Precisão] para calibrar a mesa digitalizadora.

[Clique] em [Imprimir Menu] para que o sistema imprima o menu da mesa digitalizadora.

Recente

Função:

São exibidos os últimos 5 arquivos abertos, fornecendo um rápido acesso a eles.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Arquivo];
- 2. Escolha entre os arquivos listados ao final da lista;
- 3. [Clique] no qual deseja reabrir.

Sair

Função:

Utilize esta opção para fechar o sistema.

Operação:

1. Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Sair].

Dica: Utilize o atalho [*Alt* + *F4*] ou [*Clique*] no botão 🔀, no canto superior direito da tela.

Editar [Alt + E]

Edita	ar	
	Recortar molde	Ctrl+X
	Copiar molde	Ctrl+C
	Colar molde	Ctrl+V
	Pontos assistente de controle para ponto de graduação	
	Pontos assistente de para ponto de não graduação	
	Auto-organizar	
	Salvar posição	
	Carregar posição	
	Copiar bitmap	
	Criar imagem dos moldes	
	Limpeza de pontos	
	Transformar Tamanhos para molde	

Funções:

O menu [*Editar*] possui os comandos para manipulação dos moldes como: [*Recortar molde*], [*Copiar Molde*], [*Colar Molde*], [*Auto organizar*], [*Salvar Posição*] e [*Carregar Posição*].

Dica: Para acessar o menu utilize o atalho [Alt+E].

Recortar Molde [CTRL+X]

Função:

Utilize este comando para recortar um molde que será colado posteriormente.

Operação:

- 1. Selecione o molde que deseja recortar;
- 2. Acesse o menu [*Editar*] \rightarrow [*Recortar Molde*].

Dica:Use o atalho [Control+X].

Copiar Molde [CTRL+C]

Função:

Utilize este comando para copiar um molde, que será colado posteriormente.

Operação:

- 1. Selecione o molde que deseja recortar;
- 2. Acesse o menu [*Editar*] \rightarrow [*Copiar Molde*].

Dica:Use o atalho [Control+C].

Colar Molde [CTRL+V]

Função:

Utilize este função para colar o molde previamente recortado ou copiado.

Operação:

- 1. Após realizar a cópia do molde;
- 2. Acesse o menu [*Editar*] \rightarrow [*Colar Molde*].

Dica: Use o atalho [Control+V].

Pontos assistentes de controle para pontos de graduação

Função:

Altere os pontos assistentes para pontos de graduação.

Operação:

- 1. Selecione o molde em que deseja alterar os pontos;
- 2. Acesse o menu [Editar] > [Pontos assistentes de controle para pontos de graduação];

3. Na tabela de diálogo, selecione se deseja alterar os pontos somente do molde



Pontos assistentes para pontos de não graduação

Função:

Altere os pontos assistentes para pontos de que não graduação.

Operação:

- 1. Selecione o molde em que deseja alterar os pontos;
- 2. Acesse o menu [Editar] -> [Pontos assistentes de controle para pontos de graduação];
- 4. Na tabela de diálogo, selecione se deseja alterar os pontos somente do molde

selecionado, de todos os moldes da área de trabalho ou de todos os moldes do estilo.



Auto Organizar

Função:

Selecione esta ferramenta para auto organizar os moldes na área de trabalho, de maneira simples e automática, com a largura de papel definida na ferramenta "Plotar".

Operação:

- 1. Acesse o menu [*Editar*] → [Auto Organizar];
- 2. Selecione os tamanhos que deseja organizar e o espaçamento entre eles (GAP).

Selecione [Permitir Rotação de Moldes] se deseja que o sistema gire os moldes, se necessário;

3. [Clique] em [Ok]. Os Moldes serão organizados automaticamente.



Salvar Posição

Função:

Utilize essa função para salvar o posicionamento atual dos moldes na área de trabalho.

- 1. Organize os moldes na área de trabalho;
- 2. Acesse o menu [Editar] -> [Salvar Posição];
- 3. [Clique] na posição que deseja salvar;

Salvar posiçao	x
Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 Posição 5	Fechar

Carregar Posição

Função:

Após salvar uma posição, use esta ferramenta para restaurá-la.

Operação.

- 1. Acesse o menu [Editar] → [Carregar Posição];
- 2. [Clique] na posição que deseja restaurar.



Limpeza de Pontos

Função:

Reduzir a quantidade de pontos não alterando a curvatura das linhas.

- 1. Acesse o menu [*Editar*] \rightarrow [*Limpeza de Pontos*];
- 2. Selecione os parâmetros desejados na tabela de diálogo;
- 3. [Clique] em [Ok].

	Limpeza de pontos	
	Tolerância 0.05 Máximo 0.1 ✓ Não deletar pontos de graduação ○ Molde selecionado ○ Todos na área de trabalho ○ Todos moldes do estilo ✓ Incluindo linhas assistentes Qk Qancelar	
As an at of the		

Transformar Tamanhos para Molde

Função:

Para plotar os moldes separadamente, desaninhando os moldes, utilize este comando. **Operação:**

- 1. [Clique] no molde graduado em ninho;
- 2. Acesse o menu [Editar] \rightarrow [Transformar Tamanhos para Molde];
- 3. Selecione o tamanho que deseja desaninhar;
- 3. [Clique] em [Ok] ou [Clique] em [Todos] para separar todos os tamanhos.



Molde [Alt + M]

Mol	de	
	Informações do estilo	
	Informações do molde	
	Informações globais	
	Deletar moldes selecionados	Ctrl+D
	Deletar todos os moldes da área de trabalho	
	Limpar molde selecionado	
	Limpar graduação	Ctrl+G
	Limpar linhas assistentes de graduação	
	Limpar piques de canto	
	Limpar texto dos moldes	
	Deletar todas linhas assistentes no molde	
	Deletar todas linhas temporárias assistentes	
	Esconder todos os moldes	
	Exibir todos os moldes	
	Exibir todos os moldes Redefinir fio	
	Exibir todos os moldes Redefinir fio Graduação de linhas auxiliar com contorno	
	Exibir todos os moldes Redefinir fio Graduação de linhas auxiliar com contorno Desunir borda de linhas assistentes	
	Exibir todos os moldes Redefinir fio Graduação de linhas auxiliar com contorno Desunir borda de linhas assistentes Fazer molde	Ctrl+T
	Exibir todos os moldes Redefinir fio Graduação de linhas auxiliar com contorno Desunir borda de linhas assistentes Fazer molde Criar sombra	Ctrl+T Ctrl+Q
	Exibir todos os moldes Redefinir fio Graduação de linhas auxiliar com contorno Desunir borda de linhas assistentes Fazer molde Criar sombra Deletar sombra	Ctrl+T Ctrl+Q
	Exibir todos os moldes Redefinir fio Graduação de linhas auxiliar com contorno Desunir borda de linhas assistentes Fazer molde Criar sombra Deletar sombra Mostrar/Esconder sombra	Ctrl+T Ctrl+Q
	Exibir todos os moldes Redefinir fio Graduação de linhas auxiliar com contorno Desunir borda de linhas assistentes Fazer molde Criar sombra Deletar sombra Mostrar/Esconder sombra Mover moldes para área de trabalho	Ctrl+T Ctrl+Q
	Exibir todos os moldes Redefinir fio Graduação de linhas auxiliar com contorno Desunir borda de linhas assistentes Fazer molde Criar sombra Deletar sombra Mostrar/Esconder sombra Mover moldes para área de trabalho Criar linhas design pelo molde	Ctrl+T Ctrl+Q

Funções:

O menu [Molde] possui os comandos para edição das informações dos moldes.

Dica: Para acessar o menu utilize o atalho [Alt+M].

Informações do Estilo

Função:

Este comando é utilizado para inserir todas as informações gerais da peça (informações do estilo). As informações inseridas nesta tabela, podem ser exibidas no fio e exportadas para o sistema de encaixe juntamente com os moldes.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Molde] -> [Informações do Estilo];
- 2. Insira as informações do estilo;
- 3. [Clique] [Ok] para concluir.

Informações do es	ilo			×
_Estilo				
Nome	-	2	Material	Cor
Comentário	•	2 -		
Cliente	•			
Ordem	•			
Imagem				
Moldes	4		Definir	•
Sentido do fic				
O 1 via	O 2 vias O 4 vias	C	Qualquer	Definir
Desperdício	Definir	Max	x. ângulo de rotaç	ção Definir
<u>k</u>	Cance	elar	Ac	essórios

[Nome] - Insira o nome do estilo.

[Comentário] - insira algum comentário sobre a peça.

[Cliente] - insira o nome do cliente da peça.

[Ordem] - Insira o código da peça.

[*Imagem*] - Clicando no ícone ..., selecione uma imagem que deseja acoplar ao estilo da peça, por exemplo, a imagem da peça piloto ou do tecido que será utilizado.

[Moldes] - o sistema exibe a quantidade de moldes do estilo.

[*Material/Cor*] - insira o nome do(s) material(ais) utilizado(s) na peça, e insira também suas cores., clicando na caixa de texto.

[Sentido do Fio] - Selecione o sentido do fio de todos os moldes. Esta informação pode ser posteriormente alterada.

[Acessórios] - Insira as informações sobre os aviamentos da peça.

[Editar Dicionário] - [Clique] no ícone 📴 para alterar a lista de valores exibidas.

Nota: A lista [*Material*] é automaticamente preenchida pelos materiais das [*Informações do molde*].

Informações do Molde

Função :

Insira, em cada molde, suas informações, tais como nome, material, número de cópias, etc.

Operação:

1. Acesse o menu [*Molde*] \rightarrow [*Informações do Molde*] ou [*Clique*] duas vezes sobre o molde;

2. Insira as informações do molde, ao clicar em [*Aplicar*] o sistema salvará as informações e irá carregar as informações do próximo molde.

Infomações do molde	
Molde Nome Manga Comentário Cod. Max. ângulo de rotação Sentido do fio C 1 via © 2 vias C 4 vias C Qualquer	Cópias Nome material Cópias Tecido 2 Fechar
Informações de tamanho Tamanho PP V Linha de corte Perímetro 179.16 cm Área 1936.82 cm2	 □ Diferente cópias □ Diferente orientação ○ Sem

Informações do Molde - Parâmetros

[Nome] - Insira o nome do molde.

[Comentário] - Insira algum comentário sobre o molde:

[Código] - Insira o código de referência do molde.

[Sentido do fio] - Defina o sentido do fio do molde.

[Nome material] - Insira o nome do material do molde.

[Cópias] - Insira o número de cópias. Selecione [Diferentes Cópias] e a orientação das cópias.

Selecione [*Ambas*] e [*Diferente orientação*] em moldes como manga, por exemplo, que necessitam ter duas cópias, uma para direita e outra para a esquerda.

[Dobra] - Selecione o tipo de dobra, se o molde for encaixado na dobra.

Informações Globais

Função:

Utilize esta ferramenta para checar quantidade de moldes em cada material e o perímetro e área dos moldes.

Operação:

1. Acesse o menu [Molde] -> [Informações Globais];



Deletar Moldes Selecionados [*Control* + *D***]**

Função:

Apagar os moldes selecionados da área de trabalho e da lista de moldes.

- 1. Selecione os moldes que deseja apagar;
- 2. Acesse o menu [Molde] -> [Deletar Moldes Selecionados] ou use o atalho [CTRL+D];
- 3. [*Clique*] em [*Sim*] para apagar ou [*Não*] para cancelar a operação.

Sistema Plotag DGS	×
Deletar moldes sele	cionados?
Sim	<u>N</u> ão

Deletar Todos os Moldes da área de trabalho

Função:

Utilize esta ferramenta para apagar todos os moldes da área de trabalho.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Molde] -> [Deletar Todos os Moldes da área de trabalho];
- 2. [Clique] em [Sim] para apagar ou [Não] para cancelar a operação.



Guardar Molde selecionado

Função :

Guarde o molde selecionado da área de trabalho enviando-o para à lista de moldes.

Operação:

1. Selecione o molde que deseja guardar;

2. Acesse o menu [*Molde*] \rightarrow [*Guardar Molde Selecionado*]. O molde será retirado da área de trabalho e enviado para a lista de moldes.

Nota: Essa operação não apaga o molde, apenas o retira da área de trabalho.

Limpar Graduação do Molde [Control+G]

Função:

Utilize esta ferramenta para limpar toda a graduação de um ou de todos os moldes.

Operação:

1. Selecione o molde que deseja apagar a graduação (caso queira apagar a graduação de apenas um molde);

2. Acesse o menu [Molde] -> [Limpar Graduação do Molde];

3. Escolha a opção desejada e [Clique] em [Ok].

Limpar graduação do molde	×	
 Somente molde selecionado 		
C Todos moldes da área de trabalho		
C Todos moldes do estilo		
Ok	Cancelar	

Limpar linhas assistentes de graduação.

Função:

Utilize esta ferramenta para limpar as linhas/curvas assistentes de graduação.

Operação:

1. Selecione o molde que deseja apagar as linhas auxiliares de graduação (caso deseje realizar esta operação em apenas um molde);

2. Acesse o menu [Molde] → [Limpar linhas assistentes de graduação];

3. Escolha a opção desejada e [Clique] em [Ok].

Limpar linhas auxiliares de graduação		
 Somente molde selecionado C Todos moldes da área de trabalho C Todos moldes do estilo 		
Ok Cancelar		

Limpar Piques de Canto

Função:

Utilize esta ferramenta para limpar todos os piques de canto no molde.

Operação:

1. Selecione o molde que deseja limpar os piques de canto (caso deseje realizar esta operação em apenas um molde);

- 2. Acesse o menu [Molde] -> [Limpar Piques de Canto];
- 3. Escolha a opção desejada;
- 4. [Clique] em [Ok].



Limpar Texto do Molde

Função:

Utilize esta ferramenta para apagar todos os textos criados anteriormente com a ferramenta

[*Texto*] . Este comando não apaga as informações do fio.

Operação:

1. Selecione o molde que deseja limpar os textos (caso deseje realizar esta operação em apenas um molde);

- 2. Acesse o menu [Molde] -> [Limpar Texto do Molde];
- 3. Escolha a opção desejada;
- 4. [Clique] em [Ok].

Lir	Limpar texto do molde		
	 Somente molde selecionado Todos moldes da área de trabalho Todos moldes do estilo 		
	Ok Cancelar		

Deletar Todas as linhas assistentes no molde

Função:

Utilize este comando para apagar todas as linhas assistentes no molde.

Operação:

1. Selecione o molde que deseja limpar as linhas assistentes (caso deseje realizar esta operação em apenas um molde);

- 2. Acesse o menu [Molde] \rightarrow [Deletar Todas as linhas assistentes no molde];
- 3. Escolha a opção desejada;
- 4. [Clique] em [Ok].

Deletar todas linhas de auxiliares o	de molde				
Somente molde selecionado					
C Todos moldes da área c	le trabalho				
C Todos moldes do estilo					
Ok	Cancelar				

Deletar Todas as linhas assistentes no molde

Função:

Utilize este comando para deletar todas as linhas assistentes no molde.

Operação:

1. Selecione o molde que deseja limpar as linhas assistentes (caso deseje realizar esta operação em apenas um molde).

- 2. Acesse o menu [Molde] \rightarrow [Deletar Todas as linhas assistentes no molde];
- 3. Escolha a opção desejada;
- 4. [Clique] em [Ok].

Deletar todas as curvas auxiliares do molde					
 Somente molde selecionado 					
C Todos moldes da área de trabalho					
C Todos moldes do estilo					
Ok Cancelar					

Esconder Todos Os Moldes

Função:

Retire todos os moldes da área de trabalho, enviando-os para à lista de moldes.

Operação:

1. Acesse o menu [Molde] \rightarrow [Esconder todos os moldes].

Nota: Esta ferramenta NÃO APAGA os moldes, apenas os tira da área de trabalho.

Exibir Todos os Moldes

Função:

Utilize esta ferramenta para que todos os moldes presentes na lista de moldes sejam posicionados na área de trabalho.

Operação:

1. Acesse o menu [Molde] \rightarrow [Exibir Todos os Moldes].

Redefinir Fio

Função:

Utilize esta ferramenta para que o fio volte à ter a orientação original, desfazendo todas as alterações feitas no mesmo.

Operação:

1. Selecione o molde que deseja redefinir o fio (caso deseje realizar esta operação em apenas um molde).

- 2. Acesse o menu [Molde] -> [Redefinir Fio];
- 3. Escolha a opção desejada;
- 4. [Clique] em [Ok].

Redefinir fio	×			
 C Somente molde selecionado C Todos moldes da área de trabalho Todos moldes do estilo 				
Ok	Cancelar			

Graduação de Linhas Auxiliares com Contorno

Função:

Utilize esta opção para que as linhas auxiliares conectadas à borda do molde sejam graduadas.

Operação:

1. Selecione o molde que deseja que as linhas assistentes sejam graduadas (caso deseje realizar esta operação em apenas um molde);

2. Acesse o menu [Molde] -> [Graduação de Linhas Auxiliares com Contorno];

- 3. Escolha a opção desejada;
- 4. [*Clique*] em [*Ok*].

Graduação de linhas assistentes co	om a bo 🔀			
 Somente molde selecionado C Todos moldes da área de trabalho 				
C Todos moldes do estilo				
Ok	Cancelar			

Desunir Borda de Linha Assistente

Função:

Utilize este comando para desvincular as linhas assistentes da borda do molde,

possibilitando assim, que elas não sejam graduadas.

Operação:

1. Selecione o molde que deseja que desunir as bordas e linhas assistentes (caso deseje realizar esta operação em apenas um molde).

- 2. Acesse o menu [Molde] -> [Desunir Borda de Linha Assistente];
- 3. Escolha a opção desejada;
- 4. [Clique] em [Ok].

Desune borda e linhas assis	stente X			
 Somente molde selecionado Todos moldes da área de trabalho Todos moldes do estilo 				
Ok	Cancelar			

Fazer Molde [CTRL+T]

Função:

Faça um molde retangular ou em formato de círculo.

Operação:

1. Acesse o menu [Molde] → [Fazer Molde];

2. Insira os valores de altura e comprimento caso deseje fazer um molde

retangular/quadrado, ou insira o valor do raio do círculo, se deseja fazer um molde circular.

3. [Clique] em [Ok].

O molde será automaticamente posicionado na área de trabalho e na lista de moldes.

F	azer molde	×	
	Retângulo	10 10	
	C Círculo		
	Ok	Cancelar	

Dica: Utilize o atalho [Control+T].

Criar Sombra [CTRL+Q]

Função:

Utilizando esta ferramenta, ao modificar o molde, o molde anterior ficará marcado na área de trabalho, possibilitando comparar as duas modificações.

Operação:

- 1. Selecione o molde em que deseja criar sombra;
- 2. Acesse o menu [Molde] \rightarrow [Criar Sombra].



Dica:Utilize o atalho [*Control*+Q].

Deletar Sombra

Função:

Remova a sombra criada no molde.

Operação:

- 1. Selecione o molde em que deseja apagar a sombra;
- 2. Acesse o menu [Molde] → [Deletar Sombra].

Mostrar/Esconder Sombra

Função:

Utilize esta ferramenta para exibir/esconder sombras.

Operação:

- 1. Selecione o molde em que deseja esconder a sombra;
- 2. Acesse o menu [Molde] \rightarrow [Mostrar/Esconder Sombra];
- 3. Para reexibir a sombra acesse o menu

2. Acesse o menu [*Molde*] \rightarrow [*Mostrar/Esconder Sombra*] novamente com o molde selecionado.

Criar Linhas de Design pelo Molde

Função:

Utilize esta ferramenta para criar linhas de desenho utilizando como base determinado molde.

Operação:

1. Selecione o molde que deseja que será utilizado com base da criação das linhas de desenho (caso deseje realizar esta operação em apenas um molde);

- 2. Acesse o menu [Molde] -> [Criar Linhas de Design pelo molde];
- 3. Escolha a opção desejada;
- 4. [*Clique*] em [*Ok*]

Criar linhas de design pelo molde				
 Molde selecionado 				
O Todos moldes da área de trabalho				
C Todos moldes do estilo				
Fazer informação interna(pique, furos, plissado, pense e texto)				
Ok Cancelar				

Dica: [*Fazer Informações Internas*] se deseja manter as informações do molde como: piques, furos, plissado, pence e texto, nas linhas de desenho.

Tamanho [Alt + T]

Tamanho Editar tabela de tamanho Ctrl+E Variáveis de medida

Funções:

No menu [Tamanho] é possível editar a tabela de tamanho e as variáveis de medida.

Dica: Para acessar o menu utilize o atalho [Alt+7].

Editar Tabela de Tamanho [CTRL+E]

Função:

Edite a tabela de tamanhos, o tamanho base, as cores dos tamanhos, insira as medidas das partes, se desejar, salve a tabela de tamanho, facilitando os demais processos de graduação, entre outros.

Operação:

1. Acesse o menu [Tamanho] \rightarrow [Editar Tabela de Tamanho].



2. Para adicionar mais tamanho, [*clique*] no ultimo tamanho já existente e automaticamente o sistema abrirá uma nova janela, à direita do tamanho selecionado. Ou, [*clique*] no tamanho e [*clique*] em "Inserir". Insira o nome do tamanho na primeira linha.

3. Para apagar um tamanho, selecione-o e [clique] em [Apagar].

4. Para deletar as colunas sem tamanho, [clique] em [Limpar Vazios].

5. Para editar os nomes de tamanho salvos no sistema, [*clique*] em H. Insira os nomes mais utilizados.

6. Ao lado do nome de cada tamanho, [*clique*] na janela de cor para selecionar a cor de cada tamanho. Selecione cores variadas, facilitando na hora da graduação.

7. Para selecionar o tamanho base, [clique] no tamanho que deseja e [clique] em [Base].

8. Para Salvar a tabela de graduação, com seus tamanhos e cores, [*clique*] em [*Salvar*]. Na tabela de diálogo, selecione o nome da tabela e o seu destino, e [*clique*] em [*Salvar*].

9. Caso deseje abrir uma tabela de tamanho previamente salva, [*clique*] em [*Abrir*]. Na tabela de diálogo, selecione o arquivo que deseja e [*clique*] em [*Abrir*]

10. [Clique] em [Imprimir] se deseja imprimir a tabela de tamanhos.

11. [Clique] em [Ok] para concluir.

Variáveis de Medidas

Função:

Esta opção é utilizada para salvar as variações de medida.

Operação:

1. Com a ferramenta [Régua] [clique] na(s) linha(s) que deseja registrar;

	Pérus a		uton în de lieb					×
	Regua - s		extensão de linn					
	lamanho	lotal	Dif. p/ base	Dif. p/ pré∨io	Soma	Subtração	+	
	PP	30.79	0	0	30.79	0	30.79	
+	P	30.79	0	0	30.79	0	30.79	
±	®м	30.79	0	0	30.79	0	30.79	i III
	G	30.79	0	0	30.79	0	30.79	i I
	GG	30.79	0	0	30.79	0	30.79	i III
	© Extensi	ăo CX	CY	Limpar	Registrar	Imprin	nir	

- 2. [Clique] em [Registrar];
- 3. Escolha um nome e [clique] em [Ok].



Dica: Para exibir ou esconder as medidas registradas [*clique*] no ícone

Nota: Para visualizar as medidas armazenadas acesse o menu

[Tamanho] -> [Variáveis de medidas]

Nota: Para exibir as medidas registradas o ícone [*Exibir/Esconder linhas de desenho*] deve estar ativado.
Visualizar [Alt+V]



Funções:

No menu [*Visualizar*] são exibidas as janelas disponíveis para exibição. Quando estiver selecionado seu respectivo item será exibido, se não estiver será ocultado.

Dica: Para acessar o menu utilize o atalho [Alt+V].

[*Status*] - A barra de status, na parte inferior da janela, exibe informações pertinentes relativa a operação atual.

Pronto

[*Imagem do Estilo*] - Exibe a imagem selecionada através das [*Informações do Estilo*], utilizando o menu [*Molde*] [*Informações do Estilo*] no item [*Imagem*].

Informações do estilo	Imagem do estilo
Estilo Nome Termo Comentário	
Cliente Plotag Ordem 01121986 C\Plotag\Jmagem\terno.b	
Sentido do fio C 1 via C 2 vias C 4 vias C Qualquer Definir	
Desperdício Max ângulo de rotação Definir Definir	FE
Qk <u>Cancelar</u> <u>Acessórios</u>	

[Régua] - Exibe uma régua auxiliar no contorno da área de trabalho, na unidade desejada.

Sistema Plotag DGS - [C:\Plotag\Modelagem\Terno.dgs]	
Arquivo Editar Molde Tamanho Visualizar Opções Sobre	
)

[*Lista de moldes*] - Lista dos os moldes já criados exibindo seu nome, número, a cor do material do qual pertence e uma miniatura do molde.

)	D	5	[]	
Costas	Frente	Revel Fr	Babado	Babado	Revel C(Gab Lat
2 1	1 2	1 3	1 4	2 5	2 6	1 7

[*Barra de atalhos*] - Exibe os comandos mais utilizados, que são apresentados de forma gráfica para serem acessados pelo mouse e forma rápida.

[*Barra de Design*] - Exibe as ferramentas para: desenhar linhas, curvas; modificar paralelas; arredondar cantos; transferir pence e outras.

[*Barra de modelagem*] - Ferramentas para modificação de moldes como adicionar furo, pique, adicionar costura, dividir e unir partes de moldes, entre outras.

[Barra de graduação] - Lista de ferramentas para graduação como: graduação paralela, copiar valores de graduação, alinhar tamanho e outras.

[Barra Personalizada1]

[Barra Personalizada2]

[Barra Personalizada3]

[Barra Personalizada4]

[Barra Personalizada5] - Barras disponíveis para personalização do usuário através do menu [Opções] \rightarrow [Configurações] item [Barra de tarefas].

[Linhas assistentes do molde] - Exibe as linhas assistentes dos moldes.

[Linhas assistentes temporárias] - Exibe as linhas assistentes temporárias dos moldes.

[Ponto de costura] - Exibe o ponto de costura criado.

[Costura acolchoada] - Exibe a costura acolchoada criada.

[*Linha guia*] - Exibe as linhas guias criadas. Para criar uma linha guia [*Clique e arraste*] uma das réguas (horizontal ou vertical).



[Nível de graduação] - Exibe o nível da graduação.

[Fio] - Exibe o fio e suas informações.

[Imagem de fundo] - Exibe a imagem de fundo.

[*Tabela de medidas*] - Exibe a tabela de medidas.

[*Erro box*] - Exibe os erros encontrados na modelagem (borda e fio).

Opções [Alt + O]



Funções:

Pelo menu [*Opções*] é possível acessar as [*Configurações*] do sistema, bem como a restauração dos valores padrões e a definição das fontes.

Dica: Para acessar o menu utilize o atalho [Alt+O].

Configurações

Função:

Utilize este comando para configurar as informações do sistema.

Operação:

1. Acesse o menu [$Op c \tilde{c} es$] \rightarrow [Configurações].

Configuração	×
Salvar automaticamente Configuração Configura Interface Unidade de medida Parâmetro Posição lista de moldes C Esquerda C Direita Alto C Baixo	ar Fio Configuração de banco de dados s padrões Parâmetros de plotagem Tema ??
Tamanho da tela Largura horizontal 473.0 mm	Barra de tarefa Definir cores
Língua	Salvar tema Deletar tema
Portuguese (Brazil)	Personalizar atalho
Grossura da linha	
	OK Cancelar Aplicar

[Interface]

Posição lista de moldes - Escolha a posição da lista de moldes na interface do sistema.

Tamanho da tela - Defina o tamanho do seu monitor para utilização da função [*Tela 1:1*] [*CTRL+F11*].

Língua - Escolha o idioma do sistema.

Grossura da linha - escolha a espessura da linha no sistema e selecione [*Curvas Suavizadas*] se deseja que as curvas do sistema sejam suavizadas.

Tema - Crie temas personalizados para interface do sistema

Barra de Tarefa - [*Clique*] para personalizar as barras de tarefa.

	Configuração de barra de ferramentas	×
	Configuração de barra de ferramentas Toolbar Barra do botão direito • Image: strain de ferramentas Barra do botão direito • Image: strain de ferramentas Image: strain de ferramentas Barra do botão direito • Image: strain de ferramentas Im	
	OK Cancelar Selecione o po	nto de controle do molde
- Em Toolba	ar, selecione a barra que deseja persor	alizar.
- Em Funçõ	ões disponíveis, escolha a ferramenta	que deseja adicionar à barra. [Clique] em
[Adicionar]. Iver selecione a ferramenta na ianela I	Toolbarl e [Clique] em [Remover]
- Para alte [Subir]/[Do	erar a posição das ferramentas, s escer]	elecione a ferramenta e [<i>Clique</i>] em

Definir Cores - [Clique] para personalizar as cores do sistema. Para mais informações, consulte

as instruções sobre a ferramenta 📀, na seção 4 do capítulo 2 deste manual.

Personalizar atalho - [Clique], insira a senha e personalize os atalhos das ferramentas.

[Unidade de medida]

Selecione a unidade de medida utilizada no sistema como cm, mm, in ou China cun.

Selecione a precisão desejada nas medidas.

Configuração				×
Salvar automatican Interface	nente Configuração Unidade de medida	Configurar Fio	Configuração de ban es Parâmetros d	co de dados e plotagem
Unidade © cm © mm © in © China cun Wer os exatos v de tamanho qu	Precisão 0.001 Polegada fracionad Sem denominação valores na caixa de compa ando usar polegada fracio	aração onada	es rarametros o	e piotagem
		ОК	Cancelar	Aplicar

[Parâmetros padrões]

Pique: Selecione o tipo de pique, comando, largura e altura, espaçamento (gap) e ângulo. Selecione também o tipo de pique utilizado na digitalização. Estas informações serão as informações padrão, mas podem ser alteradas se necessário.

Costura: Insira o valor automático de margem de costura em molde, e selecione se deseja ver este valor de costura na margem.

Tamanho do ponto: escolha a dimensão padrão de cada tipo de ponto.

Distância do furo na pence: Insira as medidas padrão da distância entre o furo da pence e o topo, costura e ao inferior da pence.

Atributo de furo: selecione o tipo e o raio padrão de furo. Estas informações podem ser alteradas individualmente, se necessário.

Qtd. Molde: Quantidade de moldes ao digitalizar

Capture Raio: Raio na digitalização, valor deve ficar entre 5-15.

Configuração	X
Configuração Salvar automaticamente Configuração Configura Interface Unidade de medida Parâmetro Pique Tipo T Comando Contar Largura 3.5 mm Altura 5 mm Angulo 0 graus Gap 10 mm Tipo de pique digitalizado Ponto graduado de c ✓ ✓ Piques múltiplos em um único lado Ferramenta modifica o valor padrão Costura ✓ Ver valor de costura ✓ ✓ Valor automático 10 mm Tamanho do ponto T 16 16	ar Fio Configuração de banco de dados s s padrões Parâmetros de plotagem Distância do furo no pence Topo 15 mm Inferior 5 mm Inferior 5 mm Atributo de furo Comando Furo Raio 2.5 mm Ferramenta modifica o valor padrão Qtd. molde 1 Capture Raio 10 pels
	OK Cancel Apply

[Parâmetros de plotagem]

Defina nesta caixa de diálogo, informações sobre a largura da linha da plotagem, espaçamento entre páginas do risco, tipos de pique na borda, como será a borda externa e interna do risco, se deseja plotar borda de costura, pique de costura e fio, se deseja cortar as linhas após plotagem (quando conectado a cutting plotter).

onfiguração					×
Salvar automati	camente Cor Unidade de m	nfiguração edida P	Configurar Fio 'arâmetros padrõ	Configuração de es Parâmetr	banco de dados ros de plotagem
Largura linha Ponto Tamanho fixo (• Tipo de lin	0.35 mm 2 mm 3 mm ha do plotter	Corte	3 mm 2 mm 8 mm 8 mm		
C Traço do S C Traço circo Tipo de pique Pique usa	Software ular na borda externa o mesmo tipo da	a(quando plotar borda externa)		
© ⊺ (Borda externa ○ Sólida	• Pontilhada	Borda inten	C Caixa	3	
Borda de co Cortar borda Marcar piqu moldes Cortar linha	ostura a externa ies quando cortar externa depois de	Desenha Desenha Raio	pique de costur r fio 8 mm Na página	a	
			ОК	Cancel	Apply

[Salvar automaticamente]

Selecione "Salvar Automaticamente" para que o sistema salve o arquivo atual no intervalo de tempo inserido na caixa de texto "Intervalo", ou selecione "Salvar a cada passo" para que a cada modificação feita, o sistema automaticamente faça o arquivo backup do arquivo atual.

Selecione o caminho fixo dos arquivos.

nfiguração	X
Interface Unidade de medida Parâmetros padrões Salvar automaticamente Configuração Configurar Fio Co	Parâmetros de plotagem nfiguração de banco de dados
Salvar automaticamente Intervalo I0 Minute Salvar a cada passo Salvar no mesmo arquivo DGS Caminho fixo(Somente permitir salvar arquivos no diretório abaixo) Arquivos só podem ser salvos no diretório fixo	
Outro arquivo backup Plotag DGS	
ОК	Cancelar Aplicar

[Configuração]

Escolha as informações a serem exibidas e o modo de interagir com o software.

Configuração	×
Interface Unidade de medida Para Salvar automaticamente Configuração Co	imetros padrões Parâmetros de plotagem nfigurar Fio Configuração de banco de dados
✓ Ver pontos que não forem de graduação(C	
✓ Ver pontos de graduação(Ctrl+F)	
✓ Ver linha de costura (F7)	
✓ Preecher moldes(Ctrl+J)	
Executar zoom pelo mouse	
Solicitar nome do molde no modo de salvar automaticamente	
Exibir número do molde na lista de molde (necessário reiniciar)	
Quando abrir arquivo mudar a cor do material de acordo com o arquivo de configuração	
Ao graduar, como padrão alterar o maior tamanho	
Permitir moldes com o mesmo nome	
🗌 Salvar sombra para o encaixe	
	OK Cancel <u>A</u> pply

[Configurar Fio]

XXX

Fio - selecione a direção padrão do fio do molde.

Tamanho do Fio - Selecione se deseja que o sistema crie fio em moldes sem fio automaticamente, e defina o tamanho máximo do fio, se necessário. Não definindo, o fio pode ter o tamanho que quiser, dependendo da peça.

 $Em \xleftarrow{\times} x \xrightarrow{}$, defina as informações que serão inseridas em cima e em baixo do fio, clicando na seta preta.

Selecione se deseja mostras informações no fio, se o tamanho das informações deve ser proporcional ao tamanho do fio e se deseja exibir o fio de multiplos tamanhos, quando estão em ninho.

Interface Unidade de medida Parâmetros padrões Parâmetros de plotagem Salvar automaticamente Configuração Configuração de banco de dados	ıfiguração				×
Salvar automaticamente Configuração Configuração de banco de dados	Interface Unidade d	e medida	Parâmetros padrõ	es Parâmetros	de plotagem
	Salvar automaticamente Fio C Horizontal 2 ↔ C Vertical 2 ↓ C Para cima ↑ C Para baixo ↓ C Para esquerda ↔ C Para direita → - Tamanho do fio C Crie fio automaticament C Tamanho máximo ↓ 1000 m ↓ 15 m	e Vostra Mostra m Contiguração	ar informações do m nho da informação p multiplos tamanhos	Configuração de ba	inco de dados

Retornar a Configuração Padrão

Função:

Use este comando para que as configurações do sistema sejam restauradas e alteradas para as configurações padrão.

Operação:

1. Acesse o menu [Opções] → [Retornar a Configuração Padrão].

Abrir Caixa de Tamanho/Abrir Caixa de Posição

Estas duas opções definem se, ao realizar uma operação como, por exemplo, modificar linha ou ponto, as tabelas de diálogo que permitem inserir uma medida exata de modificação serão abertas. Mantenha estas opções selecionadas para obter estas tabelas. Com estas ferramentas não- selecionadas, as tabelas de diálogo não aparecerão.

Fonte

Função:

Utilize esta opção para definir a fonte o tamanho da fonte do fio, texto de costura, informações, etc.

Operação :

- 1. Acesse o menu [$Op c \tilde{c} es$] \rightarrow [Fonte];
- 2. Se desejar alterar alguma das fontes, [Clique] em [Fonte];
- 3. Altere as informações como tamanho da fonte, tipo, estilo, etc.;
- 4. [Clique] em Ok;
- 5. Se deseja restaurar as configurações originais, [Clique] em [Padrão];
- 6. Após realizar as operações necessárias, [Clique] em [Ok].

Fontes	X
Fonte Informação Texto Fio Variáveis de medida Texto da costura Etiqueta de grade	Fonte: Arial Narrow Ex. Negrito Altura: 20 Pixel Fonte Padrão
Ok	Cancelar

Dica: Indicamos a fonte Arial com tamanho 20 em todas as opões.

Sobre Plotag DGS



Sobre Plotag DGS

Função:

Utilize este comando para obter informações sobre a versão, VID do sistema, entre outros. **Operação:**

1. Acesse o menu [Sobre] \rightarrow [Sobre Plotag DGS].



Capítulo 3. Sistema de Encaixe – RP-GMS Seção 3.1. Introdução ao sistema de encaixe

GMS é um sistema de encaixe profissional especificamente desenvolvido para confecções. Com uma interface simples, todas as ferramentas são convenientes e facilitadoras. Esse sistema te ajuda a melhorar a eficiência e o aproveitamento de tecido, diminuindo o tempo de produção, aumentando a produtividade e valorizando as peças, fazendo que o usuário do sistema tenha um diferencial de competição. O sistema apresenta:

- Super encaixe, automático ou manual.
- Faz encaixes rápidos e eficientes através de atalhos pelo teclado.
- Calcula automaticamente o consumo de tecido, a eficiência, total de peças.
- Faz encaixes automaticamente ou manualmente de acordo com os tamanhos.
- Faz encaixes automaticamente ou manualmente de acordo com o material.
- Combina listras automaticamente.
- Se conecta com impressores e plotters para impressão do mini-risco e para plotagem em tamanho real, e também para máquinas de corte de modelagem.

Seção 3.2. Interface



Barra de Arquivo

Posicionada no topo da janela, mostra o nome do arquivo, tipo do arquivo e pasta onde está salvo.

Menu

O menu é dividido por itens, que contém as informações básicas do sistema. Os itens podem ser selecionados clicando no menu desejado ou através do atalho ALT+ a letra sublinhada em cada menu.

Arquivo[<u>F</u>] Molde[<u>P</u>] Encaixe[<u>M</u>] <u>Opções</u> Encaixe automático[<u>N</u>] <u>C</u>ortador Calcular[<u>L</u>] Encaixe de Boné[<u>k</u>] Configuração Ajuda[<u>H</u>]

Barra de Atalhos

Essa barra possui atalhos para adicionar/alterar arquivos de modelagem, criar um novo encaixe, abrir arquivos de encaixe, salvar encaixe, imprimir, plotter, voltar, refazer, adicionar molde, alterar unidades de trabalho, alterar parâmetros, definir cores e propriedades do encaixe, entre outras ferramentas.

Lista de Moldes:

Mostra os moldes que foram selecionados para realização do encaixe. Cada molde é colocado em uma janela individual. Para ajustar o tamanho das janelas, clique e arraste a borda direita ou esquerda até obter o tamanho desejado. Clicando com o botão direito, você pode organizar os moldes por área, largura, altura, material ou voltar à organização original da janela de moldes.

Lista de Tamanho:

Para cada molde contém uma lista onde se encontram todos os tamanhos e a quantidade de cada tamanho que para ser encaixado.

Encaixe:

Na área de trabalho principal, você pode organizar os moldes manualmente ou automaticamente para obter um encaixe de alta eficiência.

Encaixe auxiliar:

Você pode selecionar e arrastar os moldes da área de trabalho para o risco auxiliar enquanto trabalha com os outros moldes na área de trabalho, e então arrastá-los de volta à área de trabalho.

Barra de Status:

Na parte inferior da interface, a barra de status mostra importantes informações.

- 1. Mostra o nome do molde.
- 2. Mostra o total de moldes carregados.
- 3. Mostra a quantidade de moldes colocados na área de trabalho.
- 4. Mostra a eficiência do encaixe atual.
- 5. Mostra o comprimento do risco.
- 6. Mostra a largura do risco.
- 7. Mostra o tipo de enfesto.
- 8. Mostra a unidade de medida utilizada, como, por exemplo, cm ou mm.

•

Barra de Material

Mostra todos os materiais presentes no encaixe. O material de cada molde é definido no sistema

de modelagem (RP-DGS).

Seção 3.3. Atalhos do teclado e do mouse

Espaço - Zoom	Delete - Deleta o molde selecionado
F3- Organiza os moldes no encaixe auxiliar	F4- Girar a peça selecionada em 180 graus
F5- Atualizar	
Ctrl+A Salvar como	Ctrl + C Limpar encaixe
Ctrl + I Informações do molde	Ctrl + M Definições do Encaixe
Ctrl + N Novo	Ctrl + O Abrir arquivo de encaixe
Ctrl + X Refazer	Ctrl + Z Desfazer

Clique duplo- Clique duas vezes sobre um molde para ele seja movido do encaixe para a lista de moldes. Clique duas vezes no tamanho desejado na lista de moldes e o molde descerá para o encaixe.

1 ou Z	Move o molde selecionado no sentido horário
2 ou X ou 🗸	Move o molde selecionado para baixo
3 ou C	Move o molde selecionado no sentido anti-horário
4 ou A	Move o molde selecionado para a esquerda
5 ou S	Move o molde selecionado em 90 graus
6 ou D	Move o molde selecionado para a direita
7 ou Q	Gira o molde selecionado verticalmente
8 ou W 🛈	Move o molde selecionado para cima
9 ou E	Gira o molde horizontalmente.

Encaixe de enfesto

1. [Clique] em [Novo]

2. Na tabela de diálogo, defina os parâmetros do encaixe, como largura e comprimento máximo, comentário, tipo de enfesto, layout, borda, etc;

3. [*Clique*] em [*OK*];

Definições do encaixe			×
Comentário		🔲 Valores já utilizados	V
Largura Comprimento Des	crição		•
147 1304.94 184.76 900.83 150 90.83 100 200 100 200			4 11
Largura: 147 cm	n Comprime	nto: 1304.94 cm	
Zoom	Zoom		
Encolhimento: 0	% Encolhin	nento: 0 %	
Proporção: 0	% Proporçã	ăo: 0 %	
Largura: 147	cm Comprime	ento: 1304.94 cm	
Enfesto 1	Área total (dos moldes 15231.32cm²	
© Simples ⊘ Dobrado	Modo de dobra	iferior Esquerda	
Borda(cm)	-0	utros	
Esquerda 0 Super Direita 0 Inferio	ior 0 Sc r 0	obreposição máxima 0	mm
	<u>0</u> K <u>C</u> a	ncelar	

4. Na tabela de diálogo [Selecionar Arquivos de Molde], [Clique] em [Carregar];

Selecionar arqu	uivos de moldes
Moldes	Carregar Visualizar Remover Adicionar molde Informação

5. Selecione o arquivo de modelagem que deseja incluir;

6. Na tabela de diálogo [*Ordem para Corte*] você pode alterar ou adicionar mais parâmetros Todas as informações sobre moldes apresentadas nessa tabela de diálogo são inseridas no sistema de modelagem DGS. Você pode clicar na caixa de texto para alterar ou revisar essas informações se necessário.

Crdem para encaixe									
Arqui	Arquivo: C:\Plotaq\Modelagem\Camiseta.dqs								
Orderm Molde									
Cliente:							Materiai:		
No.	Nome	Descrição	Quantidade	Material	Lado	Ambos	Encolhimento horizontal(%)	Escala hori.(%)	Encolhimento vertical(%
Molde 1	Trazeiro		1	Tecido	None	Não	0	0	0
Mold	Frente		2	Tecido	None	Não	0	0	0
Molde 3	Manga		2	Tecido	None	Não	0	0	0
Molde 4	colarinho		2	Forro	None	Não	0	0	0
Molde 5	colarinho		2	l ecido	None	Não	L U	U U	U
📝 Definir	encolhiment iir para ambo	o para todos o os moldes pare	os moldes de me es	esmo mater 👿 ł	ial Mantere	ssa confi	Organizar moldes	Esconder material	
🗖 Defir	iir para ambo	os moldes pare	es Teo	ido	Manter e	ssa confi	guração		
				Ordem	Taman	10 Co i	njuntos hjuntos rever		
			Tar	nanho, 1	Ρ		1 0		
5			Tar	nanho, 2	М		2 0		
			Ta	manh	G		2 0		
			Tar	manho, 4	GG		1 0		
66.04 * 2	66.04 * 25.4 cm								
	Visualizar Imprimir Configurar OK Cancelar								

- 7. Insira a quantidade de cada tamanho (grade de corte).
- 8. [Clique] [OK] para retornar para a tabela de diálogo anterior.

Selecionar arqu	uivos de moldes	×
Moldes	Carregar Visualizar Remover Adicionar molde	Informação
C:\Plotag\Mo	odelagem\Camiseta.dgs	
	0K Cancelar	

9. [*Clique*] [*OK*] novamente. Os moldes e seus respectivos tamanhos estarão exibidos na Lista de Moldes e Lista de Tamanhos.

Bistema Plotag de Encaixe Ci/Plotag\Modelagem\Untitled.mkr	
Arquivo[E] Molde[E] Encaixe[M] Opções Encaixe automático[N] Cortador Calcular[L] Encaixe de Boné[k] Configuração Ajuda[H]	
💅 🗋 ớ 🕸 🗳 🕼 🍳 🥅 🚉 🖓 🖉 🏈 🕼 🖉 🖉 🕸 🕅 🎯 🖤 🌮 🔘 🎬 🗛 🏹 🕼 🐨 🐨	
Image: New Sector Image: NewSector Image: NewSector	
2 6 2 6 2 6	
▶ ¶ _q	
· ·	
	Þ
0	
Total: 30 Colocados: 0 - Biciáncia 2 Comotimen	nto:0m0cm Laroura:1m47cm Enfesto:1 cm

10. Agora, você deve definir os parâmetros de visualização e de impressão. No menu [*Opções*], [*Clique*] em [*Exibição dos Moldes*]. Clique nas opções que deseja visualizar. Para selecionar as informações do fio, clique na seta e selecione as informações desejadas.

kbição dos r	moldes no	risco					x	
Moldes								
🗸 Borda		Borda virtual	📝 Cor preenchimento	📝 Cor do conjunto				
📝 Linha de	Fio	📝 Auxiliar	📝 Texto	📝 Linha de costura				
🔽 Costura		📝 Linhas de colchas	📝 Bitmap	📝 Exibir linhas temporárias				
Interno								400
🗸 Furo		🔽 Botão	📝 Pique na borda	📝 Borda do pique				
🗸 Encobrir	ziper	🔽 Linha de corte	V Plissado	V Pense				
Modo								
🔽 Desenho	•	Corte/Furo	📝 Furo M43,M44,M68					
Descrição								
Superior	&P - &D							Nome do estilo(T)
	&N					Þ		Cliente(U)
					-			Tamanho(S)
Infeiror	8Q - 8S						\checkmark	Nome do molde(P)
						Þ		Comentário
					-			Material
Código por	a maldaa ra		Communities	J- C-				Tipo do Material(A)
courgo par	a moides re	weisus	_ semple acima	00110			\checkmark	Código do molde(D)
		ОК		ncelar				Ordem
				noola			\checkmark	Quantidade(N)
								Número do conjunto(Q)
								Código molde reverso(B)
								Data(E)
								Encolhimento Horizontal
								Encolhimento Vertical
								Encolhimento Horizontal no estilo(X)
				1				Encolhimento Vertical no estilo[Y]

11. Encaixe manualmente, automaticamente ou com o super-encaixe, até obter a eficiência desejada. Você pode ajustar a posição dos moldes ou a sobreposição usando os atalhos.

12. Revise o molde. Cheque a eficiência obtida e o comprimento do risco na barra de status.



13. No menu [*Arquivo*], [*Clique*] em [*Salvar*]. Na caixa de diálogo [*Salvar Como*], escolha o destino do arquivo e salve.

14. [*Clique*] em [*Novo*] i para começar um novo encaixe.

Ajuste de Listra

Antes do encaixe, você deve marcar com um ponto ou pique os moldes onde à combinação de listras é necessária. Essas marcações devem ser feitas no sistema de modelagem DGS.



- 1. [Clique] em [Novo], edite os parâmetros e carregue os moldes para o encaixe;
- 2. No menu [Opções] selecione [Exibir Listra] e em [Ajustar a Listra];
- 3. Acesse o menu [Encaixe] → [Definir Listras];

Listra	
Definir Material Definir Listras	Molde:Trazeiro*Tamanho:P
Internos Num: 1 Tipo Furo Anterior Próximo Marcas de listra Ajuste de listra Moldes relacionados para ajuste de listras Molde Ordem	3 4 5 2 1
Aplicar	Fechar

4. [*Clique*] em [*Definir Material...*] e defina as listras horizontais, verticais e angulares de acordo com as medidas reais do material utilizado;

Definição de listras	×
Posição incial X 0 Y 0	Visualização
Horizontal Distância(Y): 10 Ângulo (graus): 0	
Vertical Distância(X): 10 Ângulo (graus): 0	
A = A = A = A = A = A = A = A = A = A =	OK Cancelar

5. Selecione o molde na tabela de moldes. [Clique] em [Definir Listras...];

Definir marcas de listras		×
Molde Camiseta Tamanho P	Horizontal Ajuste Definir posição Posição	Vertical Ajuste Definir posição Posição
	Internos conectados	
	Molde C	Irdem
Adicionar Editar Remover Limpar	Berrouer	
	Remover	
✓ Todos tamanhos	Fect	har

6. [*Clique*] em [*Adicionar*], nomeie a listra, defina a posição horizontal e vertical e [*clique*] em [*OK*]. Se precisar de mais listras repita o processo.

Adicionar risco	×	Adicionar risco	×
Nome Listra 1		Nome Listra 2	
Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical
🔽 Ajuste	🔽 Ajuste	📝 Ajuste	🔽 Ajuste
📝 Definir posição	🔽 Definir posição	📝 Definir posição	📝 Definir posição
Posição 5 cm	Posição 3 cm	Posição 3 cm	Posição 5 cm
Adicionar mais marcas		Adicionar mais marcas	
ОК	Cancelar	ОК	Cancelar

7. Na opção [Internos] na tabela de diálogo [Listras], [*Clique*] em [Anterior] ou [Próximo] até selecionar o pique/furo desejado. Selecione [Ajuste de Listras] na opção [Marca de Listra], selecione uma das listras e [*clique*] em [Aplicar].

istra	×
Definir Material	Molde:Trazeiro*Tamanho:P
Internos Num: 1 Tipo Furo Anterior Próximo Marcas de listra Aquete de listra Aquete de listra Moldes relacionados para ajuste de listras Molde Ordem Trazeiro 1 V Todos tamanhos	3 4 5 2 1
Aplicar	Fechar

8. [*Clique e arraste*] os moldes para a área de trabalho. Faça isso com todos os moldes, que se encaixarão de acordo com o primeiro molde colocado na área de trabalho.

Nota: Para que os piques se casem corretamente, é necessário que você marque com o mesmo risco os pontos que devem ser costurados juntos. Por exemplo, se o pique lateral do molde 'Frente' deve casar com o pique lateral do molde 'Costas', você deve especificar e marcar os dois piques com o mesmo risco. Assim, quando o primeiro molde for posicionado no encaixe, o segundo será posicionado de maneira que as listras casem naqueles pontos marcados com o mesmo risco.

Todos os piques/furos marcados com o mesmo risco serão encaixados com os piques casados. O ajuste de listras não funciona com encaixe automático.



Funções:

Nesta barra, se encontram as ferramentas que possibilitam: adicionar arquivos de modelagem, criar um novo encaixe, abrir um encaixe já salvo, salvar o encaixe atual, definir parâmetros do encaixe, configurar fontes, girar moldes, inverter moldes e cortar moldes entre outras ações.



Ferramenta utilizada para adicionar, alterar ou remover arquivos de modelagem.

Selecionar arquiv	os de moldes	×
Moldes	Carregar Visualizar Remover	Adicionar molde Informação
C:\Plotag\Mode	lagem\Camiseta.dgs	
	OK	

- 1. [Carregar] é para selecionar arquivos de modelagem com extensão DGS, PDS ou PTN;
- 2. [Visualizar] para rever/editar as informações do arquivo de modelagem selecionado;
- 3. [Remover] remove o arquivo de modelagem selecionado.
- 4. [Adicionar Moldes] adicionar outros arquivos com os mesmos tamanhos ao encaixe.
- 5. [Informações] é usado para revisar as informações do arquivo de modelagem.

Informação		x
Arquivo: C:\Plotag\Modelagem\Camiseta.dgs Data:2015-06-25 11:27:07 Modificação:2015-06-25 11:27:00 Tamanho Arquivo:33770 ArquivoID: 1622675		*
	Fechar	

Arquivo: Mostra o nome e onde o arquivo DGS está salvo.

Data: Mostra a data e o horário em que o arquivo DGS foi inserido no encaixe.

Modificação: Mostra a data e o horário da ultima alteração salva do arquivo DGS.

Tamanho do Arquivo: Mostra o tamanho do arquivo.

ArquivoID: Número de Identificação do arquivo DGS após associação ao Encaixe. Se o arquivo DGS for modificado após associação ao arquivo de Encaixe (GMS), o ID será modificado.

Operação Carregar:

- 1. [Clique] em [Carregar];
- 2. Selecione o arquivo de modelagem que deseja inserir no encaixe;
- 3. [clique] em [Abrir];
- 4. Defina as informações de ordem de encaixe;
- 5. [Clique] em [OK].

Operação Visualizar:

- 1. Selecione o arquivo carregado;
- 2. [Clique] em [Visualizar];
- 3. Revise ou altere as informações presentes na tabela [Ordem de Encaixe];
- 4. [*Clique*] em [*OK*].

Operação Remover:

- 1. [Clique] no arquivo carregado;
- 2. [Clique] em [Remover].

Operação Adicionar Molde:

- 1. [Clique] no arquivo carregado;
- 2. [Clique] em [Adicionar Molde].
- 3. Selecione o arquivo DGS, PTN ou PDS;
- 4. [Clique] em [Abrir].
- 6. Selecione os moldes que deseja incluir no encaixe;
- 6. [*Clique*] em [*OK*].

Use esta ferramenta quando desejar adicionar moldes do mesmo arquivo ou de outro para o encaixe atual, desde que o molde que deseja inserir esteja graduado com os mesmos tamanhos do molde carregado.

Dica: Na tabela de diálogo [Selecionar Arquivos de Molde], [clique] duas vezes no nome do arquivo carregado para acessar a tabela de diálogo [Ordem para Encaixe].

[Ordem para Encaixe] - Parâmetros

💽 Or	Ordem para encaixe											
	Arguivo: C:\Plotag\Modelagem\Camiseta.dgs											
Order	Orderm: 201506 Molde: Camiseta											
Client	e F	lotan			_				Materi	ak 🗌		
		,										
N	0.	Nome	Descrição	Quantidad	e Material	Lado	Ambos	Enco	himento horizor	ital(%)	Escala hori.(%)	Encolhimento vertical(%
Mo	d	Trazeiro		<u> 1</u>	Tecido	None	Não		0		0	<u> </u>
Mok	10 2	Manga		2	Tecido	None	Na0 NSo		0		0	
Mol	He 3	colaripho		2	Forro	None	Não		0		0	0
Mol	de 5	colarinho		2	Tecido	None	Não		0		0	0
				Te	cido		•	D	efinir todos mate	eriais		
	\sim				Ordem	Tamanh	o Conj	untos	ijuntos rever			
/				Τ.	amanh			1	0			
1				Ta	imanho, 2	м		2	0			
1				Te	amanho, 3	G		2	0			
ΙÍ	Tamanho, 4 GG 1 0											
66.0	66.04 * 50.8 cm											
	Visualizar Imprimir Configurar OK <u>C</u> ancelar											

Arquivo: Mostra o nome e o local onde o arquivo de modelagem está salvo.

Ordem, Cliente, Molde, Material: Estas informações podem ser adicionadas no sistema DGS ou nesta caixa de diálogo.

Nome: Mostra o nome do molde. Esta informação deve ser inserida no sistema DGS. Caso altere o nome no sistema de modelagem, ao atualizar o encaixe o nome original será alterado.

Descrição: Mostra os comentários feitos sobre o molde.

Quantidade: Mostra a quantidade de vezes que o molde será cortado. Esse número aparece na lista de tamanhos, e diminui conforme o molde é inserido no encaixe, até todos os moldes estiverem encaixados. Se a quantidade de algum molde for zero (0), ele não será encaixado.

Material: Mostra o material utilizado para aquele molde. Você pode alterar, nesta coluna, o material, se necessário.

Lado: Você pode definir se o molde selecionado será cortado para nenhum lado, para direita ou para esquerda. Se o molde for cortado apenas uma vez, o sistema reconhecerá o molde como "none" - sem lado definido. Se for cortado duas vezes, você pode selecionar lado-esquerda ou direita.

Ambos: É usado para definir se o molde é simétrico. Se o molde for cortado duas vezes e a coluna 'Ambos' estiver marcada como 'Sim', serão encaixadas duas peças simétricas - uma para direita e outra para esquerda. Se a coluna estiver marcada com 'Não', serão encaixadas duas peças iguais, para o lado selecionado.

DICA: Se a quantidade de moldes for igual e todas as peças simétricas, selecione a opção 'Definir para ambos moldes pares'. A coluna 'Ambos' automaticamente será marcada com 'Sim' em todos os moldes.

[Encolhimento horizontal], [escala horizontal], [encolhimento vertical], [escala vertical]: ao incluir porcentagem de encolhimento, os moldes encolherão respectivamente a quantidade inserida, antes de serem encaixadas.

Código: Serve para definir o código do molde. Você pode definir uma série de números por molde ou um código por peça, como preferir.

Tamanho: Mostra todos os tamanhos daquele molde.

Conjuntos: Insira nesta coluna quantas vezes cada tamanho deve ser cortado. Por exemplo, se a quantidade de vezes em que o tamanho G deve ser cortado é a metade da quantidade do tamanho M, insira, nesta coluna, '2' para o tamanho M, e '1' para o tamanho G. (Grade de Corte)

Conjuntos Reversos: O fio do molde selecionado aparecerá em um sentido único, caso queira que os moldes sejam encaixados na direção oposta, deve inserir nessa coluna, a quantidade de conjuntos no qual deseja realizar esta mudança.

Nota: Se você deseja mostrar estas informações no molde, no menu [*Opções*] [*Exibição do Molde*]. Na caixa de diálogo [*Exibição dos Moldes no Risco*], selecione, clicando no triângulo preto, as informações que deseja mostrar no fio e a posição delas.

Visualizar- Pré-visualização da ordem para encaixe para impressão.

Imprimir- [Clique] se deseja imprimir as informações de ordem para encaixe.

Configurar- É usada para configurar as informações que serão impressas. Os itens azuis são os itens selecionados.

Configuração de impressão			×
Itens de impressão No Nome Descrição Quantidade	Margem Esquerda	0.1	cm
Matenal Lado Ambos Encolhimento horizontal(%) Escala hori,[%) Encolhimento vertical(%) Escala vert.(%) Códido	Superior Inferior	0	cm
Selecionar todos Desfazer seleção	Co	nfigurar pá	gina
ОК	C	ancelar	



É usada para criar um novo arquivo de encaixe.

Operação:

1. [Clique] no ícone

2. Na tabela de diálogo [Definições do Encaixe], defina os detalhes do encaixe;

2. [Clique] [OK];

3. A tabela de diálogo [*Salvar alterações*] irá abrir, caso algum arquivo de encaixe estiver aberto. [*Clique*] [*Ok*] para salvar o arquivo anterior, ou [*clique*] [*Não*] se não deseja salvar.

4. Na tabela de diálogo [*Selecionar Arquivo de Modelagem*], [*clique*] em [*Carregar*]. Selecione o arquivo desejado;

5. [Clique] em [Ok].

6.Defina as informações na tabela de diálogo [Ordem para Encaixe];

7. [Clique] [Ok].

8. Novamente na tabela de diálogo, [Definições do Encaixe], [clique] [OK] para começar o novo encaixe.

[Definições do encaixe]

Definições do encaixe	×
Comentário	🗌 Valores já utilizados 🛛 🗸
Largura Comprimento Descrição	
147 1304.94 147 1304.94 147 1304.94 184 76 900.83 150 90.83	E
Largura: 147 cm Zoom Encolhimento: 0 2 Proporção: 0 2	Comprimento: 1304.94 cm Zoom Encolhimento: 0 % Verporção: 0 %
Largura: 147 cm Enfesto 1	Comprimento: 1304.94 cm
Layout Simples Dobrado	todo de dobra Superior Inferior Esquerda
Borda(cm) Esquerda 0 Superior 0 Direita 0 Inferior 0	Outros Sobreposição máxima O mm
0	Cancelar

Comentário: Insira um comentário ou referência simples. Este comentário pode ser exibido no inicio ou no final do encaixe.

Valores já utilizados: Ao selecionar este item, é permitido selecionar as definições de largura e comprimento de encaixes anteriores, que aparecem na lista.

Largura: Define nesta caixa a largura do tecido.

Comprimento: Esta caixa é usada para definir o comprimento do encaixe. Este valor é uma referência do comprimento da mesa de corte, ou seja, o tamanho máximo do risco.

Zoom: É usada para adicionar encolhimento ou proporção para o encaixe.

Enfesto: Total de enfesto do material no encaixe.

Layout: Defina, nesta opção, o tipo de enfesto, se ele é simples ou dobrado.

Área total dos moldes: Mostra a área

total do moldes no encaixe.

Modo de dobra: Caso o enfesto for dobrado, defina o local da dobra do tecido.

Borda (cm)

Esta opção será preenchida caso queria inserir bordas no seu encaixe, em caso de algum problema na margem do tecido, por exemplo.

[Esquerda] é usada para definir a borda esquerda do encaixe.

[Direita] é usada para definir a borda direita do encaixe.

[Superior] é usada para definir a borda superior do encaixe.

[Inferior] é usada para definir a borda inferior do encaixe.



Abrir um arquivo de encaixe que já foi finalizado e salvo.

Operação:

- 1. [Clique] no ícone 🧭
- 2. Na tabela de diálogo [Abrir arquivo de Encaixe], selecione o arquivo de extensão .MKR;
- 3. [Clique] em [Abrir].

Abrir arquivo de encaixe					×
Examinar: 🌗 Modelagem 👻	G 🤌 📂 🗔 -				
Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho		
5105 38 40 42 44.mkr	02/07/2015 09:38	Arquivo MKR	139 KB		
151905237.mkr	30/06/2015 21:20	Arquivo MKR	777 KB		
Plotag_Camisa.mkr	30/06/2015 22:39	Arquivo MKR	29 KB		
Nome: 5105 38 40 42 44.mkr					<u>A</u> brir
Tipo: Marker Files(*.mkr)				•	Cancelar
147					
Comprimento:776.43cm; Largura:147cm; Er	festo:1; Eficiência:78	.89; Modo:Simples			
🗹 Encaixe anteri]				.4



Função:

Esse comando salva o arquivo na pasta selecionada. Salve sempre, para que não perca as operações feitas no encaixe.

Operação:



2. Se o arquivo .MKR já foi salvo anteriormente, as alterações serão salvas no caminho selecionado;

3. Se está salvando o arquivo pela primeira vez, na tabela de diálogo [*Salvar Como*], selecione o local onde deseja salvar o arquivo .MKR, o nome do arquivo e [*clique*] em [Salvar].

Nota: O arquivo é salvo automaticamente com a extensão .MKR.



Esta ferramenta é utilizada quando deseja salvar o encaixe de um arquivo, para encaixá-lo novamente, sem perder o encaixe anterior.

Operação:

- 1. [Clique] no ícone 🧾.
- 2. Insira o nome do arquivo, ou clique em 'Procurar' para selecionar o nome do arquivo.
- 3. [Clique] em OK.

[Salvar solução atual] Parâmetros

Salvar solução atual
:\Plotag\Modelagem\Camiseta-1.mk
 Somente salvar encaixe atual Todos encaixes
OK Cancelar

Procurar:

Você pode salvar o encaixe atual com um nome específico ou procurar por um arquivo para salvá-lo com o mesmo nome, com um número adicional. Por exemplo, selecione um arquivo com o nome Untitled.mkr. A solução será salva como Untitled-1.mkr, Untitled-2.mkr etc.

[Somente salvar encaixe atual]

Ao selecionar esta opção, apenas o encaixe atual será salvo. Os moldes não encaixados não serão salvos.

[Todos encaixes]

Ao selecionar esta opção, todos os encaixes serão salvos. Quando esta opção não estiver selecionada, somente o encaixo atual será salvo.



É usada para imprimir o risco em uma escala menor, usando uma impressora.

Operação:

- 1. [*Clique*] no ícone 🔌
- 2. Defina os parâmetros de impressão;
- 3. [Clique] OK.



Ferramenta utilizada para plotagem do encaixe

Operação:

1. [Clique] no ícone 🕅;

Plotar
Tamanho
Proporção %
🔲 Cortar Moldes 🛛 Cortar Frame
Plotar seleção Configurar
🔲 Uma página por arquivo
OK Cancelar

2. [*Clique*] em [*Configurações*]. Na tabela de diálogo [*Plotter*], para configurar o tamanho do papel, borda e o modelo plotter atual.

3. [Clique] em [OK] para criar o arquivo PLT.

[Plotar] Parâmetros

[Tamanho Real] - para plotar o arquivo com a proporção real (1:1).

[Proporção] - Para plotar com a proporção entre o tamanho da escala e o tamanho real.

[Cortar Moldes] - Utilizado para modelos de plotter de corte.

[Cortar Frame] - Utilizado para modelos de plotter de corte, para cortar a cada página.

[Plotar seleção] - Use esta ferramenta para definir o começo e o final da plotagem, quando quiser plotar apenas uma parte do risco.

Selecionar para plotar						
Comprir	nento(mm)					
Início	0	até	32530			
	(03	32530)				
- Página						
Início	1	até	70			
(1 70)						
Plotar Cancelar						

[Configurar]- Para definir os parâmetros da plotagem.
[Plotter] – Parâmetros

Plotter					x
Plotter					
RP MJ Plotter	-	i 0	mm 💻	0	mm
Tamanho da página		-			
72"涿ứЮ½	•	30	mm	300	mm
Selecione para fontes Japonesas Otimizar ordem de plotagem		 Retrato 		🔘 Paisag	lem
Pausar em cada página					
Qualidade da plotagem					
Ruim Nomal Bo	a	Superior) Melhor	
Exportar para arquivo C:\Plotag\Modelagem\Camiseta_Ti Procu	Jrar	Diretório d C:\Plotag	e trabalho g\Plotagen	n	
OK	ncelar		Correção	o de erro	

[Plotter] - Selecione o modelo do plotter;

[Tamanho da Página] - Configure o tamanho de papel.

define a margem esquerda do papel de plotter.

define a margem direita do papel de plotter.

define o espaço entre duas plotagens.

define o espaço entre

[Retrato], [Paisagem] - Orientação da plotagem.

[Exportar Para Arquivo] - Esta opção define a pasta destino do arquivo (PLT) para uma única vez.

[Diretório de Trabalho] - Selecione o diretório de trabalho do plotter, neste diretório será o arquivo destino dos arquivos de plotagem.

[Correção de Erro] - Esta ferramenta é utilizada para rever as informações de tamanho de página após a plotagem.



Visualize o mini risco antes da impressão.

Operação:

- 1. [Clique] no ícone a para visualizar a impressão;
- 2. Se estiver satisfeito com ela;
- 3. [Clique] em [Print].

Sesfazer [Ctrl + Z]

Função:

É usada para desfazer a ultima operação realizada.

Operação:

- 1. [Clique] no ícone *f*, ou use o atalho CTRL+Z;
- 2. A ultima operação será desfeita.

Refazer [Ctrl + X]

Função:

Refaz a ultima operação desfeita..

- 1. [*Clique*] no ícone *,* ou use o atalho CTRL+X;
- 2. A última operação desfeita será refeita.



É usado para aumentar ou diminuir a quantidade de alguns moldes, de um ou mais

tamanhos. Operação:

1. Selecione o molde na lista de moldes.

2. [*Clique*] na ferramenta *P*. Define a quantidade de moldes. Se desejar aumentar, digite o número de peças. Se desejar diminuir a quantidade utilize números negativos.

Adicionar molde	Adicionar molde
Quantidade 1	Quantidade -1
Todos os tamanhos	Todos os tamanhos
OK Cancelar	OK Cancelar

4. [Clique] em [OK].

🕼 Unidades de Trabalho

Função:

Use esta ferramenta para definir as unidades de trabalho do encaixe.

- 1. [*Clique*] no ícone \mathcal{W} , ou, no menu [Encaixe] \rightarrow [*Unidades de Trabalho*[*w*]].
- 2. Selecione a unidade de trabalho desejada;
- 3. [Clique] em OK.

Unidades de me	dida		×				
Tamanho mm cm m polegada pés iarda	Área mm2 cm2 m2 polegada2 pés2 iarda2	Peso g Kg Liar Jin Libr.	Peso/Area g mm2 Kg cm2 Liar m2 Jin polegada2 Libr. pés2 Onça iarda2				
Digitos decimá Comp. 2	ís Área 2	Peso 2	Peso/Área 2				
- Unidades do el	ncaixe						
Comprimento:	cm	➡ Formato	n: XmYcm ▼				
Largura:	cm	 Formato 	n: XmYcm ▼				
	OK Cancelar						



Esta ferramenta pode ser utilizada para definir alguns parâmetros desse sistema, incluindo parâmetros de encaixe, parâmetros dos moldes, plotar ou imprimir, etc.

- 1. [Clique] no ícone $\overset{\textcircled{}}{\textcircled{}}$ ou acesse menu [Opções] \longrightarrow [Parâmetros];
- 2. Após revisar e definir os parâmetros. [clique] em [Aplicar];
- 3. Revise novamente e [clique] [OK].

[Parâmetros do Encaixe]

Definir parâmetro		×
Parâmetro de encaixe Parâmetro dos moldes	Parâmetros de exibição Plotar ou Imprimir	Diretórios
Exibir sobreposição de margem do molde	Listra somer	te em um conjunto
Limite direito como uma linha base		
Ajuste automático de sobreposição quando		
Movido pelo mouse	Virado	✓ Rotacionado 90 ou 180 graus
Rotacionado grau especial	Rotacionado por ferramenta	Colocar conjuntos de tamanho clique direito
Movimentação pelo 0.1 cm	Rotação 1 graus	
Simples clique na lista de moldes para enc	aixar	
Não duplicar quando não houver moldes s	uficientes	
Rotacionar molde usando a tecla S, limitad	io pelo fio	
Não é necessário segurar o clique do mou Não fixar molde quando estiver sobreposto	se para mover a peça Clicar com o botão direito d	do mouse pode rotacionar o molde
Cores Franks]
Super Encaixe		
		OK Cancelar Aplicar

Exibir sobreposição de margem do molde: molde irá adicionar uma borda e se sobrepor.Limite direito como uma linha base: Esta opção marca o final do risco com uma linha;

Listra somente em um conjunto: Se há vários conjuntos de um único tamanho, selecione esta opção. Cada tamanho pode ser 'listrado' separadamente, melhorando a eficiência.

Ajuste automático de sobreposição quando: Selecione as opções que deseja, para quando o molde for sobreposta o RP-GMS ajustar automaticamente.

Movimentação pelo: O espaço de movimento do molde a cada clique nas setas de direção $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$ no teclado.

Rotação. graus: Grau de rotação do molde a cada clique na tecla 1 ou 3 no teclado.

Simples clique na lista de moldes para encaixar: Para descer o molde da lista de moldes para a área de trabalho com apenas um clique. Quando esta opção não está selecionada, é necessário clicar duas vezes.

Não duplicar quando não houver moldes suficientes: Para quando a quantidade de moldes não é suficiente, você não poder duplicar.

Girar molde usando a tecla S, limitado pelo fio: Com essa ferramenta selecionada, pressione S ou 5 para girar o molde 180 graus. Não selecione para que a tecla 5 gire o molde em 90 graus.

Não é necessário segurar o clique do mouse para encaixar: Para não precisar mover o molde pressionando o clique do mouse.

Não fixar molde quando estiver sobreposto: Selecione esta opção após selecionar 'Não é necessário segurar o clique do mouse para encaixar'. Isto significa que você não poderá sobrepor os moldes.

[Parâmetros dos Moldes]

Definir parâmetro						×
Parâmetro de encaixe	Parâmetro dos moldes F	^o arâmetros de exibição	Plotar ou Imprimir	Diretórios		
- Tamanho padrão						
Altura do pique:	0.8 cm					
Largura do pique:	0.3 cm					
Raio do botão:	0.4 cm					
Raio do ponto auxi	iar: 0.3 c	cm				
Tamanho do Fio de	acordo com a quantidade	de informações				
Alongar	Encurtar					
Quantidade padrão	: 1					
Adicionar cópia:	dos moldes no comentári	io ao ler os moldes				
				0	K Cano	elar Aplicar

[Tamanho padrão]: Definição de altura e largura do pique, raio do botão;

[Tamanho do Fio de acordo com a quantidade de informações]: O sistema RP-GMS irá alongar ou encurtar o fio de acordo com o tamanho das informações.

[Parâmetros de Exibição]

Definir parâmetro		×
Parâmetro de encaixe Parâmetro	o dos moldes Parâmetros de exibição Plotar ou Imprimir Diretórios	
Tamanho da janela	Piece Window Image: Stabir moldes sem nenhuma quantidade Image: Stabir primeiro o tamanho Image: Stabir descrição do molde na lista de moldes Marker Image: Texto do risco acima dos moldes	
Ahura 78 👘 Ahura Lista 46 👘	Mostrar borda de moldes dobrados Wostrar Pence e Plissado com linhas Mudar cor somente de molde selecionado W bostrar texto de acordo com a proporção Mostrar limite inferior Usar letras para definir o conjunto do molde	
Texto no Status: X=&X \	Y=&Y Molde:&P Altura:&B Largura:&A - Tamanho: &S - Conj. &Q)
	OK Cancelar	Aplicar

Fonte do Sistema: Nesta opção, selecione uma nova fonte do sistema, se necessário.

Tamanho da janela: Revise ou edite a largura, altura e altura da lista, clicando duas vezes na caixa de texto, ou clicando nas setas de direção para o ajuste.

Lista de moldes

- *Exibir moldes sem nenhuma quantidade*: Para visualizar o molde na lista de moldes quando a quantidade de vezes que ele será encaixado é 0. Se não selecionar esta opção, os moldes com quantidade 0 não aparecerão na lista de moldes.

- Exibir primeiro o tamanho: Tamanho do molde aparecerá antes da quantidade

- Exibir descrição do molde na lista de moldes: Descrição seja exibida ou não.

Encaixe

- Texto do risco acima do molde: Selecione esta opção caso deseje que os textos inseridos com

a ferramenta M [Texto no Encaixe] não sejam cobertos pelos moldes.

- Mostrar borda de moldes dobrados: A linha de dobra do molde seja visível.



Opção não-selecionada



Opção selecionada

- *Mudar cor somente do molde selecionado*: Com esta opção selecionada, ao sobrepor moldes, apenas o molde selecionado ficará sem preenchimento. Quando esta opção não está selecionada, os moldes sobrepostos ficam sem preenchimento.



Opção selecionada



Opção não-selecionada

Mostrar texto de acordo com a proporção: Para que os textos do encaixe e do molde sejam visualizados proporcionalmente. Quando não selecionada, o texto aparece do tamanho definido.

-Mostrar limite inferior: Para visualizar o limite inferior do encaixe.

- Usar letras para definir o conjunto de moldes: Para que o conjunto de moldes seja representado por letras, quando não está selecionado será por números.

- Exibir último comprimento do risco: Você pode fazer um encaixe, salvá-lo e encaixar novamente as peças. O comprimento total do primeiro risco será representado por uma linha verde, enquanto o comprimento total do segundo risco será representado por outra linha. Neste caso, você pode comparar o comprimento total dos dois riscos e ver qual teve a melhor eficiência.

- *Mostrar pence e plissado com linhas*: Com esta opção selecionada, as pences e os plissados serão mostrados com linhas. Quando não selecionada, a linha de pence e plissado não aparecerá.

- Exibir pontos auxiliares: Os pontos auxiliares internos serão exibidos.

Texto no Status

Selecione as informações que deseja ter na barra de status clicando na seta ao lado da caixa de texto.

Plotar ou Imprimir

Trocar Configuração

inir parâmetro					×
arâmetro de encaixe Parâmetro dos r	noldes Parâmetro	os de exibição Plo	tar ou Imprimir Di	retórios	
Trocar configuração Configuração	de dados				
Combinar pique com a linha de b	orda ítodos os pig	ues serão do tipo V		Priorizar corte de pecas pe	quenas
Plotar informações no Fio) esenhar bordar gu	ando cortar	Corte simétrico	
📃 Não plotar listras) escrição no começ	:0	Desenhar todos as peças	e então cortar
📃 Cortar as linhas assistentes	🗸 F	Plotar borda do risco		🔲 Cortar informações do fio	
🔲 symmetry cut when read original	symmetry pattern			📝 Plot pattern's mark @	
Verificar antes de plotar ou imprimir	_				
📝 Peças não encaixadas	📝 Peças no e	encaixe auxiliar	🔽 Simetria	a 📝 Materiais	diferentes
Tipo linha de plotagem 🛛 🗕					
Linha auxiliar como	🔘 Sólida	🔘 Tracejada	Pontilhada	🔘 Tracejada_Pontilhada	Orignal
Borda das peças cobertas	🔘 Sólida	🔘 Tracejada	🔘 Pontilhada	💿 Tracejada_Pontilhada	Não plotar
Linha a costurar	🔘 Sólida	Tracejada	🔘 Pontilhada	💿 Tracejada_Pontilhada	Orignal
Linha de costura	💿 Sólida	🔘 Tracejada	🔘 Pontilhada	🔘 Tracejada_Pontilhada	🔘 Orignal
Linha de faixa	🔘 Sólida	🔘 Tracejada	Pontilhada	Tracejada_Pontilhada	Não plotar
Linha de base	Sólida	🔘 Tracejada	🔘 Pontilhada	🔘 Tracejada_Pontilhada	Mão plotar
		Ap	enas mostrar conte	údo Name1	•
81 - &U &O &L &W &A - &E					^ _
•					P.
Arquivo molde C.\Plotag\Modelager Ordem:01121986; Comprimento:3m4 Conjuntos:P/1,M/2,G/2,GG/1; - Efic	n\Camiseta_Plotag 11.39cm Largura:1 iência:89.30%;	g.dgs; - Cliente:Plota m54cm	g:		* •
				OK Can	celar Aplicar

Combinar pique com linha de borda(todos os piques serão do tipo V): Para que o pique a borda sejam plotados com o tipo V.

Plotar Informações no fio: Caso deseje que as informações inseridas no fio sejam plotadas.

Não plotar listras: Caso tenha definido listras no encaixe, selecione esta opção para que elas não sejam plotadas.

Cortar as linhas assistentes:

Corte a linha de simetria original do início da operação:

Desenhar bordas quando cortar: Para desenhar as bordas quando cortar (Plotter de corte). Quando esta opção não estiver selecionada, as bordas não serão desenhadas ao cortar.

Descrição no Começo: Para que as descrição do encaixe seja plotada no começo do risco.

Plotar borda do risco: Para que o risco seja plotado com a borda.

Corte Simétrico:

Priorizar Corte de Peças pequenas:

Desenhar todas as peças e então cortar: Para que o plotter de corte desenhe todos os moldes e depois corte.

Saída de informação usando cortador:

Verificar antes de plotar ou imprimir: Verificações necessárias antes da plotagem.

Tipo de Linha de Plotagem Selecione como cada tipo de linha deve ser plotada.

Descrição: Clicando na seta, edite ou remova as informações que serão plotadas na borda do risco. Selecione [apenas mostrar conteúdo] se deseja que as informações de comprimento, largura e arquivo do risco apareçam sem especificação.

Configuração de Dados

		x
arâmetro de encaixe Parâmetro dos moldes Parâmetros de exibição Plotar ou Imprimir Dir	iretórios	
Irocar configuração Configuração de dados		
Posição inical de corte 🛛 💿 🛄 💿 🛄 💿 🛄	_	
Todos piques com mesmo tamanho. Altura: 0 cm Largura: 0	cm	
Otimizar bordar: Largura faca: 0.01 cm		
Comprimento de peça pequena: 2147483. cm Largura: 2147483. cm	Área: 214748.3 mm²	
Saída pequena de pique		-
Comando pique Em vez da linha oblíqua	💿 Combinar pique com borda	
Em vez de perturação (diâmetro: O cm		
Segmento e/ costo 2 Costo 20 (cm)	2	
Tipo plotagem	0.2	
0 · + · + · · · · · · ·		
Traceiada, de Software		
 Tracejada de Software Linba circular tracejada 		
 Tracejada de Software Linha circular tracejada 		
 Tracejada de Software Linha circular tracejada 		
Tracejada de Software Linha circular tracejada	vido Name1 V	
Tracejada de Software Linha circular tracejada	súdo Name1	
Tracejada de Software Linha circular tracejada Apenas mostrar conte	súdo Namel	
Tracejada de Software Linha circular tracejada Apenas mostrar contes Apenas mostrar contes Ao &L &W A & &E	oùdo Name 1	
Tracejada de Software Linha circular tracejada Apenas mostrar conter Ao 84, 800 A 84W AA - 6E	súdo Name 1	
Tracejada de Software Linha circular tracejada Linha circular tracejada Apenas mostrar conter Al - &U Ao &L &W &A - &&E Arquivo molde C.\Plotag \Modelagem\Camiseta_Plotag dgs; - Cliente Plotag; Ordern 011-2986 Comprimento 3n41-39cm Langua; ImS4cm	súdo Name 1	
Tracejada de Software Linha circular tracejada Linha circular tracejada Apenas mostrar conter Al - &U & Apenas mostrar conter & Apenas mostrar conter & Apenas mostrar conter Apenas mostrar conte	aúdo Name1	
Tracejada de Software Linha circular tracejada Apenas mostrar conte Apenas mostrar conte Acquivo molde C:\Plotag\Modelagem\Camiseta_Plotag dgs; - Cliente Plotag; Ordem.01121986; Comprimento:3n41.33cm Largura:1m54cm Conjuntos:P/1.M/2.G/2.GG/1; - Elciência:89.30%;	núdo Name1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tracejada de Software Linha circular tracejada Apenas mostrar conte Apenas mostrar conte Ao AL &W AO AL &W AO AL &W AA - &E Arquivo molde C:-Plotag: Modelagem:Camiseta_Plotag dgs: - Cliente:Plotag: Ordem:01121986; Comprimento:3m41:33cm Largura: Im54cm Conjuntos:P/1,M/2,G/2,GG/1; - Eficiência:89:30%;	vido Name 1	
Tracejada de Software Linha circular tracejada Apenas mostrar conte Apenas mostrar conte A - 8U A - 8U A - 8E Anguivo molde C. \Pictag \Modelagem \Camiesta, Plotag dgs; - Cliente Plotag; Ordem:01121966; Comprimento 3m41 33cm Largura :Im54cm Conjuntos P/1,M/2,G/2,GG/1; - Eficiência:83:30%;	núdo Name 1	
Tracejada de Software Linha circular tracejada Apenas mostrar contes Apenas mostrar cont	súdo Name1	

Posição Inicial do Corte: Defina a posição inicial do corte, para máquinas de corte.

Todos os piques com mesmo tamanho: Defina a altura e largura padrão dos piques do risco.

Otimizar a borda:

Comprimento de Peça Pequena:

Saída pequena de pique:

Tipo de Linha:

0.2

0.3

0.3 distância entre traços - linha tracejada.

distância entre pontos - linha pontilhada.

distância entre pontos e traços - linha tracejada/pontilhada.

Diretórios

Especificar diretório: Selecione para salvar todos os arquivos para o diretório apontado. O sistema te lembrará de salvar os arquivos neste diretório para que não ocorra de não conseguir encontrar arquivos.

Backup quando salvo: Selecione para quando salvar arquivo, o sistema salve um backup no diretório apontado. O backup é substituído toda vez que o arquivo é salvo, com as novas alterações feitas.



Esta ferramenta e utilizada para especificar as cores do sistema..

Operação:

1. [Clique] no ícone \bigcirc ou acesse o menu [Opções] \rightarrow [Cores].

Selecionar Cores



- 1. [Clique] em no item desejado
- 2. [Clique] no nome do objeto desejado.
- 3. Selecione a cor deste objeto na caixa de cores.
- 4. [Clique] [OK].

Dica: Dê dois cliques em qualquer cor, para definir novas cores através da caixa de diálogo

[Cor].

Definições do Encaixe [Ctrl + M]

Função:

Esta ferramenta pode ser utilizada para editar ou alterar os parâmetros do encaixe atual, como tamanho, enfesto, borda do encaixe, etc.

Operação:

1. [*Clique*] no ícone to use o atalho [*Ctrl+M*];

2. Edite as informações na tabela de diálogo [Definições do Encaixe], cujos parâmetros se encontram na descrição da ferramenta [Novo].

A Configurar Fonte

Função:

Esse comando é usado para selecionar as fontes utilizadas no sistema, tanto no encaixe quanto na impressão.

- 1. No menu [Opções] -> [Fontes], ou use o atalho [ALT+O+F] ou [Clique]no ícone 🟒
- 2. Selecione, na tabela de diálogo [Selecionar Fontes], os itens que deseja editar a fonte;
- 3. [Clique] em [Selecionar Fonte], escolha a fonte necessária;
- 4. [Clique] [OK];
- 5. Em [Altura], defina o tamanho da fonte para aquele item;
- 6. Na opção [Tamanho do Texto], insira o tamanho máximo e mínimo da fonte;
- 7. Selecione [Tamanho Ignorado do Texto] para inserir tamanho;
- 8. [Clique] [OK].

Selecionar fonte			×
Moldes	1		
Impressão Plotter	Tipo	MS Shell Dlg	Fonte do sistema
Janela dos moldes Tamanho Barra de Status Bitmap Font	Forma	Regular	Fonte original
Descrição do risco Plotter Descrição do risco impressora	Altura	8	Escolher fonte
Tamanho do texto(cm)			
Max 0		Min 0	
🔲 Tamanho ignorado do texto	0		
ОК		Cancelar	



Esta ferramenta é utilizada para abrir um encaixe finalizado como referência.

Operação:



2. Na tabela de diálogo [Encaixe de Referência], [clique] no ícone

3. Na tabela de diálogo [Abrir Arquivo de Encaixe], selecione o encaixe que deseja ter como referência;

4. [Clique] em [Abrir].

5. O encaixe ficará exibido na tabela de diálogo [Encaixe de Referência], para que você possa iniciar um novo encaixe baseado neste.



🖺 Fechar barra de exibição de moldes.

Função:

Esta ferramenta é utilizada para abrir/esconder a lista de moldes.

Operação :

- 1. [*Clique*] neste ícone e para esconder a lista de moldes.
- 2. [Clique] novamente para exibir.

🗾 Abrir/Fechar lista de tamanhos.

Função:

Esta ferramenta é utilizada para abrir/esconder a lista de tamanhos.

Operação :

- 1. [*Clique*] neste ícone 💷 para esconder a lista de tamanhos;
- 2. [Clique] novamente para exibir.

Nota: Esta ferramenta só pode ser utilizada quando a Lista de Moldes estiver aberta.



Usada para visualizar as informações do tamanho selecionado do molde selecionado.

Operação:

- 1. [Clique] em um tamanho de algum molde na lista de tamanhos.
- b. [*Clique*] no ícone 🔛.

2. Revise as informações que foram adicionadas no sistema DGS. Altere as informações se necessário.

- 3. [Clique] em [Aplicar];
- 4. [Clique] em [Fechar].

Dica: Você pode selecionar outro tamanho do mesmo ou de outro molde após clicar [*Aplicar*], sem precisar fechar a caixa de diálogo.

Dica: As informações contidas nesta opção são válidas apenas para o tamanho selecionado do molde selecionado

[Informação do Molde]

formação do molde Informação	de todos os tamanhos	Informação total de moldes
Ordem: 201506 Molde: Camiseta Tamanho: G Material:		Quantidade: 4 Enfesto: 1 Restante: 3
Nome: Frente Código: Comentário:		Atributo Simples Esquerda Direita Emparelhado Inferior Nenhuma Superior Inferior
Area: 1492.51 cm ² Perimetro 174.11 cm Borda virtual	 Esquerda Olireita Limitação de encaixe 1-via Oliveira 2-vias Oliveira Qualquer Integração permitida 	
✓ Inferior 0 ✓ Di Igual ■ Borda retangu	reita 0 Iar	Encaixe automático
		Aplicar

Ordem, molde, tamanho e material: Estes quatro itens foram adicionados no sistema RP-DGS. Altere as informações na tabela de diálogo [*Ordem para Encaixe*].

Nome, código e comentário: Esses itens devem ser adicionados no sistema RP-DGS. Também possível alterá-los na tabela de diálogo [*Ordem Para Encaixe*]

Área: Mostra a área do molde.

Perímetro: Mostra o perímetro do molde.

Borda Virtual: Usado para definir o espaçamento entre peças.

Quantidade: Mostra a quantidade de moldes do tamanho selecionado. Caso queira editar a quantidade, basta inserir o número na caixa de texto e a nova quantidade será exibida na lista de tamanhos assim que clicar em [*Aplicar*].

Enfesto: Mostra a quantidade de enfesto. Você pode editar esta informação clicando no

ícone 🛄

Restante: Mostra a quantidade de peças daquele tamanho que ainda não foram encaixadas.

Atributo: Usado para determinar os atributos da peça como simples, esquerda, direita e emparelhado.

a. Se a quantidade de moldes for dois, selecione [*emparelhado*]. Selecione um dos moldes como [esquerdo], o outro será automaticamente definido como [*direito*].

b. Se a quantidade de moldes for dois, se a opção [*emparelhado*] não for selecionada, ambos os moldes ficarão para o mesmo lado.

Inferior: As opções [superior] e [inferior] são usadas especificamente para moldes que podem ser dobrados superior ou inferiormente. Ao encaixar em tecido tubular, algumas peças serão dobradas na dobra direita ou esquerda, as opções 'direita' e 'esquerda' possibilitam que as peças sejam dobradas para essas direções.

Limitação de Encaixe:

Ao fazer um encaixe, você pode girar os moldes e otimizar o layout do risco para maior eficiência. Selecione [Qualquer] para perimir rotação aleatória. Geralmente esta opção não é selecionada pois é preciso considerar a direção do fio. Selecione [Rotação Permitida] para possibilitar rotação do tamanho selecionado do molde selecionado durante o encaixe.

Em alguns casos, onde a direção única do fio é extremamente importante devido a listras e xadrez do material, e você não deseja girar as peças, selecione a opção [1-via], para limitar a direção do molde. Caso o fio tenha duas vias, selecione [2-via] para girar o molde em 180°, ou selecione [4-vias] para girar o molde em 90°.

Encaixe Automático:

- Normal: Significa que o sistema irá posicionar todos os moldes de acordo com as informações estabelecidas em [Encaixe]- [Super Encaixe] durante o super encaixe.

Sistema Plotag de Encaixe	5 ×
Informação do molde Informação de todos os tamanhos	Informação total de moldes
Ordem: 201506 Molde Camiseta Material	Atributo Simples Esquerda Direita Emparelhado
Nome Frente Código Aplicar Comentário	Dobra Image: Superior Image: Supe
Enfesto: 1 Restante: 10 Quantidade: 4 Aplicar	Limitação de encaixe
Borda virtual V Superior 0 V Esquerda 0 V Inferior 0 V Direita 0 Igual Borda retangular Aplicar	Encaixe automático Travar molde Aplicar Normal Final Aplicar Angulo de inclinação O ângulo Aplicar
	Fechar

[Informação de todos os tamanhos]

Esta opção pode ser usada para definir as informações de todos os tamanhos do molde selecionado simultaneamente. O conteúdo desta aba é igual ao da aba [*Informação do Molde*].

[Informação total de moldes]

Sistema Plotag de Encaixe			? ×
Informação do molde Informação de todos os tamanhos Informa	ação total de molde:	5	
Somente tamanho atual	Conjunto	Área	Peso
Quantidade 4 Aplicar	Camiseta:P Camiseta:M	6981.88 6981.88	0
Limite de encaixe ◯ 1-via ◯ 2-vias ◯ 4-vias ⓒ Qualquer Aplicar ☑ Rotação permitida Aplicar	Camiseta:G	6981.88 6981.88	0
Encaixe automático Travar molde Normal Final Aplicar Ångulo de inclinação 0 ângulo Aplicar			
Borda virtual Superior 0 Sequerda 0	Área total Peso bruto	27927.52	
✓ Inferior 0 ✓ Direita 0 □ Iqual ■ Borda retangular • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1/cm ²	Re-calcular
Aplicar		// cm	
	Fech	har	

Caso deseje alterar as informações de todos os tamanhos de todos os moldes simultaneamente, insira as informações na aba [*Informação Total de Moldes*].

A maioria das opções presentes nesta aba é similar às duas abas anteriores. As instruções seguintes são, principalmente, para algumas opções diferentes:

Somente tamanho atual:

Selecione esta opção e então selecione um tamanho da lista de tamanhos. As edições feitas serão válidas apenas para o tamanho selecionado após clicar [*Aplicar*]. Por exemplo: selecione a opção [*Somente Tamanho Atual*], selecione um tamanho na lista de tamanhos. Depois, mude a quantidade para 2 e [*clique*] em [*Aplicar*]. Todas as quantidades de moldes do tamanho selecionado serão alterados para dois.

Peso por cm².

Esta opção é usada para definir o peso da peça. Pode calcular o peso total da peça, incluindo todos os moldes de todos os tamanhos. Insira o valor real por centímetro quadrado e clique [*Re-calcular*] para obter o peso total de todas as peças.

Fechar

[Clique] em [Fechar] após concluir toda a configuração.

🖄 Girar Molde

Esta ferramenta pode ser utilizada para girar o molde selecionado em qualquer ângulo e para duplicar o molde após rotação e adicioná-lo a lista de moldes. Se o molde selecionado não estiver encaixado, é possível girá-lo através deste comando ou duplicá-lo após rotação. Se o molde já estiver encaixado, será girado e duplicado e será criado um novo molde na lista de moldes.

Operação:

1. Selecione o molde que deseja girar;

2. Acesse o menu [*Molde*] \rightarrow [*Girar*] ou [*clique*] no ícone $\stackrel{\frown}{\longrightarrow}$.

3. Na tabela de diálogo [*Girar Molde*], você pode selecionar a opção [*Copiar Molde*], caso queria uma cópia do molde selecionado na lista de moldes ou caso o molde selecionado já estiver encaixado;

4. Insira o ângulo em que o molde deve ser girado.

- 5. Selecione o sentido da rotação: horário ou anti-horário.
- 6. Selecione [Todos os Tamanhos] se deseja girar todos os tamanhos daquele molde.
- 7. [Clique] [OK].

Rotacionar molde	x
🔲 Copiar molde	
Ângulo(graus) Direção 0 @ Anti-horário	
Todos tamanhos 🔘 Sentido horário	
OK Cancelar	



Este comando é usado para inverter a orientação do molde. Se o molde selecionado não estiver selecionado, você pode inverter o molde através desta ferramenta, duplicando-o ou não. Se o molde já estiver encaixado, será invertido e duplicado, criando um novo molde na lista de moldes.

Operação:

1. Selecione o molde que deseja virar,

2. Acesse o menu [*Molde*] \rightarrow [*Girar Molde*], ou [*clique*] no ícone .

3. Na tabela de diálogo [*Virar Molde*], selecione [*Duplicar molde*] se deseja copiar o molde selecionado ou se o mesmo já estiver encaixado.

4. Selecione a direção: [Alto/Baixo], [Direita/Esquerda].

5. Selecione [*Todos os Tamanhos*] se deseja realizar esta operação com todos os tamanhos do molde.

6. [Clique] [OK].

Virar molde	×
🔲 Duplicar molde	
Todos tamanhos	Direção: ● Alto/Baixo ● Esquerda/Direita
ОК	Cancelar

邟 Cortar Molde

Função:

Com esta ferramenta, é possível cortar o molde horizontal ou verticalmente.

Operação:

- 1. Selecione o molde que deseja cortar.
- 2. [Clique] no ícone 🗘.
- 3. Não selecione a opção [Corte ao Meio] para poder cortar o molde em qualquer posição.

4. [*Clique*] no ponto em que deseja cortar para mover o centro das linhas vermelhas até ele. Enquanto isso, os valores de X e Y são exibidos na opção [*Linha de Corte*]. Se preferir, insira os valores de X e Y para definir a posição do corte.

- 5. Selecione se o corte será [Horizontal] ou [Vertical].
- 6. Insira o valor da margem de costura na opção [Adicionar Costura].
- 7. Se desejar cortar a peça ao meio, selecione [Corte ao meio].
- 8. [*Clique*] [*OK*]. O molde cortado estará na lista de Moldes.

Cortar um molde		×
 Horizontal 	Molde:Frente*Tamanho:M	
Vertical		
Adicionar costura(cm)		
Costura plana		
Corte ao meio	<u>[</u>	
Linha de corte(cm)		
X: 33.02		
Y: 12.7		
Aplicar		
OK Cancelar		

T Apagar Moldes

Função:

Esta ferramenta é utilizada para apagar um ou todos os tamanhos do molde selecionado da lista de moldes ou encaixe.

Operação:

1. Selecione o molde que deseja apagar na lista de moldes.

2. [Clique] no ícone 🚺.

Se deseja apagar todos os tamanhos daquele molde, [*clique*] [*Sim*]. Se desejar apagar apenas o tamanho selecionado, [*clique*] em [*Não*]. [*clique*] em [*Cancelar*] para não apagar molde nenhum.





Funções:

Nesta barra, se encontram as ferramentas que possibilitam selecionar, mover, girar, dar zoom, medir os moldes entre outras ações.



Esta ferramenta é usada para selecionar e mover os moldes.

Operação:

Pode ser usada de cinco maneiras:

1. Selecionar um molde: [Clique] no ícone 💊 e então clique em um molde.

2. Selecionar vários moldes: [*Clique*] no ícone \aleph , e então [*clique*] em espaço vazio no encaixe e arraste, criando com um retângulo os moldes que deseja. Após isso, solte o botão do mouse. Ou, pressionando a tecla [*Ctrl*], [*clique*] nos moldes que deseja selecionar, um por um.

3. Selecionar vários moldes da lista de tamanhos: [*Clique*] em um tamanho da lista de tamanhos e arraste, selecionando os tamanhos que deseja. [*Clique com o botão direito*], para mover todos os moldes selecionados para a área de trabalho.

4. Mover: [*Clique*] no ícone e então [*clique*] no molde. [*Arraste*] até o local que deseja, e em seguida, solte o botão do mouse.

5. Mover os moldes da área de trabalho para a lista de moldes: Com esta ferramenta selecionada, selecione o(s) molde(s) necessário(s), [*Clique duas vezes*] no molde, e ele, automaticamente, voltará para a lista de moldes.

Dica: Se deseja posicionar um molde do encaixe em outro espaço vazio, clique neste molde com o botão direito, e arraste o mouse até o espaço desejado, e então solte o botão. O molde será posicionado automaticamente neste local.

Dica: Pressione a tecla CTRL, clique duas vezes em algum tamanho na lista de tamanhos. Todos os moldes daquele tamanho do molde selecionado serão movidos automaticamente para a área de trabalho. Pressione SHIFT, clique duas vezes em algum tamanho, os sistema moverá automaticamente os moldes que podem ser encaixados na largura do tecido para a área de trabalho

🔍 Exibir encaixe pela largura

Operação:

[Clique] neste ícone Reverse e o encaixe será exibido com sua largura total.

🔍 Exibir todos os moldes

Operação:

[*Clique*] neste ícone 🤍 e o encaixe será exibido com seu comprimento total.

🔍 Mostrar tamanho completo do encaixe

Operação:

[Clique] neste ícone 🔍 e o encaixe será exibido com seu comprimento máximo.

🔎 Limitar de Rotação de Molde

Função:

Esse comando é utilizado para limitar a rotação do molde, o uso de ferramentas como

'Girar Molde Em Qualquer Ângulo' e 🔽 'Girar 90 graus'.

Operação:

1. [*Clique*] no ícone para ligar/desligar esta ferramenta, ou, no menu [*Opções*], selecione a opção [*Limitar Rotação*].

2. Com esta ferramenta selecionada, o molde só pode ser girado de acordo com o fio. As informações de via do fio podem ser alteradas em [*Molde*] - [*Informações*] - [*Limite de Encaixe*].

3. Com esta ferramenta não selecionada, o molde pode ser girado livremente.

Dica: Com esta ferramenta não selecionada, é possível girar o molde usando os atalhos 1 (sentido horário) e 3 (sentido anti-horário). Selecionando esta ferramenta, é impossível utilizar esses atalhos.

Dica: Com esta ferramenta selecionada, clicando com o botão direito no molde, ou usando o atalho 5 (girar 90 graus), o molde se moverá verticalmente apenas se o fio do molde for [2 vias].

Dica: Com esta ferramenta não selecionada, usando o atalho 5 ou clicando com o botão direito do mouse, o molde pode ser girar em 90 graus para qualquer direção.



Esta ferramenta é usada para limitar o uso de ferramentas como

Horizontalmente], E [Girar Verticalmente] e Virar Molde].

1. [*Clique*] para no ícone ¹ para ligar/desligar esta ferramenta ou, no menu [*Opções*], selecione [*Limitar Inversão*].

2. Com esta ferramenta selecionada, não é possível virar o molde. Com esta ferramenta não selecionada, é possível virar o molde livremente.

Dica: Para utilizar os atalhos 7 (girar verticalmente), ou 9 (girar horizontalmente), é necessário que esta ferramenta não esteja selecionada, se a opção [*Rotação Permitida*] não estiver selecionada no menu [*Molde*] – [*Informações*] - [*Informações do Molde*].

Se a opção [*Rotação Permitida*] estiver selecionada no menu [*Molde*] – [*Informações*] - [*Informações do Molde*], o uso dos atalhos 7 e 9 é livre com a ferramenta selecionada ou não

🔍 Aumentar zoom do encaixe

Função:

Esta ferramenta pode ser utilizada para ampliar a visão de uma área específica.

Operação:

1. [*Clique*] no ícone 🔍

2. [*Clique*] e [*arraste*] o mouse, marcando com um retângulo a área que deseja ampliar. Solte o botão do mouse.

3. Para voltar à visão anterior, [Clique com o botão direito do mouse]

Dica: Com a ferramenta [Selecionar Moldes] selecionada, pressione a barra de espaço para selecionar a ferramenta [Zoom In].



Este comando é utilizado para mover todos os moldes encaixados para a lista de moldes, limpando a área de trabalho.

Operação:

1. [*Clique*] no ícone \mathcal{M} , ou, no menu [Encaixe], selecione [*Limpar Encaixe*], ou use o atalho [*Ctrl*+*C*].

2. [*Clique*] em [*Sim*] na tabela de diálogo para limpar o encaixe, ou [*clique*] [*Não*] para cancelar a operação.



🥜 Medir

Função:

Esta ferramenta pode ser utilizada para medir a distância entre dois pontos no encaixe.

Operação:

1. [Clique] neste ícone 🧭.

2. [*Clique*] com o botão esquerdo do mouse e arraste do ponto inicial até o ponto final. Solte o botão do mouse.

3. A distância dX, dY e distância total será exibida na barra de status.

😡 Girar Molde Em Qualquer Ângulo

Função:

Quando a ferramenta Revenues não estiver selecionada, é possível configurar o ângulo e a direção de rotação do molde com esta ferramenta.

Operação:

1. Selecione o molde e [clique] no ícone



2. Na tabela de diálogo, insira o ângulo que deseja girar e a direção. O molde selecionado será girado com aquele angulo toda vez que clicar na seta de direção.

Rotacionar	J
Ângulo(graus) O	
<u> </u>	
Fechar	

Girar molde em 90 graus

Função:

Quando a ferramenta ¹ não estiver selecionada, este comando serve para girar o molde em 90 graus.

Operação:

1. [Clique] no molde da área de trabalho que deseja girar.

2. [*Clique*] no ícone, ou com o botão direito do mouse, ou use o atalho 5, para girar o molde em 90 graus.

Nota Na opção [Configurar Parâmetro], não selecione a opção [Girar Molde usando a tecla S, limitado pelo fio], para que o atalho 5 girar a peça em 90 graus.

Girar molde horizontalmente

Função:

Esta ferramenta é utilizada para girar o molde encaixado horizontalmente. Não selecione a ferramenta [Limite para Virar] para poder virar qualquer molde, independe da direção do fio. Com a ferramenta [Limite para Virar] selecionada, esta ferramenta só virará moldes com fio 2-vias ou 4-vias.

Operação:

1. Selecione o molde que deseja virar;

2. [Clique] no ícone 🕒 ou use o atalho 9.



送 Girar molde verticalmente

Função:

Esta ferramenta gira os moldes horizontalmente. Não selecione a ferramenta 'Limite para Variar' para poder virar qualquer molde, ou, no menu 'Moldes', clique em 'Informações'. Na aba 'Informação Total de Moldes', selecione 'Qualquer' na opção 'Limite de Encaixe'.

Operação:

1. Selecione o molde que deseja virar;

2. [Clique] no ícone 送 ou use o atalho 7.



Função:

Esta ferramenta é utilizada para adicionar textos no encaixe.

Operação:

- 1. Selecione esta ferramenta;
- 2. [Clique] em um molde na área de trabalho;
- 3. Na caixa de diálogo, insira o texto;
- 4. [Clique] em [OK].

Texto		x
Texto		*
 ↑ ↓ 	Ângulo0grausAltura0.011cmTodos tamanhosFonte	
OK Cancelar		

[Texto] Parâmetros

†

🗉 : Estas setas são utilizadas para definir a posição do texto. [Clique] nas setas para movimentar o texto para cima, para baixo, para esquerda ou para direita. Pressione CTRL para acelerar o movimento.

[Ângulo] e [Altura]: Estas opções são utilizadas para definir o ângulo e a altura do texto.

[Fonte]: [Clique] em [Fonte] para editar a fonte, o tamanho, estilo, e efeitos do texto.

[Todos os Tamanhos]: Selecione esta opção se deseja que o texto seja inserido em todos os tamanhos do molde selecionado automaticamente.



Esta ferramenta é usada para inserir texto em um espaço do encaixe.

Operação:

- 1. Selecione esta ferramenta.
- 2. [Clique] no espaço que deseja inserir o texto.
- 3. Na tabela de diálogo [Texto], insira o texto e seus parâmetros.
- 4. [Clique] [OK].

🛃 Agrupar moldes

Função:

Esta ferramenta é utilizada para agrupar dois ou mais moldes.

Operação:

- 1. Selecione, clicando e arrastando, dois ou mais moldes.
- 2. [*Clique*] no ícone *L*. Os moldes são agrupados automaticamente.
- 3. Os moldes são movidos em grupo, ao mesmo tempo.





🔀 Desagrupar moldes

Função:

Este comando é o oposto do comando [Agrupar], ele é usado para separar moldes que foram previamente agrupados.

- 1. Selecione o grupo de moldes;
- 2. [*Clique*] neste ícone Para separar os moldes;
- 3. [Clique com o botão direito] para finalizar.



Função:

Essa ferramenta permite a criação de uma borda virtual em um molde.

Operação:

1. Selecione um ou mais moldes;

2. [<i>Clique</i>] no ícone ();			
Ĩ	Definir borda para os moldes selecionados		
	Superior 1 Esquerda 1		
	✓ Inferior 1		
	📄 Igual em todos 👘 Borda retangular		
	🔲 Borda total no grupo		
	Aplicar Fechar		

- 3. Defina os valores desejados;
- 3. [Clique] em [Aplicar].

Nota: As bordas virtuais também pode ser definidas pelo menu [Molde][Informações].



Operação:

1. Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Atualizar].

2. Na tabela de diálogo [*Atualizar*], [selecione] o caminho do arquivo nas caixas de texto [*Arquivo Original*] e [*Arquivo Associado*], clicando em [*Procurar*].

3. [Clique] [OK] para atualizar a modelagem.

Atualizar		×		
Condição	nateriais iguais 🔘 Somente o mesmo nome 🛛 📝 Condição associativa			
Arquivo original	C:\Plotag\Modelagem\Camiseta.dgs	•		
Arquivo associado	C:\Plotag\Modelagem\Camiseta.dgs Procurar			
Encolhimento				
C	OK Cancelar			

[Atualizar] - Parâmetros

Tamanhos e materiais iguais:

Selecione esta opção para que, ao atualizar a modelagem, o nome do molde, do material e os tamanhos permaneçam iguais aos nomes inseridos no arquivo DGS.

Somente o mesmo nome

Selecione esta opção caso o nome dos moldes esteja igual tanto no sistema DGS quanto no sistema GMS, mas os materiais estejam diferentes. Por exemplo, se o molde 'FRENTE' está com tecido 'A' no sistema DGS, mas no sistema GMS o mesmo molde 'FRENTE' não tem material, selecione esta opção ao atualizar.

- Para atualizar um encaixe finalizado, selecione o arquivo original de modelagem.

- Para atualizar um encaixe com mais de um arquivo DGS, selecione o caminho original do arquivo DGS que foi alterado.

Usar Encolhimento do DGS; Usar Encolhimento do GMS

Dois: Para marcador que terminar, Se mudou encolher em ordem para a tomada de maker, mas

Sempre mudar o padrão em dgs (graduação ou curva de forma ou linha interna) e salvar o arquivo,

Selecionar uso de contração de GMS



Funções:

Nesta barra, se encontram as ferramentas que possibilitam: altera o tamanho do encaixe auxiliar, dobrar e desdobrar moldes, alterar a ordem de corte, desenhar retângulos, verificar moldes sobrepostos, cortar moldes entre outras ações.



🔍 Mostrar largura do encaixe auxiliar

Operação:

- 1. [Clique] no ícone 🔍;
- 2. O encaixe auxiliar será exibido com sua largura máxima.

🔍 Exibir todos os moldes no encaixe auxiliar

Operação:

- 1. [Clique] no ícone 🤍 ;
- 2. Todos os moldes no encaixe auxiliar serão exibidos.



- 1. [Clique] no ícone 🔍;
- 2. Todo o encaixe auxiliar será exibido.



Operação:

- 1. Selecione um molde dobrado;
- 2. [Clique] no ícone
- 3. O molde será desdobrado.

🗥 🍊 🧮 Dobrar direita, dobrar esquerda, dobrar inferior e dobrar

superior

Função:

Ao fazer encaixe, em tecido tubular, é possível dobrar molde para baixo, para cima, para direita ou para esquerda, dependendo da simetria do molde.

- 1. Acesse o menu [Encaixe] -> [Informações do Encaixe];
- 2. Defina [Enfesto] como 2 e o [Layout] como [dobrado];
- 3. Selecione onde se encontra a dobra do tecido: superior, inferior ou esquerda.

Enfesto 2		
Layout	Modo de dobra	
🔘 Simples 🛛 💿 Dobrado	V Superior V Inferior	🔲 Esquerda

- 4, Selecione um molde desdobrado;
- 5. [Clique] no ícone do tipo que dobra que deseja fazer,
- 6. O molde será dobrado e automaticamente posicionado na dobra do tecido.



🛅 Configurar Ordem de Corte

Função:

Esta ferramenta é utilizada para definir a ordem de corte quando as peças são cortadas em máquinas de corte automático.

Operação:



2. Pressione [CTRL] e [clique] em um molde para obter a tabela de diálogo [Cutter Setup];



3. Na caixa de texto [*Cut Order*], insira o número da sequência que deseja que aquele molde seja cortado, para alterar a sequência.

- 4. [*Clique*] em _____ ou _____ em [*Cutter Setup*] para definir o ponto inicial de corte;
- 5. Selecione [All Sizes] para definir este ponto inicial para todos os moldes;
- 6. Ao terminar as configurações clique em [Apply];
- 7. [Clique] em [Close].

📃 Desenhar Retângulo

Função:

Esta ferramenta é utilizada para desenhar um retângulo que pode ser impresso ou plotado junto com o encaixe.

Operação:



- 2. [Clique] no encaixe;
- 3. [Arraste] e desenhe o retângulo do tamanho que deseja;
- 4. [Clique] novamente para finalizar o retângulo.

5. Caso deseje apagar o retângulo, com a ferramenta [Selecionar] [clique com o botão direito] na linha de margem do retângulo;

6. [Clique] em [Deletar].



Verificar moldes sobrepostos

Função:

Esta ferramenta é utilizada para verificar o valor de sobreposição quando os moldes estiverem sobrepostos.

Operação:

1. [Clique] no ícone 💾

2. [Clique] nos moldes sobrepostos, para verificar o valor de sobreposição deles.




Esta operação é utilizada para definir a posição dos moldes quando houver sobreposição.

Operação:

1. Selecione esta ferramenta.

2. [*Clique*] no molde que deseja que seja plotado inteiramente e o defina como 1. O molde sobreposto será definido como 2, ou seja, ficará na segunda camada.

3. Ao plotar, os moldes definidos como 1 serão plotados inteiramente, mas os moldes definidos como 2, a parte sobreposta, exibida por uma linha cinza, pode ou não ser plotada.



Dica: [Clique com o botão direito] para reduzir o número da camada.

Nota: A regra aplicada é que o molde com número menor seja sobreposto com a peça de número maior. Por exemplo, molde Nº2 se sobrepõe com o nº3, nº4 com o nº8, nº15 com o nº20 etc.



Função:

Este comando é utilizado para definir o método de encaixe, como normal, interleaving e reverso.

Operação:

1. Selecione os moldes no encaixe,

2. [Clique] no ícone 📴

3. Na caixa de diálogo [*Encaixe de Bonés*], selecione o método de encaixe na opção [*Modo*], selecione, se necessário, as opções [*Distância Igual Entre Os Moldes*], [*Exibir Distância Entre Os Moldes*], [*Encaixar somente linha inteira*];

4. [*Clique*] em [*OK*].

ſ	Encaixe de bonés								
	Modo Normal 🗸								
	Distância igual entre os moldes Exibir distância entre os moldes								
	Exclaixar somente linha inteira								
	OK Cancelar								



Esta ferramenta é utilizada para mostrar a área de encaixe principal e o risco auxiliar na mesma proporção.

Operação:

- 1. [Clique] no ícone 🔀;
- 2. Todos os moldes do encaixe e do risco auxiliar e serão exibidos com a mesma proporção;

3. [Clique] novamente no ícone da ferramenta para a proporção voltar a ser como era

anteriormente.

🛃 Colocar Molde no Encaixe Auxiliar

Função:

Esta ferramenta é utilizada para mover os moldes da lista de moldes para o risco auxiliar.

Operação:

- 1. [Clique] no ícone 📩;
- 2. Na caixa de diálogo [Colocar Moldes no Encaixe Auxiliar];
- 3. Selecione um tamanho específico ou todos os tamanhos;
- 3. [Clique] em [Colocar];
- 4. [Clique] em [Fechar] para terminar a operação.

Colocar moldes no encaixe	auxiliar 📃 🗆 💌 🗙
Estilo	Tamanho
Cueca Plotag	P M G GG
Colocar	Selecionar todos Colocar



Função:

Selecione esta ferramenta para remover todos os moldes do encaixe auxiliar e enviá-los de volta para a lista de moldes.



Nesta ferramenta é possível cortar o molde em qualquer direção, vertical e horizontalmente e adicionar margem de costura.

Operação:

1. Selecione o molde a ser cortado;

2. [Clique] no ícone da ferramenta

3. A linha de corte é representada pela cor azul, e tem um retângulo de cada lado e um no meio.



- 4. [Clique] no retângulo azul;
- 5. Mova-o até o local desejado. Faça o mesmo com o retângulo do outro retângulo;
- 6. [Clique] no retângulo do meio para mudar a posição da linha de corte.
- 7. Selecione [Vertical] ou [Horizontal] para definir a orientação da linha;
- 8. Insira o valor da margem de costura que deseja adicionar;
- 9. [Clique] [OK].



Configuração da Listra de Corte

Função:

Esta ferramenta é utilizada para definir listras em corte automático.

Operação:

- 1. Defina as listras do molde, consulte a seção 3.2.2 (ajuste de listra).
- 2. [Clique] no ícone 💷;

3. Os moldes que já foram listrados serão exibidos com a cor laranja. Isto significa que este molde às listras devem ser ajustadas no corte automático. Quando o molde não tiver listras definidas, aparecerá em cinza.

4. Se não quiser ajustar listras, [*clique*] no molde já listrado. A cor de preenchimento (laranja) será alterada para azul. Isto significará que não é necessário ajustar a listras naquele molde. [*Clique*] no molde novamente para que ele volte à cor laranja.

5. [*Clique* com o botão direito] no molde. [*Clique*] em [*Limpar Todos*] se desejar que as listras de todos os moldes não precisam ser ajustados. [*Clique*] em [*Definir Todos*] se desejar que as listras de todos os moldes sejam ajustadas

🗄 Zoom Molde

Função: Amplia ou reduz o molde.

Operação:

- 1. [Clique] no ícone 🖽 :
- 2. [Clique] no molde desejado;
- 3. Na tabela de diálogo [Escala de Molde];
- 4. Para aumentar um molde use valores negativos;
- 5. Para reduzir um molde utilize valores positivos;
- 6, [*Clique*] em [*OK*].

Escala no molde		×	
Horizontal	0	mm	
Vertical	0	mm	
Ok	Cano	celar	

Seção 3.8. Barra de Material

Tecido	•

Funções:

Nesta barra são listados os matérias dos moldes adicionados.

Função:

Selecione os diferentes materiais de uma mesma modelagem e faça o encaixe.

Operação:

1. [Clique] na seta para obter o nome de todos os materiais;



2. Selecione um, os moldes desse material serão exibidos na lista de moldes.

$\widehat{\mathbf{m}}$	$ \oplus $	Æ	⇒
X	*		
2	∖?		Q
5	¢.	(?)	@
<u>_</u> 2		< <u>.</u>	

Funções:

Nesta barra, se encontram as ferramentas que possibilitam: mover os moldes, remover os moldes, exibir a régua do encaixe, diminuir o zoom do molde, girar o molde entre outras ações.

Operação:

1. Acesse o menu [*Opções*] \rightarrow [*Barra Personalizada*], configure com as ferramentas que deseja exibir;

- 2. [Clique com o botão direito] na barra de tarefas;
- 3. Selecione a barra que você deseja exibir.

🗲 🔱 🍿 芛 Esquerda; para baixo; para cima; direita.

Função:

Move o molde para cima, para a esquerda, para a direita e para baixo. Tem a mesma função dos atalhos [8], [4], [6] e [2].

Kemover Moldes [Delete] ou [Clique Duplo]

Função:

Remove os moldes selecionados do encaixe enviando-os de volta para a lista de moldes. **Operação:**

- 1. Selecione o(s) molde(s) com a ferramenta [Selecionar] 🔀 ;
- 2. [Clique] no ícone *(victuality)*, ou use o atalho [Delete], ou [clique duas vezes] no molde;

3. Todos os moldes selecionados serão removidos do encaixe e colocados de volta para a lista de moldes.



* Arredondar depois de Rotacionar

Função:

Comando usado para girar os moldes pelo mouse.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Opções] → [Barra Personalizada];
- 2. Configure para que ferramentas que deseja exibida;

3. [Clique] no ícone para ativar 🧩.

E Abrir/Fechar Régua Guia

Função:

Esta ferramenta serve para visualizar ou não a régua guia do encaixe.

Operação:

- 1. Acesse o menu [$Op c \tilde{c} es$] \rightarrow [Barra Personalizada];
- 2. Configure para que ferramentas que deseja exibida;
- 3. [*Clique*] no ícone be para esconder ou exibir a régua guia.



Função:

Esta ferramenta serve para mesclar dois encaixes. Os encaixes devem possuir a mesma largura e a mesma quantidade de enfesto.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Opções] → [Barra Personalizada];
- 2. Configure para que ferramentas que deseja exibida;
- 3. Abra um arquivo de encaixe;

4. Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Mesclar] ou [clique] no ícone

5. Escolha um arquivo com extensão mkr.



Esta função serve para exibir informações sobre o programa que está em execução, exibindo informações como versão, contato para suporte e desenvolvedor.

Operação:

1. [Clique] no ícone 🧳 ;

About Sobre Plotag GMS	×				
Richpeace GMS V9. Copyright(C) 2009 VID:20150115 Plotag Sistemas E Suprimentos LTDA. Tel:(11)3361.8745/(11)3339.6824 www.plotag.com.br suporte@plotag.com.br Skype:vendasplotag	Richpeace Group Co.,Limited www.richpeace.com cadservice@richpeace.com				
Warning: This software is pretected by copyright laws and international treaties . Unauthorized reproduction or distribution of this software will result in sev civil law and criminal penalties. Ok					



Função:

Esta função serve para auxílio do uso das ferramentas.

Operação:



2. [Clique] em alguma ferramenta.



Diminui o zoom no molde.

Operação:

- 1. Com zoom no molde, [*clique*] no ícone 🔍 ;
- 2. O zoom será reduzido;
- 3. Quando o ícone ficar cinza, significa que o zoom já foi reduzido ao máximo.

🔍 Reduzir Zoom do Encaixe Auxiliar

Função:

Diminui o zoom no molde no encaixe auxiliar.

Operação:

1. Com zoom no molde no encaixe auxiliar, [*clique*] no ícone

- 2. O zoom do encaixe auxiliar será reduzido;
- 3. Quando o ícone ficar cinza, significa que o zoom no encaixe auxiliar já foi reduzido ao

máximo.

Rotacionar molde 90 graus no sentido anti-horário

Função:

Quando o molde estiver definido com fio de 4 vias ou qualquer ou quando a ferramenta

[*Limitar Rotação*] ¹ não estiver selecionada, este comando possibilita a rotação do molde em 90 graus.

Operação:

- 1. Selecione o molde;
- 2. [Clique] no ícone para molde girar em 90 graus, no sentido anti-horário.

🚇 Girar molde 180 graus

Função:

Quando o molde estiver definido com fio de 4 vias ou qualquer ou quando a ferramenta

[*Limitar Rotação*] ^L não estiver selecionada, este comando possibilita a rotação do molde em 180 graus.

Operação:

- 1. Selecione o molde que deseja girar;
- 2. [*Clique*] no ícone para girar o molde em 180 graus.

💬 Girar moldede forma específica

Função:

Com a ferramenta Parío selecionada, é usada para girar o molde em qualquer ângulo através do ponto-eixo em que o molde foi clicado.

Com a ferramenta selecionada, este comando gira o molde através do ponto-eixo em que o molde foi clicado em: 180 graus quando o fio for 2-vias; 90 graus quando o fio for 4-vias; qualquer ângulo quando o fio do molde for qualquer.

Operação:

- 1. [Clique] no ícone
- 2. [Clique] no molde na posição do eixo e mantenha pressionado;
- 3. Gire o molde até atingir a rotação desejada;
- 4. Solte o botão do mouse.

Nota: O ângulo de rotação é exibido na barra de status.

Girar molde pelo ponto central

Função:

Com a ferramenta Prão selecionada, é usada para girar o molde em qualquer ângulo através do ponto-eixo do molde que foi clicado.

Com a ferramenta selecionada, este comando gira o molde através do ponto-eixo do molde foi clicado em: 180 graus quando o fio for 2-vias; 90 graus quando o fio for 4-vias; qualquer ângulo quando o fio do molde for qualquer.

Operação:

- 1. [Clique] no ícone
- 2. [Clique] no molde na posição do eixo e mantenha pressionado;
- 3. Gire o molde até atingir a rotação desejada;
- 4. Solte o botão do mouse.

Dica: Com os atalhos 1 (sentido horário) e 3 (sentido anti-horário), gire o molde levemente. Para alterar o valor de rotação e cada clique, acesse [*Opções*] \rightarrow [*Parâmetros*], e na caixa de texto [*Rotação*] insira o valor desejado.

Moldes incorporados

Função:

Para moldes incorporados definindo espaçamento

Operação:

1.Com o encaixe realizado, [*clique*] no ícone 🔄;

2. Escolha entre as opções [Normal] e [Avançado];

3. [Clique] em [Ok];

4. [Normal] Não define tempo para sobrepor moldes automaticamente, quando finalizar, para;

5. [*Avançado*] Pode definir tempo para compactação, quando finalizar o sistema irá lidar com o tempo automaticamente.

Seção 3.10. Barra Super Encaixe



Funções:

Nesta barra, se encontram as ferramentas para o Super Encaixe.



Exibe a janela de configuração do Super Encaixe para sua execução.

Operação:

- 1. Crie um encaixe de acordo com a seção 3.2.1;
- 2. [Clique] no ícone [] ou acesse o menu [Encaixe Automático] \rightarrow [Super Encaixe].
- 3. Escolha as opções desejadas;
- 4. [Clique] [OK], sistema iniciará o Super Encaixe.

Configurar Super Encaixe
Tempo: 5 Minutos V Eficiência 90 % Quando alcançar eficiência O Aplicar e continuar O Aplicar e parar
 Vitar sombra de cor Permitido sobreposição mm Evitar sombra horizontal de cor Evitar sombra vertical de cor Evitar sombra de mistura de cor Evitar sombra de mistura de cor (Conjuntos verticais 2) Sequência de encaixe baseado no tamanho De acordo com o número do conjunto De acordo com o tamanho
Somente encaixar moldes no risco principal Impar todos moldes do risco auxiliar Comprimento do marcador não limitado Separação horizontal Separação vertical Ok Cancelar

[Super Encaixe] - Parâmetros

[*Tempo*]: O tempo de execução do Super Encaixe, quanto maior o tempo, maior será a eficiência.

[Eficiência]: Eficiência que deseja obter no encaixe.

[*Aplicar e Continuar*]: Opção para que mesmo se atingir a eficiência, o sistema continue encaixando, até o término do tempo.

[Aplicar e Parar]: Opção para que ao atingir a eficiência, o sistema pare de encaixar.

[*Evitar Sombra de Cor*]: Opção para que o encaixe seja feito por tamanho, evitando assim, sombra de cor.

[Inclinação Permitida]: Permite a inclinação durante o encaixe (limitado pela modelagem).

[Permitido Sobreposição]: Permite a sobreposição de moldes no encaixe, no limite desejado

[*Evitar Sombra Horizontal de Cor*]: Opção para realizar o encaixe agrupando os moldes, em blocos horizontais, por conjunto ou tamanho.



Evitar sombra horizontal de cor, por número do conjunto, grade 1P, 2M, 2G, 1GG.



Evitar sombra horizontal de cor, de acordo com o tamanho, grade 1P, 2M, 2G, 1GG.

[*Evitar Sombra Vertical de Cor*]: Opção para realizar o encaixe agrupando os moldes, em blocos verticais, por conjunto ou tamanho.

[*Evitar Sombra de Mistura de Cor*]: Para realizar a divisão vertical do tecido e agrupar os moldes de acordo com o conjunto ou tamanho.



Evitar sombra de mistura de cor, 2 conjuntos verticais por número do conjunto.

[Somente Encaixar Moldes no Risco Principal]: Opção para que o Super Encaixe seja realizado APENAS com os moldes que já estão posicionados na área de trabalho. Caso contrário, o encaixe será realizado todos os moldes do encaixe.

[*Limpar Todos os Moldes do Risco Auxiliar*]: Opção para que os moldes posicionados no risco auxiliar sejam encaixados no risco principal.

[*Comprimento do Marcador Não Limitado*]: Opção para quando o encaixe atingir o comprimento máximo delimitado, o Super Encaixe continue. Não selecione se desejar que o Super Encaixe não seja realizado com comprimento maior do que o delimitado.

[Separar esquerda]: Opção para o Super Encaixe inicie um novo encaixe a partir do molde mais a direita atual do encaixe. Se desejar que esse molde não seja novamente encaixado fixe-o

utilizando a ferramenta 🖄, seção 3.5 deste manual



Vincula qualquer molde no encaixe, permitindo a alteração de posição.

Operação:

- 1. Selecione os moldes que deseja vincular;
- 2. [Clique] no ícone



Função :

Esta ferramenta é o oposto da ferramenta [*Vincular Moldes*] ou seja, serve para desvincular os moldes.

Operação:

- 1. Selecione os moldes que deseja vincular;
- 2. [Clique] no ícone 🕷



Função:

Fixe um ou mais moldes no encaixe. Esta ferramenta mantém os moldes em posição fixa.

Operação:

1. Selecione os moldes que deseja fixar no encaixe.

2. [Clique] no ícone

Nota: Ao fixar moldes, a posição não será alterada. Os moldes não poderão ser arrastados ou girados



Função :

Esta ferramenta é oposta à [Fixar posição do molde]. Serve para desafixar os moldes.

Operação:

- 1. [Clique] nos moldes fixados.
- 2. [Clique] no ícone

Seção 3.11. Menu

 Arquivo[F]
 Molde[P]
 Encaixe[M]
 Opções
 Encaixe automático[N]
 Contador
 Calcular[L]
 Encaixe de Boné[k]
 Configuração
 Ajuda[H]

Arquivo [Alt + F]

Νονο	Ctrl+N
Abrir[O]	Ctrl+O
Mesclar	
Abrir arquivo de molde[D]	
Abrir arquivo HP-GL File[H]	
Fechar arquivo HP-GL[L]	
Carregar arquivo .PLT	+
Saída de múltiplos materiais[R]	
Separar moldes de acordo com o material[E]	
Arquivo de cálculo	+
Salvar	Ctrl+S
Salvar como[A]	Ctrl+A
Salvar encaixe atual[C]	
Cancelar criptografia	
Troca de tamanhos[H]	
Atualizar[L]	
Plotar	+
Visualizar Plotagem	
Exportar Foto[B]	
Configurar impressora[U]	
Imprimir Mini-risco	+
Imprimir informações	+
1 Camiseta.mkr	
2 20111220.mkr	
3 cap.mkr	
4 5105 38 40 42 44.mkr	
5 151905237.mkr	
Sair[X]	Alt+F4

O menu [*Arquivo*] possui os comandos para manipulação dos arquivos de encaixe como: [*Novo*], [*Abrir*], [*Mesclar*], [*Salvar*], [*Plotar*] e [*Imprimir*]. Também possui funcionalidades como [*Exportar foto*] e [*Imprirmir Mini-risco*] e [*Imprirmir informações*]

Dica: Para acessar o menu utilize o atalho [Alt+F].

Abrir arquivo HP-GL

Função:

Esta ferramenta é utilizada para abrir arquivos com o formato HP-GL

Operação:

- 1. Acesse o menu [Arquivo] —> [Abrir Arquivo HP-GL];
- 2. Na tabela de diálogo [Abrir] selecione o arquivo HP-GL desejado;
- 3. [Clique] [Abrir].

Fechar arquivo HP-GL

Função:

Ferramenta utilizada para fechar um arquivo HP-GL aberto.

Operação:

1. Após abrir arquivo HP-GL, no menu [Arquivo];

2. [Clique] em [Fechar arquivo HP-GL].

Saída de Material Único [T]

Função:

Esta opção é utilizada para salvar o encaixe atual como vários encaixes de acordo com o tamanho.

С	alcular Saí	da								×
	Sáida Com nome do estilo I Tabela automática Diretório Z:\Modelagem\Isabela\Encaixe\Te							ste Procurar		
	P M G Conjutos Enfesto Nome do arquivo						(T			
	Total	1	1	1						lotai
	Restantes	1	1	1						0
					Said	a autom	ática		X	Length 0
	Conjuntos em um risco 3				Calcular					
	Maamo de enresto				Adicionar					
							ок С	ancelar		Arquivo
										Automático
						Salva	ır	Ca	incelar	

Operação:

1. No menu 'Arquivo', [Clique] em 'Novo' para começar um novo encaixe e carregar arquivo.

2. No menu [Arquivo], [Clique] em [Saída de Material Único].

3. Na tabela de diálogo [*Calcular Saída*], [*Clique*] em [*Automático*]. Na tabela de diálogo [*Saída Automática*], edite os itens conforme necessário. [*Clique*] em [*OK*], e o sistema fará a saída automaticamente. Para fazer essa saída manualmente, [*Clique*] em [*Adicionar*] e insira a quantidade de cada tamanho abaixo do nome deste tamanho. Adicione, uma por uma, a quantidade de saídas necessárias.

- 4. Insira o nome do arquivo na tabela de texto [Nome do Arquivo].
- 5. [Clique] em [Procurar] para [Selecione] o caminho do arquivo.
- 6. [Clique] em [Salvar].

Saída de Multiplos Materiais [R]

Função:

Esta opção é utilizada para salvar o encaixe atual como vários encaixes de acordo com o material, separando por cor e unidades.

Cálculo de múltiplos saídas	X
Com nome do estilo 🛛 Tabela automática Diretó	tório C:\Plotag\Modelagem Procurar
Material P M G GG Material 1 Total 2 3 3 2 Restantes 2 3 3 -2	
Novo material Remover Material Saída automática Adicionar ri Material Num P M G GG Conjutos Erríesto Nome do arguir Material #1 2 3 3 2 10 2 plotag camisa	Saida automática
Salvar	Cancelar

Operação:

1. Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Novo] para começar um novo encaixe.

2. . Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Saída de Múltiplos Materiais].

3. Na tabela de diálogo [Cálculo de Múltiplas Saídas], [clique] em [Novo Material] para adicionar materiais.

4. Inclua o número de peças em cada tamanho de acordo com cada material.

5. [*Clique*] em [*Saída Automática*]. Na tabela de diálogo [*Saída Automática*], edite cada item conforme necessário e [*clique*] [*OK*]. Ou, adicione os riscos manualmente, clicando em [*adicionar risco*]. Faça isso em todos os materiais.

6. Insira o nome do arquivo na tabela de texto [Nome do Arquivo].

7. Em [Procurar], [selecione] o caminho do arquivo.

8. [Clique] em [Salvar].

Nota: Abra os arquivos salvos clicando em [Abrir]. Encaixe os moldes usando encaixe automático ou manual.

Separar moldes de acordo com o material [E]

Função:

Esta ferramenta é utilizada para salvar encaixe atual como vários encaixes de acordo com o material.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Novo] para começar um novo encaixe.
- 2. Acesse o menu [Arquivo] -> [Separar Moldes de Acordo com o Material].

Separar moldes de acordo com o material								
Diretório	. C	:\Plotag\Modelage	m		Proc	urar		
Materi	al N	ome do arquivo						
Tecido	o Ca	amiseta_Tecido						
Forro	Ca	amiseta_Forro						
	OK Canadar							

3. Altere o nome do arquivo se necessário. Em [Procurar], [Selecione] o caminho do arquivo.

4. [Clique] em [OK].

Nota: Abra os arquivos salvos clicando em [*Abrir*]. Encaixe os moldes usando encaixe automático ou manual.

Arquivo de Cálculo

A opção [*Arquivo de Cálculo*] inclui os comandos: novo arquivo de cálculo, abrir arquivo de cálculo para múltiplos materiais, abrir arquivo de cálculo para múltiplos materiais.

Novo Arquivo de Cálculo

Função:

Esta ferramenta é utilizada para calcular a eficiência e quantidade de peças em cada risco, quando o molde possui apenas um material.

Operação:

1. Crie um novo encaixe ou abra um encaixe já existente. Acesse o menu [Arquivo] [Arquivo de Cálculo] [Novo Arquivo de Cálculo].

2. Insira um nome para o novo arquivo de cálculo e [clique] em salvar.

Selecione o arquivo de cálculo								
Salvar em:	🅌 Modelagem 👻	🧿 🏂 📂 🛄 •						
Nome	*	Data de modificaç	Tamanho					
Materia	I_Camiseta_Plotag.cmf	30/06/2015 22:51	1 KB					
Nome:	Material_Camiseta_Plotag.cmf		Salvar					
<u>Tipo:</u>	Calculate Material Files(*.cmf)			Cancelar				

3. Na tabela de diálogo [*Novo Arquivo de Calculo*], insira a quantidade total de peças de cada tamanho.

4. [Clique] em [Saída Automática].



5. Insira o número de conjuntos por encaixe em [*Conjuntos em um risco*], o número máximo de enfesto em [*Máximo de Enfesto*] e [*Selecione*] a opção [*Permitir Tamanhos Iguais no mesmo Riscos*] para possibilitar a presença do mesmo tamanho em um encaixe. [*Clique*] [*OK*].

6. [*Clique*] em [*Unir Encaixes Iguais*], para unir os arquivos iguais, se houver algum. Insira nome do arquivo na tabela de texto [*Nome do Arquivo*], ou [*Clique*] em [*Nome do Arquivo*], e o sistema nomeará os riscos automaticamente. Insira as informações restantes se necessário. [*Clique*] em [*Salvar e Continuar*].

7. Na tabela de diálogo [*Calculo*], [*clique*] em [*Automático*], para o sistema calcular, automaticamente, a eficiência e comprimento de cada risco.

8. [Clique] em [Salvar].

9. Se necessário, [selecione] o risco que deseja encaixar manualmente e [*clique*] em [*Manual*]. Encaixe os moldes como desejar.

10. Acesse o menu [Arquivo], [Clique] em [Aplicar e Retornar], para voltar à tabela de diálogo [Cálculo] após o encaixe manual.

11. Caso desejar encaixar outros riscos manualmente, basta repetir as operações 8-10 em cada um dos riscos. [*clique*] em [*Salvar*].

álculo														×
Descrição:													Tecido	•
Com nor	Com nome do estilo 😨 Tabela automática Diretório C:\Plotag\Modelagem\													
	P	м	G	GG	Conjutos	Enfesto	Encaixes	Nome do arquivo	Auto	Manual	Principal	Extremidade	Desperdício	Desperd
Total	1	3	3	1										
Restantes	1	2	2	1										
Resultado	0	1	1	0			1		0					
Número 1	0	1	1	0	2	1	1	Camiseta 2.mkr	0	0	0	0	0	0
•														
Unidades		A	uto	mático	Manu	ial Co	nfigurar impr	essão Visualizar	Impr	imir E	xportar arqu	ivo Salvar	Cancela	a 🕇

Nota: O sistema seleciona a maior eficiência, comparando os resultados entre o encaixe manual e o automático, e calcule o melhor uso do tecido. É possível converter este arquivo de cálculo para arquivo com extensão txt, facilitando eventuais consultas - [*clique*] em [*Exportar Arquivo*]. Na tabela de diálogo [*Arquivo de Saída*], [*Clique*] em [*Procurar*], [*Selecione*] o caminho e o nome que deseja salvar o arquivo em txt, [*Clique*] em [*Salvar*]. Novamente na tabela [*Arquivo de Saída*], [*clique*] em [*OK*].

Abrir Arquivo de Cálculo

Função:

Esta opção é utilizada para abrir um arquivo de cálculo salvo previamente.

Operação:

1. Acesse o menu [Arquivo] —> [Arquivo de Cálculo] -> [Abrir arquivo de Cálculo];

2. Na tabela de diálogo [Abrir Arquivo de Cálculo], [Selecione] o arquivo .cmf que deseja abrir.

3. [Clique] em [Abrir].

Novo arquivo de cálculo de múltiplos materiais

Função:

Esta ferramenta é utilizada para calcular eficiência e quantidade de riscos de acordo com diferentes materiais.

Operação:

A operação é a mesma da ferramenta [*Novo arquivo de cálculo*]. Adicione os materiais clicando em [*Adicionar Material*].

Abrir arquivo de cálculo de múltiplos materiais

Função:

Esta opção é utilizada para abrir um arquivo de cálculo de múltiplos materiais, salvo previamente.

Operação:

1. Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Arquivo de Cálculo] \rightarrow [Abrir arquivo de cálculo de múltiplos materiais].

2. Na tabela de diálogo [*Abrir arquivo de cálculo de múltiplos materiais*], [selecione] o arquivo de extensão .cmm que deseja abrir.

3. [Clique] em [Abrir].

Salvar Como [Ctrl + A]

Função:

Esta opção é utilizada para selecionar o caminho do arquivo e o nome que deseja salvá-lo.

Operação:

1. Acesse o menu [Arquivo] -> [Salvar Como [A]];

2. Na tabela de diálogo [Salvar Como], [selecione] a pasta em que deseja salvar o arquivo de encaixe e na caixa de texto [Nome], insira o nome deste arquivo. [clique] em [Salvar]; Nota: Os sistema irá adicionar a extensão .mrk para todos os arquivos, automaticamente. Dica: Utilize o atalho [Ctrl+A]

Cancelar Criptografia

Função:

Cancela a criptografia de arquivos já criptografados.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Arquivo] -> [Cancelar Criptografia];
- 2. Insira a senha na tabela de diálogo;
- 3. [Clique] [OK].

Troca de Tamanhos

Função:

Para melhorar a eficiência, troque um ou mais tamanhos por outro tamanho no encaixe finalizado, por exemplo: troque um conjunto do tamanho GG por dois conjuntos P.

Operação:

1. Acesse o menu [<i>Arquivo</i>] ⁻	\rightarrow [Troca de Tamanhos];
--	------------------------------------

Trocar tamanh	0			×
🔲 Exibir mole	de			
Tamanho ori	iginal Total	Novo tamanho	Trocar conjunto	
P	1	P	1	
M	2	М	2	1
G	2	G	2	
GG	1	GG	1	
	OK		Cancelar	

2. Na tabela de diálogo [Trocar tamanho], [selecione] o tamanho que deseja trocar;

3. Na tabela de texto [Novo Tamanho], insira o tamanho que irá ser colocado no encaixe;

4. Na tabela de texto [*Trocar conjunto*], insira a quantidade de conjuntos daquele tamanho que deseja inserir no molde.

3. [Clique] em [OK].

Atualizar

Função:

Esta função é utilizada para atualizar, automaticamente, a modelagem utilizada no encaixe, caso alguma alteração seja feita no sistema DGS.

Operação:

Confira a seção Barra de Encaixe (3.6) sobre a função Atualizar.

Visualizar Plotagem

Função:

Com esta opção, é possível visualizar as páginas de plotagem.

Operação:

1. Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Visualizar Plotagem].

2. O sistema irá dividir o encaixe em diferentes páginas, automaticamente. O tamanho de cada página é definido pelas informações inseridas na configuração do tamanho de página. Para alterar, acesse o menu [*Arquivo*] \rightarrow [*Plotar*] [*clique*] em [*Configurar*], na caixa de diálogo [*Tamanho da Página*], defina a largura e comprimento de cada página de plotagem.



Exportar Foto

Função:

Esta ferramenta é utilizada para exportar todo encaixe, inclusive algumas informações, como arquivo de imagem.bmp (bitmap).

Operação:

- 1. Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Exportar Foto].
- 2. Edite a largura e comprimento do arquivo bitmap;
- 3. [Clique] em [OK].

Ex	portar Foto do	o risco					
	Largura	300					
	Altura	200					
	✓ Borda de corte						
	ОК	Cancelar					

Nota: A largura do arquivo bitmap equivale ao comprimento do encaixe.

Configurar Impressora

Função:

Esta ferramenta é utilizada para definir o tipo de impressora, tamanho do papel, orientação da impressão, etc.

Imprimir Mini Risco

Imprimir Mini-risco	·	Configurações
	-	Visualizar Imprimir
		Visualização de múltiplos riscos Impressão de múltiplos riscos Definir arquivo que será adicionado na impressão Lista de impressão

Configurações

Função:

Esta opção é utilizada para configurar tamanho do encaixe e borda de página.

Operação:

1. Acesse o menu [Arquivo] -> [Imprimir Mini Risco] -> [Configurações].

2. Na tabela de diálogo [*Imprimir*], selecione [*Tamanho Atual*] se deseja imprimir com o tamanho atual do encaixe; [*Tudo em Uma página*] para que o comprimento todo do encaixe esteja em apenas uma página; e [*Proporção*] se deseja que o encaixe seja impresso proporcionalmente - insira o valor da proporção em porcentagem.

3. Insira os valores da margem esquerda, direita, superior e inferior do papel.

4. Selecione [*Imprimir Todas as Informações*] se deseja que todas as informações disponíveis sejam impressas no mini risco. [*clique*] em [*OK*].

Imprimir									
Tamanho									
💿 Tamanho atual									
Tudo em uma página									
Proporção 100 %									
Margem									
Esquerda 0.1 cm Direita 0 cm									
Superior 0.1 cm Inferior 0 cm									
📝 Imprimir todas informações									
OK Cancelar									

Visualizar

Esta opção é utilizada para visualizar o mini-risco antes da impressão.

Operação:

1. Acesse o menu [Arquivo] -> [Imprimir Mini Risco] e [clique] em [Visualizar].

2. Visualize o mini-risco. Caso tiver mais de uma página, alterne entre as páginas clicando em [*Next Page*] (próxima página) e [*Prev Page*] (página anterior). Para imprimir o mini-risco, [*clique*] [*Print*]. Caso deseje alterar alguma informação, [*clique*] em [*Close*] para retornar à interface do sistema.

Imprimir

Selecione esta opção para imprimir o mini risco em uma impressora.

Operação:

1. Acesse o menu [Arquivo] -> [Imprimir Mini Risco] -> [Imprimir].

2. Altere a orientação do papel em [*Propriedades*], insira a quantidade de cópias do mini risco. [*clique*] [*OK*] na tabela de diálogo [*Imprimir*] quando estiverem alteradas as configurações necessárias, estas informações podem ser alteradas também no menu [*Arquivo*] - [*Imprimir Mini Risco*] - [*Configurações*].

Visualização de Múltiplos Riscos

Através desta ferramenta, é possível visualizar a impressão de um risco separado por uma linha de divisão. Consulte a seção [*Menu - Encaixe*] para saber como se adiciona uma linha de divisão no encaixe.

Operação:

1. Acesse o menu [Arquivo] —> [Imprimir Mini Risco] —> [Visualização de Múltiplos Riscos].

2. Visualize a impressão. [*clique*] em [*Print*] para imprimir ou [*Close*] para fechar e retornar à interface do sistema.

Impressão de Múltiplos Riscos

Utilize esta ferramenta para imprimir o mini risco com linha de divisão (múltiplos riscos).

Operação:

1. Acesse o menu [Arquivo] → [Imprimir Mini Risco] → [Impressão de Múltiplos Riscos].

2. Altere a orientação do papel em [*Propriedades*], insira a quantidade de cópias do mini risco múltiplo. [*clique*] [*OK*] na tabela de diálogo [*Imprimir*] quando estiver alterado as configurações necessárias.

Definir arquivo que será adicionado na impressão

Esta ferramenta serve para inserir um documento de texto ou Excel abaixo do mini risco.

Operação:

1. Acesse o menu [*Arquivo*] [Imprimir Mini Risco] [*Definir arquivo que será* adicionado na impressão];

2. Na tabela de diálogo [*Configuração de Impressão*] [*clique*] em [*Procurar*] para adicionar o arquivo. [*clique*] em [*Abrir*] para retornar à tabela anterior;

3. Defina a margem esquerda, direita, superior e inferior do papel;

Configuraçã	o de impr	essão			×
🗖 Impri	mir em arqu	ivo			
					Procurar
Margem					
Esquerda	0.1	cm	Direita	0	cm
Superior	0.1	cm	Inferior	0	cm
		Ж	C.	ancelar	

4. Acesse o menu [Arquivo] -> [Imprimir Mini Risco] -> [Impressão de Múltiplos Riscos]

Lista de Impressão

Esta ferramenta serve para criar uma lista de encaixes para impressão.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Arquivo] \rightarrow [Imprimir Mini Risco] \rightarrow [Lista de impressão];
- 2. [Clique] em [Adicionar] para selecionar os riscos desejados;

estado	Nome do arquivo								
esperando	C:\Plotag\Modelagem\5105 38 40 42 44.mkr								
esperando	C:\Plotag\Modelagem\151905237.mkr								
esperando C:\Plotag\Modelagem\Plotag_Camisa.mkr									
•	11	,							
•	π	. ,							
<	III	. ,							

3. [Clique] em [Iniciar Impressão].

Imprimir Informações

Configurações

Função:

Esta ferramenta é utilizada para configurar as informações do encaixe que serão impressas. Operação:

1. Acesse o menu [Arquivo] → [Imprimir Informações] → [Configurações].

2.Na tabela de diálogo [Informações do Risco], [clique] no pequeno triângulo preto ao lado da caixa de texto [Todas as Informações] e selecione as informações desejadas. Faça o mesmo na tabela de texto [Informações do Tamanho].

3. Insira manualmente nas caixas de texto alguma informação, se necessário. Na tabela [*Visualizar*], todas as informações inseridas selecionadas serão exibidas.

4. [Clique] em [Configurar] para configurar a impressora e as margens do papel.

5. [Clique] em [OK] para concluir.

Dica: Se deseja que todas as informações de tamanho selecionadas sejam impressas, clicando no pequeno triângulo ao lado da caixa de texto [*Todas as Informações*], selecione [*Informação do Tamanho*].

Informação do Risco	_	x	
Todas informações		Т	odos tamanhos
8T - 8F 8S 8A 8E - 8X 8U - 80 8U - 80	*		Cliente[U] Ordem Molde[] Tamanho[S] Arquivo[E] Arquivo[E]
Informações do tamanho			Comprimento(L)
858A ∢ ► Visualização	*		Enfesto(P) 7 Conjuntos por tamanho(≜) 7 Total de Moldes(⊠) 1 Moldes e <u>n</u> caixados 1 Moldes não encaixados(Y)
Arquivo de molde:Caniseta; - Arquivo:C:\Plotag\Modelagem\Caniseta.mkr; Tamarho:P.M.G.GG; Conjunto pu tamarho:P1,M/2,G/2,GG/1; Enciencia:72.05%;- Moldes totais 42; Cliente:Plotag: - Ordem:201506; Comprimento:3m66,72cm - Largura:1m47cm	*		Z Eficiência Compertários Data Comprimento material(B) Material total(Z) Área bruta(M) Área bruta(L) Perímetro bruto(K) Peso por unidade(Q) Peso loruta(G) Peso bruto(G) Informação tamanho(Ħ)
Configurar OK Cancelar	+		

VISUALIZAR

Função:

Esta opção é utilizada para visualizar as informações do encaixe que serão impressas.

Operação:

Acesse o menu [*Arquivo*] \rightarrow [*Imprimir Informações*] \rightarrow [*Visualizar*]. Cheque se as informações estão corretas. Caso deseje alterar alguma informação, [*Clique*] em [Close] para retornar à área de trabalho. Para imprimir, [*Clique*] em [Print].

IMPRIMIR

Função:

Esta ferramenta é utilizada para imprimir as informações do encaixe.

Operação:

1. Acesse o menu [Arquivo] -> [Imprimir Informações] -> [Imprimir];

2; Altere as informações se necessário, como por exemplo: número de copias ou layout da impressão;

3. [Clique] [OK] para imprimir.

Cinco últimos arquivos abertos

Função:

Esta opção serve para visualizar e abrir os últimos cinco arquivos abertos no sistema GMS. Operação:

1. No menu [Arquivo], veja o nome dos cinco últimos arquivos no final da lista;

2. [Clique] no arquivo que deseja abrir.

Sair [Alt + F4]

Função :

Esta opção serve para parar as operações do sistema e fechá-lo.

Operação:

Acesse o menu [*Arquivo*] \rightarrow [*Sair*] para fechar o sistema, ou utilize o atalho ALT+F4. Ou ainda, [*clique*] no ícone \bowtie no canto superior direito da interface para fechar o sistema.

Mol	de[P]	
	Informações	
	Girar molde[F]	Shift+F
	Rotacionar	Shift+R
	Recortar[U]	Shift+U
	Deletar	Shift+D
	Rotacionar molde[O]	
	Internos[N]	
	Internos globais[T]	
	Editar Fio[W]	
	Editar Fio de todos os moldes[A]	
	Reduzir todos os moldes para 1	

Neste menu se encontram as ferramentas diretamente relacionadas com os moldes, como [*Informações*], [*Virar Molde*], [*Girar molde*], [*Internos*] e [*Editar Fio*]

Dica: Para acessar o menu utilize o atalho [Alt+P].

Internos

Função :

Esta opção é utilizada para revisar os atributos do molde como furos internos, furos de botão, piques, etc. Através desta ferramenta é possível revisar e editar o tamanho, o formato, etc. das marcações do molde selecionado.

Operação:

- 1. Selecione o molde que deseja revisar os atributos internos;
- 2. Acesse o menu [Molde] [Internos];
- 3. Verifique as informações sobre o pique ou furo, tal como [comprimento], [tipo] e [modo];

4. Após completar a revisão, [*clique*] em [*Aplicar*] para salvar as alterações feitas, e logo após [*clique*] em [*Fechar*]. Se nenhuma alteração for feita, [*clique*] em [*Fechar*] para concluir.

Internos								X
Molde	Camiseta	Peça Fr	ente Tamar	nho G	Internal	Furo	Apex	-
Comprime	ento: 0.3	Largu	ura: 0.8	Raio: 0.25	Dist	ância: 0		
Pique								
Tipo:	@ T (OV (OU OI	🔘 Caixa		Molde:Frente	*Tamanho:G	
Modo:	Orte	🔘 Desenho	⊙ M68)	Nenhum				
Parada:	🔘 Não	Antes	🔘 Depois					
Furo								- 1
Modo:	Euro (M43 (🕤 Desenho 🖱 M44	Retângulo					
Parada:	Não () Antes	O Depois					
Número								
I Exbir Num	número	[Anterior	Póximo				
	B	emover	Heiniciar	J				
			Aplicar		Fechar			

[Internos] Parâmetro

Anterior/Próximo [Clique] em 'Anterior' ou 'Próximo' para alternar entre os atributos internos.

Internal: O tipo de atributo interno é exibido nesta caixa de texto. Existem três tipos de atributos internos: pique, furo ou apex.

Pique: Após selecionar o pique do molde (o atributo selecionado fica na cor vermelha), altere o tipo, modo e parada. Altere, também, se necessário, o comprimento, largura e raio.

Furo: Altere as informações como modo, parada, comprimento e largura.

Apex: Selecione uma pence do molde para alterar as propriedades dos piques e furos.

Exibir número: Selecione esta opção para que os atributos internos do molde sejam numerados. **Num**: Número do atributo selecionado.

Remover: Remover o atributo selecionado.

Reiniciar: Voltar às configurações anteriores e perder todas as alterações realizadas.

Aplicar: [Clique] em [Aplicar] para salvar as alterações feitas no molde.

Fechar: [Clique] em [Fechar] para voltar à interface do sistema.

Internos Globais

Função:

Esta ferramenta é utilizada para alterar atributos internos de todos os moldes simultaneamente.

[Internos Globais] - Parâmetros



Molde

Atual - ao selecionar esta opção, as alterações feitas serão válidas apenas para os atributos internos do molde selecionado.

Todos os Tamanhos - selecionando esta opção, as alterações feitas serão válidas apenas para os atributos internos em todos os tamanhos do molde selecionado.

Todos - ao selecionar esta opção, as alterações feitas serão válidas para todos os tamanhos de todos os moldes.

Tipos Internos: Existem vários tipos de atributos internos, tal como furo, pique, pence, ´plissado, etc. Ao selecionar um tipo de interno, o sistema mostrará as informações sobre este interno, possibilitando que edite estas. Para selecionar o tipo de atributo interno, clique no pequeno triângulo preto e selecione o tipo desejado na lista.

Tipo original de Pique/Furo: Esta área é utilizada para alterar o tipo de pique/furo. Por exemplo, em um molde, existem três tipos de furo: T, U e V. Se deseja alterar o furo V para U, primeiramente, selecione na área esquerda da tabela de diálogo (tipo original do pique/furo), o tipo original do furo (no caso, V). Depois, selecione na área direita da tabela de diálogo (novo tipo de pique/furo), selecione o tipo de furo novo (no caso, U). Clique em 'Aplicar' para salvar as alterações feitas.

Nesta parte da tabela de diálogo, é possível alterar:

- tipo dos atributos internos como pique, furo.
- comprimento e largura do pique e furo.
- a medida do raio do furo e marcação de botão.
- ao editar pence, é possível alterar a distância entre o furo inicial e final de pence.

Nota: As opções estarão disponíveis de acordo o tipo de interno selecionado.

Editar Fio

Função:

Esta ferramenta é utilizada para alterar a posição e comprimento do fio dos moldes.

Operação:

1. Selecione o molde que deseja alterar o fio;

2. Acesse o menu [Molde] -> [Editar Fio].

3. Use as setas de direção para mover o fio para a esquerda, direita, para cima ou para baixo.

3. [Clique] em [Alongar] para aumentar o comprimento do fio, ou em [Encurtar] para diminuir.

4. [*Clique*] em [*Centro Horizontal*] para o fio ser posicionado no centro da peça, horizontalmente, ou, [*Clique*] em [*Centro Vertical*] para o fio ser posicionado no centro da peça verticalmente.

5. Após finalizar as alterações, [*Clique*] em [*Aplicar*]. Para fechar a tabela de diálogo, [*Clique*] em [*Fechar*].



Nota: Para aumentar a velocidade do movimento, pressione a tecla CTRL ao clicar nas setas.

Editar Fio de Todos os Moldes

Função:

Esta ferramenta é utilizada para definir a posição do fio em todos os moldes.

Operação:

1. Acesse o menu [Molde] -> [Editar Fio de Todos os Moldes];

2. Selecione [*Centro Vertical*] ou [*Centro Horizontal*] para que o fio de todos os moldes sejam centralizados horizontal e/ou verticalmente.



Reduzir Todos os Moldes para 1

Função:

Esta operação define a quantidade de todos os moldes na lista de moldes como 1.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Molde] \rightarrow [Reduzir Todos os Moldes para 1];
- 2. A quantidade de moldes exibida na lista de moldes será alterada para '1'.
- 3. Se desejar voltar às configurações iniciais, siga as instruções a seguir:

- [*Clique*] em ;

- Na tabela de diálogo [*Selecionar Arquivo de Molde*], selecione o nome do arquivo e [*Clique*] em [Visualizar].

- Na tabela de diálogo [*Ordem para Encaixe*], insira o valor necessário dos conjuntos de cada tamanho, [*Clique*] em [*OK*].

- De volta à tabela [Selecionar Arquivo de Molde], [clique] em [OK].

- A quantidade de moldes exibida na lista de moldes está alterada.


Função:

Neste menu se encontram os comandos relacionados ao encaixe, tais como [Definir Listras], [Alinhar] e [Verificar Peças Sobrepostas].

Dica: Para acessar o menu utilize o atalho [Alt+M].

Selecionar Todos os Moldes

Função:

Através dessa ferramenta, é possível selecionar todos os moldes no encaixe.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Encaixe] → [Selecionar todos os moldes];
- 2. Todos os moldes no encaixe serão selecionados.

Selecionar Moldes Dobrados

[Moldes no topo]

Função:

Selecione todos os moldes dobrados que se encontram na borda superior do encaixe.

Operação:

1. Acesse o menu [Encaixe] \rightarrow [Selectionar Moldes Dobrados] \rightarrow [Moldes no topo];

2. Todos os moldes dobrados que se encontram na borda superior do encaixe serão

selecionados.

[Moldes na base]

Função:

Selecione todos os moldes dobrados que estão posicionados na borda inferior do encaixe.

Operação:

1. Acesse o menu [Encaixe] \rightarrow [Selecionar Moldes Dobrados] \rightarrow [Moldes na base]

2. Todos os moldes dobrados que se encontram na borda inferior do encaixe serão selecionados.

[Moldes à esquerda]

Função:

Selecione todos os moldes dobrados que se encontram na borda esquerda do encaixe.

Operação :

1. Acesse o menu [Encaixe] -> [Selecionar Moldes Dobrados] -> [Moldes à esquerda]

2. Todos os moldes dobrados que se encontram na borda esquerda do encaixe serão selecionados.

[Todos Moldes Dobrados]

Função:

Selecione todos os moldes dobrados presentes no encaixe.

Operação:

1. Acesse o menu [*Encaixe*] → [*Selecionar Moldes Dobrados*] → [*Todos Moldes Dobrados*];

2. Para selecionar todos os moldes dobrados presentes no encaixe, independente de sua posição.

Selecionar molde atual, tamanho atual

Função:

Ao utilizar esta ferramenta, selecionando um molde de um tamanho específico, é possível selecionar todos os moldes iguais a este, do mesmo tamanho, presentes no encaixe.

Operação:

- 1. Selecione o molde e tamanho desejado;
- 2. Acesse o menu [Encaixe] → [Selecionar Moldes atual, tamanho atual];
- 3. O molde encaixado com o tamanho desejado será selecionado.

Selecionar molde atual, todos os tamanhos

Função:

Esta ferramenta permite selecionar todos os tamanhos do molde selecionado.

Operação:

- 1. Selecione o molde desejado;
- 2. Acesse o menu [Encaixe] → [Selecionar Moldes atual, todos os tamanho];
- 3. Os moldes encaixados de todos os tamanhos desejados serão selecionados.

Selecionar todos os moldes, tamanho atual

Função:

Esta ferramenta permite selecionar todos os moldes encaixados de um tamanho específico.

Operação:

- 1. Selecione o tamanho desejado;
- 2. Acesse o menu [Encaixe] → [Selecionar todos os moldes, tamanho atual];
- 3. Os moldes com o tamanho desejado serão selecionados.

Selecionar todos os moldes fixos

Função:

Esta ferramenta permite selecionar todos os moldes fixos no encaixe. Consulte a seção Barra Super Encaixe (3.10) deste manual, para mais informações sobre a ferramenta [*Fixar posição do molde*], que possibilita a fixação dos moldes no encaixe.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Encaixe] \rightarrow [Selecionar todos os moldes fixos];
- 2. Os moldes fixos serão selecionados.

Verificar peças sobrepostas

Moldes sobrepostos	J
Verifique por moldes sobrepostos	
🔘 Sobreposição maior que 🛛 🛛 👘 mm	
🔘 Maior sobreposição	
OK Cancelar	

Operação:

1. Acesse o menu [Encaixe] -> [Verifique por moldes sobrepostos];

2. Selecione a opção [*Verificar Peças Sobrepostas*] e [*clique*] em [*OK*] para que o sistema automaticamente verifique se existem moldes sobrepostos no encaixe. Os moldes sobrepostos ficarão sem preenchimento e uma janela de diálogo [*Atenção*] será exibida.

Atenção 📃 🗶	J
A Existem moldes sobrepostos	
ОК	

Caso não houver moldes sobrepostos, o sistema avisará através de uma janela de diálogo.

ſ	Sistema Plotag de Encaixe
	Não há moldes sobrepostos
	ОК

3. [Sobreposição maior que] - Selecione esta opção e insira na caixa de texto o valor de sobreposição mínima dos moldes. O sistema irá verificar os moldes com sobreposição maior que este valor. Os moldes com sobreposição maior que o valor inserido ficarão sem preenchimento e o sistema avisará a quantidade de moldes nessa situação através de uma tabela de diálogo.

5	Sistema Plotag de Encaixe
	Existem 4 moldes que atendem a condição
	ОК

Nota: Maior sobreposição, o sistema informará o valor da maior sobreposição no encaixe.

Verificar Solução Atual

Função:

Esta ferramenta dá as informações dos moldes presentes no encaixe, tais como o número de conjuntos, conjuntos incompletos, enfesto, número original de conjuntos, quantidade de moldes por conjunto, etc.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Encaixe] -> [Verificar Solução Atual];
- 2. Na tabela de diálogo, selecione o arquivo do molde e o tamanho;
- 3. Selecione [Completo] ou [Incompleto] para verificar os moldes.

[Verificar Solução] - Parâmetros Introdutórios:

Verificar solução	×
Arquivo do molde C:\PLOTAG\MODEL/	Tamanho AGEM\CAMI: ▼][GG - ▼]
Ordem inical: 2 Completo: 0 Enfesto: 1	Moldes para 1 conjunto: 7 Conjuntos incompletos: 11
Flash pieces Completo	Incompleto
	Fechar

Arquivo do Molde: Lista que mostra o caminho e o nome do arquivo utilizado no encaixe.

Tamanho: Lista que mostra o tamanho do molde;

Ordem Inicial: Mostra a quantidade de conjuntos que estão programados para serem encaixados.

Completo: Mostra a quantidade de conjuntos já encaixados.

Enfesto: Mostra a quantidade de enfesto, que pode ser alterado no menu [Encaixe] [*Informações do Encaixe*]

Moldes Para 1 Conjunto: Mostra a quantidade de moldes em cada conjunto.

Conjuntos Incompletos: Mostra a quantidade de conjuntos que ainda não foram encaixados. **Completo**:

[Clique] no botão [Completo], e todos os conjuntos completos serão selecionados.

Incompleto:

[*Clique*] no botão [*Incompleto*] e os moldes que pertencem a conjuntos incompletos serão selecionados.

Definir Textura do Tecido

Função:

Esta ferramenta é utilizada para exibir a textura do material no encaixe.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Encaixe] -> [Mostrar Textura do Molde];
- 2. [Clique] em [Selecionar Molde];



- Se desejar que a textura seja aplicada ao encaixe: Selecione [Opções] → [Mostrar Textura do Encaixe];
- Se desejar que a textura seja aplicada ao molde: Selecione [Opções] → [Mostrar Textura do Encaixe];
- 4. Para alterar ou remover a textura do tecido: Selecione [*Encaixe*] → [Definir Textura do Tecido]; Repita a operação 2 para alterar a textura; [*Clique*] em [*Remover Molde*] para remover a textura de todos os moldes.

Fixar o comprimento como atual

Função:

Esta ferramenta é utilizada para fixar como comprimento máximo o comprimento atual do risco.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Encaixe] -> [Fixar o comprimento como atual].
- 2. O comprimento máximo do risco será fixado como o comprimento atual do encaixe;
- 3. Para aumentar o comprimento máximo do risco, [Clique] em

Definir Linha de Base

Função:

Essa ferramenta possibilita a criação de linhas auxiliares, que servem como referência no encaixe. Verifique se a opção [*Opções*] \rightarrow [*Exibir Linha de Base*] está selecionado. Essas linhas podem ou não ser impressas.

Operação:

1. Acesse o menu [*Encaixe*] \rightarrow [*Definir Linha de Base*];

Editar linha base	×
Linha Vertical Posiç 100 200 300	Linha Horizontal Posiç 50
Adicio. Remo. Limpar	Adicio. Remo. Limpar

2. Na tabela de diálogo [*Editar Linha Base*], [*clique*] em [*Adicio*.] para adicionar uma nova linha, vertical ou horizontal;

3. Insira a posição que deseja inserir a linha em relação à borda superior (no caso de linha vertical) ou em relação à borda esquerda (no caso de linha horizontal);

4. [Clique] em [OK] para concluir e inserir as linhas.

5. Para mover, passe o mouse sobre a linha. Quando o cursor estiver como uma seta de duas pontas, [*clique e arraste*] a linha para a posição que desejar.



Ou então, [*clique com o botão direito*] sobre a linha, [*clique*] em [*Editar*] e insira o valor da nova posição da linha na tabela de diálogo.



6. Para remover [*clique com o botão direito*] sobre a linha e [*clique*] em [*Remover*]. Dica: Você pode criar uma linha base através do inicio da régua.



Definir Linha de Divisão

Função:

Essa ferramenta é utilizada para demarcar pagina de impressão ou plotagem, ou para definir o espaço entre dois encaixes.

Operação:

1. Acesse o menu [Encaixe] [Definir Linha de Divisão];

Definir linha de página					
Posição 500 1000	Espaço 10 10				
Adic	ionar	Remover	Limpar		
	ОК	C	ancelar		

2. Na tabela de diálogo, [clique] em [Adicionar];

3. [*Clique*] na caixa de texto abaixo de [*Posição*] e [*Espaço*] e insira o valor desejado. O valor [*Posição*] equivale à distância da linha de divisão em relação à margem esquerda;

4. Repita a operação 2 para adicionar mais linhas de divisão;

4. Para remover uma linha, selecione a caixa de texto com a posição da linha que deseja apagar, e [*clique*] em [*Remover*];

6. [Clique] em [Limpar] para apagar todas as linhas de divisão adicionadas;

7. [*Clique*] em [*OK*] para finalizar;

8. No menu [*Encaixe*] [*Imprimir Mini-Risco*] [*Visualização de Múltiplos Riscos*] para visualizar o efeito da linha de divisão no encaixe.

Definir Listras

Função:

Esta ferramenta é utilizar para definir listras, xadrez, estampas. Quando necessário que os moldes fiquem em uma posição específica para o casamento das peças utilize esta ferramenta. Ela permite que os moldes estejam na posição correta para que a união da listra ou estampa seja correta.

Operação:

Veja na seção 3.2.2 o modo de utilização desta ferramenta.

[Definição de listras] - Parâmetros



[X]: O valor inserido em X define o inicio da listra no eixo horizontal, em relação à borda esquerda do encaixe.

[Y]: O valor inserido em Y define o início da listra no eixo vertical, em relação à borda superior do encaixe.

[*Horizontal Distância*]: Insira, nesta caixa de texto, o espaçamento entre as listras horizontais. Caso não existam listras horizontais no material, insira 0 (zero).

[Horizontal - Ângulo (graus)]: O valor inserido define o ângulo horizontal de inclinação.

[*Vertical - Distância*]: Insira, nesta caixa de texto, o espaçamento entre as listras verticais. Caso não existam listras verticais no material, insira 0(zero).

[Vertical- Ângulo (graus)]: O valor inserido define o ângulo vertical de inclinação.

[A], [B], [C] e [D]: É um outro modo de definir as listras, conforme desenho ao lado.

[DEFINIR MARCAS DE LISTRAS]

Definir marcas de listras		 X
Molde Camiseta Tamanho P Nome	Horizontal V Ajuste V Definir posiçã Posição 30.00	Vertical ♥ Ajuste Io ♥ Definir posição Posição 50.00
Listra 1 Listra 2	Internos conecta	dos
	Molde	Ordem
Adicionar Editar	Trazeiro	1
Remover Limpar	Rer	nover Limpar
📝 Todos tamanhos		Fechar

[Molde]: Selecione o nome do modelo que deseja adicionar listras.

[*Tamanho*]: Selecione o tamanho que deseja adicionar listra. Selecione a opção [*Todos Tamanhos*] se deseja adicionar a listra em todos os tamanhos daquele molde.

[Adicionar]: Esta opção é utilizada para adicionar risco, que define o ponto de casamento entre piques e furos. Por exemplo, se na peça é necessário que o pique lateral do molde FRENTE, case com o pique lateral do molde COSTAS, adicione um risco com o nome que desejar, para posteriormente marcar os piques com este risco. Adicione um risco para cada conjunto de pique que deve casar.

- [*Clique*] em [*Adicionar*]. Na tabela de diálogo [*Adicionar Risco*], insira o nome da marca que deseja adicionar.

Adicionar risco					
Nome [
Horizontal	Vertical				
🔽 Ajuste	V Ajuste				
🗖 Definir posição	📃 Definir posição				
Posição () mm	Posição () mm				
Adicionar mais marcas					
OK	Cancelar				

- Selecione a opção [*Ajuste*], tanto em [*Horizontal*] como em [*Vertical*]. Esta opção possibilita o ajuste de piques conforme esta marcação. Selecione [*Adicionar Mais Marcas*], se desejar inserir cópias deste risco. Insira a quantidade de cópias na caixa de texto.

Após finalizar, [Clique] [OK] para concluir.

[*Editar*]: Selecione um risco na tabela [*Nome*], e [*clique*] em [*Editar*], para editar as informações sobre aquela marcação.

Alinhar

Função:

Esta ferramenta é utilizada para alinhar moldes de acordo com os comandos.

Operação:

- 1. Selecione os moldes que deseja alinhar;
- 2. Acesse o menu [*Encaixe*] \rightarrow [*Alinhar*];

3. Selecione a orientação que deseja alinhar: direita, esquerda, superior, inferior, centro horizontal e centro vertical.





Reorganizar Encaixe Auxiliar

Função:

Esta ferramenta permite reorganizar os moldes no encaixe auxiliar de acordo com o tamanho.

Operação:

1. Acesse o menu [Encaixe] -> [Reorganizar Encaixe auxiliar];

2. Os moldes no encaixe auxiliar automaticamente serão reorganizados de acordo com o tamanho.

Atualizar [F5]

Função:

Esta ferramenta é utilizada para atualizar o encaixe, retirando informações ou pontos inúteis criados ao decorrer do processo de encaixe.

Operação:

1. Acesse o menu [*Encaixe*] \rightarrow [Atualizar].

Dica: Use o atalho [F5].

Opções [Alt+O]



Função:

Este menu contém opções de exibição e configuração.

Dica: Para acessar o menu utilize o atalho [Alt+O].

Ajustar a Listras

Função:

Este comando serve para o ajuste de listras quando o material é listrado ou xadrez.

Operação:

1. Acesse o menu [Opções] → [Ajustar a Listras];

2. Quando esta ferramenta estiver selecionada, os moldes serão posicionados de acordo com a listra do material.

Nota: Consulte na sessão 3.2.2 como definir listras e xadrez no material.

Exibir Listra

Operação:

1. Acesse o menu [$Op c \tilde{c} es$] \rightarrow [Exibir Listras];

2. Quando esta opção estiver selecionada, as listras definidas na ferramenta [Definir Listras] serão exibidas no encaixe;

3. Para que as listras não sejam exibidas, [*clique*] novamente em [*Exibir Listra*] para que a opção não fique selecionada.

Nota: Consulte na sessão 3.2.2 como definir listras e xadrez no material.

Exibir linha de base

Função :

Esta ferramenta permite a visualização da linha de base no encaixe.

Operação:

1. Acesse o menu [Opções] \rightarrow [Exibir linha de base].

Nota: Consulte, na sessão 3.6.3, como definir linha de base utilizando a ferramenta [Definir Linha de Base].

Exibir texto do risco

Função:

Esta ferramenta possibilita a visualização de textos adicionados no risco.

Operação:

1. Acesse o menu [Opções] \rightarrow [Exibir texto do risco].

Nota: Consulte, na seção 3.4, como adicionar texto no risco com a ferramenta [*Texto no Encaixe*].

Exibir textura do Encaixe

Função:

Esta ferramenta possibilita a visualização da textura inserida no encaixe.

Operação:

1. Acesse o menu [Opções] \rightarrow [Exibir textura do encaixe].

Nota: Consulte, na sessão 3.6.3, como adicionar textura ao encaixe, utilizando a ferramenta [*Definir textura do tecido*].



Exibir Textura do Molde

Função:

Esta ferramenta possibilita a visualização de textura nos moldes.

Operação:

1. Acesse o menu [Opções] \rightarrow [Exibir textura do encaixe].

Nota: Consulte, na sessão 3.6.3, como adicionar textura aos moldes, utilizando a ferramenta [*Definir textura do tecido*].



Exibição dos Moldes

Função:

Esta ferramenta é utilizada para selecionar todas as informações do molde que serão exibidas no encaixe.

Operação:

1. Acesse o menu [Opções] → [Exibição dos moldes].

[Exibição dos Moldes no risco] - Parâmetros

Exbição dos moldes no risco					
Moldes					
📝 Borda		📝 Borda virtual	🔽 Cor preenchimento	🔽 Cor do conjunto	
📝 Linha de Fio		🔽 Auxiliar	🔽 Texto	📝 Linha de costura	
🔽 Costura		📝 Linhas de colchas	📝 Bitmap	Output woveling info using cutter	
Interno					
🔽 Furo		📝 Botão	📝 Pique na borda	📝 Borda do pique	
🗷 Encobrir :	ziper	🔽 Linha de corte	🔽 Plissado	V Pense	
Modo					
📝 Desenho		🔽 Corte/Furo	📝 Furo M43,M44,M68		
Descrição					
Superior	&P - &D &N				
Infeiror	&Q - &S				
Código para	Código para moldes reversos				
	OK				

MOLDES

Borda: Para que o encaixe seja plotado ou impresso com sua borda.

Borda Virtual: Para que sua borda virtual, quando existe, ser plotada ou impressa.

Cor Preenchimento: Para que os moldes sejam exibidos com preenchimento. Esta cor pode ser definida através da opção [*Cores*] no menu [*Opções*].

+ Frente -	+ Frente -
+ 2	+ 2
+ 1 - GG	+ - 1 - GG
Sem preenchimento	Com preenchimento

Cor do Conjunto: Selecione esta opção para que a cor de preenchimento dos moldes seja definida por conjunto. Quando não selecionada, as cores são definidas por tamanho. As cores definidas podem ser alteradas através da opção 'Cores' no menu 'Opções'.



Linha do Fio: Para que a linha do fio seja exibida

Auxiliar: Para que as linhas auxiliares sejam exibidas.

Texto: Para permitir a visualização de textos inseridos no molde.

INTERNO

Furo, Encobrir Zíper, Botão, Linha de Corte, Pique na Borda, Plissado, Borda de Pique, Pence: Selecione os atributos que deseja exibir no encaixe, oculte os que não deseja visualizar.

MODO: Escolha os modos que devem ser exibidos

Nota: O modo dos atributos internos pode ser definido na opção [*Interno*], do menu [*Moldes*]. **DESCRIÇÃO**

- [Clique] na seta e selecione as informações que deseja exibir no molde.

- Para selecionar as informações que devem ser exibidas acima do fio, clique na seta ao lado da caixa de texto [*Superior*]. Para selecionar as informações que devem ser exibidas abaixo do fio, clique na seta ao lado da caixa de texto [Inferior].

CÓDIGO PARA MOLDES REVERSOS

Selecione esta opção e insira um código que identifique os moldes reversos no encaixe.



Visualizar

Função:

Esta ferramenta é utilizada para definir a exibição das barras de ferramentas, da janela e da lista de moldes, da barra de status e da barra de material.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Opções] \rightarrow [Visualizar].
- 2. [Clique] nas barras que deseja visualizar.

Tamanho Barra de Material:

Função:

Esta ferramenta serve para definir o tamanho da barra de material.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Opções] \rightarrow [Visualizar] \rightarrow [Tamanho barra de material];
- 2. Insira a medida na tabela de diálogo;
- 3. [Clique] em [OK].



Salvar Automaticamente

Função:

Esta ferramenta serve para salvar o arquivo em seu destino original de tempos em tempos, automaticamente, evitando perda do arquivo em caso de queda de energia ou outro motivo.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Opções] → [Salvar Automaticamente];
- 2. Selecione a opção [Habilitar salvar automaticamente];
- 3. Insira o intervalo de tempo, [clique] em [OK];

Nota: Se o arquivo não foi previamente salvo, selecione o destino, o nome e [clique] em OK.

Salvar automát	icamente		x
📝 Habilitar sal	var automáticame	ente	
Intervalo	5	minutos	
	OK	Cancelar	

Barra Personalizada

Função:

Através desta opção, adicione barras de ferramentas personalizadas à sua área de trabalho.

Operação:



1. Acesse o menu [Opções] → [Barra Personalizada];

2. Selecione a barra que deseja personalizar, clicando na seta;

3. Para adicionar uma ferramenta à barra personalizada, [*clique*] em seu ícone, confira o nome da ferramenta na barra cinza logo abaixo da tabela de diálogo [*Ferramentas Disponíveis*], e [*clique*] em [*Adicionar*]. O ícone desta ferramenta será exibido na caixa de diálogo ['Selecionado];

4. Repita a operação com todas as ferramentas que deseja adicionar na barra selecionada.

5. Para remover alguma ferramenta, selecione seu ícone na lista [Selecionado] e [clique] em [Remover];

6. Para subir ou descer alguma ferramenta, alterando a ordem de exibição, basta clicar em seu ícone na lista [Selecionado], [clique] em [Subir] para que a ferramenta fique uma posição acima, ou em [Abaixar] para que a ferramenta fique uma posição abaixo.

7. [Clique] em [OK].

8. Para visualizar a barra personalizada, [*clique com o botão direito*] ao lado de qualquer barra e selecione a barra que criou. Posicione-a no lugar desejado.

Enca	aixe automático[N]	
	Parar[S]	
	Iniciar encaixe automático[A]	
	Encaixar em Grupos	
	Configurar parâmetros[U]	
	Encaixar por Tempo	
	Duplicar encaixe atual	
	Duplicar encaixe atual e reverter[V]	
	Duplicar encaixe selecionado[K]	
	Duplicar encaixe selecionado e reverter[N]	
	Rotacionar todo conjunto em 180 graus	F4
	Relatório	
	Super Encaixe[S]	
	Lista de encaixe[Q]	

Função:

Neste menu, se encontram as ferramentas relacionadas ao encaixe automático, tal como [*Encaixe por Tempo*], [*Configurar Parâmetros*], [*Super Encaixe*] e [*Lista de encaixe*].

Dica: Para acessar o menu utilize o atalho [Alt+N].

Parar

Função:

Esta opção é utilizada para parar o processo de encaixe automático.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Encaixe Automático] -> [Iniciar encaixe automático];
- 2. Para parar o processo, acesse o menu [Encaixe Automático] \rightarrow [Parar].

Iniciar encaixe automático

Função:

Ferramenta para mover todo os moldes para o encaixe.

Operação:

1. Acesse o menu [Encaixe Automático] -> [Iniciar encaixe automático];

Encaixar Por Grupo

Função:

Esta função é utilizada para cutting plotters, encaixando os moldes em grupos.

Operação:

1. Acesse o menu [Encaixe Automático] -> [Encaixar por Grupo];

- 2. Insira o tamanho do grupo na caixa de texto [Grupo];
- 3. Na caixa de texto [Intervalo], insira o espaçamento entre os grupos;

4. Selecione [Separar Grupos Por Linha Base] para que o espaço do grupo esteja delimitado por uma linha base;

5. [Clique] em [OK].

Encaixe automá	itico por grupo			x					
Grupo	100	cm							
Intervalo	2	cm							
🗹 Sep.	🗹 Separar grupos por linha base								
OK Cancelar									

Nota: Para gerar arquivo PLT, selecione a opção [*Uma pagina por arquivo*], e configure o papel com a largura e comprimento de cada grupo. Assim, o sistema ira gerar um arquivo PLT para cada grupo encaixado.

Configurar Parâmetros

Função:

Esta ferramenta possibilita definir a velocidade do encaixe automático.

Parâmetros

[Configurar Encaixe Automático]

Configurar encai	ke automático	×
Velocidade	🔘 Normal	🔘 Devagar
C Encaixar molo	des menores entr	e os maiores Cancelar

VELOCIDADE:

Defina a velocidade do encaixe, podendo ser rápido, normal ou devagar.

Encaixar moldes maiores entre os menores:

Selecione esta opção para evitar "buracos" no encaixe, melhorando a eficiência. O sistema automaticamente encaixa os moldes menores entre os maiores. Esta opção só obtém resultados quando vinculada com o modo [*Normal*] ou [*Devagar*].

Encaixar por Tempo

Função:

Através desta opção, é possível encaixar os moldes, determinando tempo e eficiência desejada.

Operação:

1. Acesse o menu [Encaixe Automático] -> [Encaixar por Tempo];

Tempo de encaixe
Tempo 8 Minutos
🕼 Eficiência 90 %
Quando alcançar eficiência
OK Cancelar

2. Insira o tempo de duração e a eficiência que deseja obter.

Dica: Selecione [*Aplicar e Continuar*], para que, ao obter a eficiência determinada, o sistema continue encaixando, até o termino do tempo determinado, podendo, assim, até obter uma eficiência maior que a desejada.

Duplicar encaixe atual

Função:

Esta ferramenta duplica o encaixe atual, copiando-o para o fim do risco, encaixando os moldes que ainda estão na lista de moldes.

Operação:

1. Realize o encaixe dos moldes;

2. Acesse o menu [*Encaixe Automático*] > [*Duplicar encaixe atual*], os moldes restantes dos moldes já encaixados serão duplicados no encaixe;

3. Se não houver mais moldes na lista de moldes para serem encaixados, o sistema irá abrir uma caixa de diálogo [*Atenção*]. [*Clique*] em [*Sim*] se desejar que o sistema duplique o encaixe, mesmo que todos os moldes já tenham sido encaixados. [*Clique*] [*Não*] para cancelar a duplicação.



Nota: Ao fazer isto, o número de moldes na lista de tamanhos fica com valor negativo. . Acesse o menu [*Opções*] \rightarrow [Parâmetros], abra a aba [*Parâmetros do Encaixe*]. Selecione a opção [*Não duplicar quando não houver moldes suficientes*] para que o sistema não duplique os moldes automaticamente, impedindo que o valor de moldes fique negativo.

Se desejar duplicar, mesmo que não houver moldes suficientes, e não quer que a quantidade de moldes fique negativa, altere a quantidade de moldes ou conjuntos para a quantidade que necessita.

Duplicar encaixe atual e reverter

Função:

Esta ferramenta tem a mesma função da ferramenta [Duplicar Encaixe Atual], diferenciandose apenas em reverter em 180 graus o sentido dos moldes duplicados.

Operação:

1. Realize o encaixe dos moldes;

2. Acesse o menu [*Encaixe Automático*] > [*Duplicar encaixe atual e reverter*], os moldes restantes dos moldes já encaixados serão duplicados no encaixe e girados em 180º.

Duplicar encaixe selecionado

Função:

Esta função permite duplicar os moldes selecionados no encaixe, copiando os moldes que ainda estão na lista de moldes.

Operação:

- 1. Realize o encaixe dos moldes;
- 2. Selecione os moldes desejados;
- 3. Acesse o menu [Encaixe Automático] -> [Duplicar encaixe selecionado].

Duplicar encaixe selecionado e reverter

Função:

Esta função permite duplicar as pecas selecionadas no encaixe, copiando os moldes que ainda estão na lista de moldes, e revertendo em 180 graus o sentido do molde.

Operação:

- 1. Realize o encaixe dos moldes;
- 2. Selecione os moldes desejados;
- 3. Acesse o menu [Encaixe Automático] -> [Duplicar encaixe selecionado e reverter].

Girar Todo Conjunto em 180 graus

Função:

Selecione este comando para que todas as peças do conjunto selecionado sejam giradas em

180 graus.

Operação:

- 1. Selecione um molde do encaixe;
- 2. Acesse o menu [Encaixe Automático] -> [Girar todo conjunto em 180 graus].





420

Relatório

Função:

Esta ferramenta mostra a situação atual do encaixe, tal como: Arquivo de modelagem, tamanhos, conjuntos, moldes para 1 conjunto, total de moldes, conjuntos completos, conjunto incompletos, moldes com conjunto completo, moldes com conjunto incompleto, moldes restantes por tamanho. Além de conjuntos completos, enfesto, moldes em conjuntos incompletos e eficiência total do encaixe.

Operação:

1. Acesse o menu [Encaixe Automático] -> [Relatório].

Arquíus malda	Tamanha	Coniutos	Meldes para 1 conàmic	Total da maldas	Conjunto complete	Coniunto incomplete	Meldes con equinte complete	Maldas con envirute incomplete	Meldes Restantes
Algavo molae	Tanianno	conjunitos	moldes para il conjunito	rotal de moides	Conjunito Completo	conjunito incompieto	Moldes com conjunto completo	Moldes com conjunito incompleto	moldes nesidines
C:\Plotag\Modelagem\Camiseta.dgs	P	2	7	14	2	0	14	0	0
	м	4	7	28	4	0	28	0	0
	G	4	7	28	4	0	28	0	0
	GG	2	7	14	2	0	14	0	0
(
Conjuntos completos:	12		Enfesto: 1					_	
Moldes em conjuntos incompletos:	0		Eficiência: 89.53%						OK

Super Encaixe

Função:

O Super Encaixe faz o encaixe de maneira mais rápida e mais eficiente do que o encaixe manual.

Operação:

Veja descrição na seção Super Encaxe (3.10), na função Super Encaxe

Lista de encaixe

Função:

Ferramenta para criação de uma lista de encaixes para serem executados de forma sequencial.

Operação:

1. Crie os encaixes de acordo com a seção 3.2.1;

- 2. Acesse o menu [Encaixe Automático] \rightarrow [Lista de encaixe];
- 3. [Clique] em [Adicionar];
- 4. Escolha os arquivos de encaixes desejados;

5. [Clique] sobre um encaixe que deseja definir os parâmetros e [Clique] em [Definir Parâmetro];

4. [*Clique*] [*Começar encaixe*], sistema iniciará a execução do Super Encaixe para cada encaixe de forma sequencial.

Risco na fila	x
C:\Plotag\Modelagem\Plotag_Camisa.mkr	
Adicionar Remover Definir Parâmetro	
Lomeçar encaixe Lancelar Veriricar dados históricos Juntar depois de en	caixar
Abrir arquivo	



Função:

Neste menu se encontram as opções relacionadas à maquinas de corte automática.

Dica: Para acessar o menu utilize o atalho [Alt+C].

Editar ordem de corte

Função:

Ao criar uma ordem de corte, este comando possibilita que a ordem de corte seja definida automaticamente.

Operação:

Siga as instruções da seção Barra de Encaixe 2 (3.7), função Configurar Ordem de Corte.

Definir ordem Automáticamente

Função:

Ao criar uma ordem de corte, este comando possibilita que a ordem de corte seja definida automaticamente.

Operação:

1. Acesse o menu [Cortador] -> [Definir ordem Automaticamente].

Definir Simetria de Corte

Função:

Este comando é usado para definir a simetria de corte do molde.

Operação:

- 1. Acesse o menu [Cortador] \rightarrow [Definir Simetria de Corte];
- 2. Na tabela de diálogo, [clique] na seta para confirmar o ponto de início.

Nota: Para que, ao ser vinculado com uma maquina de corte automático, o risco seja cortado com a simetria definida, vá em [Definir Parâmetros], e no menu [Plotar ou Imprimir], selecione a opção [Corte Simétrico].

Calcular [Alt+L]

Calcular[L]

Peso de <u>M</u>aterial

Eficiência e tamanho do risco[L]

Função:

Neste menu possui ferramentas para o calculo de peso e a previsão do tamanho do risco.

Dica: Para acessar o menu utilize o atalho [Alt+L].

Peso de Material

Função:

Este comando serve para calcular o peso do material usado no encaixe.

Operação:

- 1. Encaixe os moldes;
- 2. Acesse o menu [Calcular] \rightarrow [Peso de Material];
- 3. Na tabela de diálogo [Calcular Peso do Material], insira o valor do peso por unidade.
- 4. Verifique o valor obtido na caixa de diálogo [Saída];
- 5. [Clique] em [Fechar] para finalizar a operação.

Calcular peso do material	×							
Entrada								
Peso por unidade 0.03 kg/mr	n²							
Saída								
Peso 40371.68 kg								
Fechar								

Eficiência e tamanho do risco

Função:

Este comando calcula, através da eficiência, o tamanho do risco.

Operação:

1. Acesse o menu [Calcular] → [Eficiência e tamanho do risco];

2. Insira um valor na eficiência, e automaticamente, o sistema irá calcular o comprimento do encaixe, através do valor de eficiência inserido.

Encaixe de Boné [Alt+K]

Encaixe de Boné[k] Configurar [S] Material estimado[C] Encaixe[N]

Função:

Neste menu estão relacionadas as funções especificas para encaixe de bonés.

Dica: Para acessar o menu utilize o atalho [Alt+K].

Configurar

Função:

Esta ferramenta é utilizada para definir os parâmetros dos moldes do boné. Os parâmetros são similares aos da tabela de diálogo [*Ordem Para Encaixe*], incluindo a quantidade de cada tamanho, quantidade de moldes, material e modo de encaixe. É possível definir um modo de encaixe para cada molde.

Operação:

1. Acesse o menu [Encaixe de Boné] \rightarrow [Configurar];

2. Insira a quantidade de tamanhos, conjuntos, modo de encaixe, e também o modo de encaixe, clicando na caixa de texto para selecionar entre 'normal', 'reverso', ou 'interleaving'.

Conjuntos Por : Defina a quantidade de conjuntos por unidade, podendo inserir livremente a quantidade necessária.

Contagem : Este valor consiste na quantidade de conjuntos, inserida na tabela "Ordem de Encaixe", dividido pelo valor de conjuntos por unidade. Por exemplo, se o numero de conjuntos for 60 e o numero de conjuntos por unidade for 3, a contagem será 20.

Parte: Mostra o nome do molde.

Quantidade: Mostra a quantidade do molde em um conjunto.

Material: Mostra o nome do material utilizado.

Mode: Clicando na caixa de texto, selecione o tipo de modo: Normal, Reverso, Interleaving, @Reverse, @Interleaving.

Material Estimado

Operação:

No menu "Encaixe de Boné", clique em "Material Estimado". Na tabela de diálogo 'Estimando Material', clique em "Calcular", para calcular o consumo de material para cada tamanho. Ao finalizar, [*Clique*] em OK.

[Estimando material] - Parâmetros

Molde: Mostra o tamanho do molde.

Contagem : Mostra o valor obtido na tabela de diálogo "Para Setup".

Largura : Mostra a largura do tecido;

Parte : Mostra o nome do molde;

Mode: Mostra o modo de encaixe definido na tabela de diálogo "Para Setup".

Quando o modo é definido como "normal":

Contagem: Mostra a quantidade de moldes em uma linha no comprimento do risco. Largura: Largura do encaixe menos a largura de um encaixe com uma coluna a menos.

Comprimento: Comprimento do encaixe menos o comprimento de um encaixe com uma linha a menos.



Como por exemplo, na imagem acima: Um encaixe com CINCO COLUNAS tem o comprimento de 98.9cm. Já o encaixe com QUATRO COLUNAS tem o comprimento de 79.2cm. Então, o comprimento será 19.7cm (98.9cm-72.2cm; comprimento do encaixe menos o comprimento do encaixe com uma coluna a menos).



Como por exemplo, na imagem acima: o encaixe com nove linhas tem largura de 121.45cm. Já o encaixe com oito linhas tem largura de 108.28cm. Então, a largura será 13.17cm (121.45cm-108.28cm- largura do risco menos a largura do risco com uma linha a menos).

Quando o modo está definido como reverso:

Contagem: Quantidade de moldes em um risco de duas colunas na largura definida. Comprimento: Comprimento do encaixe menos o comprimento do encaixe com duas colunas a menos, dividido por 2.

Largura: Largura do encaixe menos a largura do encaixe com uma linha a menos.





Como por exemplo, na imagem acima. O encaixe com seis colunas tem 86.23cm de comprimento. Já o encaixe com quatro colunas tem 57.49cm de comprimento. O comprimento será 14.37cm ([86.23cm-57.49cm]/2) - comprimento do encaixe, menos o comprimento do encaixe com duas colunas a menos, dividido por dois.



Como por exemplo, na imagem acima: Largura do primeiro encaixe é de 88.12cm. Já a do segundo encaixe com uma linha a menos é de 78.33cm. Logo, a largura é 9.79cm (88.12cm-78.33cm; largura do encaixe menos a largura do encaixe com uma linha a menos).

Quando o modo está definido como Interleaving:

Contagem: Quantidade de moldes em um encaixe com uma linha na largura indicada.

Comprimento: Comprimento de um encaixe com uma linha.

Largura: Largura do encaixe dividido pela quantidade máxima de moldes em uma linha.

Quando o molde está definido como @Reverso:



Contagem: Quantidade de moldes em um encaixe de duas linhas na largura indicada.

Comprimento: Comprimento do encaixe menos o comprimento do encaixe com duas colunas a menos.



Por exemplo, na imagem acima: O comprimento do primeiro encaixe é de 117.9. Já o do segundo encaixe, com duas colunas a menos, é 99.45cm. Logo, o comprimento do encaixe é de 18.45cm (117.9cm-99.45cm).

Já a largura, será a largura de um encaixe menos a largura de um encaixe com uma linha a menos, dividido por 2.

Quando o modo está definido como @ interleaving:

Contagem: Quantidade de moldes em um encaixe com uma linha na largura definida. Comprimento: Medida entre a linha inicial e a linha final do encaixe.

Largura: Largura de um encaixe com duas colunas menos a largura de um encaixe com duas colunas e uma linha a menos.



Como por exemplo, na imagem acima: a largura do primeiro encaixe é 109.3cm. Já a largura do segundo encaixe, com uma linha a menos, é 109.3cm. Logo, a largura do encaixe será 13.31cm (122.61cm-109.3cm).

Consumo: Com a unidade de comprimento, o consumo é comprimento dividido pela contagem. Com a unidade de área, o consumo é comprimento dividido pela contagem, e este valor multiplicado pela largura.

Desperdício: Mostra o desperdício de material, em porcentagem.

Consumo Material: Mostra o consumo de material em cada tamanho.

Comentário: Insira, nesta caixa de texto, algum comentário sobre o encaixe, se necessário.

Calcular: Clique neste comando para que o sistema calcule, automaticamente, as informações citadas acima.

Configuração:

Intervalo: Esta opção define se haverá intervalos entre os moldes, na largura indicada.

Peça: Nesta opção, defina as unidades de trabalho para o valor do comprimento e da área. Para alterar, clique em 'Selecionar', na respectiva caixa de diálogo, e selecione a unidade desejada.

Consumo de peça simples: Selecione esta opção para que o consumo exibido seja de uma única peça. Com essa opção não selecionada, o consumo exibido será o valor dos conjuntos encaixados.

Material: Nesta opção, defina a unidade de trabalho que definirá o comprimento e área do material. Para alterar, [*Clique*] em 'Selecionar', na respectiva caixa de diálogo, e selecione a unidade desejada.

Para Arquivo: As informações aqui inseridas são válidas para o arquivo .txt que pode ser exportado. Selecione as opções de visualização que deseja no arquivo.

Unidade: Clicando na caixa de texto, selecione se deseja que o material seja 'exibido' com a unidade de comprimento ou de área.

[Clique] OK para retornar à caixa de diálogo "Estimando Material".

Configurar Impressora: Clique nesta opção para selecionar o modelo da impressora, orientação da impressão e as margens de impressão.

E	stimad	ando Mate	rial									X
	Coment	ário:										
	Molde	Contagem	Material	Largura(cm)	Parte	Quantidade	Descrição	Mode	Contagem	Comprimento(cm)	Largura(cm)	Cc
Ł	36	20		160								
					2	1		Normal				
	Configurar impressão											
ł							Configura	rimpresso	ra]			
					Man	nem	Configure	mprosse				
						Esquerda 0	4 cm					
						Superior 0	4 cm					
						Interior U.S	3 cm					
									_			
						ОК	Can	celar				
	<				ш							>
		C	cular	Consum	o mádic		onlinear		Configurar is	ofree a		
			culai	Lonsun	io medic		Jornigular		coniigurarii	npressao		
		Visualizar Imprimir Exportar arquivo Export.xls Fechar										

Visualizar: Clique para visualizar a impressão. [*Clique*] em "Close" após concluir. Imprimir: Clique para imprimir o cálculo de material.

Exportar Arquivo: Clique para exportar o cálculo de material para a extensão .txt, podendo assim, conferir as informações em qualquer computador. Na tabela de diálogo 'Salvar Como', selecione o destino e o nome do arquivo .txt, e [*Clique*] em 'Salvar'.

Exportar xIs: Clique para exportar o cálculo de material para a extensão .xls. Na tabela de diálogo 'Salvar Como', selecione o destino e o nome do arquivo .xls, e [*Clique*] em 'Salvar'.

Fechar: Clique para finalizar a operação, fechando a janela de diálogo 'Estimando Material'.

Encaixar

Função:

Utilize esta ferramenta para o encaixe de boné, encaixando todos os moldes de maneira eficiente.

Encaixe			×
Sem moldes revers	os		5
Distância	📀 Não	🔘 Igual	
Com moldes revers	05		_
Distância	 Não 	🔿 laual	
	~ 		
🔽 Nest Integrity pi	eces		
Encaixar moldes ig	uais		ר
Colocar no fina	al	🔘 Colocar junto	
ПК	ו	Cancelar	_
	J		

Sem Moldes Reversos : Para encaixes no modo normal, interleaving, @interleaving. Selecione 'não' para não haver distancia entre os moldes, ou selecione 'Igual', para que os moldes sejam encaixados com uma distância igual entre eles. **Com moldes reversos:** Esta opção se refere a encaixes no modo @reverso e reverso. Selecione 'Não' para não haver distancia entre os moldes, ou selecione 'Igual'para que os moldes sejam encaixados com uma distancia igual entre eles.

Nest intergrity pieces: Selecione esta opcao para definir a posicao dos moldes que não formam uma linha completa no encaixe. Selecione "Colocar no Final" para que as peças restantes sejam encaixadas no final do risco, ou selecione "Colocar Junto" para que as peças restantes sejam encaixadas juntamente às outras.



"Colocar no Final"

Operação:

No menu 'Encaixe de Boné', clique em 'Encaixar'. Defina os parâmetros de encaixe citados acima, e [*Clique*] OK. O sistema fará o encaixe automaticamente.



Função:

Neste menu você possui ferramentas para escolha dos idiomas e para salva a posição da janelas.

Idioma

Função:

Exibe a lista de idiomas disponíveis.

Operação:

1. Acesse o menu [Configuração] → [Idioma];



- 2. [Clique] no idioma desejado;
- 3. O sistema será atualizado para o idioma escolhido.

Salvar posição das janelas

Função:

Com essa opção selecionada, as posições e tamanhos das janelas de configurações e do Super Encaixe, por exemplo, serão salvas. Ao abrir o sistema novamente elas estarão na mesma posição anterior.

Operação:

1. Acesse o menu [Configuração] → [Salvar posição das janelas];


Sobre[A]

Função:

Neste menu é exibido informações sobre o programa em execução

Sobre

Função:

Nesta opção é possível checar informações do sistema, como sua versão, VID, telefone para contato, etc.

Operação:

1. Acesse o menu [Ajuda] \rightarrow [Sobre];

About Sobre Plotag GMS		
	Richpeace GMS V9. Copyright(C) 2009 VID:20150115	
	Plotag Sistemas E Suprimentos LTDA. Tel:(11)3361.8745/(11)3339.6824 www.plotag.com.br suporte@plotag.com.br Skype:vendasplotag	Richpeace Group Co.,Limited www.richpeace.com cadservice@richpeace.com
Warning: This software is pretected by copyright laws and international treaties . Unauthorized reproduction or distribution of this software will result in severe civil law and criminal penalties.		
Uk		

Conclusão

Obrigado por ler o manual Sistema CAD RPlotag.

Este manual é específico para o usuário do sistema RPlotag. Se algumas das operações explicadas neste manual se diferem às operações práticas utilizadas durante o uso do sistema, mantenha suas operações costumeiras.

Se as funções se diferem das funções reais do sistema utilizado, isso pode ocorrer pelo usuário estar utilizando uma versão diferente a da utilizada para este manual.

Se houver qualquer dúvida ou sugestão, por favor, nos contate pelos meios abaixo:

Rua Solon, 558 – Bom Retiro – São Paulo – SP – Brasil – 01127-010 Telefone: +55.11.3339-6824 / +55.11.3361-8745 Site: www.plotag.com.br Facebook: www.facebook.com/PlotagModa YouTube: www.youtube.com/PlotagModa E-mail: suporte@plotag.com.br

Data de Publicação: 23 de novembro de 2015